
Mikrocontroller MCB32 **Erste Schritte**



MCB32 - Embedded Programmierung Einstieg

Version: 2.00D (REVD-Grün)

Bitte beachten. Diese Unterlagen können ohne Vorankündigung jederzeit angepasst, verbessert und erweitert werden. Wir bitten Sie Wünsche und auch Fehler zu melden. (info@mcb32.ch)

Version C: Print mit transparenter Bodenplatte. Muss mit einer speziellen LIB_C betrieben werden.

Version D: Print mit grüner Bodenplatte. Muss mit einer speziellen LIB_D betrieben werden.

MCB32 Einstieg geändert: 04.02.2010 RW / MAL Seite 1(12) Version: 2.00D (REVD-Grün) MCB32_uv5_erstes_projekt_V202D.docm



Aufsetzen eines ersten Programmes

Inhaltsverzeichnis

2	Entwicklungsumgebung KEIL aufsetzen	3
2.1	Neues Projekt einrichten mit Keil µVision 5	3
3 3.1	Anhang: Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code	
4	Anhang Touchscreen Kontrolle am µC-Board MCB32	9
5	Anhang Anschlüsse am µC-Board MCB32	10
6	Anhang: Referenzen	12
7	Anhang Literaturverzeichnis und Links	12
R	Anhang Wichtige Dokumente	12

Inbetriebnahme



Aufsetzen eines ersten Programmes

2 Entwicklungsumgebung KEIL aufsetzen

Wir arbeiten mit der IDE der Firma Keil. Damit können wir die Programme bis zu 32kB Programmcode schreiben. Das genügt für die Ausbildung.



IDE: Integrated Development Environment von http://www2.keil.com/mdk5/install


ARM: Advanced RISC Machines

2.1 Neues Projekt einrichten mit Keil µVision 5

1. Schritt Start / Programme / Elektronik / KeilArm μ Vision 5 μ Vision 5 starten: Project / New Project / Für jedes Projekt - einen neuen Ordner zB: P0ToP1

- dann Projektname zB: P0ToP1.uvproj

- Speichern



Weitere Menüpunkte der IDE welche es zu beachten gibt.

Altes Projekt öffnen: Project / Open Project
Projekt schliessen: Project / Close Project

μVision 4/5 verlassen: File / Exit

Wichtig: jedem Projekt müssen die beiden Files: Touch P0P1.lib und TouchP0P1.h

vorhanden sein. Kopieren Sie diese Files vom Server (LIB C oder LIB D) oder

von einem bekannten Ort ins Projekt.




Aufsetzen eines ersten Programmes

2.2 Weitere Projekt- und Prozessor (Target)-Einstellungen

2. Schritt: Target auswählen

Nun frägt die DIE nah dem Ziel-Controller:

Ziel-Controller wählen. In unserem Fall der STM32F107VC




3. Schritt: Startup Code ins Projekt aufnehmen (Version Keil)


Nun benötigt die IDE mehr Informationen und auch "Files" um nachher während der Kompilation alle Verknüpfungen herstellen zu können:

- CMSIS Basics laden
- Device Files laden







- Device - Startup auswählen



Die Projektumgebung sollte nun so ausse-

hen:






Im Prinzip ist das Projekt bezüglich der grundlegen Einstellungen bereit. Wir müssen nun die eigentlichen Programmfiles dazufügen.



Aufsetzen eines ersten Programmes

- 4. Schritt: Programm Files aufnehmen.
- Klicke auf NEW (oder STRG-N) und speichere das File mit dem Namen P0toP1.c ab.



- 5. Schritt: Programm schreiben.
- Schreibe nun folgenden Code.
- Speicher alles ab.



Dieses File können wir mit anderen Files nun noch dem Projekt hinzufügen.

// MCB32 (BZU / TBZ) // Autor: POtoP1.c / 2.1.14 / rw, mal / BZU,TBZ // Thema: Schaltet am uC-Board MCB32 die Schalter an PO (GPIOCO..7) zu den LEDs an P1 (GPIOE8..15) durch. Mit Touchbedienung 6 7 #include <stm32f10x.h> // Mikrocontrollertvp #include "TouchPOP1.h" // Library mit PO-, P1-Definition und Touch int main(void) // Hauptprogramm 10 InitTouchPOP1("1"); 12 // PO.P1 auf Touchscreen ON 13 // Endlosschlaufe while(1) // Portdurchschaltung 15 16 P1 = P0:

6. Schritt: Alle Programmfiles zum Projekt hinzufügen.


Mit der rechten Maustaste auf "Target1" klicken.



- Nun die Schritte 1-4 abarbeiten:

Das File: P0toP1.c und die Library Touch P0P1.lib werden dem Projekt hinzugefügt.


Wichtig: Die Files können mit CTRL-Click alle zusammen ausgewählt werden.





Aufsetzen eines ersten Programmes

So sollte das Projekt nun aussehen:



7. Schritt: Setup vervollständigen (Debugger und JTAG)

Damit das Programm nach dem Kompilieren in den ARM geladen werden kann sind weitere Einstellungen nötig.



Damit werden die "Options for Target1" ausgewählt.

Wähle: "Debug" und selektiere "STLink Debugger" aus dem Menü aus.

Wähle: "Utilities", Klicke "Use Debug Driver" aus und selektiere noch "STLink Debugger".

Am Schluss [8] die Settings anwählen.

Options for Target 'Target '

Device | Target Output | Usting | User | C/C++ | Asm | Linker | Debug | Utilities |

Select Folder for Objects... | Name of Executable: | POtoP1 |

© Create Executable: .\POtoP1 |


© Debug Information |

© Create HEX File | 2 |

© Browse Information |

© Create Library: .\POtoP1.lib

Wähle: "Output" und selektiere "Create HEX File".






8. Schritt: Settings für ST-Link Download vornehmen

Bei den Settings nun "Reset and Run" auswählen.

Mit "Add" [2] sagen wir dem Treiber welchen Programmieralgorithmus gewählt wird. Also den für den STM32F10x [3].

Mit [4] abschliessen und mit OK [5] das Menü "Driver Setup" schliessen.

Das Fenster Schliessen und fertig.






Aufsetzen eines ersten Programmes

9. Schritt: Programm kompilieren

Sichere das Projekt [1] und kompiliere [2] mit dem Knopf "Rebuild all target files"

Im Fenster "Build Output" sollte in etwa nebenstehende Meldung erscheinen.

Wenn keine Fehler vorkommen kann das erzeugte HEX-File in den Prozessor geladen werden.



10. Schritt: Programm in den Prozessor laden.


Mit Load wird nun das File in den Kontroller geladen.

Wenn alles funktioniert erscheint ein Balken am unteren Fenster-

rand.
Dieser
zeigt den
Down-

load an.





Aufsetzen eines ersten Programmes

3 Anhang: Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code

```
Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code
               C51toARM32.c / 14.1.14 / Version 1.0
* Ersteller: R. Weber (BSU); E. Malacarne (TBZ)

* Funktion: Die wichtigsten Umstellungen sind in den Kommentaren dokumentiert
#include <stm32f10x.h>
                             // Mikrocontrollertyp
                                                                   neue #includes
#include " TouchP0P1.h"
                             // P0-, P1-Definition
                                                                     Keine sfr und
#define Start P0 0
                             // Input und Outputbits
                             // an Ports benennen
                                                                        sbit mehr!
#define Alarm P1_7
                             // 'Bit'-Variablentyp char
char
        bTemp = 0;
                             // Zeitvariable
long t;
                                                                   Main verlangt int
int main ( void )
                             // Hauptprog., ohne return bei Keil
                                                             InitTouchP0P1 ("0"),,
  InitTouchP0P1 ("1");
                             // Touchscreen aktiv,
                                                                 wenn nur P0,P1 und
                             // horizontal gedreht
                                                                  ohne Touchscreen
                             // LSB rechts
 while(1)
                             // Endlos-schleife
  {
   P1 0
                   0;
                             // Bitverarbeitung wie bisher
                             // Zuweisung, Invertierung,
   Alarm
                   1:
   bTemp =
                             // &, &&, |, ||, ^, ! , ==, !=
             ! Start;
   while ( P1 < 100 )
                             // Byteverarbeitung wie bisher
                             // Kurzformen wie bisher
     P1 += 2;
   P1 = P0 & 0x0F;
                             // Maskierungen wie bisher
                                                                     Verzögerung
   for(t=120000; t>0; t--);
                                            Verzögerung 10ms
                                       //
                                                                     vom Typ long mit
  }
                                                                     Wert 12 / μs
}
```

3.1 Wichtig für das Funktionieren neuer Projekte

Wichtig: Bei der Erstellung eines neuen Projektes im Schulbereich, also Vorbereitung für 8Bit-Programme "Elektroniker" mit Port P0, P1 und Touchscreen ist folgendes zu beachten.

Kopieren Sie in jedes neue Projektverzeichnis diesen zwei Dateien:


```
TouchP0P1.h{ XE "P0P1Touch.h" } (REV C oder REV D)
```

TouchP0P1.lib (REV C oder REV D){ xE "P0P1Touch.lib" }

Aufsetzen eines ersten Programmes

4 Anhang Touchscreen Kontrolle am µC-Board MCB32

Beschreibung der Touchscreen Oberfläche




Touchscreen Kontrolle aus dem Quellcode

Der Projekt-Ordner muss TouchP0P1.h und TouchP0P1.lib enthalten: Im Projekt-Manager sind zum stm32f10x.h die Quelldatei.c und TouchP0P1.lib aufzunehmen.


```
Beschreibung der 8 Bit PO- und P1-Kontrolle über den Touchscreen des MCB32
#include <stm32f10x.h>
                                      Mikrocontrollertyp
                                 //
#include " Touch P0P1.h"
                                      PO-, P1-Definition. Angepasst für REV C oder D
void main(void)
                                      Hauptprogramm
                                 //
  InitTouchP0P1 ("1");
                                 //
                                      Touchscreen aktivieren
  while(1) { }
                                      Benutzerprogramm InitTouchP0P1("1");
}
   InitTouchP0P1 ("0");
                                           Der Touchscreen bleibt ausgeschaltet
                                           P0 ist als Input, P1 als Output konfiguriert
   InitTouchP0P1 ("1") .. ("1 r m p");
                                           Der Touchscreen wird aktiviert und konfiguriert,
                                           einfachste Konfiguration mit InitTouchP0P1 ("1").
                                           1...4: Gemeinsamer Schalter-/Tastertyp
                                                P0 aussen, sonst mittig.
                                           p:
                                           m:
                                                MSB oben/rechts, sonst unten/links.
                                                Rotiert horizontal, sonst vertikal.
                                           r:
```

5 Anhang Anschlüsse am μC-Board MCB32

Entwicklungsanschlüsse




Digitale Ein- und Ausgaben am µC-Board MCB32




```
// In TouchPOP1.h definierte Pin-Bezeichnungen PA_0 .. PD_11, ohne Bezeichner wie Button .. !
                                            // Bitwert 1/0, aktiv low, prellt wenig
      Button0
                     = PA_0;
char
char Button1
                    = PC_13;
                                            // als Byte 0xF8 open, aktiv low, alle entprellt
char Stick
                    = PD_High;
char StickSelect
                    = PD_15
                                            // Bitwert 1/0; Bytewert
                                                                         0x80
char StickDown
                    = PD 14;
                                                         1/0;
                                                                         0x40
                                            //
char StickLeft
                    = PD 13;
                                            //
                                                         1/0;
                                                                         0x20
                    = PD_12;
                                                         1/0;
char
      StickUp
                                            //
                    = PD_11;
char StickRight
                                                         1/0;
                                                                         0x08
```

Aufsetzen eines ersten Programmes

Button 0 (PA_0)







Aufsetzen eines ersten Programmes

6 Anhang: Referenzen

[1]	Danke Robi für die tollen Vorlagen.
[2]	E. Schellenberg, E. Frei / TBZ. Programmieren im Fach HST
[3]	Unterlagen MCB32 / Cityline / E. Malacarne
[4]	Link zu Wikipedia. http://de.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M3 (1.9.14)
[5]	D. Schoch ; TBZ ; « C-Grundlagen.doc 29.5.2001 » ; Neu erstellt
[6]	E. Frei ; TBZ ; Erweiterungen in [2] « C-Grundlagen.doc 29.5.2001 «
[7]	Dirk Louis ; C++ « Programmieren mit Beispielen », MT-Verlag
[8]	Link zu Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Einerkomplement

7 Anhang Literaturverzeichnis und Links

- [1] R. Jesse, Arm Cortex M3 Mikrocontroller. Einstieg und Praxis, 1 Hrsg., www.mitp.de, Hrsg., Heidelberg: Hütigh Jehle Rehm GmbH, 2014.
- [2] J. Yiu, The definitive Guide to ARM Cortex-M3 and M4 Processors, 3 Hrsg., Bd. 1, Elsevier, Hrsg., Oxford: Elsevier, 2014.

Weblinks http://www.mikrocontroller.net/topic/158108 // für fehlendes volatile statement

8 Anhang Wichtige Dokumente

Die folgende Liste zeigt auf die wichtigsten Dokumente welche im WEB zu finden sind. Beim Suchen lassen sich noch viele nützliche Links finden.

- Datenblatt{ XE "Datenblatt" } (<u>STM32F107VC</u>) Beschreibung des konkreten Chips für Pinbelegung etc.
- Reference Manual (<u>STM32F107VC</u>) (>1000Seiten in Englisch)
 Ausführliche Beschreibung der Module einer Familie. Unter Umständen sind nicht alle Module im eingesetzten Chip vorhanden siehe Datenblatt.
- Programming Manual XE "Programming Manual" } (<u>Cortex-M3</u>)
 Enthält beispielsweise Informationen zum Interrupt Controller (NVIC{ XE "NVIC" }).
- Standard Peripheral Library (<u>STM32F10x</u>)
 Im Gegensatz zu anderen MCUs sollen die Register der STM32{ XE "STM32" } nicht direkt angesprochen werden. Dafür dienen die Funktionen der Standard Peripheral Library.
 Sie ist auf http://www.st.com/ zusammen mit einer Dokumentation (Datei: stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm) herunterladbar.