



UV Automatique

Cours 6

Correction des systèmes linéaires continus asservis

ASI 3


Contenu

- Introduction
 - Problématique de l'asservissement
- Différentes méthodes de correction
 - Correction série, correction parallèle
 - Correction par anticipation
- Eléments du cahier de charges
- Synthèse des correcteurs série usuels
 - Correcteur proportionnel P
 - Correcteurs I, PI, retard de phase
 - Correcteurs PD, avance de phase
 - Correcteur PID

Introduction (1)

Problématique de l'asservissement

Caractéristiques du système piloté (entité non modifiable)




- > système mal amorti
- > système lent
- système peu précis
- système présentant une tendance à la dérive
- > cas extrême : système instable
- Objectif de l'asservissement
 - Amener le système à suivre un comportement fixé par un cahier de charges
 - Comment faire ? Utiliser un dispositif complémentaire : le correcteur en boucle fermée

Introduction (2)


Problématique de l'asservissement

Système à commander



- Réponse oscillatoire
- Réponse mal amortie
- Ecart avec l'entrée en régime établi


Comportement désiré




- Réponse oscillatoire
- Réponse bien amortie
- Erreur statique nulle

Pour corriger le comportement du système : un correcteur


Méthodes de correction (1)




Rôle du correcteur : élaborer le signal de commande u approprié à partir du signal d'erreur ε



Méthodes de correction (2)




Correction par anticipation



Méthodes de correction (3)

Remarques

- La correction série est la plus couramment utilisée
- Pour la correction série, le schéma d'asservissement est transformé en un asservissement à retour unitaire



$$H_{BONC}(s) = H(s)G(s)$$

$$H(s) = H_a(s)H_s(s)$$

$$H_{BOC}(s) = C(s)H(s)G(s)$$

$$H_{BF}(s) = \frac{H_{BOC}(s)}{1 + H_{BOC}(s)}$$
Automatique

$$Y(s) = G(s)Y_s(s)$$

En général, $G(s) = \lambda$ avec λ une constante

y et y_c sont alors de même nature

Exigences de l'asservissement (1)

Cahier de charges

Les exigences sont exprimées sous la forme d'un cahier de charges. La synthèse du correcteur doit permettre de satisfaire au mieux ces exigences.

Elements du cahier de charges

1. Stabilité

On analyse la stabilité par les critères de Routh et de Nyquist

2. Marges de stabilité

- Si marges de stabilité faibles ⇒ système proche de l'instabilité en BF, réponse oscillatoire mal amortie, fort dépassement
- > On règlera les marges de stabilité aux valeurs satisfaisantes suivantes : $m_{\varphi} \ge 45^{\circ}$, $m_{g} \ge 10dB$

Exigences de l'asservissement (2)

Eléments du cahier de charges

3. Forme de la réponse indicielle en BF

- ightharpoonup Apériodique (H_{BF} doit avoir des pôles réels)
- \triangleright Oscillatoire (H_{RF} doit avoir des pôles complexes conjugués)

4. Précision en régime permanent

Pour avoir une bonne précision, deux solutions :

- > augmenter le gain en basses fréquences du système non bouclé
- introduire des intégrateurs (si nécessaire)

Mais, risque de rendre le système instable en BF!!


5. Rapidité

Pour augmenter la rapidité du système en BF, il faut élargir sa bande passante en BF.

Augmenter la BP en BF \Leftrightarrow augmenter la pulsation de coupure à 0dB ω_{co} de $H_{BOC}(s) = C(s)H(s)G(s)$

Exigences de l'asservissement (3)

Système du 1er ordre en BF




$$\omega_{c,BF} \approx \omega_{c0}$$

Relation temps de montée-BP

$$t_m f_{c,BF} \approx 0.35$$

$$f_{c,BF} = \frac{\omega_{c,BF}}{2\pi}, \ \omega_{c,BF} = \frac{1}{T_{BF}}$$
 Automatique

Système du 2e ordre en BF



$$\omega_{n,BF} = \omega_{n,0} \sqrt{1 + K_0} \approx \omega_{c0}$$

Pour
$$0.2 < \xi_{BF} < 0.8$$

On a
$$2 < \omega_{n,BF} t_m < 4$$

Correcteurs série usuels

Il y a des correcteurs qui modifient le gain du système en BO (précision), d'autres qui agissent sur la marge de phase (stabilité, rapidité).

- Correcteurs qui modifient le gain
 - Correcteur proportionnel (P)
 - Correcteur intégral (I)
 - ◆ Correcteurs proportionnel-intégral (PI), à retard de phase
- Correcteurs qui modifient la marge de phase
 - Correcteur proportionnel dérivé (PD)
 - Correcteur à avance de phase
- Correcteur réalisant les deux actions
 - Correcteur proportionnel-intégral-dérivateur (PID)

Correcteur proportionnel P (1)

Correcteur P

Le correcteur est un gain K_c : $C(s) = K_c$

Commande du système : $u(t) = K_c \mathcal{E}(t)$

Effets du correcteur


- Modification du gain du système en BO
- ightharpoonup Si $K_c > 1$ (amplification)
 - amélioration de la précision du système en BF
- ightharpoonup Si $K_c < 1$ (atténuation)
 - diminution de la précision du système en BF


Le correcteur P ne permet pas de régler indépendamment la rapidité, la précision et les marges de stabilité

En effet ··· ⇒

Correcteur proportionnel P (2)

Effets du correcteur





- ightharpoonup Si $K_c > 1$
 - translation du diagramme de gain de Bode vers le haut
 - lacktriangle augmentation de la rapidité
 - diminution de la marge de phase (dégradation de la stabilité en BF)
- > Si $K_c < 1$
 - translation du diagramme de gain de Bode vers le bas
 - lacktriangle diminution de la rapidité
 - Augmentation de la marge de phase (amélioration stabilité)

Correcteur intégral I (1)

FT du correcteur


$$C(s) = \frac{1}{T_i s}$$

 T_i : constante d'intégration


Commande du système

$$u(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

Effets en fréquentiel du correcteur



Augmentation des pentes de +20dB/décade



Translation du diagramme de phase de 90° vers le bas

Correcteur intégral I (2)

Effets du correcteur

- ◆ Introduction d'un intégrateur ⇒ amélioration précision
 - annulation de l'erreur statique, diminution de l'erreur de vitesse (si le système non corrigé est de classe 0)
 - > rejet asymptotique des perturbations constantes
- lacktriangle Diminution de la pulsation de coupure à 0dB $\omega_{\!\scriptscriptstyle {
 m co}}$
 - diminution de la rapidité du système en BF
 - l'effet intégrateur provoque un ralentissement du système
- ◆ Réduction de la marge de phase ⇒ dégradation de la stabilité voire instabilité

Le correcteur I n'améliore que la précision ; les autres performances sont dégradées

Correcteur PI (1)

□ FT du correcteur


PI: combinaison des correcteurs P et I

Correcteur utilisé en industrie

$$C(s) = K_c + \frac{K_c}{T_i s} = K_c \frac{1 + T_i s}{T_i s}$$

Plus T_i est grande, plus l'action intégrale est faible


Commande du système



16

Correcteur PI (2)

□ Réponse fréquentielle



Effets du correcteurs

- Introduction d'un intégrateur
- Gain en basses fréquences $(\omega < 1/T_i)$ infini \Rightarrow erreur statique nulle (système de classe 0)
- Le gain du système corrigé ne sera pas modifié en hautes fréquences si $\frac{1}{T_i} << \omega_{c0} \Rightarrow \omega_{co}$ (\Rightarrow rapidité) non modifiée
- La phase du système corrigé n'est modifiée qu'en basses fréquences (au contraire de I)
- La marge de phase n'est pas modifiée si $\frac{1}{T_i}$ << ω_{c0}

17

Correcteur à "retard de phase" (1)

□ FT du correcteur

$$C(s) = K_c \frac{1 + Ts}{1 + bTs} \quad \text{avec } b > 1$$

En pratique, on choisit $K_c = b$


Le correcteur à retard de phase est une forme approchée du correcteur PI. Il réalise une action intégrale (augmentation du gain en basses fréquences) sans introduire d'intégrateur

Contraintes pouvant être satisfaites

- Erreur permanente imposée
- Marge de phase imposée
- Rapidité imposée

Correcteur à "retard de phase" (2)

Réponse fréquentielle du correcteur



- Introduction d'un déphasage négatif d'où le nom de correcteur à retard de phase
- Déphasage minimum

$$\varphi_{c,\text{min}} = \arcsin \frac{1-b}{1+b} \quad rad$$

$$\varphi_{c,\text{min}} < 0$$

Pulsation correspondante

$$\omega_{c,\min} = \frac{1}{T\sqrt{b}}$$

Correcteur à "retard de phase" (3)

Effets du correcteur

- Augmentation du gain en basses fréquences de 20log₁₀b
 ⇒ effet intégral ⇒ diminution de l'erreur statique en BF (système de classe 0 en BO)
- Diminution de la bande passante à 0dB ω_{co} ⇒ système moins rapide en BF (augmentation de t_m ou de $t_{r,5\%}$)

Eléments de réglage du correcteur

- Introduire dans le correcteur un gain K'_c qu'on calcule pour avoir la marge de phase désirée
- Calculer *K_c*=*b* pour obtenir la précision imposée
- Choisir la constante de temps T telle que $\frac{1}{T}$ << ω_{c0} ($\frac{1}{T} \le 0.1 \omega_{c0}$) pour ne pas modifier la marge de phase et les performances dynamiques

Correcteur proportionnel dérivé PD (1)

□ FT du correcteur


PD: combinaison des correcteurs P et D

$$C(s) = K_c \left(1 + T_d s \right)$$

 T_d : constante de dérivation

Plus T_d est grande, plus l'action dérivée est importante


Commande du système




La commande est proportionnelle à l'erreur et à la variation de l'erreur (dérivée)

Correcteur PD (2)

Réponse fréquentielle





Effets du correcteurs

- Avance de phase maximale de 90° pour ω>>10/T_d ⇒ amélioration de la stabilité (marge de phase)
- Augmentation de la pulsation $\omega_{co} \Rightarrow$ amélioration de la rapidité $(t_{r,5\%}, t_m \downarrow)$
- Amplification en hautes fréquences (pour ω> 1/T_d) ⇒ élargissement de la BP du système en BF ⇒ sensibilité aux bruits
- Diminution de l'erreur permanente

Réglages

- Régler K_c pour avoir ω_{co} imposé
- Régler T_d pour avoir m_{φ} imposée
- Vérifier a posteriori $\omega_{\!\scriptscriptstyle {
 m co}}$ et m_{ϕ}

Correcteur à avance de phase (1)

□ FT du correcteur

$$C(s) = K_c \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad \text{avec } a > 1$$


Le correcteur à avance de phase est une forme approchée du correcteur PD qui est physiquement irréalisable (condition de causalité non vérifiée)

Contraintes pouvant être satisfaites

- Augmentation de la marge de phase (comme l'indique le nom du correcteur)
- Augmentation de la bande passante (augmentation de la rapidité càd diminution de t_r)
- Erreurs en régime permanent imposées

Correcteur à avance de phase (2)

Réponse fréquentielle du correcteur



- Introduction d'un déphasage positif d'où le nom de correcteur à avance de phase
- Avance de phase maximale (la cloche)

$$\varphi_{c,\text{max}} = \arcsin \frac{a-1}{a+1} \ rad$$

$$\varphi_{c,\text{max}} > 0$$

Pulsation correspondante

$$\omega_{c,\text{max}} = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

Correcteur à avance de phase (3)


Effets du correcteur

- Augmentation de la marge de stabilité ⇒ effet dérivateur
- Augmentation de la bande passante à 0dB ω_{co} ⇒ système plus rapide en BF (diminution de t_m ou de $t_{r,5\%}$)
- Sensibilité aux bruits à cause de l'élargissement de la BP

Eléments de réglage du correcteur

- Calculer a pour avoir l'avance de phase $\varphi_{c,\max} = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$ désirée
- Calculer T de façon à placer la cloche à la pulsation ω_{co} désirée càd $\omega_{c,\max} = \frac{1}{T\sqrt{a}} = \omega_{c0}$
- Le gain fréquentiel est augmenté de $20\log_{10}a$ à partir de $\omega=10/T$. Ceci décale la pulsation $\omega_{\rm co}$ du système corrigé en BO
- Calculer K_c pour ramener ω_{co} à la bonne valeur

Correcteur à avance de phase (4)



Correcteur PID théorique (1)

FT du correcteur

PID: combinaison des correcteurs P, I et D

$$C(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_c \frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s}$$

 T_i : constante d'intégration

 T_d : constante de dérivation

Commande du système

$$u(t) = K_c \varepsilon(t) + \frac{K_c}{T_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau + K_c T_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

Factorisation de C(s)

■ Si
$$T_i > 4T_d$$
, $C(s) = K_c \frac{(1+T_1s)(1+T_2s)}{T_is}$ avec
$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_i \\ T_1 T_2 = T_i T_d \end{cases}$$


Zéros réels


■ Si
$$T_i < 4T_d$$
, $C(s) = K_c \frac{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}{T_i s}$ avec
$$\begin{cases} 2\xi T = T_i \\ T^2 = T_i T_d \end{cases} \quad \xi < 1$$

Zéros complexes conjugués

Correcteur PID théorique (2)

Réponse fréquentielle





Effets du correcteurs

- Avance de phase en hautes fréquences
- Amplification en hautes fréquences
 - Effet PD en hautes fréquences
- Gain infini en basses fréquences
- Retard de phase en basses fréquences
 - Effet PI en basses fréquences
- Fréquences moyennes : peu d'influence du correcteur

Correcteur PID (1)

Caractéristiques du PID

- Correcteur utilisé industriellement avec les caractéristiques

 - > B_p : bande proportionnelle $B_P = \frac{100}{K_c}$ > Taux de répétition par minute $\tau_r = \frac{60}{T_i}$
 - \triangleright Constante de temps de dérivation T_d
- Le PID théorique est physiquement irréalisable

PID réel : PID théorique filtré


Le PID théorique a l'inconvénient du PD càd une amplification en hautes fréquences ⇒ sensibilité aux bruits. Pour éviter cela, on introduit un filtre passe-bas en hautes fréquences

$$C(s) = K_c \frac{\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)}{\left(1 + \frac{T_d}{N}\right)} \quad \text{ou} \quad C(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{1 + \frac{T_d}{N}}\right) \quad \text{avec}$$

Automatique

Correcteur PID (2)

Réponse fréquentielle PID réel



$$C(s) = K_c \frac{\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)}{\left(1 + \frac{T_d}{N}\right)}$$

Filtrage des hautes fréquences

Stratégie de synthèse des correcteurs

- Analyse du système (identification, performances dynamiques, réponse fréquentielle)
- 2. Analyse du cahier de charges (traduction en termes d'erreur, de rapidité, de marge de phase, de pulsation ω_{co})
- 3. Choix de la structure du correcteur compte tenu du cahier des charges et des caractéristiques du système
- Calcul des paramètres du correcteur
- 5. Vérification des performances du système corrigé. Si le cahier des charges n'est pas satisfait, retour à 3
- Réalisation de l'asservissement et tests

Correcteurs	Avantages	Inconvénients
Р	Simplicité Meilleure précision	Risque d'instabilité si $K_c >> 1$
PI	Simplicité Erreur statique nulle	Système parfois lent en BF
Avance de phase	Amélioration stabilité et rapidité	Sensibilité du système aux bruits
PID	Très utilisé en industrie Action PI + PD	Réglage des paramètres plus difficile