#### Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Tanszék



# Számítógép Architektúrák II. (MIVIB344ZV)

7. előadás: I/O műveletek PCI, PCI Express, SCSI buszok

Előadó: Dr. Vörösházi Zsolt

voroshazi.zsolt@mik.uni-pannon.hu



#### Jegyzetek, segédanyagok:

- Könyvfejezetek:
  - □ <a href="http://www.virt.uni-pannon.hu">http://www.virt.uni-pannon.hu</a> → Oktatás → Tantárgyak → Számítógép Architektúrák II.
  - □ (chapter06.pdf)
- Fóliák, óravázlatok .ppt (.pdf)
- Feltöltésük folyamatosan



#### I/O műveletek

- Aszinkron protokoll
- Szinkron protokoll
- Arbitráció (döntési mechanizmus)
- Megszakítás kezelés (operációs rendszerek)
- Buszok Buszrendszerek:
  - □ PCI,
  - □ PCI-Express,
  - □ SCSI buszok



#### I/O egységek

- A számítógép a külvilággal, perifériákkal az I/O egységeken keresztül tartja a kapcsolatot. Az információ továbbítását az egységek között buszok végzik, amelyek interfészekkel kapcsolódnak egymáshoz.
- Interface: azon szabályok összessége, amelyek mind a fizikai megjelenést, kapcsolatot, mind pedig a kommunikációs folyamatokat leírják. Egy busz általában 3 fő kommunikációs vonalból állhat:
  - □ vezérlőbusz,
  - □ adatbusz, és
  - □ címbusz (esetleg utasításbusz).

#### m.


#### I/O kommunikációs protokollok:

- Kommunikáció során megkülönböztetünk egy eszközpárt: a *Master-t* és *Slave-t*. A Master (pl. CPU) általában, mint kezdeményező, birtokolja és ellenőrzi a buszt, és átadja (ír / olvas) az adatokat a Slave-nek (pl. Memória).
- A kommunikációhoz előredefiniált <u>protokollokra</u> (szabályok és konvenciók gyűjteménye) van szükség, amelyek meghatározzák az események sorrendjét és időzítését. A kommunikáció feltétele a másik egység állapotának pontos ismerete. Lehetséges több M-S modul (pl. multi-master rendszer több kezdeményezővel) is egy rendszerben.

#### Két alapvető protokoll különböztethető meg:

- □ 1.) Aszinkron kommunikáció (pl. régi SCSI busz), és
- □ 2.) Szinkron kommunikáció (pl. PCI busz, PCI-e, mai SCSI).

# Busz rendszer Master-Slave moduljainak szervezése




#### Busz Arbitráció




- Egy tetszőleges I/O művelet esetén (aszinkron v. szinkron buszos átvitel) több Master (commander) egység is meg akarja szerezni egyszerre a busz irányítását. Különböző előredefiniált algoritmusok segítségével egyértelműen azonosítható, hogy a "versenyhelyzetben" a következő átvitelt (a következő ciklusban) melyik Master fogja megvalósítani. Az *arbitrációs eljárás* egy döntési folyamat (mechanizmus), amely az adatátvitellel párhuzamosan zajlik le, és még az aktuális adatátvitel befejezése előtt eldől, hogy melyik következő master adhat. A Mastereket M1...Mn-el jelöljük, a *BR: Bus Request* (busz kérése, igénylése) a Master által, míg a *BG: Bus Grant* (igénylés elfogadása, engedélyezés) jelet a központi *AU: Arbitration Unit* (arbitrációs egység) bocsátja ki.
- Az arbitrációnak 3 típusa van:
  - □ a.) párhuzamos,
  - □ b.) soros (daisy chain), és
  - □ c.) lekérdezéses (polling).

#### a.) Párhuzamos




- Ez a leggyorsabb módszer, minden M<sub>i</sub>-nek kitüntetett, egyenrangú kapcsolata van az AU-val (két vonalon: BG és BR-en). Az arbitráció lehet (i) first asserted/first served (FIFO), vagy (ii) round robin, vagy (iii) prioritásos alapú. Ezek a módszerek többfajta lehetőséget biztosítanak mind egyszerű, mind pedig komplex esetben.
- Az AU vezérli a közös buszon az adatátvitelt. Az adat-cím-handshake vonalat a kijelölt master kezeli, az tranzakció befejeztével pedig kiadja ismét a BR-jelet. Hátránya, hogy drágább, mint a többi módszer (a párhuzamos ágak miatt minden M<sub>i</sub>-hez 2 vonal kell), és az M<sub>i</sub>-k száma korlátozott.

## b.) Soros (daisy chain)



- A BG vonal sorosan van kötve, míg a BR vonal mindegyik M<sub>i</sub>-hez csatlakozik. Az AU nem ismeri, hogy pontosan melyik M kívánja elérni a buszt, ezáltal az átvitel leegyszerűsödik: csupán azt tudja, hogy bizonyos ciklusonként BG-jelet kell kibocsátania. A soros csatlakozás miatt a legelső Master (M<sub>0</sub>) rendelkezik a legnagyobb prioritással (*fizikai prioritás*), így ha ő igényelt, minden esetben megkapja a buszt.
- Bármennyi eszközt is sorba köthetünk, nincs felső korlátja. Hátránya, hogy az arbitrációs idő (ha a legutolsó M<sub>i</sub> igényel és az előtte lévők nem) egyenes arányban van a sorba kapcsolt M<sub>i</sub>-k számával.

# c.) Lekérdezéses (polling)



- Mindegyik Master egy közös BR buszon igényelhet (ID),
- AU dönti el, hogy melyik Masternek adja a buszt. Annak az M-nek a címét az address vonalra rakja. Minden ciklusban megnézi az igényléseket, és az aktuálisan legmagasabb prioritással rendelkezőt fogadja el. Itt is többféle prioritásos módszer valósítható meg: pl. (FIFO, round robin stb.).
- Hátránya, hogy nagyobb az időszükséglete a párhuzamosnál, így a lassabb periféria műveletek esetén alkalmazzák (pl: I/O kérések arbitrációjánál), a processzor egy program futtatásával folyamatosan monitorozza az I/O eszközök busz kéréseinek állapotát
  - (a megszakításos I/O műveletek ennél a módszernél jobbak).

## 1.) Aszinkron busz protokollok



#### Aszinkron busz protokollok

- Aszinkron handshaking = "2x-es kézfogás"
- Ebben az esetben a Master-Slave modulok nem közös órajelet (SysCLK-t) használnak: azaz ha az egyik egység végez, elindít egy másik tranzakciót. A Master, mint (commander) kezdeményező, aktiválja a megfelelő vezetékeket. A Slave (responder) válaszol. A Slave címének azonosítására egy külön egység szolgál.
- Vezérlőjelekkel zajlik a kommunikáció: írási / olvasási tranzakciókat különböztetünk meg. Ilyen vezérlőjelek:
  - □ **READ**, (ha pl. READ-H = Master olvas a Slave-től, ha READ-L= Master ír a Slave-nek, vagyis a Slave olvas.),
  - □ **REQUEST** (REQ)
  - □ **ACKNOWLEDGE** (ACK)
- Előnye: egyszerűen felépíthető, nem kell (közös) órajel, gyors átvitelt biztosít (modulok sebességétől függően)
- Hátránya: nagy belső késleltetések (skew-propagation time) miatt csak korlátozott hosszúságú buszok /vezetékek használhatóak.




# Aszinkron Handshaking protokoll (kétszeres "kézfogás")

- A buszrendszer moduljai nem közös órajellel működnek, hanem vezérlő jelek segítségével. (READ-H, REQ, ACK)
- Háromféle buszvonalat ismerünk: cím-, adat- és vezérlő- buszt. A Master által címvonalra rakott cím (kezdeményezés) egyértelműen meghatározza a tranzakció célállomását. Meghatározott idő áll rendelkezésre, hogy a slave modulok összehasonlítsák saját címükkel a célcímet. Ha megegyezik, akkor válaszol a master-nek, és a tranzakciót a vezérlővonalak megfelelő beállításaival szabályozza. A vezérlővonalakat tehát a master-slave közötti kommunikáció szinkronizálására használjuk. Ezt nevezzük handshaking protokollnak.
- Címvonalak csoportjából (Address), adatvonalak csoportjából (Data), és három vezérlőjelből (READ-H, REQ-H, ACK-H) áll. Ha READ-H magas, akkor a Master olvas a Slave-ről, ha alacsony, akkor ír a Slave-re. A REQ (kérés) és ACK (nyugtázás) vezérlőjelek határozzák meg az események időzítését és pontos sorrendjét.

#### Handshaking – írási ciklus

WRITE (READ L) ciklus: "a Master modul ír a Slave-nek"




# Írási (Write) ciklus lépései:

- t<sub>o</sub>-ban a master (amely az aktuális arbitráció után már megkapta a busz vezérlését) megadja a kívánt slave címét.
- véges idő kell hogy a jel a slave modulokhoz érjen, azok dekódolják a címet, ezért a master vár bizonyos ideig mielőtt beállítja a request vonalat t<sub>1</sub>-ben. (skew time= a slavekhez elsőként ill. utolsóként érkező címek közötti időkülönbség Δt=t<sub>1</sub>-t<sub>0</sub>)
- ezt a request jelet minden slave veszi ugyan, de csak az fog válaszolni, akinek a címe megegyezett a master által kért címmel.
- amikor a slave megkapta az adatokat a mastertől, nyugtázza t<sub>2</sub>-ben.
- a master megkapja a nyugtát, így tudja, hogy az átvitel megtörtént, ezért felszabadítja (alacsony állapotba helyezi) a request vonalat t<sub>3</sub>ban.
- ezt (a request felszabadítását) érzékeli a slave, és felszabadítja a nyugtázó vonalat t<sub>4</sub>-ben
- a master a címvonalat tartja még egy bizonyos ideig (t<sub>5</sub>-ig) a request vonal felengedése után is, a cím esetleges megváltozása miatt (amelyet a Slavek dekódolnak).

#### Handshaking – olvasási ciklus

READ (READ H) ciklus: "a Master olvas a Slave-től"



#### 100

#### Olvasási (Read) ciklus lépései:


- Nagyon hasonlít az írási folyamathoz, de abban különbözik, hogy a READ-H jel magas szinten van, és az adatvonalat a slave állítja be. Ez jelenti az olvasást.
- t<sub>o</sub> hasonlóan történik, a master (amely az arbitráció után már megkapta a busz vezérlését) megadja a kívánt slave címét
- véges idő kell hogy a jel a slave modulokhoz érjen, azok dekódolják a címet, ezért a master vár bizonyos ideig mielőtt beállítja a request vonalat t<sub>1</sub>-ben. (skew time = a slavekhez elsőként ill. utolsóként érkező címek közötti időkülönbség Δt=t<sub>1</sub>-t<sub>0</sub>). Tehát t<sub>1</sub>-ben a master a request vonal beállításával a megcímzett slave-től adatot kér, olvasni szeretne
- t<sub>2</sub>-ben veszi a kérést a slave, nyugtázza és beállítja magas szintre a nyugtázó vonalat.
- t<sub>3</sub>-ban a master megkapja az adatot a slave-től, felszabadítja a request vonalat.
- t<sub>4</sub>-ben érzékeli a slave, hogy a master felszabadította a requestet, ezért így ő is felszabadítja a nyugtázó vonalat.
- végül a master felszabadítja a címvonalat (t<sub>5</sub>-ben)

### 2.) Szinkron busz protokollok


## Szinkron busz protokollok



- Ebben az esetben a Master-Slave modulok közös órajelet (CLK-t): használnak. Itt a Master, mint Commander (kezdeményező), a Slave pedig (Responder) válaszol.
- Előnye: Tehát a műveleti időt az órajelciklus határozza meg. Mivel nincs szükség párbeszédre (pl. handshaking), gyorsabb lesz az aszinkron működésénél.
- Hátránya: Az órajelet mindig a leglassabb (legtávolabb lévő) egységhez kell igazítani.
- A digitális áramkörökben az események történésének sorrendje kritikus (megfelelő időzítés kell ⇒ órajel vezérléssel)
- Óra: impulzusok sorozatát bocsátja ki, pontosan meghatározott szélességgel [t(pw)], és időintervallummal.
- Ciklus-idő (clock-cycle): két egymást követő pulzus élei közötti időintervallum [t(cycle)].
  - □ Példa: Órajel Frekvencia: f=100 000 000 [Hz] ([1/s])
  - $\square$  Ekkor T=1/f=1 / 100 000 000 = 10 [ns]
- Kristály-oszcillátor szolgáltatja ált. az órajelet (lásd fenti képen CLK=16 MHz)



#### Szinkron írási / olvasási ciklus




#### Adatmozgatás: I/O kommunikációs technikák



- Programozott I/O átvitel ("polling")
- Megszakításos (interrupt) átvitel
- Direct Memory Access (DMA) -Közvetlen memória-hozzáféréssel rendelkező átvitel
- IOP I/O Processzoros átvitel

CÉL: CPU

tehermentesítése!



Két fő részre osztható: 1. *rendszerbusz* (CPU, memória) 2. *I/O eszközvezérlők* a különböző típusú I/O eszközökkel tartják a kapcsolatot. A rendszerbuszt és az I/O eszközvezérlőket az I/O interfacek kapcsolják (illesztik) össze. Az eszközök gépi kódú utasításokkal (assembly) vezérelhetők. Egy új I/O eszközt (A v. B típusú) a megfelelő típusú eszközvezérlőkhöz kell kapcsolni.



# 1.) Programozott I/O átvitel (Polling)

- Legegyszerűbb technika
- De leginkább ez a módszer terheli a CPU-t (adatátvitel teljes ideje alatt) – lassú eszközök esetén
  - □ Teljes vezérlésért, adatmozgatásért felel
  - □ Pl. periféria állapotának ciklikus lekérdezés folyamatosan terheli
- Csak a CPU közbeiktatásával érheti el a periféria a memóriát
- Lehet Memory Mapped I/O: amikor a program és az I/O eszköz is ugyanazt a címtartományt használja (cím leképezés = "mappelés")



#### 2.) Megszakításos (interrupt) átvitel

- Megszakítással jelezhető a CPU-által az I/O eszköz számára az adatátviteli igény, illetve az adatátvitel befejeződése
- Megszakítás kérelem (interrupt request)
   I/O eszköz által IRQ szintek
  - Megszakítási vektorok (maszkolható megszakítások – SW interrupt)
- Bővebben: Operációs rendszerek tárgyból



#### 3.) Direct Memory Access (DMA)

- Közvetlen memória hozzáférés: az I/O eszköz/periféria és memória közötti adatátvitelt a processzortól függetlenül egy DMA-controller/vezérlő (eszközvezérlő) végzi el.
- Cél a CPU tehermentesítése a tranzakció idejére
- CPU feladatai csupán:
  - □ az átvitel előkészítése (kezdőcím és adat(ok) hossza, száma),
  - □ minimális vezérlés: eszköz állapot vizsgálata (busy)
  - és a befejezett művelet hibátlanságának ellenőrzése (megszakításos alapú is egyben)
- Gyors módszer




#### 4.) I/O processzor (I/O csatornák)

- A cpu átadja az I/O műveletet és a végrehajtáshoz szükséges összes adatot ez intelligens eszközvezérlőnek = I/O (társ)processzornak, amely teljesen önállóan szabályozza a tranzakciót
- Főleg a mainframek-re jellemző módszer
- Rendkívül gyors
- I/O csatornák: eszköz sebessége szerinti osztályozás

#### M

#### a.) I/O channels – I/O csatornák




- A cpu csak az eszközvezérlőn keresztül (közvetetten) érheti el a perifériát.
- Channel = I/O Device Controller: általános célú processzáló elem.
- Channel feladata:
  - ☐ Konverzió
  - Adatmozgatás
  - Hibaellenőrzés és kezelés


#### M

#### Példa: I/O channels – I/O csatornák

- I/O csatornák típusai (sebességük szerinti kategóriákat képeznek):
  - Multiplexeres: LS (lassú)
  - □ Blokkos: MS (közepesen gyors)
  - Selector channel: HS (nagysebességű)



## b.) I/O Processzorok (IOP)



- IOP: Intelligens eszközvezérlők/processzorok
- Saját, dedikált funkciókkal rendelkeznek (vezérlést, és interfészt biztosít más rendszerekkel – különböző sebességen)
- Példa: SCSI rendszer is egy IOP





#### PCI busz



- PCI= Peripherial Component Interconnect. újszerű, a korábbiaktól önálló szabvány (ver 2.1, 2.2 és 2.3) volt: 33MHz-es órajel támogatás. Többprocesszoros rendszereket is támogat. Párhuzamos sín!
- Kapcsolatot a processzor és a PCI sín között egy PCI HOST BRIDGE biztosítja. Támogatja a többprocesszoros rendszereket, kompatibilis az ISA, EISA, MCA régebbi rendszerekkel. A PCI csatlakozóhelyekre speciális intelligens kártyák helyezhetők, amelyek képesek önálló adatátvitelt végrehajtani a processzor tehermentesítése céljából, így gyorsabb működés érhető el. (3.3 5V szabvány).
- Csatlakoztatható eszközök: SCSI-, hálózati-, hang-, videókártya./ Konfigurálása szoftveres úton, a BIOS-on keresztül történik. / Arbitrációs mechanizmust és szinkron protokollt használ.



#### PCI buszrendszer tulajdonságai:

- A PCI 32 bites multiplexált címadat vonalat alkalmaz
  - □ Maximális átviteli sebessége (4-es "**burst-**onként" löketszerűen) 133Mbyte/sec (= 4 byte\*33.3MHz).
- (64 bites változata is létezik, főként szerverekben alkalmazzák. Jele. PCI-X!).
  - □ Ekkor a maximális átviteli sebessége 266Mbyte/sec (8byte\*33.3MHz)
- Régebbi alaplapokon az ISA ill. AGP bővítőhelyek mellett általában 3-4 PCI slot is található volt.
- A külső környezeti zavarok, zaj elkerülése végett, a PCI elemeket rövid úton kell összekötni, így a PCI jelek egy oldalán vannak kivezetve (PCI Speedway), sok földelést használva.
- Saját POST (Power On Self Test) önellenőrző kóddal is rendelkezik, a hibák felderítése végett, ami a számítógép bekapcsolásakor inicializálódik.

34




#### PCI-X



- PCI módosított változata
- PCI-X mint extended, bővített 64 bites
  - □ PCI-64bit/66.6MHz max 532 MByte/s
  - □ PCI-64bit/133.3MHz max 1064 Mbyte/s
  - □ PCI-X 1.0 & PCI-X 2.0
- Főként szerver alaplapokon található:
  - nagyteljesítményű kártyák integrálása


#### Példa: 33MHz-es PCI busz alapú



### Példa: Intel chipset (Intel CPU –

É-D híd külön)






Integrált grafikus vezérlővel: Graphics Media Accelerator 3000 (GMA 3000)



#### PI: Újabb generációs AMD 780G



#### PI: NVIDIA GF9400 MGPU Intel CPU-

khoz (MGPU – Egyetlen chipen É-D híd!)

\*2008. november

DL-DVI, HDMI,

or DP

**RGB** 


HDA (Azalia)

Audio

12/2C USB 2.0

1 GigE Connection w/ FirstPacket™


Technology



#### PI: Intel Sandy Bridge-E (2011)

Nincs már északi híd: PCI-E ill., a DDR memória vezérlése is a CPU-ba integrált feladat), csak déli híd maradt (X79)


\*2011.




<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Theoretical maximum bandwidth

All SATA ports capable of 3 Gb/s. 2 ports capable of 6 Gb/s.

#### Intel Core i7-3960X — Sandy Bridge-E



#### PI: Intel Raptor Lake (13.gen – 2023)



#### M

#### PCI busz fontosabb jelei #1

A csatlakozó 188 lábú, oldalanként 94-94 lábbal. Sok GND található a zavarások elkerülése végett. A tápról jön 12V, 5V, 3.3V-os jel is.

- CLK: (Clock) PCI busz órajele (0-20-33MHz)
- AD0-AD31: (AD: Address/Data) multiplexált cím/adat vezetékek 32 bites üzemmódban (ahol AD00-AD07 byte-címzés esetén az LSB, míg AD24-AD31 byte-címzés esetén az MSB-t jelöli).
- AD32-AD63: 64 bites üzemmódban
- IRDY: (Initiator Ready) adatok olvasásakor (negált jel)
- TRDY: (Target Ready): adat írásakor (negált jel)
- DEVSEL: (Device Select) ez egy nyugtajel, a target ezzel nyugtázza, hogy a címet dekódolta
- IDSEL: a Chip Selectnek felel meg, adatírás vagy konfiguráció során lehet hozzáférni a chip-hez
- STOP: az adatforgalom megszakítását jelzi a target-nek
- FRAME: adatátviteli ciklus jelzése (negált jel)



#### PCI busz fontosabb jelei #2


- PAR: (Parity) adatok és címek paritás ellenőrzése
- C/BE0 C/BE3: (Command & Byte Enable) egy-egy jel egy byte-ot foglal magába. Megmutatja, hogy melyik byte tartalmaz érvényes adatot, ill. írunk, vagy olvasunk-e.
- PERR SERR: (Parity error ill System error) hibajelek
- INTA INTD: megszakításjelek (felfutó élre vezéreltek)
- **REQ**: (Request) sínhozzárendelés a kéréshez
- GNT: (Grant) sínhozzárendelés engedélyezéshez
- TCK, TDI, TDO, TRST: (Test Clock, Test Data in, Test Data Out, Test Reset) PCI sín tesztelésének jelei (JTAG-hez)
- RST: (Reset) regiszterek tartalmának törlése, és a PCI jeleinek kiinduló helyzetbe állítása



#### PCI írási/olvasási tranzakciók


- Burst = "löketszerűen" egyszerre több adatot szeretnénk kiolvasni/írni. 1 cím kiadása után tipikusan 4 adat jön (4-es burst). A címzési fázis utáni első órajelciklusban az átvitel irányát módosítani kell, a közös multiplexált ADDR/DATA busz miatt. Olvasásnál ezért van szükség egy üres ciklusra (*Dummy*). Például: olvasásnál 3-x-x-x, vagy írásnál 2-x-x-x
- Miután az arbitráció során az egység sikeresen megkapta a vezérlést, a FRAME jellel inicializáljuk az adatátviteli folyamatot. Olvasásnál a címzés egy ciklus idejű, miután egy üres ciklus jön, majd az első adat megérkezéséhez szükséges ciklus (Esetünkben az első fázis 3 ciklus idejű: címzés + üres ciklus(ok)+TRDY adat). Az IRDY jel majd á TRDY jel alacsony jelszintre váltása után kezdődhet meg az adatok továbbítása *löketszerűen*, egymás után x-x-x ciklusonként.
- Olvasásnál: pl. 3-1-2-2= először 3 órajelciklust vár az első adatig, majd utána 1-2-2 ciklusonként jönnék az adatok (közben wait ciklusok lehetnek!)
- Irásnál nincs üres (dummy) ciklus, a cím kiadása után egyből mennek az adatok 2-1-2-2 ciklusonként, az optimum 2-1-1-1)

#### PCI *írási* ciklus (pl. 2-1-2-2 burst)



<sup>46</sup> 

#### PCI olvasási ciklus (pl: 3-1-2-2 burst)



<sup>47</sup> 

#### PCI-Express busz


Kapcsolódó háttéranyag:





#### PCI-Express Busz

- Nagyteljesítményű, nagysebességű, P2P: pontpont kapcsolati szinkron protokoll, soros buszrendszer. Szabványosításért PCI-SIG felel.
- **Duális simplex** (két-egyirányú) kommunikációt biztosít (ma már full-duplex)
  - □ Link: ×1, ×2, ×4, ×8, ×12, ×16 vagy akár ×32 lane-ből áll



- □ Lane (sáv): jelpárok a két irányban
- Hivatalos Jelölése: PCI-E, PCIe! (≠ PCI-X!)
- Cél: leváltani a PCI, PCI-X és AGP buszokat

#### M


#### PCI Express tulajdonságai

- (Míg a korábbi PCI-nál az eszközök osztoztak a sínen), addig az új PCI-Expressnél egy switchen/hub-on keresztül érik el (P2P topológia) a sínt:
  - azaz minden eszköz úgy látja, mintha saját külön sínnel rendelkezne! Soros kapcsolat!
- A switch gondoskodik a P2P kapcsolatok létrehozásáról és a vezérli a sín adatforgalmát. A switch és az eszközök közötti kapcsolatokat link-nek nevezik.
- Egy PCle link duál-szimplex (ma már full-duplex): azaz az adó és a vevő két egyirányú csatornán keresztül forgalmaz. Minden link egy vagy több lane-ből (xn sáv) állhat.
- Egy lane egy bájt egyidejű átvitelét teszi lehetővé (250MB/s = PCle v1.0 szabványban!), ami a gyakorlatban maximálisan ~2,5 GB/s adatátviteli sebességet jelentett.
- A PCle ×1, ×2, ×4, ×8, ×12, ×16 és ×32 lane-ből álló linkek létrehozását támogatja. A switch alkalmazása lehetővé teszi a rendelkezésre álló sávszélesség jobb kihasználását és az adatforgalom fontosság szerinti osztályozását
- Alacsony fogyasztás, illetve az energiatakarékossági funkciók támogatása. Támogatás: GPU, SSD, hálózati eszközök.



#### Bővítőhelyek (slotok)


- PCI (32 bit)
- PCI-X (64 bit)
- PCI-Express
  - □ ×1
  - □ ×16
  - □ ×32
- AGP (Intel Accelerated Graphic Port)
  - □ ×1-×8




#### м

#### Működése: Differenciális jel


- Differenciális driver-ek és receiver-ek találhatók mindenegyes PCIe portnál.
- Ha *pozitív feszültség különbség* van a D+ és D-terminálisok között, akkor logikai '1'-et reprezentál.
- Ha negatív feszültség differencia van a D+ és D- között, akkor pedig logikai '0'-t mutat.
- Ha nincs feszültség különbség a D+ és D- között, az azt jelenti, hogy a driver nagy-impedanciás ún. tri-state ('Z') állapotban van, amely az eszköz (tétlen) állapotát, és a line low-power állapotát jelzi.
- PCI Express iel elektromos karakterisztikáia (VDS):



## Olcsó asztali gépes PCI-Express rendszer



#### PCI-Express szerver alapú, multiprocesszoros rendszer esetén



Switch: több-portos eszköz, Link-ek kapcsolhatók hozzá

#### M

# PCI-Express v1.0 tulajdonságai (2004)

- Csomag (Packet) kapcsolt protokoll
- Sávszélességek és órajelek:
  - □ Data rate (bandwidth): 250 MB/sec/sáv/irány (x1 lane)
  - □ Max ~2.5 GB/sec/sáv/irány (~2.5 GHz)
  - □ 8b/10b kódolás (1 bytehoz, 2 kódbit)
  - □ IO Transfer rate=IO Bandwidth (IO sávszélesség) Max. elméleti határ ~2.5 GT/s (x16: 16 sávon) //GigaTransfer (GT): adatműveletek száma/s
- Memória cím területek:
  - □ Memória
  - □ I/O címterület
  - Konfigurációs cím (kibővítése a PCI esetén megismert 256 Byte-ról 4 Kbyte-ra)

#### M

# PCI-Express v1.0 összesített sávszélesség adatok

- IO Bandwidth (IO sávszélesség) Max 2.5 GB/s
- 8b/10b kódolás (osztva 10-el)
- n Lane: "x n" (szorozva)
- szorozva 2-vel (irányonként)

Table - PCI Express v1.0 Aggregate Throughput for Various Link Widths							
PCI Express Link Width	<b>x1</b>	<b>x2</b>	x4	x8	x12	x16	x32 (nem támog.)
Aggregate Bandwidth (GB/s)	0.5	1	2	4	6	8	16

# PCI-Express v2.0 tulajdonságai (2007)

- Csomag (Packet) kapcsolt protokoll
- IO Sávszélességek (órajelek) duplájára növekedtek:
  - □ Data rate (bandwidth): 500 MB/sec/sáv/irány (x1 lane)
  - □ Max 5 GB/sec/sáv/irány (5 GHz)
  - 8b/10b kódolás (20% overhead)
  - □ IO bandwidth:
    - ~5 GT/s (x1 lane)
    - Max. elméleti határ : ~80 GT/s (x16 lane)
  - □ Nagyobb fogyasztású (250-300W) eszközöket (pl. GPU) is támogat
  - Már külső eszközöket is támogat (10 m-es kábel)
  - Input-Output Virtualization (IOV): hatékonyabbá teszi az ugyanazon hardveren futó virtuális gépek működését azáltal, hogy segíti a PCIe -eszközök megosztását - kapcsolati seb. SW-szintű beállítása
  - □ PCle v1.1-re visszafelé kompatibilis

#### м

# PCI-Express v3.0 tulajdonságai (2011)

- Data rate (bandwidth): ~1 GB/sec/sáv/irány (x1 lane)
- IO sávszélesség ismét duplázódott: max ~8 GT/s (128b/130b kódolás = 16 bytehoz 2 kódbit).
  - □ "PCIe 2.0 delivers 5GT/s but employed an 8b/10b encoding scheme which took 20 % overhead on the overall raw bit rate. By modifying the requirement for the 128/130b encoding scheme, PCIe 3.0's effectively delivers double PCIe 2.0 bandwidth: only 1.5 % overhead!"
  - □ 1 Gbit/sec/sáv/irány (x1 lane)
- Továbbfejlesztett jel és adat integritás:
  - □ reveiver-transmitter,
  - □ PLL (phased-locked-loop)
  - csatorna részeken optimalizálás
- PCle v.2.x-re visszafelé kompatibilis
- Bevezetése: 2011. januárjában jelent meg.

#### м

# PCI-Express v4.0 tulajdonságai (2016)

- Data rate (bandwidth): ~2 GB/sec/sáv/irány (x1 lane, max 16 lane)
- IO sávszélesség ismét duplázódott: max ~16 GT/s (8b/10b kódolás módosításával).
  - □ Továbbfejlesztett jel és adat integritás
  - □ Power optimizations (active / idle states)
  - □ Max power consumption: 375 W total (1×75 W + 2×150 W)
- PCle v.3.0-re visszafelé kompatibilis
- Tervezett bevezetése: 2017 végtől (többszöri csúszás)
  - □ BroadCom 200 Gbit Ethernet vezérlőjében először
  - ☐ AMD X580 chipset (2019. jan)


## PCI-Express v5.0 tulajdonságai (2019)

- Data rate (bandwidth): ~4 GB/sec/sáv/irány (x1 lane, x16 lane ~64GB/s)
- IO sávszélesség ismét duplázódott: max ~32 GT/s
- PCIe v.4.0-re visszafelé kompatibilis
- Tervezett bevezetése: 2019 (csúszás)

## PCI-Express v6.0 tulajdonságai (2021 - jelenleg)


- Data rate (bandwidth): ~8 GB/sec/sáv/irány (x1 lane, x16 lane ~128 GB/s)
- IO sávszélesség ismét duplázódott: max ~64 GT/s
- PCle v.5.0-re visszafelé kompatibilis
- Tervezett bevezetése: 2021 eleje (csúszás)

#### PCI-Express (v1.0 ... v6.0, v7.0? ..)




Sávszélesség duplázódása 3 évente. 2024: jelenlegi PCk-ben: PCle v3.0, v.4.0, ill. v5.0 támogatás.

61




Újabb PCI-Express verziók kevesebb sávon biztosítják ugyanazt a sávszélességet, mint a korábbiak (azonos színek!)

#### PCI Express rétegszerkezete



- ISO <u>OSI modell</u> alsó négy! rétegét implementálja
  - ■Fizikai,
  - Adatkapcsolati,
  - Hálózati és Szállítási réteg egyben,

# Tranzakciós réteg csomagjai (keret)








#### Korai párhuzamos SCSI buszrendszer tulajdonságai



- SCSI= Small Computer System/Standard Interface: komplex, intelligens, sinorientált (merev-, hajlékonylemez, CD-ROM, szalagos egység, scanner...) interfész
- (IOP!). Különféle perifériák illesztésére, CPU tehermentesítésére fejlesztették ki, az OS-től független felülettel rendelkezik. Sokoldalú eszköz, mivel nemcsak PC-s környezetbe, hanem UNIX munkaállomásokba és Apple-Mac gépekbe is integrálható.
- Tulajdonságai: A korai párhuzamos SCSI buszon általánosan 8 eszközt definiál (mai soros SCSI-n x1000 eszköz, sőt külső eszköz is csatlakoztatható) legnagyobb sebessége 640 Mbyte/s, max buszhossz 12m volt.
- Az eszközöket egyetlen vezérlő a hostadapter (IOP) kezeli, amely a számítógépes rendszer eszközeinek kapcsolatát építi fel a SCSI buszrendszerrel. Nagysebességű, megbizható párhuzamos/soros átvitelt biztosít a CPU és perifériák között. A korai szabványos SCSI csatolónak 50 (v. 68) lába volt.

#### М

### SCSI periféria busz és CPU rendszerbusz kapcsolata



 A SCSI periféria busz egy host adapteren (IOP) keresztül kapcsolódik a CPU rendszer buszához



#### SCSI tulajdonságai (folyt. 1)

- A saját processzorral és memóriával rendelkező intelligens SCSI egységek kezdeményezőként (*initiator*) és fogadóként (*target*) is működhetnek! (lényegében egy I/O processzor eszköz)
- A korai SCSI vezérlő max 8 initiator, és 8 target egységet kezelt egyszerre. A kezdeményező adja ki az utasításokat, a cél pedig feldolgozza, és végrehajtja azokat. Minden egységnek saját különböző címe van (0-7), amelyeket jumperekkel (rövidzár, kapcsoló) kell beállítani, hogy az interferenciát a buszon elkerüljük. A hagyományos SCSI szabványnak megfelelően hostadapter/vezérlő címe mindig 7-es, míg a szalagos egységé pl. a 0-ás, azonosítójuk SCSI-ID=0 ill. 7.

#### м

#### SCSI tulajdonságai (folyt. 2)


- A SCSI\_ID mellett létezik a LUN = Logikai Egység Azonosítószám is: azaz minden targethez (perifériához) hozzárendelhető további 8 logikai egység, amiket az SCSI parancsok esetén saját LUN-nal azonosíthatunk.
- Az (korai, párhuzamos) SCSI-I busz kommunikáció 8-bites adatbuszon 1-bites paritás ellenőrzés mellett zajlott. Lassú target esetén, érdemesebb volt magasabb prioritású szintet állítani. A busz elején a vezérlő hostadapter van (jumper, kapcsoló, BIOS állítja), a másik végére pedig a lezáró ellenállást (mindig az utolsó eszköznél kellett tenni). Az egységeket egymás után láncba (SCSI chain) felfűzve, egyforma (50-eres) szalagkábellel lehetett csatlakoztatni.
- Alapvetően Aszinkron / de a mai szabványok már a szinkron protokollokat is támogatják!



#### SCSI blokkdiagram



 SCSI vezérlő (host adapter = IO Processzor) általános felépítése



#### м

#### SCSI busz fontosabb vezérlő jelei

- **REQUEST**: handshaking parancskérés, target által kezelt
- ACKNOWLEDGE: handshaking üzenet nyugtázása az initiator által
- BUSY: buszon a target foglaltságának jelzése (egy eszköz szabad, ha BUSY=0)
- SELECTION: initiator kiválasztja a target-et (SELECTION=0, nincs kiválasztva),
  - (SEL=0 esetén a target újra felépíti a kapcsolatot az initiator-ral a busz ideiglenes felszabadítása után)
- C/D: Control /Data: a target által kezelt jel, vezérlőadatok, parancsok, állapotinformációk jelzése a buszon
- I/O: Input/Output: szintén a target által kezelt vezérlőjel, amely az adatbusz adatforgalmának irányát mutatja
- MSG= Message: az üzenetküldés fázisának jelzésére szolgál, a target által kezelt
- ATTENTION: vezérlő figyelmezteti a célt
- RESET: az összes csatlakoztatott SCSI eszköz "reset-elése", inicializálása, a sín alaphelyzetbe állítása

#### M

#### SCSI busz fázisok #1

- Bus-free (szabad?)
  - □ Nem használja SCSI egység a buszt, és SEL# , BSY# inaktívak
- Arbitration (döntési mechanizmus)
  - egység aktiválja a BSY# és saját SCSI-ID azonosítóját a buszra helyezi
  - Rövid arbitrációs késleltetés után, ha nincs más aktív SCSI-ID magasabb prioritással, akkor az egység fogja vezérelni a buszt és aktiválja SEL# jelet
- Selection (kiválasztás)
  - Initiator kiválasztja a Target-et (bizonyos funkciókat kell végrehajtani)
  - □ az I/O# jel inaktív
  - Az initiator és target SCSI-ID-jének OR kapcsolatából egy címet állít elő, melyet a buszra helyez
  - □ target aktiválja BSY# jelet (foglalt lesz a busz)




#### SCSI busz fázisok #2

- Reselection
  - Ha szükséges, az initiator újra kapcsolatot létesít a korábbi targettel, miután egy megszakítás történt (~folytatódhat a művelet ott ahol abbamaradt)
- 1. Command: Initiator parancsot küld (Target parancsot igényelhet)
- 2. Data: adatátvitel pl. Init -> Target
- 3. Message: üzenet továbbítás
- 4. Status: Target->Init állapot információ

#### м


#### SCSI kommunikáció főbb lépései



### SCSI busz fázisok a következők:

- Reselection (ha a target meg lett szakítva, folytathatja a komm.t az initiatorral)
- □ busz szabad (bus free?)
- arbitráció / szelekció (ki adjon?)
- üzenetküldés (msg)
- parancs elmegy (command)
- adatkapcsolat (data)
- állapotellenőrzés (status)
- üzenetzárás, kapcsolatbontás

#### SCSI busz műveletek (kördiagram)



### Fontosabb SCSI szabványok

- Párhuzamos (régi szabványok):
  - SCSI I: 8 bites busz; átviteli seb. aszinkron módban 2.5Mbyte/s, szinkron módban 5Mbyte/s; 5Mhz busz-frekvencia; max 7 egység csatlakoztatható, 50 pólusú csatoló
  - □ SCSI II (Fast SCSI): első valódi SCSI szabvány, 8 bites busz; 10Mbyte/s; 10 Mhz buszfrekvencia; max 7 egység; 50 pólusú
  - Wide-SCSI: 16 bites szinkron busz; 20Mbyte/s; 10Mhz; 15 egység; 68 pólusú csatlakozó
  - □ *Ultra Wide SCSI*: 16 bites; 40Mbyte/s; 20 Mhz; max 15 egység; 68 pólusú csat.
  - □ Ultra2 Wide SCSI: 16 bites; 80Mbyte/s; 40Mhz; max 15 egység; 68/80 pólusú; max kábelhossz. 12m
  - □ *Ultra-3160 SCSI:* 16 bites; 160Mbyte/s; 80Mhz; max 15 egység; 68/80 pólusú; 12m (differenciális jellel működik)
  - □ *Ultra3-320 SCSI:* 16 bites; 320Mbyte/s; max 15 egység; 68/80 pólusú; 12m (differenciális jellel működik)
  - □ Ultra3-640 SCSI: 16 bites; 640Mbyte/s, max 15 egység; 68/80 pólusú;
- Mai szabványok:
  - □ Soros (SAS) 1.0-4.0: 1.5 ... 22 Gbit/s, (Adaptec.com), 6m, 16K eszköz!!
  - □ USB SCSI (UAS): USB3.0-4.0 max 40 Gbit/s; 127 eszköz, 3m
  - □ Optikai (Fiber channel SCSI), 128GFC ~ max 12800 MB/s!; akár 127 eszköz, 500m
  - ☐ iSCSI: SCSI over TCP/IP
  - ...