Основные проблемы, которые могут случиться:

- Завоздушилась, сломалась кнопка.

Инструкция как устранить завоздушенность (только на кофемашине, подключенной к бутылке):

- 1) Поставить бутылку с водой на стол.
- 2) Выключить кофемашину.
- 3) Выпустить весь пар через стимер.
- 4) Включить кофемашину через 5 мин.

Номер телефона ремонтника +79084422844 Александр, сначала написать на WhatsApp, только потом звонить.

Скрипт:

Добрый день, Александр вас беспокоит Чи-фань, точка Новоивановская, сломалась кофемашина

Подробно описываем проблему.