Digitalne modulacije

Prenos u proširenom spektru

Uvod

- Razvoj ove tehnike prenosa signala iniciran je vojnim potrebama
 - Cilj je bio onemogućavanje prisluškivanja i ometanja prenosa
- Kod prenosa u proširenom spektru (spread spectrum transmission) signal kojim se prenose podaci zauzima mnogo širi spektar nego što to diktira digitalni protok, tj. brzina signaliziranja
- Proširenje spektra se ostvaruje korišćenjem pomoćnog pseudoslučajnog signala, koji je poznat samo na predajnoj i prijemnoj strani

Digitalne modulacije 2/33

Prednosti korišćenja prenosa u proširenom spektru

- 1. Zaštita od interferencije
 - Interferencija može biti namerna i nenamerna
 - Namerna interferencija ometanje
 - Nenamerna potiče od ostalih korisnika u sistemu
 - Karakteristična za bežične mreža sa višestrukim pristupom (WiFi, mobilna telefonija)
 - Proširenjem spektra signala na predaji, i njegovim ponovnim sužavanjem na prijemu, omogućava se potiskivanje interferencije
- 2. Onemogućavanje prisluškivanja
 - Spektar signala na prijemu može da "skupi" (i tako protumači prenošenu poruku) samo prijemnik koji "zna" kako je spektar proširen
- 3. Sniženje nivoa spektralne gustine energije (SGE)
 - Proširenjem spektra signala, energije signala se raspodeljuje po širokom opsegu, pa je nivo SGE izrazito nizak
 - Ovim se postiže otežana detekcija signala u proširenom spektru nivo SGE je ispod nivoa šuma
 - Takođe, propisi u pojedinim zemljama ograničavaju nivo SGE korišćenjem ove tehnike se može postići zahtevani nivo SGE

Digitalne modulacije 3/33


- 4. Precizna lokalizacija
 - Lokalizacija (određivanje rastojanja) često se vrši merenjem vremena propagacije signala (brzina propagacije se zna)
 - Neodređenost merenja vremena propagacije Δt je obrnuto srazmerna širini spektra signala B

$$\Delta t \sim \frac{1}{R}$$

Što je spektar signala širi, merenje vremena propagacije je tačnije

Digitalne modulacije 4/33

Princip rada PPS sistema



- Klasični predajnik emituje modulisani signal $s_m(t)$
 - Širina spektra emitovanog signala je određena modulacionim postupkom
- U PPS predajniku se vrši proširenje spektra signala korišćenjem operacije $E_{PPS}\{\}$:

$$S_{PPS}(f) = E_{PPS}\{S_m(f)\}\$$

- Izvođenje operacije $E_{PPS}\{$ $\}$ diktira generator pseudoslučajne sekvence, koji je sadržan u PPS predajniku
- Smatraćemo da je operacija $E\{\}$ linearna, i inverzna samoj sebi:

$$E_{PPS}\{E_{PPS}\{\}\}=1$$

Digitalne modulacije 5/33

- Signalu u proširenom spektru se tokom prenosa superponiraju šum n(t) i smetnja j(t)
- Na prijemu se prvo vrši skupljanje spektra primljenog signala r(t)
- Za skupljanje spektra PPS prijemnik koristi istu operaciju $E_{PPS}\{\}$
 - PPS prijemnik takođe sadrži generator pseudoslučajne sekvence, koji mora biti u sinhronizmu sa generatorom na predajnoj strani

$$\hat{S}_m(f) = E_{PPS}\{R(f)\}\$$


- Nakon skupljanja spektra, klasični prijemnik vrši izdvajanje prvobitnog modulisanog signala
- Postoji nekoliko načina realizacije prenosa u proširenom spektru:
 - Direktna sekvenca
 - Frekvencijsko skakanje
 - Vremensko skakanje
 - Kombinovane tehnike

Digitalne modulacije 6/33

PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU KORIŠĆENJEM DIREKTNE SEKVENCE

Digitalne modulacije 7/3

- Ovaj tip prenosa se na engleskom naziva Direct Sequence Spread Spectrum (DS-SS)
- U slučaju PPS sistema sa direktnom sekvencom, proširenje spektra se vrši nad BPSK modulisanim signalom
- Blok šema predajnika



Digitalne modulacije

- Predajnik emituje binarni polarni NRZ signal x(t), čije su amplitude ± 1
 - x(t) je modulišući signal osnovnom opsegu
- BPSK modulator emituje modulisani signal

$$s_m(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi(t))$$

gde je: $\phi(t) \in \{0, \pi\}$

Važi:

x(t)	$\phi(t)$
-1	π
+1	0

Stoga sledi:

$$s_m(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi(t)) = Ax(t)\cos(\omega_0 t)$$

- Direktna sekvenca g(t) je pseudoslučajni signal u osnovnom opsegu, koji množi BPSK modulisani signal
 - g(t) je takođe binarni polarni NRZ signal, čije su amplitude ± 1

Digitalne modulacije

Dobija se:

$$s_{PPS}(t) = A x(t)g(t)\cos(\omega_0 t) = A\cos(\omega_0 t + \phi(t) + \xi(t))$$

gde je:

g(t)	$\xi(t)$
-1	π
+1	0

- Brzina emitovanja impulsa signala g(t) je mnogo veća od brzine signaliziranja x(t)
 - Impulsi signala g(t) nazivaju se čipovi
 - Brzina emitovanja impulsa signala g(t) se naziva brzina čipa i označava sa $v_{\rm c}$
 - Važi:

$$v_c \gg v_s$$

Digitalne modulacije 10/33

Procesno pojačanje

- Generalno, širina spektra signala je srazmerna brzini emitovanja simbola
 - Širina spektra BPSK signala $s_m(t)$ je:

$$B_m \approx 2v_s$$

- Sa obzirom da je $v_c\gg v_{\rm S}$, širina spektra signala u proširenom spektru $s_{PPS}(t)$ srazmerna je v_c
 - Važi:

$$B_{PPS} \approx 2v_c$$

- Odnos $G = \frac{B_{PPS}}{B_m}$ naziva se procesno pojačanje (ili faktor proširenja spektra)
- Kod PPS sistema sa direktnom sekvencom važi:

$$G = \frac{B_{PPS}}{B_m} = \frac{v_c}{v_s}$$

Procesno pojačanje se još izražava u decibelima:


$$\gamma = 10 \log G$$

• Obično je γ u rasponu $20-60~\mathrm{dB}$

Digitalne modulacije 11/33

Spektri signala

• Spektri BPSK i PPS signala se mogu aproksimirati sa:



Pošto operacija širenja spektra ne menja snagu signala, površine ispod krivih $S_m(f)$ i $S_{PPS}(f)$ su iste


Digitalne modulacije 12/33

Alternativna realizacija predajnika

• S' obzirom da je:

$$s_{PPS}(t) = A x(t)g(t)\cos(\omega_0 t)$$


predajnik se može realizovati na sledeći način:



Digitalne modulacije

13/33

Blok šema predajnika



- Posmatraćemo prvo slučaj kada je signal na prijemu r(t) jednak samo (zakašnjenom) poslatom signalu $s_{PPS}(t-T_D)$
 - Uticaj šuma i smetnje se zanemaruje
 - Kašnjenje T_D je posledica propagacije

Digitalne modulacije

Dobija se:

$$s_{1}(t) = r(t) = s_{PPS}(t - T_{D}) = Ax(t - T_{D})g(t - T_{D})\cos(\omega_{0}(t - T_{D}))$$

$$s_{2}(t) = s_{1}(t)g(t - \hat{T}_{D}) = Ax(t - T_{D})g(t - T_{D})g(t - \hat{T}_{D})\cos(\omega_{0}(t - T_{D}))$$

Ukoliko je:

$$\hat{T}_D = T_D$$

tj. ako je ostvarana idealna sinhronizacija između predajnika i prijemnika, dobija se:

$$s_2(t) = A x(t - T_D)g^2(t - T_D)\cos(\omega_0(t - T_D))$$

pošto je:

$$g^2(t-T_D)=1$$


sledi:

$$s_2(t) = A x(t - T_D) \cos(\omega_0(t - T_D)) = s_m(t - T_D)$$

tj. dobija se BPSK modulisani signal

Digitalne modulacije 15/33

Spektri signala na prijemu su:



- U slučaju da je $\hat{T}_D \neq T_D$, spektar signala $s_2(t)$ ostaje proširen
 - Nije moguće izvršiti demodulaciju!

Digitalne modulacije 16/33

Uticaj šuma na prijemu

- Pretpostavićemo da je:
 - Signal na prijemu zbir signala u proširenom spektru i belog Gausovog šuma
 - Da je kašnjenje signala usled propagacije zanemarljivo
- Važi:

$$r(t) = s_{PPS}(t) + n(t) = Ax(t)g(t)\cos(\omega_0 t) + n(t)$$

 Pojasni filtar na ulazu u PPS prijemnik ograničava snagu šuma, a propušta signal u proširenom spektru:

$$s_1(t) = s_{PPS}(t) + n_1(t)$$

- $n_1(t)$ je obojeni Gausov šum, čiji je spektar centriran na f_0 , a širina spektra jednaka B_{PPS}
- U sledećem koraku se vrši množenje sa pseudoslučajnom signalom g(t):

$$s_2(t) = s_1(t)g(t) = Ax(t)g^2(t)\cos(\omega_0 t) + n_1(t)g(t)$$

= $Ax(t)\cos(\omega_0 t) + n_1(t)g(t) = s_m(t) + n_2(t)$

Digitalne modulacije 17/33

- $n_2(t)$ je takođe obojeni Gausov šum čiji je spektar centriran na f_0 , a širina spektra jednaka B_{PPS}
 - Množenjem $n_1(t)$ i g(t) neće se ni proširiti spektar niti skupiti spektar $n_1(t)$
 - Snage $n_1(t)$ i $n_2(t)$ su jednake i iznose:

$$P_{n_1} = P_{n_2} = 2\frac{N_0}{2}B_{PPS} = N_0 B_{PPS}$$

 Nakon skupljanja spektra, vrši se dodatno filtriranje pojasnim filtrom, pre nego što se izvrši BPSK demodulacija:

$$s_3(t) = s_m(t) + n_3(t)$$

- $n_3(t)$ je obojeni Gausov šum, čiji je spektar centriran na f_0 , a širina spektra jednaka B_m
 - Snaga $n_3(t)$ je:

$$P_{n_3} = 2\frac{N_0}{2}B_m = N_0 B_m = \frac{P_{n_2}}{G}$$

Digitalne modulacije 18/33

- Vidi se da pojasni filtar pre ulaska u BPSK demodulator smanjuje snagu šuma G puta
- Drugim rečima, na snagu šuma u prijemniku ne utiče PPS sklop, već samo pojasni filtri!
- Teorijski posmatrano, moguće je zameniti redosled PPS i BPSK demodulatora u prijemniku
 - Međutim, u praksi se zahteva da se prvo izvrši PPS demodulacija, a zatim BPSK demodulacija
 - Razlog ovome je činjenica da BPSK demodulator zahteva da odnos signal-šum na njegovom ulazu bude bar 3 dB
 - Odnos signal-šum na ulazu u prijemnik (pre PPS demodulacije) je $\leq -15~\mathrm{dB}$
 - Stoga je potrebno prvo skupiti spektar signala i izvršiti dodatno pojasno filtriranje, da bi se smanjila snaga šuma i tako obezbedio odnos signal-šum zahtevan za uspešnu BPSK demodulaciju


Digitalne modulacije 19/33

Uticaj uskopojasne smetnje na prijemu

- Pretpostavićemo da je:
 - Signal na prijemu zbir signala u proširenom spektru i uskopojasne smetnje
 - Da je kašnjenje signala usled propagacije zanemarljivo
- Važi:

$$r(t) = s_{PPS}(t) + j(t) = Ax(t)g(t)\cos(\omega_0 t) + j(t)$$

Spektar signala na prijemu je:



• Odnos snaga signala i smetnje na ulazu u prijemnik je $\left(\frac{S}{J}\right)_{\rm ul} = \frac{P_{S_{PPS}}}{P_J}$

Digitalne modulacije 20/33

• Signal r(t) prolazi kroz pojasni filtar na ulazu u prijemnik neizmenjen:

$$s_1(t) = r(t)$$


• U sledećem koraku se vrši množenje sa pseudoslučajnom signalom g(t):

$$\begin{split} s_2(t) &= s_1(t)g(t) = A\,x(t)g^2(t)\cos(\omega_0 t) + j(t)g(t) \\ &= A\,x(t)\cos(\omega_0 t) + j'^{(t)} = s_m(t) + j'^{(t)} \end{split}$$

- Množenjem sa g(t), uskopojasna smetnja j(t) postaje širokopojasna smetnja j'(t)
 - PPS prijemnik proširuje spektar j(t), na isti način kako je PPS predajnik proširio spektar $s_m(t)$
- PPS prijemnik ne menja ukupnu snagu ni signala ni smetnje, već samo širine i nivoe SGSS
 - Odnos snage signala i smetnje ostaje nepromenjen

Digitalne modulacije 21/3

• Spektar signala $s_2(t)$ je:



Važi:

$$P_J = 2J_0B_J = P_{J'} = 2J'_0B_{PPS}$$

pa je:


$$J_0 B_J = J'_0 B_{PPS}$$
$$J'_0 = J_0 \frac{B_J}{B_{PPS}}$$

Digitalne modulacije 22/33

• U sledećem koraku signal $s_2(t)$ se dodatno filtrira pojasnim filtrom, pre nego što se izvrši BPSK demodulacija:

$$s_3(t) = s_m(t) + j''(t)$$

- Smetnja $j^{\prime\prime}(t)$ je uskopojasna smetnja dobijena filtriranjem širokopojasne smetnje $j^{\prime}(t)$
- Spektar signala $s_3(t)$ je:



Digitalne modulacije

22/22

• Snaga smetnje j''(t) je:

$$P_{J''} = 2J_0' B_m = 2J_0 \frac{B_J}{B_{PPS}} B_m = P_J \frac{B_m}{B_{PPS}} = \frac{P_J}{G}$$

Odnos snage signala i smetnja u tački 3 je:

$$\left(\frac{S}{J}\right)_{3} = \frac{P_{S_{m}}}{P_{J''}} = \frac{P_{S_{PPS}}}{\frac{P_{J}}{G}} = G\left(\frac{S}{J}\right)_{\text{ul}}$$

- Drugim rečima, snaga smetnje je smanjena G puta, a odnos snage signala i smetnje je je povećan G puta
- Posmatrano u decibelima je:


$$SJR_3 = SJR_{\rm ul} + \gamma$$

Digitalne modulacije

FREKVENCIJSKO SKAKANJE

Digitalne modulacije 25/33

- Ova tehnika za prenos u proširenom spektru naziva se Frequency Hopping (FH)
- Frekvencijsko skakanje se kombinuje sa MFSK modulacijom
- Blok šema predajnika:



- MFSK modulator emituje modulisani signal, čije su noseće učestanosti iz skupa od M učestanosti
 - Centralna učestanost (aritmetička sredina nosećih učestanosti) MFSK modulatora je $f_{\it c}$
- Rad FH modulatora diktira generator pseudoslučajne sekvence
 - Svako stanje generatora određuje novu centralnu učestanost FH modulatora, na koju se pomera (skače) centralna učestanost MFSK signala
 - Po analogiji sa DS-SS sistemom, stanja generatora nazivaju se čipovi
 - Učestanost takta generatora pseudoslučajne sekvence (brzina promene stanja generatora) određuje brzinu skakanja i naziva se brzina čipa v_c
- Ukoliko je $v_c>v_s$ (brzina čipa je veća od brzine signaliziranja) frekvencijsko skakanje je brzo
 - Predajnik skače više puta po jednom simbolu
 - Trajanje simbola T je duže od trajanja čipa T_c
- Za $v_s > v_c$ frekvencijsko skakanje je sporo
 - Po jednom skoku se prenosi više simbola
 - Trajanje simbola T je duže od trajanja čipa T_c

Digitalne modulacije 27/33

Procena širina spektra MFSK signala $s_m(t)$ je (pretpostavka je da je u pitanju nekoherentna modulacija):

$$B_m = \frac{M}{T}$$

Procena širina spektra FH signala je:

$$B_{FH} = N_c \Delta f_c$$

gde je N_c broj stanja generatora

Procesno pojačanje je:


$$G = \frac{B_{FH}}{B_m}$$

- **Ta** razliku od DS-SS sistema, gde je spektar signala u proširenom spektru "stalno" širine B_{PPS} , kod FH spektar signala "skače" sa jedne centralne učestanosti na drugu, kako to diktira generator pseudoslučajne sekvence
 - FH signal "briše" u vremenu širinu spektra B_{FH}

Digitalne modulacije 28/33


Primer brzog frekvencijskog skakanja

Posmatra se 4FSK signal




- Neka se prenosi informaciona sekvenca v_2, v_4, v_1
- Pretpostavimo da je $v_c = 3v_s$
 - broj skokova po simbolu je 3
- Prenos FH signala ćemo ilustrovati na dijagramu vreme-učestanost

Digitalne modulacije 29/33



Primer sporog frekvencijskog skakanja

- Posmatramo isti 4FSK signal
- Neka je broj simbola po skoku 3



Digitalne modulacije

31/33

- Brzo frekvencijsko skakanje se češće primenjuje u praksi nego sporo
- Na kraju, treba reći da se FH sistem može realizovati kao jedinstven (a ne dvostepeni) sklop, u kome se istovremeno vrši i MFSK modulacija frekvencijsko skakanje

Digitalne modulacije

