Digitalne modulacije

QAM

kvadraturna amplitudska modulacija

Uvod

- QAM je modulaciona tehnika koja se zasniva na kombinaciji dva amplitudski modulisana signala
 - Učestanosti signala su jednake, jedan od njih je u fazi (kosinusni nosilac) a drugi u kvadraturi (sinusni nosilac)

$$s_m(t) = s_{m_1}(t) + s_{m_2}(t)$$

gde su:

$$s_{m_1}(t) = s_1(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

$$s_{m_1}(t) = s_2(t)\sin(2\pi f_0 t)$$

- $s_1(t)$ i $s_2(t)$ su modulišući signali u osnovnom opsegu
- Lako je pokazati da je:

$$s_m(t) = A(t)\cos(2\pi f_0 t + \phi(t))$$

gde su:

$$A(t) = \sqrt{s_1^2(t) + s_2^2(t)}$$
$$\phi(t) = -\arctan \frac{s_2(t)}{s_1(t)}$$

Digitalne modulacije

2/18

- Očigledno da se QAM modulacija može predstaviti kao kombinovano amplitudsko-fazna modulacija
 - QAM se može predstaviti kao generalni oblik linearne modulacije, iz koga se mogu izvesti amplitudska i fazna kao specijalni slučajevi
- Ako je broj simbola u alfabetu modulišućeg signala $s_1(t)$ jednak M_1 , a broj simbola u alfabetu modulišućeg signala $s_2(t)$ jednak M_2 , ukupan broj simbola u alfabetu QAM signala $s_m(t)$ je $M=M_1M_2$
 - Digitalni protok QAM signala je:


$$v_{d_m} = \mathrm{ld}M = \mathrm{ld}M_1M_2 = \mathrm{ld}M_1 + \mathrm{ld}M_2 = v_{d_1} + v_{d_2}$$

Digitalne modulacije 3/18

QAM SA PRAVOUGANOM KONSTELACIJOM (RECTANGULAR QAM)

Digitalne modulacije 4/18

- QAM sa pravougaonom konstelacijom se najčešće koristi praksi, zbog jednostavnog postupka modulacije i demodulacije
- Kod QAM sa pravougaonom konstelacijom, simboli u konstelaciji su raspoređeni u vidu pravougaone rešetke
 - Signali $s_{m_1}(t)$ i $s_{m_2}(t)$ su ASK signali
 - Alfabeti $s_{m_1}(t)$ i $s_{m_2}(t)$ ne moraju biti identični, mada se u praksi najčešće sreću upravo ovakvi slučajevi:
 - 16 QAM (kombinacija dva 4 ASK signala), 64 QAM (dva 8 ASK signala), 256 QAM (dva 16 ASK signala), 1024 QAM (dva 32 ASK signala)



Digitalne modulacije 5/18

Modulisani signal je:


$$\begin{split} s_m(t) &= s_{m_1}(t) + s_{m_2}(t) \\ &= \sum_k a_k h(t - kT) \cos(2\pi f_0 t) \\ &+ \sum_k b_k h(t - kT) \sin(2\pi f_0 t) \end{split}$$

gde je h(t) NRZ impuls

• U prvom signalizacionom intervalu, $0 \le t < T$, važi:

$$s_m(t) = a_0 \cos(2\pi f_0 t) + b_0 \sin(2\pi f_0 t)$$

 Blok šema predajnika, sa ortogonalnim bazisom, je prikazana na slici:




gde je:

$$\alpha = \sqrt{\frac{T}{2}}a_0$$
 i $\beta = \sqrt{\frac{T}{2}}b_0$

Digitalne modulacije

6/18

Blok šema prijemnika:



Lako se pokazuje (na već standardan način) da je, u odsustvu šuma:

$$r_c = \sqrt{\frac{T}{2}}a_0$$
 i $r_s = \sqrt{\frac{T}{2}}b_0$

Digitalne modulacije 7/18

Verovatnoća greške

- Posmatrajmo prvo slučaj kada je $M=2^K$, gde je K parno
 - Drugim rečima, QAM signal je dobijen kombinovanjem dva identična ASK signala, svaki je sa istim brojem simbola $N=\sqrt{M}=2^{K/2}$
- Verovatnoća greške pojedinih ASK signala je (vidi ASK prezentaciju):

$$P_{E_{ASK}} = 2\frac{N-1}{N}Q\left(\sqrt{\frac{6}{N^2-1}\frac{E_{S_{ASK}}}{N_0}}\right) = 2\frac{\sqrt{M}-1}{\sqrt{M}}Q\left(\sqrt{\frac{6}{M-1}\frac{E_{S_{ASK}}}{N_0}}\right)$$

Verovatnoća ispravnog prijema je stoga:

$$P_{C_{ASK}} = 1 - P_{E_{ASK}}$$

Verovatnoća ispravnog prijema QAM signala je:

$$P_C = (P_{C_{ASK}})^2 = (1 - P_{E_{ASK}})^2$$

a verovatnoća greške je:

$$P_E = 1 - P_C = 1 - \left(1 - P_{E_{ASK}}\right)^2$$

Digitalne modulacije 8/18

Važi:

$$P_{E} \le 2P_{E_{ASK}} = 4\frac{\sqrt{M}-1}{\sqrt{M}}Q\left(\sqrt{\frac{6}{M}-1}\frac{E_{S_{ASK}}}{N_{0}}\right)$$

Pošto je $E_{{\cal S}_m}=2E_{{\cal S}_{ASK}}$, jer se QAM signal sastoji od 2 ASK signala, dobija se:

$$P_E \le 4 \frac{\sqrt{M} - 1}{\sqrt{M}} Q \left(\sqrt{\frac{3}{M - 1} \frac{E_{S_m}}{N_0}} \right) \le 4Q \left(\sqrt{\frac{3}{M - 1} \frac{E_{S_m}}{N_0}} \right)$$

• Može sa pokazati da, za slučaj kada je $M=2^K$, gde je K neparno, važi isti zaključak:

$$P_E \le 4Q \left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \frac{E_{s_m}}{N_0}} \right)$$

Digitalne modulacije 9/18

Verovatnoća bitske greške

 Na osnovu istog rezonovanja koje je korišćeno kod ASK i FSK modulacije, može se pokazati da je:

$$P_b = \frac{P_E}{\mathrm{ld}M} = \frac{4}{\mathrm{ld}M} Q \left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \frac{E_{s_m}}{N_0}} \right) = \frac{4}{\mathrm{ld}M} Q \left(\sqrt{\frac{3\mathrm{ld}M}{M} \frac{E_{s_b}}{N_0}} \right)$$

gde je E_{S_b} energija emitovana po bitu

Digitalne modulacije 10/18

QAM SA NEPRAVOUGANOM KONSTELACIJOM (NON-RECTANGULAR QAM)

Digitalne modulacije 11/18


Uvod

- Verovatnoća greške bilo koje modulacije je funkcija minimalnog rastojanja između simbola
- Rastojanje između simbola zavisi od snage (energije) signala i rasporeda simbola u konstelaciji
 - Za datu snagu signala, simbole u konstelaciji je moguće rasporedi tako da se maksimizuje minimalno rastojanje i tako smanji verovatnoća greške
 - Obrnuto, za dato minimalno rastojanje (tj. verovatnoću greške), moguće je simbole rasporediti tako da se minizuje snaga signala
- Kod pravougaone QAM, iako je u pitanju jednostavan modulacioni postupak, raspored simbola u konstelaciji nije optimalan u smislu minimizacije snage signala/maksimizacije minimalnog rastojanja
- Bolji rezultati se mogu postići korišćenjem nepravougaone QAM

Digitalne modulacije 12/18

Primer - 8QAM

- Smatramo da je minimalno rastojanje između simbola $D_{\min} = 2$
 - polovina rastojanja, koje direktno figuriše u izrazima za verovatnoću greške je $d=1\,$



- Srednja snaga signala srazmerna je prosečnom rastojanju simbola u konstelaciji od koordinatnog početka
- Dobija se:

Digitalne modulacije

- a) ASK modulacija: $P_s \sim 21$
- b) PSK modulacija: $P_s \sim 3.4$
- c) Pravougaona QAM modulacija: $P_s \sim 3$
- d) Nepravougaona QAM modulacija: $P_s \sim 3$
- e) Nepravougaona QAM modulacija: $P_s \sim 3.41$
- f) Nepravougaona QAM modulacija sa optimizovanom raspodelom simbola: $P_s \sim 2.36$
- Ušteda na srednjoj snazi signala kod optimizovane nepravougaone QAM u odnosu na pravougaonu QAM je:

$$10\log\frac{P_{S_c}}{P_{S_f}} = 10\log\frac{3}{2.36} = 1$$
dB

Digitalne modulacije 14/18

- Za konstelacije višeg reda (sa većim brojem simbola) mogu se postići veće uštede u snazi
 - Međutim, nepravougaona QAM zahteva komplikovane postupke modulacije i demodulacije
 - Zbog toga se nepravougaona QAM mnogo ređe koristi u praksi nego pravougaona QAM

Digitalne modulacije 15/18

SPEKTRALNA EFIKASNOST QAM MODULACIJE

Digitalne modulacije 16/18

 Spektralna efikasnost QAM modulacije je ista kao kod ASK ili PSK modulacije:

$$\eta = \frac{v_d}{B} = \frac{\operatorname{ld} M \ v_s}{B} \sim \operatorname{l} dM$$

s' obzirom da je $B \sim v_s$

• Porastom veličine alfabeta, spektralna efikasnost QAM modulacije raste

Digitalne modulacije 17/18

KRAJ

Digitalne modulacije 18/18