Chapter 2

หน้าที่ และ โครงสร้างการเชื่อม โยง ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์



หัวข้อการเรียนรู้

- 🔾 ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
- 🔾 หน้าที่ของคอมพิวเตอร์
 - การดึงคำสั่ง และการประมวลผล
 - อินเทอร์รัพท์
 - ฟังก์ชันใอโอ
- 🔾 โครงสร้างการเชื่อมโยงภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
- 🔾 การเชื่อมโยงโดยใช้บัส
 - โครงสร้างแบบบัส
 - โครงสร้างลำดับชั้นของบัสหลายระดับ
 - ประเด็นการพิจารณาในการออกแบบบัส



บทนำ

ที่ระดับบนสุดของโครงสร้างลำดับชั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยซีพียู
(Central Processing Unit: CPU) หน่วยความจำ และอุปกรณ์ ไอโอ หรืออุปกรณ์
นำเข้าและรับข้อมูลอย่างละหนึ่งหน่วยเป็นอย่างต่ำ ส่วนประกอบเหล่านี้ถูก
เชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พื้นฐานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ นั่นคือการประมวลผลโปรแกรม ดังนั้นที่ระดับบนสุดนี้
สามารถให้คำนิยามของคอมพิวเตอร์ ได้โดย

- 1. อธิบายพฤติกรรมภายนอกของแต่ละส่วน นั่นคือการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสัญญาณควบคุมกับอุปกรณ์ในส่วนอื่น
- 2. อธิบายโครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และการควบคุมการจัดการ โครงสร้างการเชื่อมต่อ




สถาปัตยกรรมแบบ von Neumann ประกอบด้วยนิยามพื้นฐานสามประการ คือ

- 📀 ข้อมูล และคำสั่งจะต้องถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำที่สามารถเข้าถึงได้
- ชิ่งที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำนี้สามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้ตำแหน่งอ้างอิง
 โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นข้อมูลชนิดใด
- การประมวลผลเกิดขึ้นแบบตามลำดับจากคำสั่งหนึ่งไปยังอีกคำสั่ง
 หนึ่งโดยอัตโนมัติ ยกเว้นมีการกำหนดลำดับให้เป็นไปอย่างอื่น




สำหรับฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานทั่วไป ระบบจะรับข้อมูลเข้ามาพร้อมกับ สัญญาณควบคุมแล้วจึงสร้างผลลัพธ์



(a) Programming in hardware




ขั้นตอนการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ หรือการคำนวณทาง ตรรกะกับข้อมูลกลุ่มหนึ่ง อาจ ต้องการสัญญาณควบคุมที่แตกต่าง กันออกไป สัญญาณควบคุมแต่ละ ชนิดจะมีโค้ดเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน ส่วนฮาร์ดแวร์ก็จะมีส่วนที่รับคำสั่ง และส่วนที่รับโค้ดของสัญญาณ ควบคุม



(b) Programming in software





MAR (Memory Address Register) ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งข้อมูลในหน่วยความจำ ที่ต้องการอ่านหรือบันทึกข้อมูล

MBR (Memory Buffer Register) ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่อ่านมาจาก หน่วยความจำ หรือเก็บข้อมูลที่เตรียมไว้สำหรับการบันทึกลงในหน่วยความจำ

รีจิสเตอร์ I/O-AR (I/O Address Register) ทำหน้าที่เก็บชื่อ (หมายเลข) ของหน่วยใอ โอที่ต้องการอ่านหรือบันทึกข้อมูล

รีจิสเตอร์ I/O-BR (I/O Buffer Register) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่อ่านมาจากไอโอหรือ เตรียมไว้สำหรับส่งไปยังไอโอที่ต้องการ




ประกอบด้วยสองขั้นตอนคือ ซีพียูจะอ่านคำสั่งเข้ามาเรียกว่า การดึงคำสั่ง (Instruction fetch) จากหน่วยความจำเข้ามาทีละคำสั่ง และประมวลผลคำสั่งนั้น

กระบวนการประมวลผลคำสั่งหนึ่งเรียกว่า วงรอบคำสั่ง (Instruction cycle) ซึ่งการ ประมวลผล โปรแกรมจะหยุคลงก็ต่อเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกปิด หรือเกิดข้อผิดพลาด อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโปรแกรม หรือพบคำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องหยุด ทำงาน



การดึงคำสั่ง และการประมวลผล

แสดงขั้นตอนการประมวลผลที่ประกอบด้วยสองขั้นตอนคือ วงรอบการดึงคำสั่ง (fetch cycle) และวงรอบการประมวลผล





การดึงคำสั่ง และการประมวลผล

คำสั่งที่ถูกดึงเข้ามาจะถูกนำไปไว้ที่รีจิสเตอร์ไออาร์ (Instruction register: IR) คำสั่งจะประกอบด้วยบิตต่าง ๆ ที่กำหนดให้โปรเซสเซอร์ทำงาน โปรเซสเซอร์จะนำบิต คำสั่งนั้นไปแปลความหมายและทำงานตามนั้น สิ่งที่โปรเซสเซอร์ทำนั้นแบ่งออกได้ เป็น4 กลุ่มดังนี้



การดึงคำสั่ง และการประมวลผล


- 1. Processor-memory : ข้อมูลอาจจะถูกถ่ายทอดจากหน่วยความจำมาสู่ โปรเซสเซอร์ หรือจากโปรเซสเซอร์ ไปสู่หน่วยความจำ
- 2. Processor-I/O : ข้อมูลอาจจะถูกถ่ายทอดมาจาก หรือส่งไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านส่วนติดต่อระหว่างโปรเซสเซอร์กับหน่วยไอโอ
- 3. Data Processing : โปรเซสเซอร์อาจทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ หรือทาง ตรรกะกับข้อมูล
- 4. Control : คำสั่งบางคำสั่งถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงลำคับในการ ประมวลผล

อินเทอร์รัพท์

อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) เป็นกลใกที่จัดเตรียมไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน เช่น อุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่ทำงานได้ช้ากว่าความเร็วของโปรเซสเซอร์ มาก สมมติว่าโปรเซสเซอร์กำลังถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ โดยการใช้วงรอบ คำสั่ง หลังจากการบันทึกข้อมูลโปรเซสเซอร์จะต้องหยุดรอโดยไม่มีงานทำ จนกว่า เครื่องพิมพ์จะสามารถทำงานตามได้ทัน ช่วงระยะเวลาการรอคอยนี้อาจยาวนานตั้งแต่ หลายร้อย หรือหลายพันวงรอบการทำงาน หรือนานมากกว่านี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จริง ๆ



หน้าที่ของคอมพิวเตอร์ (อินเทอร์รัพท์)






อินเทอร์รัพท์ และวงรอบคำสั่ง

จากมุมมองของโปรแกรมผู้ใช้ กระบวนการอินเทอร์รัพท์คือ การขัดจังหวะ การประมวลผลตามปกติของโปรแกรม เมื่อกระบวนการอินเทอร์รัพท์เสร็จสิ้นลง การ ประมวลผลของโปรแกรมเดิมก็จะดำเนินต่อไป

ดังนั้นโปรแกรมของผู้ใช้จึงไม่จำเป็นจะต้องมีคำสั่งสำหรับจัดการอินเทอร์ รัพท์แต่อย่างใด โปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการจะเป็นส่วนที่รับผิดชอบในการ หยุดการประมวลผล และทำการประมวลผลโปรแกรมผู้ใช้



หน้าที่ของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์รัพท์ และวงรอบคำสั่ง






อินเทอร์รัพท์ และวงรอบคำสั่ง

ในการสนับสนุนการทำงานของอินเทอร์รัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ ได้เพิ่ม วงรอบอินเทอร์รัพท์ (Interrupt cycle) เข้าไปในวงรอบอินเทอร์รัพท์ โปรเซสเซอร์จะ ตรวจสอบคูว่า มีสัญญาณอินเทอร์รัพท์เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะคำเนินวงรอบการคึง คำสั่งต่อไปเข้ามาประมวลผล แต่ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์รัพท์เกิดขึ้นโปรเซสเซอร์ก็จะ ทำงาน




อินเทอร์รัพท์ และวงรอบคำสั่ง





ตารางเวลาการทำงานของ โปรแกรม (มีการรอคอย ใอ โอเล็กน้อย)



(3

Processor

wait

Processor

wait

I/O


operation

I/O

operation

Time





อินเทอร์รัพท์ และวงรอบคำสั่ง

ตารางเวลาการทำงานของ โปรแกรม (มีการรอคอย ใอ โอนาน)



การใช้อินเทอร์รัพท์ซ้อน

การแก้ปัญหาอินเทอร์รัพท์ซ้อนนี้มีสองแนวทาง แนวทางแรกจะใช้วิธีการ ยกเลิกการใช้สัญญาณอินเทอร์รัพท์เป็นการชั่วคราว (disable interrupt) ในขณะที่ โปรเซสเซอร์กำลังประมวลผลโปรแกรมสำหรับอินเทอร์รัพท์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่

การยกเลิกเป็นการชั่วคราวนี้ หมายถึง การทำให้ โปรเซสเซอร์เพิกเฉยต่อ สัญญาณอินเทอร์รัพท์ที่เกิดขึ้น สัญญาณอินเทอร์รัพท์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้จึงถูกเก็บ รักษาไว้ และจะถูกตรวจสอบเมื่อโปรเซสเซอร์กลับมาทำงานตามปกติ



การใช้อินเทอร์รัพท์ซ้อน

ข้อเสียของแนวทางแรก คือ การที่ไม่สามารถจัดการกับอินเทอร์รัพท์ที่อาจมี ลำดับความสำคัญมากกว่า หรือมีความเร่งค่วนมากกว่าได้เลย

ตัวอย่าง เมื่อข้อมูลเข้ามาถึงทางสายสื่อสารอาจมีความจำเป็นจะต้องคึง ข้อมูลนั้นเข้ามาเก็บในหน่วยความจำทันที เพื่อเปิดทางให้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่ตามมา ซึ่ง ถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลชุดแรกไว้ก่อนที่ข้อมูลชุดที่สองจะมาถึงแล้ว ข้อมูลชุดแรกก็ จะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ




การใช้อินเทอร์รัพท์ซ้อน

แนวทางที่สองคือ การกำหนดลำดับความสำคัญให้กับอินเทอร์รัพท์ทุกตัว และยินยอมให้อินเทอร์รัพท์ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า บังคับให้อินเทอร์รัพท์ตัวที่มี ลำดับความสำคัญน้อยกว่าถูกขัดจังหวะการทำงานได้เช่นเดียวกับโปรแกรมผู้ใช้ทั่วไป




User program Interrupt handler X Interrupt handler Y

(a) Sequential interrupt processing



หน้าที่ของคอมพิวเตอร์


การใช้อินเทอร์รัพท์ซ้อน



การส่งผ่านการควบคุมที่มี การอินเทอร์รัพท์ซ้อน



การใช้อินเทอร์รัพท์ซ้อน




สมมติให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีอุปกรณ์ ไอโอสามอย่าง คือ เครื่องพิมพ์ คิสก์ และสายสื่อสาร ซึ่งมีลำคับความสำคัญเป็น 2,4 และ 5 ตามลำคับ



โครงสร้างการเชื่อมโยงภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (interconnection structure) คือ เส้นทางที่เชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานทุกเส้นทางรวมกัน การออกแบบโครงสร้างจะขึ้นอยู่ กับความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนประกอบภายใน





 หน่วยความจำ (memory): หน่วยความจำประกอบด้วยเซลล์ความจำ ขนาด N หน่วย (words) ซึ่งแต่ละหน่วยจะต้องมีขนาดเท่ากันทั้งหมด แต่ละหน่วยจะถูก ตั้งชื่อสำหรับการอ้างอิง โดยการ ใช้หมายเลข (0, 1, 2, ...) ข้อมูลจะถูกอ่านหือบันทึกลง ในหน่วยความจำครั้งละหนึ่งหน่วย ลักษณะการทำงานของหน่วยความจำจะถูกควบคุม ด้วยสัญญาณ READ หรือ WRITE ตำแหน่งของข้อมูลที่ถูกอ่านหรือถูกบันทึกจะกำหนด โดย "Address" และข้อมูลจะถูกส่งเข้ามาหรือส่งออกไปผ่าน "Data"



โปรเซสเซอร์ (Processor): โปรเซสเซอร์อ่านคำสั่ง และข้อมูล
บันทึกผลลัพธ์ภายหลังการประมวลผล และใช้สัญญาณควบคุมในการควบคุมการทำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ และโปรเซสเซอร์ยังสามารถรับสัญญาณอินเทอร์รัพท์
ได้

การเชื่อมโยงโดยใช้บัส

บัส (bus) เป็นเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ที่มี ลักษณะเค่นตรงที่ใช้สายสื่อสารร่วมกัน ทำให้การส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งถูก ส่งไปยังอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่อเข้ากับบัส ถ้ามีอุปกรณ์สองตัวขึ้นไปส่งสัญญาณออกมาพร้อม กัน ก็จะทำให้สัญญาณทั้งสองนั้นรวบกวนกันเองจนไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ดังนั้น การส่งสัญญาณบนบัสจึงจำเป็นจะต้องรับประกันให้ได้ว่า มีอุปกรณ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ที่จะได้รับอนุญาตให้ส่งสัญญาณ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง



การเชื่อมโยงโดยใช้บัส


- 1. บัสประกอบด้วยสายสื่อสารจำนวนหลายเส้น
- 2. ส่งสัญญาณที่ใช้แทนข้อมูล 0 หรือ 1
- 3. สามารถส่งข้อมูลติดต่อกันได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
- 4. เมื่อนำสายสัญญาณหลายเส้นมารวมกัน ก็ทำให้สามารถส่งสัญญาณหลายบิตได้พร้อมกัน

*** บัสที่เชื่อมโยงอุปกรณ์หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันนั้นเรียกว่า บัสหลัก (system bus)

ระบบบัสหลักประกอบด้วยสายสัญญาณจำนวน 50 ถึง 100 เส้น สายแต่ละเส้น ได้รับการกำหนดความหมายหรือหน้าที่เฉพาะ ไว้สามประเภทเหมือน ๆ กัน คือ สายสัญญาณข้อมูล สายสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ และสายสัญญาณควบคุม

สายสัญญาณข้อมูล (data line) เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์ สายประเภทนี้มักจะมีอยู่หลายเส้น และรวมเรียกว่า คาต้าบัส (data bus) จำนวน สายที่มีนั้นอาจมีตั้งแต่ 32 ถึง 100 เส้น จำนวนสายสัญญาณจะถูกเรียกว่า ความกว้างของ ช่องสัญญาณ (width)





แบบแผนการเชื่อมต่อแบบบัส



สายสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ (address line) ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของแหล่งที่มา ของข้อมูล (source) หรือแหล่งรับข้อมูล (destination) สำหรับข้อมูลที่อยู่ในสายคาต้าบัส

นอกจากนี้ สายสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ยังทำหน้าที่ในการบอกชื่อของอุปกรณ์ ใอโอ หรือพอร์ตที่ต้องการ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหัวหรือ Higher-order bits มักจะใช้ ในการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในบัส และส่วนหาง หรือ lower-order bits จะใช้เลือก ตำแหน่งในหน่วยความจำ หรือหมายเลขพอร์ตในหน่วยควบคุมนั้น ๆ



สายสัญญาณควบคุม (control line) ใช้ในการควบคุมการใช้งานสายสัญญาณข้อมูล
และสายสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ ประกอบด้วย คำสั่งและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องระหว่าง
อุปกรณ์ในระบบ สัญญาณช่วงเวลา (timing signal) บอกให้ทราบว่า ข้อมูลใน
สายสัญญาณทั้งหมดนั้นเป็นสัญญาณที่กำลังใช้งานอยู่หรือไม่ สัญญาณคำสั่ง (command signal) บอกชนิดของงานที่จะต้องทำโดยทั่วไปสายสัญญาณควบคุมเป็นดังนี้

- Memory write : ทำให้ข้อมูลที่อยู่ในสายคาต้าบัส ถูกบันทึกลงที่
 หน่วยความจำตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในสายสัญญาณตำแหน่งที่อยู่
- Memory read : ทำให้เกิดการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ จากตำแหน่งที่
 กำหนดไว้ในสายสัญญาณตำแหน่งที่อยู่เข้าสู่สายคาต้าบัส

โครงสร้างแบบบัส (สายสัญญาณควบคุม)

- I/O write: ทำให้ข้อมูลที่อยู่ในสายคาต้าบัส ถูกบันทึกลงที่หน่วยใอโอตาม ตำแหน่งพอร์ตที่กำหนดไว้ในสายสัญญาณตำแหน่งที่อยู่
- - Transfer ACK: การอ่านหรือการบันทึกข้อมูลนั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - O Bus request : อุปกรณ์ตัวที่ส่งสัญญาณออกมานั้นต้องการใช้บัส
- Bus grant : อุปกรณ์ตัวที่ส่งสัญญาณแสดงความต้องการใช้บัสนั้นได้รับ
 อนุญาตให้ใช้บัสได้

โครงสร้างแบบบัส (สายสัญญาณควบคุม)

- Interrupt request : มีสัญญาณอินเทอร์รัพท์รออยู่
- Interrupt ACK: โปรเซสเซอร์บอกให้ทราบว่า อินเทอร์รัพท์ที่รออยู่นั้นจะ ได้รับการประมวลผล
 - O Clock: ใช้ในการเทียบจังหวะสัญญาณนาพิกากับอุปกรณ์ต่าง ๆ
- Reset : สัญญาณบอกให้อุปกรณ์ทุกตัว เริ่มกระบวนการเตรียมการเพื่อให้
 พร้อมใช้งาน



โครงสร้างแบบบัส

สรุปการทำงานของบัส (bus)

ถ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องการส่งข้อมูล ไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งจะต้องทำสองอย่าง อย่าง แรกจะต้อง ได้รับอนุญาตให้ ใช้บัส อย่างที่สองจัดการส่งข้อมูลผ่านบัส ในกรณีที่อุปกรณ์ตัว หนึ่งต้องการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งจะต้องทำสองอย่าง อย่างแรกจะต้อง ได้รับ อนุญาตให้ ใช้บัส อย่างที่สองจะต้องส่งความต้องการ ไปยังอุปกรณ์ตัวนั้น โดยใช้ สายสัญญาณควบคุม และสายสัญญาณบอกตำแหน่งที่ถูกต้อง จากนั้นก็จะต้องรอให้อุปกรณ์ ตัวนั้นส่งข้อมูลมาให้




โครงสร้างแบบบัส

ในทางกายภาพ บัสหลัก (system bus) ก็คือตัวนำไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งถูกห่อหุ้มหรือ ฝังลงไปในบอร์คเรียกว่า "printed circuit board" สายบัสจะถูกวางไว้ทั่วทั้งบอร์ค เพื่อ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัว อาจจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณทุกเส้น หรือบางเส้นก็ได้



โครงสร้างแบบบัส



ภาพแสคงโครงสร้าง ของการเชื่อมต่อโคยใช้บัส



โครงสร้างลำดับชั้นของบัสหลายระดับ

ถ้ามีอุปกรณ์จำนวนมากเชื่อมต่อเข้ากับบัส ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของบัส ลดต่ำลงเนื่องจาก

- 1. ถ้ามีอุปกรณ์จำนวนมากเชื่อมต่อเข้ากับบัส ก็จะทำให้บัสมีความยาวมากขึ้น ซึ่งก็ จะทำให้การสื่อสารในบัสใช้ระยะเวลาหน่วงนานมากขึ้น
- 2. บัสอาจกลายเป็นจุดคองวดในการสื่อสาร เมื่อความต้องการใช้งานบัสงอง อุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มมากงิ้นจนถึงจุดอิ่มตัวในการให้บริการ




โครงสร้างลำดับชั้นของบัสหลายระดับ

ประสิทธิภาพของหน่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ใอโอ (I/O controller) คือการ ใช้บัสส่วนขยาย (expansion bus) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ใอโอ โดยใช้บัฟเฟอร์ขนาดเล็ก เป็นที่สำหรับพักข้อมูลที่มีการส่งผ่านระหว่างกัน

วิธีการนี้ช่วยให้บัสส่วนขยายสามารถให้บริการแก่อุปกรณ์ส่วนอื่น ๆ ในระบบ คอมพิวเตอร์ ได้อย่างกว้างขวาง โดยที่ไม่เข้าไปรบกวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยความจำหลักกับโปรเซสเซอร์





Serial

Expansion

bus interface

Expansion bus

(b) High-performance architecture

Modem

FAX

โครงสร้างลำดับชั้นของ บัสหลายระดับ

ตัวอย่างการนำโครงสร้าง แบบบัสมาใช้งาน



โครงสร้างลำดับชั้นของบัสหลายระดับ

ข้อดีของโครงสร้างแบบนี้คือ บัสความเร็วสูงสนับสนุนการทำงานของ
อุปกรณ์ ใอ โอความเร็วสูงให้ใกล้ชิคกับโปรเซสเซอร์ แต่ในเวลาเคียวกันก็ยังคงเป็น
อิสระจากกันและกัน ทำให้อุปกรณ์ทั้งสองชนิดยังคงสามารถทำงานของตัวเองในเวลา
เคียวกันได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโปรเซสเซอร์ หรือในบัสความเร็ว
สูงจะไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน



ประเภทของบัส

สายบัสแยกออกได้เป็นสองประเภท คือ สายแบบ dedicated และสายแบบ multiplexed สายบัสประเภท dedicated นั้น ได้รับการกำหนดหน้าที่ไว้อย่างถาวรให้ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือถูกกำหนดให้ใช้งานในบางระบบย่อยของคอมพิวเตอร์

ข้อคีของการใช้สายสัญญาณแบบ time multiplexing คือมีความต้องการ จำนวนสายสัญญาณน้อยกว่า ซึ่งสามารถช่วยลดพื้นที่แผงวงจรหลัก ก็คือการลด ค่าใช้จ่ายนั่นเอง ข้อเสียก็คือการที่ต้องใช้แผงวงจรที่มีความซับซ้อนมากกว่าในหน่วย ควบคุมอุปกรณ์

Physical dedication หมายถึง การใช้สายสัญญาณหลายประเภท โดยที่สายแต่ ละประเภทจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บางส่วนอย่างถาวร

วิธีการตัดสินชี้ขาด

แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ การแก้ปัญหาแบบรวมศูนย์ และการแก้ปัญหา แบบกระจายศูนย์

ในแบบรวมศูนย์ (centralized scheme) จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่า หน่วย ควบคุมบัส (bus controller or arbiter) ทำหน้าที่ในการจัดตารางเวลาการใช้บัสให้แก่ อุปกรณ์ทุกตัวที่เชื่อมต่อเข้าบัสนั้น อุปกรณ์ตัวนี้อาจเป็นหน่วยแยกต่างหาก หรือ บางครั้งก็ถูกรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเซสเซอร์



วิธีการตัดสินชี้ขาด

ในแบบกระจาย (distributed scheme) จะ ไม่มีหน่วยควบคุมการ ใช้งานบัส หน่วยควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับบัส จะมีวงจรพิเศษ ในการควบคุมการ ใช้บัสอยู่ ในตัวเอง และหน่วยควบคุมทุกตัวจะทำหน้าที่รวมกัน ในการ ใช้งานบัสร่วมกัน วิธีการ ควบคุมการ ใช้บัสทั้งสองแบบ มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการเลือกอุปกรณ์เพียงตัว เดียว คือ โปรเซสเซอร์หรือหน่วย ใอ โอ ให้ทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์ (master) ซึ่งจะมีสิทธิ ในการ ใช้บัส ในการถ่ายเทข้อมูล ซึ่งจะมีอุปกรณ์อีกอย่างน้อยหนึ่งตัวทำหน้าที่เป็น สเลฟ (slave) ทำหน้าที่รับหรือส่งข้อมูล ไปยังมาสเตอร์



จังหวะเวลา

จังหวะเวลา (timing) หมายถึง วิธีการที่ควบคุมให้เหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถ ทำงานร่วมกันได้บนบัสซึ่งมีอยู่สองวิธีคือ ซึงโครนัส และอะซึงโครนัส

การใช้จังหวะเวลา แบบซิงโครนัส (Synchronous timing) อาศัยการควบคุม จังหวะการทำงานค้วยสัญญาณนาฬิกา (clock) ซึ่งจะส่งสัญญาณนาฬิกา "0" และ "1" ออกมาอย่างสม่ำเสมอ การส่งสัญญาณ 1 – 0 หนึ่งครั้งเรียกว่า วงรอบนาฬิกา (clock cycle) หรือวงรอบบัส (bus cycle)

การใช้จังหวะเวลา แบบอะซิงโครนัส (Asynchronous timing) เหตุการณ์หนึ่ง ที่เกิดขึ้นบนบัสจะเกิดขึ้นตามหลังเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้

(

จังหวะเวลา

สรุปใด้ว่า การส่งสัญญาณแบบซิงโครนัส มีความซับซ้อนน้อยกว่าในการ สร้างขึ้นมาใช้งาน และการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ก็มีความคล่องตัวน้อยกว่าแบบอะ ซิงโครนัส เนื่องจากอุปกรณ์ทุกชนิคบนบัสแบบซิงโครนัสจะต้องใช้สัญญาณนาฬิกา ร่วมกัน ทำให้ระบบไม่สามารถได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพให้ก้าวหน้ามากขึ้น ในระบบอะซิงโครนัส อุปกรณ์ที่ทำงานช้าและเร็ว อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีเก่า ล้วนแล้วแต่สามารถใช้งานบัส ร่วมกันได้



ความกว้างของบัส

ความกว้าง (width) ของคาต้าบัส มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของระบบ บัส ยิ่งมีความกว้างเท่าใค ก็จะช่วยในการถ่ายทอดข้อมูล ได้มากขึ้นต่อหน่วยเวลา ความกว้าง ของช่องสัญญาณบอกตำแหน่งที่อยู่ จะเป็นตัวบอกปริมาณหน่วยความจำสูงสุดเท่าที่ ระบบจะสามารถมีได้ เพราะความกว้างของสายสัญญาณบอกตำแหน่ง เป็นตัวบอกขอบเขตของตำแหน่งที่อยู่ที่ระบบนั้นจะสามารถอ้างอิงได้





