


Знакомство с Cisco IOS XR

Cisco IOS XR




- Модульная ОС
 - Основные модули обеспечивают базовую функциональность
 - Опциональные модули могут быть установлены по требованию
- Изоляция процессов
 - Виртуальное пространство памяти, межпроцессное API
 - Динамически подгружаемые библиотеки
- SDR (Secure Domain Router) изоляция экземпляров IOS XR



Защита процессов



- Для активного процесса на RP запускается standby-близнец
- Процессы хранят свое состояние в Crimson DB
 - При переключении на standby-процесс считывается чекпойнт состояния
 - QNet Symlink Manager и Event Connection Manager осуществляют переключение при сбое активного процесса



Нумерация версий Cisco IOS XR




- Номер версии состоит из трех частей (А.Ғ.М)
 - A Major release (глобальные изменения, требует рестарт)
 - IOS XR 2.0.0 introduced the Cisco CRS-16 Carrier Routing System platform, and Release 3.0.0 introduced the Cisco CRS-1 8-Slot Line Card Chassis.
 - F Minor release (минорные изменения, обычно не требует рестарта)
 - Release 3.3.0 introduced L3VPN functions, and Release 3.4.0 introduced L2VPN capability, also enhanced L3VPN capability by supporting Inter-AS and CSC functions.
 - M Maintenance release (исправление ошибок, не требует рестарта)



Управление устройством IOS XR




- CLI
 - RS232 консоль/AUX к активному RP
 - IP VTY к активному RP на MGMT-интерфейс
 - IP VTY к активному RP через virtual address
- Приглашение ко вводу:
 - RP: route processor
 - 0: номер шасси
 - RSP0: либо RSP0, либо RSP1
 - CPU0: номер CPU на RP
 - router: hostname



RP/0/RP0/CPU0:router# show version
Mon May 31 02:14:12.722 DST
Cisco IOS XR Software, Version 4.1.0[Default]
Copyright (c) 2010 by Cisco Systems, Inc.

Режимы CLI





Примеры режимов CLI

EXEC



RP/0/RP0/CPU0:router#

• Глобальная конфигурация

```
RP/0/RP0/CPU0:router# configure
RP/0/RP0/CPU0:router(config)#
```

• Субконтексты конфигурации

```
RP/0/RP0/CPU0:router(config)# router bgp 65500
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp)# address-family ipv4
RP/0/RP0/CPU0:router(config-bgp-af)#
```

• Административный режим

```
RP/0/RP0/CPU0:router# admin
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)#
```

• Административная конфигурация

```
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# configure
RP/0/RP0/CPU0:router(admin-config)#
```

Активная и кандидатская конфигурация



- Изменения в конфигурацию не вступают в силу немедленно
- Активная конфигурация работает в данный момент и будет работать после перезагрузки системы
- Кандидатская конфигурация редактируемая временная конфигурация, которая может впоследствии стать активной
 - Создается при входе в конфигурационный режим
 - Первоначально заполняется содержимым активной конфигурации
- После редактирования кандидатской конфигурации требуется подтвердить изменения командой **commit**
 - IOS XR проверяет кандидатскую конфигурацию на синтаксические ошибки и инсталлирует ее как активную конфигурацию

Управление конфигурацией



- Двухэтапная конфигурация
 - Первый этап: изменение кандидатской конфигурации, проверка синтаксиса
 - Второй этап: применение изменений в активную конфигурацию (commit)

```
RP/0/RP0/CPU0:router(config)# commit ?
  best-effort
                    Commit the configuration changes via best-effort operation
  comment
                    Assign a comment to this commit
  confirmed
                    Rollback this commit unless there is a confirming commit
 force
                   Override the memory checks
  label
                   Assign a label to this commit
                    Replace the contents of running configuration
  replace
                    Save running configuration to a file
  save-running
                    Commit the configuration changes via pseudo-atomic operation
  <cr>
```

- Изменения сразу сохраняются в энергонезависимую память
 - Save сохранить конфигурацию в заданный файл
 - Load загрузить конфигурацию из файла
 - Commit replace ← очистить конфигурацию (опасно!)

Применение конфигурации




- Просмотр конфигурации
 - show config: отобразить ожидающие изменения
 - show config merge: отобразить результирующую конфигурацию
 - show config changes: отобразить изменения после commit replace
- Применение конфигурации:
 - commit: применить изменения атомарно (все или ничего)
 - commit best-effort: применить изменения по отдельности
 - commit confirmed <timer>: применить изменения временно
 - commit replace: заменяет текущую конфигурацию содержимым буфера
 - commit label: применить изменения и добавить описание для истории
 - commit comment: добавить комментарий к исторической записи

Жизнь файла конфигурации



- IOS XR сохраняет предыдущие активные конфигурации
- Можно восстановить предыдущую конфигурацию командой rollback



История изменений





```
RP/0/RP0/CPU0:router# show configuration history
                     Tnfo
      Event
                                                      Time Stamp
Sno.
                                                      ~~~~~~~
              id 1000001648
      commit
                                                      Thu Jun 22 15:23:15 2009
      commit id 1000001649
backup Periodic ASCII
shutdown sync for poter
                                                      Thu Jun 22 15:23:32 2009
                     Periodic ASCII backup
                                                     Thu Jun 22 15:23:25 2009
                     sync for potential shutdown
                                                     Thu Jun 22 15:23:33 2009
      OIR config
                                                      Thu Jun 22 15:23:33 2009
                     restore
      OIR config
                                                      Thu Jun 22 15:23:34 2009
                     restore
```

• Откатиться на N элементов назад

```
RP/0/RP0/CPU0:router# rollback configuration last 2
```

Откатиться на элемент N

RP/0/RP0/CPU0:router# rollback configuration to 4

Эксклюзивная конфигурация

- Networking For everyone
- По умолчанию одновременно несколько пользователей могут находиться в режиме редактирования конфигурации
- Использование команды configure exclusive позволяет только одному пользователю редактировать конфигурацию

```
RP/0/RP0/CPU0:router# configure exclusive
RP/0/RP0/CPU0:router(config)#
RP/0/RSP0/CPU0:router# show configuration lock
Tue Jun 28 11:22:10.449 UTC
Session Write Lock
00000212-00245489-00000000
RP/0/RSP0/CPU0:router# show configuration sessions
Tue Jun 28 11:23:13.269 UTC
Current Configuration Session Line
                                      User
                                                 Date
Lock
                                                 Thr Oct 18 11:40:20 2012 *
00000212-00245489-00000000
                               vty0
                                      admin
```

Обновление системы или пакета



• Обновление выполняется с помощью РІЕ-файлов

```
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# copy tftp://10.10.10.100/asr9k-mgbl-p.pie-4.1.0 disk1:
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# install add disk1:asr9k-mgbl-p.pie-4.1.0
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# install activate disk1:asr9k-mgbl-p.pie-4.1.0
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# install commit
```

• IOS XR позволяет откатывать обновления

```
RP/O/RPO/CPU0:router(admin)# show install rollback ?

0 ID of the rollback point to show package information for 2 ID of the rollback point to show package information for RP/O/RPO/CPU0:router(admin)# show install rollback 2
Secure Domain Router: Owner
Node O/1/SP [SP] [SDR: Owner]
Boot Image: /diskO/hfr-os-mbi-3.8.84/sp/mbihfr-sp.vm
Rollback Packages:
    diskO:hfr-diags-3.8.84
    diskO:comp-hfr-mini-3.8.84
! Вывод сокращен
RP/O/RPO/CPU0:router(admin)# install rollback to 2
Install operation 10 'install rollback to 2' started by user 'cisco' at 07:49:26
! Вывод сокращен
Install operation 10 completed successfully at 07:51:24 UTC Mon Nov 14 2009.
```

Работа с установленными пакетами



• Просмотр установленных пакетов

```
RP/0/RP0/CPU0:PE1# show install active
Node 0/RP0 [RP]
   Boot Partition: calvados 1v0
   Active Packages: 2
       ncs6k-sysadmin-5.0.0.40I version=5.0.0.40I [Boot image]
       ncs6k-sysadmin-5.0.0.40I.CSCui84128-0.0.9.i
Node 0/RP1 [RP]
    Boot Partition: calvados_1v0
   Active Packages: 2
       ncs6k-sysadmin-5.0.0.40I version=5.0.0.40I [Boot image]
       ncs6k-sysadmin-5.0.0.40I.CSCui84128-0.0.9.i
Node 0/3 [LC]
    Boot Partition: calvados_1v0
   Active Packages: 2
       ncs6k-sysadmin-5.0.0.40I version=5.0.0.40I [Boot image]
       ncs6k-sysadmin-5.0.0.40I.CSCui84128-0.0.9.i
```

• Деактивация и удаление пакетов

```
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# install deactivate ncs6k-sysadmin-5.0.0.40I.CSCui84128-0.0.9.i
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# install commit
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# install remove ncs6k-sysadmin-5.0.0.40I.CSCui84128-0.0.9.i
RP/0/RP0/CPU0:router(admin)# install remove inactive
```

TURBOBOOT



- Механизм аварийного восстановления IOS XR
 - На "живом" RP

```
RP/O/RSPO/CPUO:P1# cfs check
RP/O/RSPO/CPUO:P1# admin
RP/O/RSPO/CPUO:P1(admin)# config-register 0x0 location all
RP/O/RSPO/CPUO:P1(admin)# reload location all
rommon B1> unset BOOT
rommon B2> unset TFTP FILE
rommon B3> sync
rommon B4> IP ADDRESS=192.168.1.11
rommon B5> IP SUBNET MASK=255.255.255.0
rommon B6> DEFAULT GATEWAY=192.168.1.1
rommon B7> TURBOBOOT=on,diskO,clear ! format, если не требуется сохранение конфигурации
rommon B8> sync
rommon B9> boot tftp://192.168.1.10/softdir/comp-asr9k-mini.vm-3.9.0
```

• На резервном RP

```
rommon B1> confreg 0x102 rommon B2> reset
```



Networking For everyone