



### IO 触发模式

## 一、硬件配置









#### 二、功能介绍

该模式分为 I/O 组合模式和 I/O 独立模式,每种模式下又有两种方式——按键触发模式和电平触发模式,低电平有效。

注:按键触发是指低电平触发后随即释放电平,类似于按键按下后弹起,故称为按键触发。

电平触发是指低电平触发后持续低电平,释放电平后立即停止触发,故称为电平触发。

I/O 组合模式可以选择播放 255 首曲目,以8个 I/O 输出电平的不同组合形式实现;I/O 独立模式可以播放8首曲目,分别由8个 I/O 单独控制。

模式	说明
按键模式	按键模式(低电平触发后电平释放),按键按下则播放指定曲目,播放一次停止;若播放中途重新触发按键,则播放新曲目,播放结束停止;若按键长按不释放,则循环播放过指定曲目,有新的组合或按键播放新曲目。
电平模式	电平触发模式(电平不释放),触发指定曲目,循环播放指定曲目,直至电平释放;播放中途释放电平,即刻停止播放;若有其他电平触发,则播放新曲目,有新的组合或按键播放新曲目。

### 三、配置说明:

控制模式		I/O 功能									
	CON3	CON2	CON1	I/O7	I/O6	I/O5	I/O4	I/O3	I/O2	I/O1	I/O0
I/O 组合模 式 0	0	0	0	按键组合播放,可播放 2^8-1(255)首曲目。							
I/O 组合模 式 1	0	0	1	电平触发组合播放,可播放 2^8-1(255)首曲目。						≣.	

I/O 独立模	0	1	0	曲目							
式 0				8	7	6	5	4	3	2	1
I/O 独立模	0	1	1	曲目							
式1				8	7	6	5	4	3	2	1

# 四、曲目选择控制

# IO 组合模式控制

IO7	IO6	IO5	IO4	IO3	IO2	IO1	IO0	播放曲目
1	1	1	1	1	1	1	0	00001.mp3
1	1	1	1	1	1	0	1	00002.mp3
1	1	1	1	1	1	0	0	00003.mp3
1	1	1	1	1	0	1	1	00004.mp3
1	1	1	1	1	0	1	0	00005.mp3
1	1	1	1	1	0	0	1	00006.mp3
1	1	1	1	1	0	0	0	00007.mp3
0	0	0	0	0	0	0	0	00255.mp3

## IO 独立模式控制

IO7	IO6	IO5	IO4	IO3	IO2	IO1	IO0	播放曲目
1	1	1	1	1	1	1	0	00001.mp3
1	1	1	1	1	1	0	1	00002.mp3
1	1	1	1	1	0	1	1	00003.mp3
1	1	1	1	0	1	1	1	00004.mp3

1	1	1	0	1	1	1	1	00005.mp3
1	1	0	1	1	1	1	1	00006.mp3
1	0	1	1	1	1	1	1	00007.mp3
0	1	1	1	1	1	1	1	00008.mp3

注:IO触发模式下, <mark>均按照文件名播放</mark>。曲目名命名形式:五位数字格式,如00001.mp3、00002.mp3、00255.mp3等;

