

Nota 1:

Realizar primero el taladro pasante de 6 mm. \varnothing Teniendo en cuenta la dureza del tablero DM, realizar el taladro ciego con broca de 10 mm \varnothing . En caso de que el diámetro no sea suficiente para incrustar la tuerca M6, pasar una segunda broca de 10,5 mm \varnothing .

Nota 2:

Para ejecer mayor fueza con el tornillo, sería conveniente que este sea de cabeza exagonal, para poderlo apretar con llave.

Detalle de incrustación de tuerca, en el Soporte DM de 16 mm. Madrid 6-11-2017