

Øvelse 2 – USB til UART

Vi skal afprøve UART kommunikation i praksis.

Vi skal bruge:

Hardware:

- USB til UART konverter (CH340g)
- Oscilloskop
- Ledninger

Software:

- Seriel Terminal: Realterm er en avanceret terminal.
- Den kan downloades her: [RealTerm: Serial/TCP Terminal download | SourceForge.net](#)



Øvelse 2 – USB til UART

I skal måle UART signalet afkode det.

Et oscilloskop er et professionelt avanceret måleinstrument der bruges til at se på signaler.

I skal se om i kan fange en UART transmission på ”skopet”

I skal indstille oscilloskopet så det viser hele transmissionen.

Herefter skal i bruge ”SINGLE SEQ” til at ”fange” en transmission.

Nå i trykker på en tast i Realterm, sendes karakterbyten som et UART signal, via CH340G konverteren til TX-pin.



Øvelse 2 – USB til UART

VOLTS/DIV skal indstilles til 2.00V

TRIGGER Level – den gule pil skal være en tern over midten.

HORIZONTAL Position – den hvide pil skal være to tern til venstr for midten.

Hvis skopet er indstillet korrekt kan i se et signal når der sendes karakterer fra Realterm.

Brug SINGLE SEQ til at ”fange” en transmission.

- **Hvilken byte/karakter er sendt?**
- **Hviken Baudrate sendes der med?**

