



Øvelse 5 – Serial kommunikation med Python

For at anvende UART kommunikation i Python, skal I tilføje et modul: pySerial.

I kan installere med PIP: **pip install pySerial**

```
import serial #importerer pySerial modulet
```

```
# Åben en seriel port (instans af klassen)
ser = serial.Serial('COM8', 9600, timeout=1)
```

Timeout er den tid UART venter på modtagelse inden den fortsætter.

```
ser.write("tekst".encode("utf-8")) # sender tekst i UTF-8
ser.write(buffer([0x00,0xFF,,,,,,,,])) # her sendes rå bytes i hexadecimal
ser.write(buffer([0,255]) # her sendes rå bytes i decimal
```

```
receive = ser.readline() # venter på linie er modtaget og returner linien, hvis ingen timeout
```

Øvelse 5 – Serial kommunikation med Python

I skal sende data til hinanden gennem UART via Python program.

Prøv at lave et program der kan køre på begge PC'ere (dem der er forbundet via UART Rx/Tx)

Se om i kan sende data til hinanden.