


# ROS SLAM & NAVIGATION STRUCTURE & INSTRUCTION

송전기술연구실 김보성



최소단위 프로세스 = 노드


발신자: Publisher 수신자: Subscriber

피드백이 필요한 대부분의 노드는 당연히 퍼블리셔인 동시에 서브스크라이버.

토픽방식은 일단 연결되면 퍼블리시 하는대로 꾸준히 통신.

서비스는 1회성으로서 요청하면 정보를 제공하고 연결 해제.


## ROS 기본구조




## 1:1,1:N, N:N 통신 가능

받을 토픽을 노드에서 선언하는 것 만으로 연결되어 Subscribe 된다.

#### Overall Structure of SLAM-Navigation System





#### ROBOT FRAME

Frame: Coordination 기준, 정보의 틀


Link : 로봇 각 파츠의 물리적 표현

Joint: 'Link' 간 연결

TF: 'Link' 의 'Frame'들과 다른 Frame 간

상대적 좌표 변환

→ 로봇의 위치를 바르게 추정하기 위해 올바른 TF 설정은 필수.




# TF

TES:

프레임 간 상대 좌표 변환!

Question: 늘 나와 한걸음 떨어진 당신. 내가 한걸음 다가가면 당신은?

나의 '위치' 즉 좌표가 절대적으로 중요한 이 시스템에서 TF는 최고의 중요도!!!!



TF 계층도 상위 프레임을 '부모' 하위 프레임을 '자식' '자식'은 '부모'를 기준으로 표현된다.

MAP: 기준이 되는 '월드', 최상위 프레임. Odom: 주행의 기록, 현재 자세. Base link: 로봇의 본체

```
source /opt/ros/kinetic/setup.bash
# Load ROS Kinetic Setup
source /opt/ros/kinetic/setup.bash
#source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
# Configure ROS Network
export ROS LOCALIP=xxx.xxx.xxx.xxx
export ROS MASTER URI=http://localhost:11311
# Configure ROS alias command
alias cw='cd ~/ydlidar ws'
alias cs='cd ~/ydlidar ws/src'
alias cm='cd ~/ydlidar ws && catkin make'
alias cb='cd ~/ydlidar ws && catkin build'
alias sb='source ~/ydlidar ws/devel/setup.bash'
alias ch='google-chrome'
export PATH=/home/user/bin:/home/user/.local/bin:/opt/ros/kinetic/bin:/home/user/bin:/
home/user/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin:/usr/
games:/usr/local/games:/snap/bin:/home/user/.local/bin
source ~/ydlidar ws/devel/setup.bash
source ~/ydlidar ws/devel/setup.bash
export ROS MASTER URI=http://192.168.8.111:11311
export ROS_HOSTNAME=192.168.8.110
```

#### 모바일 플랫폼과의 통신

WIFI 망 아래 연결된 노트북과 모바일 플랫폼. 같은 마스터 서버 아래에서는 ROS의 규칙이 통용.

```
xport ROS_IP=192,168,8,111
xport ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
 alias alert='
\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'
f [ -f "/.bash_aliases ]; then
   . ~/.bash_aliases
  ! shopt -oq posix; then
 if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    /usr/share/bash-completion/bash_completion
 elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
   /etc/bash_completion
 port PATH=/usr/local/cuda-10.0/bin:$PATH
  ort LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-10.0/lib64:$LD_LIBRARY_PA
 ource /opt/ros/melodic/setup.bash
 ource ~/catkin_ws/devel/setup.bash
ource ~/catkin_ws/devel/setup.bash
ource ~/ydlidar_ws/devel/setup.bash
 ource ~/catkin_ws/devel/setup.bash
 <mark>ource ~/ydlidar_ws/devel/setup.bash</mark>
 ource ~/catkin_ws/devel/setup.bash
 ource ~/ydlidar_ws/devel/setup.bash
 ource ~/ydlidar_ws/devel/setup.bash
```

```
(launch>
       <!-- vim: set ft=xml noet : -->
       <!-- example launch script for ArduPilot based FCU's -->
       <arg name="fcu_url" default="/dev/ttyACM0:57600" />
       Karg name="gcs_url" default="" />
       Karg name="tgt_system" default="1" />
       <arg name="tgt_component" default="1" />
       <arg name="log_output" default="screen" />
       <arg name="fcu_protocol" default="v2.0" />
       <arg name="respawn_mavros" default="false" />
       <include file="/home/nvidia/ydlidar_ws/src/ydlidar_ros/launch/lidar.launch">
       </include>
       <include file="$(find mavros)/launch/node.launch">
               <arg name="pluginlists_yaml" value="$(find mavros)/launch/apm_pluginlists.yaml" />
               <arg name="config_yaml" value="$(find mavros)/launch/apm_config.yaml" />
               Karg name="fcu_url" value="$(arg fcu_url)" />
               <arg name="gcs_url" value="$(arg gcs_url)" />
               <arg name="tgt_system" value="$(arg tgt_system)" />
               <arg name="tgt_component" value="$(arg tgt_component)" />
               <arg name="log_output" value="$(arg log_output)" />
               Karg name="fcu_protocol" value="$(arg fcu_protocol)" />
               Karg name="respawn_mavros" default="$(arg respawn_mavros)" />
       </include>
</launch>
```


〈실행 파일의 조작〉

하나의 실행파일로 다수의 다른 실행파일을 동시 실행

->라이다와 제어기 통신(MAVROS)을 동시에 실행 하도록 설정

```
[1578554903.727201643]: Plugin mount_control loaded
        [1578554903.737188154]: Plugin mount_control initialized
       [1578554903.737536539]: Plugin obstacle_distance loaded
       [1578554903.745385862]: Plugin obstacle_distance initialized
        [1578554903.745703570]: Plugin odom loaded
        [1578554903.761868779]: Plugin odom initialized
        [1578554903.762261539]: Plugin param loaded
        [1578554903.771698935]: Plugin param initialized
       [1578554903.771825497]: Plugin px4flow blacklisted
 INFO]
       [1578554903.772215602]: Plugin rangefinder loaded
        [1578554903.774144872]: Plugin rangefinder initialized
       [1578554903.774533935]: Plugin rc_io loaded
[1578554903.785016800]: Plugin rc_io initialized
        [1578554903.785221643]: Plugin safety_area blacklisted
        [1578554903.785575550]: Plugin setpoint_accel loaded
 INFO]
       [1578554903.795723570]: Plugin setpoint_accel initialized
                                                                               모바일 플랫폼 제어기와의 원격 통신!
       [1578554903.796158779]: Plugin setpoint_attitude loaded
       [1578554903.825523206]: Plugin setpoint_attitude initialized
        [1578554903.825934299]: Plugin setpoint_position loaded
        [1578554903.866210393]: Plugin setpoint_position initialized
       [1578554903.866862789]: Plugin setpoint_raw loaded
       [1578554903.893233102]: Plugin setpoint_raw initialized
      [1578554903,893602060]: Plugin setpoint_velocity loaded
       [1578554903,907456643]: Plugin setpoint_velocity initialized
       [1578554903.908419039]: Plugin sys_status loaded
[YDLIDAR INFO] Now YDLIDAR is scanning ......
       [1578554903.935002581]: Plugin sys_status initialized
       [1578554903.935380966]: Plugin sys_time loaded
       [1578554903,948913622]: TM: Timesync mode: MAVLINK
       [1578554903,952079404]: Plugin sys_time initialized
       [1578554903,952376279]: Plugin trajectory loaded
        [1578554903.965406435]: Plugin trajectory initialized
       [1578554903.966001122]: Plugin vfr_hud loaded
       [1578554903.967867268]: Plugin vfr_hud initialized
       [1578554903.967990914]: Plugin vibration blacklisted
 INFO]
      [1578554903,968219560]: Plugin vision_pose_estimate loaded
       [1578554903.985597529]: Plugin vision_pose_estimate initialized
       [1578554903.985755029]: Plugin vision_speed_estimate blacklisted
        [1578554903.986151174]: Plugin waypoint loaded
       [1578554903.996096487]: Plugin waypoint initialized
       [1578554903.996234560]: Plugin wheel_odometry blacklisted
       [1578554903.996509299]: Plugin wind_estimation loaded
 INFO]
      [1578554903.998080185]: Plugin wind_estimation initialized
       [1578554903.998208883]: Built-in SIMD instructions: ARM NEON
       [1578554903.998340289]: Built-in MAVLink package version: 2019.9.9
        [1578554903.998607477]: Known MAVLink dialects: common ardupilotmega ASLUAV autoquad icarous matrixpilot paparazzi slugs standard uAvionix ualberta
        [1578554903.998684716]: MAVROS started. MY ID 1.240, TARGET ID 1.1
        [1578554904.184828466]: RC_CHANNELS message detected!
 INFO]
        [1578554904.185568258]: IMU: Raw IMU message used.
                             : IMU: linear acceleration on RAW_IMU known on APM only.
                                    "imu/data_raw stores unscaled raw acceleration report,
                               TM: Wrong FCU time.
        [1578554904.496537633]: CON: Got HEARTBEAT, connected. FCU: ArduPilot
        [1578554904.685528414]: RC_CHANNELS message detected!
                             : GP: No GPS fix
        [1578554905.519359038]: VER: 1.1: Capabilities
                                                              0x00000000000031cf
       [1578554905.520123570]: VER: 1.1: Flight software:
                                                              030502ff ( 16a1b5f)
       [1578554905,520718309]: VER: 1.1: Middleware software: 00000000
       [1578554905.521291799]: VER: 1.1: OS software:
                                                              00000000 ( 1ba712a)
       [1578554905.521808049]: VER: 1.1: Board hardware:
                                                              00000000
       [1578554905.522358674]: VER: 1.1: VID/PID:
                                                              0000:0000
      [1578554905,522903518]; VER: 1,1: UID:
                                                              0000000000000000
 WARN] [1578554905.523651122]: CMD: Unexpected command 520, result 0
```

[1578554903.726851747]: Plugin mocap\_pose\_estimate initialized



<일반적인 GCS의 예, APMPLANNER,QGROUNDCONTRAL>

# MAVROS? CLI기반 GCS!

### **STAMS**

- ▶Simultaneous Localization And Mapping!
- ▶동시적 위치 추정 및 지도 작성!

쉽지 않은 문제. 왜?




#### 닭과 계란 문제


위치: 나는 여기 있다. 그런데 여기가 뭐지?

지도: 뭘 기준으로 그리는데? 내가 어디 있길래?

상호 의존적인 두 문제는 동시에 해결해야 한



GOOGLE CARTOGRAPHER SLAM



4. Global SLAM

Local SLAM의 위치 정보 통합 -> 더 정확한 위치!

Local SLAM의 Submap 통합 -> 더 넓고 확실한 지도!

1. 센서 데이터의 입력. 센서값 획득! From MAVROS & Lidar!


2. 라이다 센서 값: 너무 많다! 1차 고정형 복셀필터!( Downsampling) 그래도 가까운 건 정확하게! 2차 적응형 복셀필터!

3. Local SLAM. 라이다 데이터: 예측 불가 노이즈 가득! Ceres-Solver로!✓

최적화된 거리 값 -> PoseExtrapolator로, 동시에 PE 값 기준으로 점유 격자 Submap 작성!


최적화된 거리 값-> PE를 업데이트! -> 위치 추정 업데이트!

위치에 맞게 적응형 복셀 필터 조정!



작성 완료 -> 지도 파일로 저장 가능!


★이후 더 낮은 사양에서 더 높은 정확도로 구동 가능★




Cartographer의 Map --> 실시간으로 /map 을 찾는 이에게...

그게 누구..?

Navigation (Move\_base)...!




# Navigation




메인 노드 Move\_base의 외부.

- 1. Pose data 획득 From TF (Cartographer 영향) / 주행기록계 /AMCL 구동
- 2. /map 토픽을 받아 move\_base에 작성된 /작성중인 map을 공급하며 실시간 센서 데이터 또한 move\_base의 costmap 작성용으로 퍼블리시.




메인 노드 Move\_base의 내부.

- 1. 받은 map 기반, 레이저 스캔 데이터와 덧씌워 costmap을 작성.
- 2. Grid map의 각 grid 점유 확률에 차등하여 점유 grid 주변 cost를 계산 및 시각화.
- 3. 목표지점까지의 지도 기반(/map에서 받은)으로 장기적 경로를 만드는 global planner에 ∕global costmap.
- 4. 실시간 업데이트가 빠르고 속응성 있는 경로를 만드는 local planner에 local costmap이 공급됨.




- 5. Local planner는 일정 단위의 속도 제어 명령으로 제어할 수 있는 이동 경로 로서 매우 짧음.
- 6. Local planner는 최대한 Global planner의 경로를 추종하도록 되어있음.
- 7. Global planner 또한 최초의 계획과 다르게 장애물이 나타날 경우 수정될 수 있으며, Local planner는 수정된 경로를 따라 주행.
- 8. 주행 중 문제가 생겼을 시 recovery behavior 시작.

#### Recovery behavior 알고리즘 move base Default Recovery Behaviors




- 1. Costmap은 점유되지 않은 Grid(격자)일수록 높은 Cost를 지님.
- 2. Planner는 기본적으로 Cost의 총 합이 가장 높은 Grid를 지나도록 경로를 생성.
- 3. 오차와 사고로 Cost가 낮은 Grid 지역 진입 -> Recovery Behavior 시작!
- 4. a.) 제자리 회전, 장애물 탈출 시도
  - b.) 탈출 확인
  - c.) 고속 제자리 회전, 장애물 탈출 시도
  - d.) 탈출 확인,실패시 주행 중지



Move\_base output

- 1. Local Planner는 직접적인 속도 제어 토픽인 /cmd\_vel 을 Geometry\_msgs/Twist 형식으로/퍼블리시.
- 2. 해당 메시지가 /mavros/setpoint\_velocity/cmd\_vel로 들어가게 되면, Guided 모드 <u>화</u> 모터 제어.



문제점.


/mavros/setpoint\_velocity/cmd\_vel -> Geometry\_msgs/Twist 아님.

Geometry\_msgs/TwistStamped 필요!!!

같은 토픽, 다른 메시지 형식.

시간 헤더, 프레임 지정 필요.

중간자 필요, 형식 번역 노드 도입.



/cmd\_vel: Move\_base(자율주행 프로세스) -> Twist\_listener(번역기)-> /Mayros(제어기)

#### Navigation 사용 순서

1. GUIDED 모드 진입 필요

외부 명령 제어 -> GUIDED 모드!

외부 명령 모터 제어 -> 초기 위치 확정 필요! ( 안전장치) -> SLAM 구동 필요

\* Google Cartographer 실행-> MAVROS 상태창 확인 (initial pos NED....)

```
INFO] [1579060295.978095958]: I0115 12:51:35.000000 9695 collated trajectory
uilder.cc:72] imu rate: 2.07 Hz 4.83e-01 s +/- 4.07e-01 s (pulsed at 100.77% re
al time)
 INFO] [1579060295.978199327]: I0115 12:51:35.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] scan rate: 6.84 Hz 1.46e-01 s +/- 3.19e-04 s (pulsed at 95.66% re
al time)
INFO] [1579060310,982992893]: I0115 12:51:50.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] imu rate: 3.59 Hz 2.78e-01 s +/- 1.60e-01 s (pulsed at 100.50% re
al time)
INFO] [1579060310.983148106]: I0115 12:51:50.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] scan rate: 6.82 Hz 1.47e-01 s +/- 3.66e-04 s (pulsed at 104.66% r
eal time)
INFO] [1579060326.054059395]: I0115 12:52:06.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] imu rate: 4.00 Hz 2.50e-01 s +/- 1.13e-02 s (pulsed at 100.19% re
al time)
INFO] [1579060326.054240366]: I0115 12:52:06.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] scan rate: 6.80 Hz 1.47e-01 s +/- 2.71e-04 s (pulsed at 100.08% r
eal time)
INFO] [1579060341.059412410]: I0115 12:52:21.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] imu rate: 4.00 Hz 2.50e-01 s +/- 1.01e-02 s (pulsed at 99.57% rea
 time)
 INFO] [1579060341.059527649]: I0115 12:52:21.000000 9695 collated trajectory
uilder.cc:72] scan rate: 6.78 Hz 1.47e-01 s +/- 1.76e-04 s (pulsed at 99.33% re
al time)
 INFO] [1579060346.996216686]: I0115 12:52:26.000000 9695 submap 2d.cc:187] Ad
 INFO] [1579060347.228695647]: I0115 12:52:27.000000 9740 constraint builder 2
.cc:281] 0 computations resulted in 0 additional constraints.
 INFO] [1579060347.228768891]: I0115 12:52:27.000000 9740 constraint builder 2
.cc:283] Score histogram:
ount: 0
 INFO] [1579060354.728766503]: I0115 12:52:34.000000 9695 motion filter.cc:42]
Motion filter reduced the number of nodes to 26.6%.
 INFO] [1579060356.219495094]: I0115 12:52:36.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] imu rate: 4.00 Hz 2.50e-01 s +/- 1.17e-02 s (pulsed at 100.63% re
al time)
 INFO] [1579060356.219577404]: I0115 12:52:36.000000 9695 collated trajectory
uilder.cc:72] scan rate: 6.77 Hz 1.48e-01 s +/- 3.62e-04 s (pulsed at 99.80% re
al time)
 INFO] [1579060371.230186008]: I0115 12:52:51.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] imu rate: 4.00 Hz 2.50e-01 s +/- 9.43e-03 s (pulsed at 100.43% re
al time)
 INFO] [1579060371.230256720]: I0115 12:52:51.000000 9695 collated trajectory
ouilder.cc:72] scan rate: 6.76 Hz 1.48e-01 s +/- 2.01e-04 s (pulsed at 100.60% r
 INFO] [1579060386.338277444]: I0115 12:53:06.000000 9695 collated trajectory builder.cc:72] imu
ate: 4.00 Hz 2.50e-01 s +/- 9.38e-03 s (pulsed at 99.64% real time)
 INFO] [1579060386.338500906]: I0115 12:53:06.000000 9695 collated trajectory builder.cc:72] scan
rate: 6.76 Hz 1.48e-01 s +/- 1.83e-04 s (pulsed at 101.32% real time)
```

INFO] [1579060281.156199983]: I0115 12:51:21.000000 9695 local trajectory bui

INFO] [1579060281.222772516]: I0115 12:51:21.000000 9695 local trajectory bui


der 2d.cc:127] Extrapolator not yet initialized.

der 2d.cc:138] Extrapolator is still initializing.

74803'.

#### Cartographer

- -> 실시간 MAP 공급
- -> 실시간 위치 정보 제공



# **Demo Video**

