

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych



Laboratorium SMiW

Rok akademicki	Rodzaj studiów*: SSI/NSI/NSM	Numer ćwiczenia:	Grupa	Sekcja
2014/2015	SSI 20 i 21		4	7
Data i godzina planowana ćwiczenia: dd/mm/rrrr - gg:mm	18/11/2014 10:00	Prowadzący:	JP	
Data i godzina wykonania ćwiczenia: dd/mm/rrrr - gg:mm	18/11/2014 10:00	OA/JP/KT/GD/BSz/GB		

Sprawozdanie

Temat ćwiczenia:

Skład sekcji:

Mikrokontrolery z serii AVR

Skład Sekcji:	 Stefania Perlak Wojciech Dudzik Józef Flakus Sebastian Musiał

1. Treść zadania

Do portu A mikrokontrolera AVR Atmega256 o zegarze taktowanym z częstotliwością 10 MHz podłączono 8 przycisków podpiętych do masy. Natomiast do portu B podłączono 8 diod świecących przez rezystor do masy (0 gasi, 1 zapala). W dowolnym miejscu w pamięci programu umieszczono tablice - "tab_ROM" o nieznanej długości i zakończonej słowem 0 (0x0000). Dodatkowo w dowolnym miejscu w pamięci została umieszona tablica o znanej długości "tab_RAM". Program powinien poprawnie działać w przedziale 0-256 bajtów.

2. Polecenie

Naszym zadaniem było napisanie programu, który wyświetli 100 razy zawartość tablicy ROM na diodach. Należało dokonać implementacji w języku C (pierwsza część laboratorium) oraz w Asemblerze AVR (druga część laboratorium), następnie porównać czas wykonywania programu oraz zajętość kodu obu implementacji.

3. Kod programu - C

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 10000000UL
#define nLength 100
uint8_t TAB_RAM[nLength];
#define GET FAR ADDRESS(var) \
({ \
uint_farptr_t tmp; \
 _asm__ _volatile__( \
"ldi %A0, lo8(%1)" "\n\t" \
"ldi %B0, hi8(%1)" "\n\t" \
"ldi %C0, hh8(%1)" "\n\t" \
"clr %D0" "\n\t" \
:\
"=d" (tmp) \
"p" (&(var)) \
); \
tmp; \
})
const unsigned char TAB_ROM[12]PROGMEM={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0x00,0x00};
void main (void)
{
         DDRA=0x00;
                            // port wejściowy
         PORTA=0x00;
                            // na wejściu są '0'
         DDRB=0xFF;
                           // port wyjściowy
         PORTB=0x00;
                           // na wyjściu zera, żeby nic nie świeciło
         showROM(&TAB_ROM[0]);
void showROM(unsigned char*wsk)
         unsigned char* tablica=wsk;
         unsigned char x,y;
         int i;
         for (i = 0; i < 100; i++)
```

4. Kod programu – ASM

```
.nolist
.include "m2560def.inc"
.list
; EEPROM - data non volatile memory segment
.ESEG
; StaticRAM - data memory.segment
.DSEG
.ORG 0x100
.EQU RAM TAB SIZE = 3
                             ;definicja wielkości tablicy
RAMTAB: .BYTE RAM_TAB_SIZE
                             ;definicja tablicy
; CODE - Program memory segment
; Please Remember that it is "word" address space
.CSEG
.org 0x0000
                             ;jmp to start of program
jmp
     MAIN
     EXT INT0
                             ; IRQ0 Handler
jmp
     EXT INT1
                             ; IRQ1 Handler
jmp
jmp
     EXT INT2
                             ; IRQ2 Handler
jmp
     EXT INT3
                             ; IRQ3 Handler
jmp
     EXT INT4
                             ; IRQ4 Handler
                             ; IRQ5 Handler
jmp
     EXT_INT5
                             ; IRQ6 Handler
jmp
     EXT_INT6
                             ; IRQ7 Handler
jmp
     EXT_INT7
     TIM2 COMP
                             ; Timer2 Compare Handler
jmp
     TIM2 OVF
                             ;Timer2 Overflow Handler
jmp
                             ;Timer1 Capture Handler
     TIM1_CAPT
jmp
                             ;Timer1 CompareA Handler
     TIM1_C0MPA
jmp
                             ;Timer1 CompareB Handler
     TIM1_C0MPB
jmp
                             ;Timer1 Overflow Handler
     TIM1_0VF
jmp
                             ;Timer0 Compare Handler
     TIM0_COMP
jmp
                             ;Timer@ Overflow Handler
     TIM0_OVF
jmp
                             ;SPI Transfer Complete Handler
     SPI_STC
jmp
                             ;USART0 RX Complete Handler
jmp
     USARTO RXC
                             ;USART0,UDR Empty Handler
jmp
     USARTO_DRE
     USARTO_TXC
                             ;USART0 TX Complete Handler
jmp
jmp
     ADC1
                             ;ADC Conversion Complete Handler
jmp
     EE_RDY
                             ;EEPROM Ready Handler
                             ;Analog Comparator Handler
jmp
     ANA_COMP
jmp
                             ;Timer1 CompareC Handler
     TIM1_COMPC
                             ;Timer3 Capture Handler
jmp
     TIM3_CAPT
                             ;Timer3 CompareA Handler
jmp
     TIM3_COMPA
```

```
; Timer3 CompareB Handler
      TIM3 COMPB
jmp
      TIM3 COMPC
                               ;Timer3 CompareC Handler
jmp
      TIM3 OVF
                               ;Timer3 Overflow Handler
jmp
      USART1 RXC
                               ;USART1 RX Complete Handler
jmp
                               ;USART1,UDR Empty Handler
jmp
      USART1 DRE
                               ;USART1 TX Complete Handler
      USART1 TXC
jmp
                               ;Two-wire Serial Interface Interrupt Handler
jmp
      TWI
      SPM_RDY
                               ;SPM Ready Handler
jmp
EXT INT0:
                               ; IRQ0 Handler
                                ; IRQ1 Handler
EXT_INT1:
                               ; IRQ2 Handler
EXT_INT2:
                               ; IRQ3 Handler
EXT_INT3:
                               ; IRQ4 Handler
EXT_INT4:
                               ; IRQ5 Handler
EXT_INT5:
                               ; IRQ6 Handler
EXT_INT6:
                               ; IRQ7 Handler
EXT_INT7:
                               ; Timer2 Compare Handler
TIM2_COMP:
                               ;Timer2 Overflow Handler
TIM2_OVF:
                               ;Timer1 Capture Handler
TIM1_CAPT:
                               ;Timer1 CompareA Handler
TIM1_COMPA:
                               ;Timer1 CompareB Handler
TIM1_COMPB:
                                ;Timer1 Overflow Handler
TIM1_0VF:
                                ;Timer0 Compare Handler
TIM0 COMP:
                                ;Timer0 Overflow Handler
TIM0 OVF:
                                ;SPI Transfer Complete Handler
SPI STC:
                                ;USARTO RX Complete Handler
USARTO RXC:
USART0 DRE:
                                ;USARTO,UDR Empty Handler
USART0_TXC:
                                ;USARTO TX Complete Handler
ADC1:
                                ;ADC Conversion Complete Handler
EE RDY:
                                ;EEPROM Ready Handler
ANA COMP:
                                ;Analog Comparator Handler
TIM1 COMPC:
                                ;Timer1 CompareC Handler
TIM3_CAPT:
                                ;Timer3 Capture Handler
TIM3_COMPA:
                               ;Timer3 CompareA Handler
                                ; Timer3 CompareB Handler
TIM3_COMPB:
                                ;Timer3 CompareC Handler
TIM3 COMPC:
TIM3 OVF:
                                ;Timer3 Overflow Handler
                                ;USART1 RX Complete Handler
USART1 RXC:
USART1_DRE:
                               ;USART1,UDR Empty Handler
USART1_TXC:
                                ;USART1 TX Complete Handler
                                ;Two-wire Serial Interface Interrupt Handler
TWI:
SPM RDY:
                                ;SPM Ready Handler
reti
                                ; return from all no used
; Program start
MAIN:
                               ; disable all interrupts
      cli
      ldi R16, HIGH(RAMEND) ; set stack pointer to top of RAM
      out SPH, R16
      ldi R16, LOW(RAMEND)
      out SPL, R16
; Main program code place here
; 1. Place here code related to initialization of ports and interrupts
      ldi r16, 0x00 ;wartość do ustawiania portów na 0 ldi r17, 0xFF ;wartość do ustawiania portów na 1 out DDRB, r17 ;port wyjściowy out PORTB, r16 ;na wyjściu zera out DDRA, r16 ;port wejściowy
      out PORTA, r16
                               ;na wejściu są '0'
 ______
 F2. Load initial values of index registers
```

```
; Z, X, Y
LDI r20, 0x00
                               ;inicjalizacja licznika początku petli
for loop:
      ldi r30, byte1(ROM_TAB<<1) ;ładowanie adresu w rom do rejestru Z
      ldi r31, byte2(ROM TAB<<1) ; ładowanie adresu w rom do rejestru Z</pre>
      ldi r16, byte3(ROM_TAB<<1) ;instrukcje te służą możliwości czytania romu w dowolnym
                                miejscu w pamięci
      out RAMPZ, r16
      cpi r20, 0x64
                              ;porównanie zmiennej sterującej pętla z 100
      breq end for
                              ;jeśli równe to koniec pętli
loop:
                              ;wczytaj z Rom TAB
                              ;wczytaj wartość i zwiększ adres
      elpm r16, Z+
      elpm r17, Z
                              ;wczytaj kolejna wartość
                              ;sprawdź, czy koniec
      cpi r16, 0x00
                              ;sprawdzenie czy 0 (początek strażnika)
                         ;skok względy gdy nie są równe
;sprawdzenie czy 0 (druga cześć strażnika)
;jeśli tak to osiągnięto koniec tablicy
      cpi r17, 0x00
      breq display_end
                              ;etykieta gdy nie koniec
      non_0000:
      out PORTB, r16
                              ;wyświetl rom_tab[i]
      nop
      rjmp loop
display_end:
                               ;koniec jednokrotnego wyświetlenia zawartości tablicy
      inc r20
      rjmp for loop
; Program end - Ending loop
;-----
end_for:
      rjmp END
.ORG 0x17FFE
                       ;przesuwamy sie w rozne miejsca pamieci
; Table Declaration - place here test values
; Test with different table values and different begin addresses of table (als above 0x8000)
ROM TAB: .DB 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x09,0x00,0x00
.EXIT
```

5. Uruchamianie i testowanie

Programy były uruchamiane i testowane w symulatorze programu Atmel Studio 6. Dodatkowo aby sprawdzić poprawność działania kodu programów, tablica tab_ROM była przez nas umieszczana w różnych miejscach pamięci mikrokontrolera(asembler). Przykładowe adres pod jakimi umieściliśmy tablicę to:

- 0x7000
- 0x8000
- 0x17FFE
- 0xFFA0

6. Porównanie pamięciowe

Rozmiar tablicy	Rozmiar w C (bajty)	Rozmiar w ASM (bajty)
10	376	223
20	386	233
30	396	243
40	406	253
50	416	263
60	426	273

Jak widać rozmiar rósł proporcjonalnie do rozmiaru tablicy (tablica zawierała elementy bajtowe).

7. Porównanie czasowe

Rozmiar tablicy	Czas w C (μs)	Czas w ASM (μs)
10	2 626,90	1 292,20
20	5 424,90	2 592,20
30	8 224,90	3 892,20
40	11 024,90	5 192,20
50	13 824,90	6 492,20
60	16 624,90	7 792,20

Czas wykonania programu o identycznej funkcjonalności w asemblerze był średnio 2 razy szybszy niż jego odpowiednik z języka C.

8. Wnioski

Celem laboratorium było zapoznanie się z programowaniem mikrokontrolerów AVR. Zadanie umożliwiało pisanie w języku C i w asemblerze, tak by można było porównać oba sposoby programowania. Mimo faktu, że implementowano ten sam algorytm w obu językach, wyniki znacznie się różnią, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i o zajętość pamięci. Uzyskane wyniki przedstawione w powyższych tabelach pokazują wyższość asemblera nad językiem wyższego poziomu (w tym przypadku języka C). Ponad dwa razy krótszy czas wykonywania programu jest bardzo dobrym wyznacznikiem przewagi programowania niskopoziomowego, tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę niskie skomplikowanie naszego programu.

Rozważając zalety i wady obu metod nie należy jednak zapominać o większym nakładzie czasowym położonym na programowanie w asemblerze. Należy również wziąć pod uwagę większe wymaganie co do umiejętności.

Kwestią sporną pozostaje zatem czy pisać szybko wolniejsze programy, czy wolniej – szybsze. Uwagę należy również zwrócić na zajętość pamięciową programu w tym aspekcie również asembler jest lepszy a w przypadku rozbudowanych układów, gdzie wykorzystuje się zewnętrzne biblioteki dla sterowania ekranem, lub układów z niewielką ilością pamięci na program (np.: seria AVR aTiny) mniejsza zajętość pamięciowa może okazać się największą zaletą. Dlatego należy się zastanowić które z narzędzi okaże się dla nas lepsze w danej sytuacji.