

### Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych



### **Laboratorium SMiW**

Rok akademicki	Rodzaj studiów*: SSI/NSI/NSM	Numer ćwiczenia:	Grupa	Sekcja
2018/2019	SSI	7 i 9	5	9
Data i godzina planowana ćwiczenia:	2018-12-10 – 13:15-14:45	<b>Prowadzący</b> : OA/JP/KT/GD/BSz/GB	JP	
Data i godzina wykonania ćwiczenia: dd/mm/rrrr - gg:mm	2018-12-10 – 13:15-14:45			

## Sprawozdanie

Temat ćwiczenia:

Skład sekcji:

# Mikrokontrolery z serii AVR cz. 1 i 2

<ol> <li>Drabińska Martyna</li> <li>Krasoń Bartłomiej</li> <li>Miciak Michał</li> </ol>

#### 1. Opis zadania

Na kontrolerze AVR ATmega2560 zrealizować program realizujący następujące założenie: Podanie sygnału SOS na diodę LED, połączonej do PORTB7, z przerwą 0.3s. Zadanie zrealizować w języku asemblera.

### 2. Kod programu w języku assemblerowym

```
// Laboratory AVR Microcontrollers Part2
// Program template for lab 9
// Please fill in this information before starting coding
// Authors:
     Martyna Drabinska
// Michal Miciak
// Bartlomiej Krason
// Group: 5
// Section: 9
// Task: E
// Todo:
// sos signal
//
// Version: 5.0
.nolist ; quartz assumption 4Mhz
.include "m2560def.inc"
.list
.equ xlength = 256
; EEPROM - data non volatile memory segment
.ESEG
; StaticRAM - data memory.segment
.DSEG
.ORG 0x200; may be omitted this is default value
; Destination table (xlengthx bytes).
; Replace "xlengthx" with correct value
TAB RAM: .byte 256
; CODE - Program memory segment
; Please Remember that it is "word" address space
.CSEG
.org 0 \times 0000; may be omitted this is default value
    RESET ; Reset Handler
; Interrupts vector table / change to your procedure only when needed
jmp EXT_INTO ; IRQO Handler
jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
                ; IRQ1 Handler
jmp EXT_INT1
jmp EXT_INT2
jmp EXT_INT3
jmp EXT_INT4
jmp EXT_INT5
jmp EXT_INT6
jmp EXT_INT7
                ; IRQ2 Handler
                ; IRQ3 Handler
                ; IRQ4 Handler
                ; IRQ5 Handler
                ; IRQ6 Handler
                ; IRQ7 Handler
                ; PCINTO Handler
jmp HPCINTO
                ; PCINT1 Handler
jmp HPCINT1
jmp HPCINT2
jmp WDT
                ; PCINT2 Handler
                ; WDT Handler
jmp TIM2 COMPA ; Timer2 CompareA Handler
```

```
TIM2_COMPB ; Timer2 CompareB Handler
 jmp
              TIM2 OVF
                                            ; Timer2 Overflow Handler
 jmp
                                         ; Timer1 Capture Handler
              TIM1 CAPT
 jmp
              TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
 jmp
 qmp
 jmp TIM1 COMPC ; Timer1 CompareC Handler
          TIM1_0VF ; Timer1 Overflow Handler
 jmp
                                            ; Timer0 CompareA Handler
              TIMO COMPA
 jmp TIMO_COMPA ; Timer0 CompareA Handler
jmp TIMO_COMPB ; Timer0 CompareB Handler,
jmp TIMO_OVF ; Timer0 Overflow Handler
jmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
jmp USARTO_RXC ; USART0 RX Complete Handler
jmp USARTO_UDRE ; USART0, UDR Empty Handler
jmp USARTO_TXC ; USART0 TX Complete Handler
 jmp
 jmp ANA_COMP ; Analog COmparator Handler
jmp ANA_COMP ; Analog COmparator Handler
jmp HADC ; ADC Conversion Complete Handler
jmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
jmp TIM3_CAPT ; Timer3 Capture Handler
jmp TIM3_COMPA ; Timer3 CompareA Handler
jmp TIM3_COMPB ; Timer3 CompareB Handler
jmp TIM3_COMPC ; Timer3 CompareC Handler
jmp TIM3_OVF ; Timer3 Overflow Handler
jmp USART1_RXC ; USART1 RX Complete Handler
jmp USART1_UDRE ; USART1, UDR Empty Handler
jmp USART1_TXC ; USART1 TX Complete Handler
jmp USART1_TXC ; USART1 TX Complete Handler
jmp TWI ; Two-wire Serial Interface Interrupt Handler
jmp SPM_RDY ; SPM Ready Handler
jmp TIM4 CAPT ; Timer4 Capture Handler
 jmp TIM4 CAPT ; Timer4 Capture Handler
 jmp TIM4 COMPA ; Timer4 CompareA Handler
 jmp TIM4_COMPB ; Timer4 CompareB Handler
 jmp TIM4_COMPC ; Timer4 CompareC Handler
 jmp TIM5_COMPA ; Timer5 CompareA Handler
 jmp TIM5 COMPB ; Timer5 CompareB Handler
 jmp TIM5_COMPC ; Timer5 CompareC Handler
 jmp TIM5 OVF ; Timer5 Overlflow Handler
 jmp USART2_RXC ; USART2 RX Complete Handler
jmp USART2_UDRE ; USART2, UDR Empty Handler
jmp USART2_TXC ; USART2 TX Complete Handler
jmp USART3_RXC ; USART3 RX Complete Handler
jmp USART3_UDRE ; USART3, UDR Empty Handler
jmp USART3_TXC ; USART3 TX Complete Handler
 EXT_INTO: ; IRQO Handler
 EXT_INT1:
                            ; IRQ1 Handler
 EXT INT2:
                            ; IRQ2 Handler
EXT_INT2: , INV2 Handler
EXT_INT3: ; IRQ3 Handler
EXT_INT4: ; IRQ4 Handler
EXT_INT5: ; IRQ5 Handler
EXT_INT6: ; IRQ6 Handler
EXT_INT7: ; IRQ7 Handler
HPCINT0: ; PCINT
HPCINT1: ; PCINT
HPCINT2: ; PCINT
                                              ; PCINTO Handler
                                              ; PCINT1 Handler
                                              ; PCINT2 Handler
#PCINT2: ; PCINT2 Handler
WDT: ; WDT Handler

TIM2_COMPA: ; Timer2 CompareA Handler
TIM2_COMPB: ; Timer2 CompareB Handler
TIM2_OVF: ; Timer2 Overflow Handler
TIM1_CAPT: ; Timer1 Capture Handler
TIM1_COMPA: ; Timer1 CompareA Handler
TIM1_COMPB: ; Timer1 CompareB Handler
TIM1_COMPC: ; Timer1 CompareC Handler

TIM1_OVF: ; Timer1 Overflow Handler
 WDT:
 TIM1 OVF: ; Timer1 Overflow Handler
```

//poniewaz wiemy ze tab ma min 2 elementy(znacznik konca:  $0 \times 00$ ,  $0 \times 00$ ) mozemy tez pobrac nastepny element

```
elpm r25, Z+ ; pobranie nastepnego elementu z tablicy
cpi r24, 0x00 ; sprawdzamy czy element pobrany poprzednio jest zerem
breq check r25 ; jesli tak skok
next: ; jezeli nie -> nie jest to znacznik konca tablicy
           out PORTB, r24 ; przekazanie wartości na port diody
           mov r24, r25; przeniesienie r25 do r24
            rjmp COUNTER SET ; skok do ponownego ustawienia licznika
check r25:
cpi r25, 0x00
breq TABLE S; jeżeli koniec tablicy ustaw wskaźnik na nowo
rjmp next
TIMO COMPA: ; TimerO CompareA Handler
TIMO COMPB: ; TimerO CompareB Handler
TIMO_OVF: ; TimerO Overflow Handler
SPI_STC: ; SPI Transfer Complete Handler USARTO_RXC: ; USARTO RX Complete Handler
USARTO UDRE:; USARTO, UDR Empty Handler
USARTO_TXC: ; USARTO TX Complete Handler
ANA COMP:
                      ; Analog COmparator Handler
HADC: ; ADC Conversion Complete Handler EE_RDY: ; EEPROM Ready Handler
EE_RDY: ; EEPROM Ready Handler TIM3_CAPT: ; Timer3_Capt
TIM3_CAPT: ; Timer3 Capture Handler
TIM3_COMPA: ; Timer3 CompareA Handler
TIM3_COMPB: ; Timer3 CompareB Handler
TIM3_COMPC: ; Timer3 CompareC Handler
TIM3_OVF: ; Timer3 Overflow Handler
USART1_RXC: ; USART1 RX Complete Handler
USART1_UDRE:; USART1,UDR Empty Handler
USART1_TXC: ; USART1 TX Complete Handler

TWI: ; Two-wire Serial Interface Interrupt Handler

SPM RDY: ; SPM Ready Handler

TIM4_CAPT: ; Timer4 Capture Handler

TIM4_COMPA: ; Timer4 CompareA Handler

TIM4_COMPB: ; Timer4 CompareB Handler

TIM4_COMPC: ; Timer4 CompareC Handler

TIM4_OVF: ; Timer4 Overlflow Handler

TIM5_CAPT: ; Timer5 Capture Handler

TIM5_COMPA: ; Timer5 CompareA Handler

TIM5_COMPB: ; Timer5 CompareB Handler

TIM5_COMPC: ; Timer5 CompareC Handler

TIM5_OVF: ; Timer5 Overlflow Handler

USART2_RXC: ; USART2_RX Complete Handler

USART2_UDRE:; USART2, UDR Empty Handler
USART1_TXC: ; USART1 TX Complete Handler
USART2_UDRE:; USART2,UDR Empty Handler
USART2_TXC: ; USART2 TX Complete Handler USART3_RXC: ; USART3 RX Complete Handler
USART3 UDRE:; USART3, UDR Empty Handler
USART3 TXC: ; USART3 TX Complete Handler
           reti
                                  ; return from all no used
; Program start
RESET:
//ustawienie wszystkich portow
ldi r16, 0x00
out DDRA, r16 //przyciski - ustawiamy jako input
ldi r16, 0xff
out PORTA, r16 //wlaczenie wewnetrznych pull-upow
ldi r16, 0b11100000
out DDRB, r16 //0-4 przyciski, 5-7 diody
ldi r16, 0xff
sts DDRL, r16 //8 diod - wszystkie jako output
//ustawienie tablicy
TABLE S:
```

```
ldi zh, high (TAB ROM*2)
ldi r16,byte3(TAB ROM*2)
out RAMPZ, r16
elpm r24, Z+ ;pobranie pierwszego elementu
//ustawienie licznika
COUNTER SET:
cli ; wyłączenie przerwań
LDI R20, (1<< TOIE1)
STS TIMSK1, R20
;// prescaler na 1024
ldi r20,0x05
STS TCCR1B, r20
//ustawienie wartości początkowej licznika -> przepelnienie po 0.3 sec
ldi r20, 0xfb
sts TCNT1H, r20
ldi r20, 0x61
sts TCNT1L, r20
sei
loop:
rjmp loop
//-----
// Program end - Ending loop
//-----
End:
                            rjmp END
// Table Declaration - place here test values
// Test with different table values and different begin addresses of table (also
above 0x8000)
//.org 0x8000
TAB ROM: .db
0 \times 9f, 0 \times 1f, 0 \times 9f, 0 \times 1f, 0 \times 9f, 0 \times 1f, 0 \times 1f, 0 \times 9f, 0 \times 
.db 0x9f, 0x9f, 0x1f, 0x1f, 0x9f, 0x1f, 0x9f, 0x1f, 0x9f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00
.EXIT
```

#### 3. Podsumowanie

Aby rozwiązać zadanie musieliśmy skorzystać z przerwania generowanego przez Timer1 układu:

```
TIM1_OVF:; Timer1 Overflow Handler
```

ldi zl, low (TAB ROM\*2) ; ładujemy adres tablicy do Z

Dodatkowo w programie musieliśmy odpowiednio ustawić częstotliwość generowania przerwania, aby spełniała ona założenia zadania.

Generowanie sygnału SOS (miganie diody) zrealizowaliśmy wpisując w odpowiedniej kolejności wartości sygnału do tablicy TAB\_ROM, z której kolejne wartości następnie przekazywaliśmy na port B.7, tak aby dioda imitowała nadawanie sygnału SOS.

Realizację zadania rozpoczęliśmy od pisania programu w środowisku Atmel Studio 7 oraz przetestowaniu go w symulatorze środowiska. Po ukończeniu programu, wgraliśmy go na kontroler za pomocą środowiska. Program działał prawidłowo zarówno w symulatorze jak i na kontrolerze.