Alacena simple

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 650 × 418 × 900 mm (ancho × profundidad × alto)



Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral B	840.5 × 400 × 18	Gris 18	2113263803665
2	Piso	650 × 400 × 18	Gris 18	2113263803672
3	Travesaño	614 × 146.781 × 18	Gris 18	2113263803726
4	Estante	614 × 367 × 18	Gris 18	2113263803702
5	Techo	650 × 400 × 18	Gris 18	2113263803641
6	Fondo	840.5 × 614 × 5	Blanco 5	2113263803719
7	Lateral A	840.5 × 400 × 18	Gris 18	2113263803658
8	Puerta	898.5 × 647 × 18	PET Gris 18	2113263803689

Herrajes

- 2 × Tira LED 650 mm
- 19 × Perno del 3 en 1
- 19 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 2 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 8 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

Alacena simple

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 650 × 418 × 900 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes



Atornillar los 19 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 19 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral



Apoyar el lateral b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales



Encastrar piso, travesaño, estante y techo en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (11 uniones). (Piezas 2 a 5.)

4 Fondo



Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 6.)

5 Cerrar con el otro lateral



Presentar el lateral a sobre los pernos y trabar las 8 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 7.)

6 Puertas



Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (2 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 8.)