Se puede empujar, pero sólo como recuperación corta

01	**Tow / neutro**	Modo autorizado por fabricante o neutro mecánico real.
02	**Compra**	Llave fuera: 2 adultos, <150 N continuos y <250 N de arranque.
03	**Empuje**	Sólo firme · ≤20 m · ≤2 km/h · pendiente ≤2%.
04	**Rescate**	Si se hunde o supera el esfuerzo: malacate/remolque.

Piloto sentado dirige y frena · puntos de recuperación unidos al bastidor