Нижеизложенный материал взят с сайта www.i-assembler.ru и будет полезен некоторым студентам в 5й лабораторной работе.

Динамик

Внутри корпуса IBM PC есть маленький динамик. Программа может управлять звуками, генерируемыми этими динамиком. Для этого нужно управлять некоторыми выходными битами микросхемы 8255 и генератора тона в микросхеме 8253.

На Листинге показана программа, которая управляет динамиком двумя разными способами. Первый способ, помеченный в листинге меткой DIRECT, непосредственно управляет динамиком. Бит 1 выводного порта 61Н подключен к динамику. Всякий раз, когда программа меняет значение этого бита, диффузор динамика двигается либо наружу, либо внутрь. Быстро меняя значение этого бита, программа генерирует звук. Это иллюстрирует первая часть программы на Листинге, она меняет значение бита 1, порождая высокочастотный тон. Скорость, с которой программа меняет бит 1, определяет частоту тона. Взяв на себя непосредственное управление динамиком, вы должны прежде всего работать с выводным портом микросхемы 8255 системной платы. Программируемый периферийный интерфейс микросхемы 8255 (РРІ) имеет всего три входных или выходных, порта. ІВМ РС инициализирует микросхему 8255 так, чтобы получилось два входных порта — 60Н и 62Н — и один порт вывода, 61Н. Порт 60Н в первую очередь вводит значения с клавиатуры. Его можно также использовать для чтения положения переключателей на системной плате. Обычно состояния этих переключателей читаются только один раз, во время инициализации при включении питания системы. Результат программа BIOS записывает в память для дальнейшего использования. Поэтому с точки зрения наших целей можно считать, что порт 60Н непосредственно обслуживает ввод с клавиатуры. Вообще входной порт выполняет важную функцию. Он служит буфером между микропроцессором и устройством ввода-вывода; он передает данные

микропроцессору только тогда, когда последний запрашивает их командой IN. Все остальное время вводной порт задерживает данные и не допускает, чтобы они повлияли на работу микропроцессора.

Листинг 1 – Управление динамиком

```
0000
                                 STACK SEGMENT STACK
 2
3
4
5
6
7
8
9
       0000
              0040[
                                                     64 DUP (?)
                                              DW
       ????
       0080
                                 STACK ENDS
       0000
                                 CODE SEGMENT
       ASSUME
                     CS: CODE
                                 SPEAKER PROC
                                                     FAR.
       0000
10
       0000
              1E
                                        PUSH DS
11
       0001
              B8 0000
                                              MUA
                                                     AX, 0
                                       PUSH AX
12
       0004
             50
13
14
        ;-----Speaker control mode settings-----
       0005 2B C9
15
                                              SUB
                                                     CX, CX
16
       0007
             E4 61
                                                     AL, 61H
                                                                 ; Set port 61H to 0 for direct
17
         speaker control
18
       0009
             24 FE
                                              AND
                                                     AL, OFEH
19
       000B
              E6 61
                                              OUT
                                                     61H, AL
20
                                 DIRECT:
       000D
21
       000D
              OC 02
                                              OR.
                                                     AL, 2
22
       000F
              E6 61
                                              OUT
                                                     61H, AL
                                                                 ; Turn speaker on
23
       0011
              24 FD
                                              AND
                                                     AL, OFDH
24
       0013
              E6 61
                                              OUT
                                                     61H, AL
                                                                 ; Turn speaker off
25
       0015
                                              LOOP
                                                     DIRECT
26
27
        ;----Speaker pitch controlling-
                                                     AL, 10110110b
28
                                              MOV
       0017 B0 B6
                                                     43H, AL
AX, 1000
                                                                 ; Set mode for 2nd channel ; Pitch of sound
29
       0019
                                              OUT
              E6 43
30
       001B
              B8 03E8
                                              MOV
31
                                              OUT
       001E
              E6 42
                                                     42H, AL
32
33
34
       0020
              8A C4
                                              MOV
                                                     AL, AH
                                                                  ; Set it to speaker port
       0022
              E6 42
                                              OUT
                                                     42H, AL
35
36
                                                     AL, 61H
       0024
                                              ΙN
              E4 61
                                              MOV
       0026
              8A E0
                                                     AH, AL
37
       0028
              OC 03
                                              ΩR.
                                                     AL, 3
38
39
       002A
              E6 61
                                              OIIT
                                                     61H, AL
                                                                  ; Spiker control mode selection
                                                     CX, CX
       002C
              2B C9
                                              SUB
40
       002E
                                 KILL_TIME:
41
       002E
              E2 FE
                                              LOOP
                                                     KILL_TIME
                                                                  ; Loop while speaker works
42
       0030
              8A C4
                                              MOV
                                                     AL, AH
43
       0032
              E6 61
                                                     61H, AL
                                                                  ; Speaker turn off
                                              OUT
44
       0034
              CB
                                        RET
45
       0035
                                 SPEAKER ENDP
46
```

Другой порт ввода микросхемы 8255, порт 62H, обслуживает другие входы. Четыре его бита непосредственно соответствуют переключателям, показывающим объем памяти, подсоединенной к системному каналу ввода-вывода. Другие четыре бита имеют индивидуальное назначение. Два из них показывают тип системной ошибки. Программа обслуживания немаскируемого прерывания NMI использует эти биты для определения причины системной аварии. Бит 5 порта 62H используется для обратной связи с одним из каналов таймера-счетчика. Этот бит служит индикатором текущего выхода второго канала микросхемы 8253. Бит 4 порта 62H отражает

текущее состояние ввода с кассетного магнитофона. Сзади у IBM PC, рядом с разъемом для подключения клавиатуры, имеется разъем для подключения кассетного магнитофона. При чтении данных с кассеты, этот бит используется для определения текущего значения, вводимого с кассеты.

Порт 61H — это порт вывода микросхемы 8255 в машине фирмы IBM. Всякий выходной порт захватывает (временно запоминает) данные, выводимые программой. Если бы аппаратура не запоминала данные, они бы пропали в течение микросекунды или около этого. Такое запоминание данных позволяет сохранять их значение в порте до тех пор, пока они снова не будут изменены программой. То есть, когда мы выводим значение, меняющее положение диффузора динамика, оно остается неизменными до тех пор, пока его не изменит программа.

В Таблице 1 показано значение битов порта 61Н. Эти данные взяты из из технического описания.

Бит Значение

- 0 Порт 2 таймера (управление динамиком)
- 1 Прямое управление динамиком
- 2 Мультиплексный порт 62Н
- 3 Управление мотором кассетного магнитофона
- 4 Включение контроля доступа на системной плате памяти
- 5 Включение контроля доступа в памяти каналов ввода-вывода
- 6 Временной контроль клавиатуры
- 7 Мультиплексный/сброса ввода с клавиатуры порт 60Н

Таблица 1 – Значение битов порта 61Н

При изучении управления динамиком имеют значение только биты 0 и 1. Из всех других — только бит 3 — управление двигателем кассетного магнитофона — и бит 7 — сброс ввода с клавиатуры — имеют какое-то значение для наших программ. Остальные биты предназначены только для инициализации и диагностики. Чтобы полностью разобраться в них, нужно детально изучить принципиальные схемы системы.

Возвращаясь к обсуждению управления динамиком, мы можем заметить, что биты 0 и 1 используются для непосредственного управления. Как показано

на Листинге, установка бита 0 в положение 0 включает прямое управление динамиком, блокируя механизм генерации звука микросхемой 8253. Этот метод используется во второй части програмы.

Обратите внимание на то, как программа сбрасывает бит 0. Команда ОUТ включает все 8 бит порта 61Н. Способа изменить только бит 0, оставив остальные биты нетронутыми, не существует. Если в программе нужно изменить только бит 0, она должна считать из порта текущее значение других разрядов. К счастью, микросхема 8255 допускает прямое программное чтение выводных портов. Последовательность команд

```
1 IN AL , 61H
2 AND AL , 0FFH
3 OUT 61H, AL
```

читает текущий код из выводного порта, затем команда AND сбрасывает младший бит, а команда OUT посылает результат в выводной порт. Если бы программа вывела в порт просто число 0, динамик работал бы верно, но клавиатура была бы выключена. Работая с любым портом вывода побитовой настройки, стройте программу так, чтобы она не влияла ни на один из других бит, если только вы не собираететсь изменять и их.

Оставшаяся часть первой программы на Листинге изменяет значение бита 1 выходного порта. Исходное значение порта 61Н находится уже в регистре AL, так что программе не нужно читать его при каждом выполнении цикла. Регистр СХ используется таким образом, чтобы выполнить цикл 64К раз. При выполнении программы вам, возможно, не удастся услышать звук, генерируемый программой. В этом случае попытайтесь вставить несколько добавочных команд NOP в цикл DIRECT. Это снизит частоту тона.

Вторая часть программы на Листинге для генерации тональности использует таймер-счетчик 8253. Прежде чем двигаться дальше, обсудим функционирование микросхемы 8253, чтобы понять, как она используется в системе. Микросхема 8253 фирмы Intel содержит три 16-битовых счетчика, которые могут быть использованы в системе для счета или задания временных интервалов. В один из счетчиков программа загружает 16-битовое значение.

Содержимое счетчика уменьшается на единицу по каждому импульсу от таймера; частота импульсов, подводимых с таймера ко всем трем каналам, равна 1.19МГц. Это означает, что содержимое счетчика уменьшается на единицу каждые 840 наносекунд. Каждый из трех каналов имеет выход. Строка контроля выхода изменяется всякий раз, когда содержимое счетчика достигает нуля. Командами управления определяют способ, которым микросхема 8253 ведет счет.

Выходы этих трех каналов счетчика-таймера подключаются к различным узлам системной платы. Канал 0 подключается к контроллеру прерываний 8259. Система использует этот канал для порождения прерывания времени суток. Канал 1 соединен с контроллером прямого доступа к памяти (ПДП или DMA) 8237, и использовать этот канал схемы 8253 нельзя, так как смена кода в этом счетчике с большой вероятностью уничтожит вашу программу и все другие данные в памяти системы. Канал 2 подключен к динамику для генерации звука.

Позже мы вернемся к каналу 0 микросхемы 8253. Канал 2 Дает выход на динамик. Для установки канала таймера программа посылает код 0В6Н в порт 43Н, управляющий порт микрос хемы 8253. Тем самым канал 2 таймерасчетчика настраивается на работу в качестве делителя частоты. Таймер делит исходную частоту — в данном случае 1.19МГц — на 16-битово е число, которое программа загружает в регистр канала 2. Регистр канала 2 расположен по адресу порта 42Н (канал 0 — это порт 40Н и, поскольку вы никогда не должны изменя ть содержимое канала 1, задачу определения адреса его порта мы оставляем вам). Программа в примере загружает в регистр канала число 1000. Это означает, что на выходе вы услышите частоту 1190Гц. На самом деле, вы услышите основную частоту 1190 Гц плюс обертоны, вызванные прямоугольной формой сигнала таймера.

Заметим, что число 1000 — 16-битовое, в то время как порт 42H — 8-битовый. Команда установки режима работы, которую мы послали в порт 43H, сообщила микросхеме 8253, что в нее будет выводиться 16-битовое число в виде двух 8-битовых. Сначала посылается младший значащий байт, а за ним

следует старший. Такая двухшаговая процедура загружает в канальный регистр требуемое значение.

Далее программа должна дать управляющему порту 61H такую установку, чтобы он пропускал сигнал на динамик. Для этого программа устанавливает равными 1 биты 0 и 1 управляю щего порта. Заметим, что программа в начале сохраняет первоначальное значение кода из управляющего порта и восстанавливает его в конце. Это отключает динамик по окончани и звука. Если этот способ недостаточен, например, если программа генерирует звук тогда, когда не совсем ясно, был ли выключен динамик — можно выключить его, сбросив в нуль бит 1 порта 61H.

Эти два метода управления динамиком наиболее прямолинейны. Эти методы можно пытаться комбинировать в поисках интересных эффектов. После установки на вывод звука при помо щи микросхемы 8253 можно модулировать выходной сигнал посредством битов 1, 0 или обоих, порта 61H, а также менять число в канальном счетчике при включенном динамике. Про грамму на Фиг. 8.1 можно изменить так, чтобы она выводила значение регистра СХ при каждой итерации цикла. Это приведет к тому, что частота сигнала из динамика будет раст и от очень низкого к очень высокому тону. Работая с этими тремя управляющими значениями, вы сможете создать множество интересных эффектов.