
#### Ressource R 305


# Chaînes de transmissions numériques

- En transmission analogique, l'information transmise est analogique ; elle résulte de la variation continue d'un phénomène physique comme le son ou la température.
- En transmission numérique, l'information transmise est composée de données qui ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs possibles appelées symboles appartenant à un alphabet.




Chaîne de transmission analogique simplifiée.

Partie émetteur.




Chaîne de transmission analogique simplifiée.

Partie récepteur.



Chaîne de transmission numérique simplifiée.

Partie émetteur.




Chaîne de transmission numérique simplifiée.

Partie récepteur.

#### Pourquoi numérique?

- Le signal transmis transportant l'information numérique va être déformé et bruité pendant sa transmission sur le support.
- Le récepteur devra donc décider de la forme d'onde la plus probablement émise par l'émetteur et pourra, s'il ne se trompe pas dans sa décision, reconstituer **exactement** le signal numérique émis.
- Si le récepteur s'est trompé sur la forme d'onde, il y aura alors une erreur sur l'information binaire transmise.

#### Chaîne de transmission



#### **Partie I**

- Dépend du canal de transmission utilisé;
  - Transmission filaire;
  - Transmission par ondes hertziennes;
  - Transmission par Fibre Optique.

- Dépend du canal de transmission utilisé;
  - Transmission filaire, le signal transmis est un signal électrique, la bande passante du canal est de la forme [ 0, f<sub>max</sub> ] => transmission en Bande de Base;
  - Transmission par ondes hertziennes;
  - Transmission par Fibre Optique.

- Dépend du canal de transmission utilisé;
  - Transmission filaire => en Bande de Base ;
  - Transmission par ondes hertziennes, le signal transmis est une onde électromagnétique, la bande passante du canal est de la forme [f<sub>min</sub>, f<sub>max</sub>] => transmission en Bande Transposée (modulation);
  - Transmission par Fibre Optique.

- Dépend du canal de transmission utilisé;
  - Transmission filaire => en Bande de Base ;
  - Transmission par ondes hertziennes => en Bande Transposée (modulation);
  - Transmission par Fibre Optique, le signal transmis est un signal lumineux, la fréquence est alors autour de 2.10<sup>14</sup> Hz.

#### **I.1**

# Transmission en bande de base

#### Notions élémentaires

 Un symbole (bit) est représenté par une tension, cette tension est maintenue pendant un certain temps.

- ITE : Intervalle de Temps Élémentaire
- R : Rapidité de modulation (en Baud)

$$R = \frac{1}{ITE}$$

# Classification des principaux codes

	Unipolaire	Bipolaire	AMI
Code NRZ			
Code RZ			
Code Biphase			

#### Autres codes Codes à mémoire


Code Manchester différentiel

Code de Miller

Code HDBn


# Code NRZ Non Remise à Zéro

NRZ Unipolaire (un seul niveau de tension)




# Code NRZ Non Remise à Zéro

NRZ Bipolaire (deux niveaux de tension)



# Code NRZ Non Remise à Zéro


NRZ AMI (alternatif)



0


## Code RZ Remise à Zéro

• RZ Unipolaire (un seul niveau de tension)




## Code RZ Remise à Zéro

RZ Bipolaire (deux niveaux de tension)



# Code RZ Remise à Zéro

RZ AMI (alternatif)




0

# **Code Biphase**


Changement de niveau de tension pendant l'ITE

Biphase Unipolaire




# Code Biphase Changement de niveau de tension pendant l'ITE

Biphase Bipolaire (Manchester)



# Code à mémoire Manchester Différentiel


A partir du code Manchester :



- 0 : même symbole que l'ITE précédent ;
- 1 : symbole opposé au symbole de l'ITE précédent.

# Code à mémoire HDB3

A partir du code NRZ AMI :



Mais si 4 zéros d'affilé : B00V.

# Code à mémoire HDB3

#### Bit de bourrage :

- s'assure que la valeur moyenne du signal codé est nulle ;
- il vaut 0, -5 ou +5 de manière à ce que la valeur moyenne du signal, après lui, soit nulle.

#### Bit de viol :

- permet au récepteur de reconnaître la suite de 4 zéros ;
- viole l'alternance ;
- donc identique au dernier symbole non nul.

# Code à mémoire Miller

- 0 :
- pas de transition au milieu de l'ITE ;
- au début de l'ITE, conserve le même niveau de tension si le symbole précédent était un 1;
- ne le conserve pas sinon.
- 1
- transition au milieu de l'ITE;
- au début de l'ITE, conserve le même niveau de tension que le symbole précédent.

#### Choix d'un code


- Les critères de choix dépendent principalement du support de transmission;
- Il dépend aussi de contraintes économiques :
  - facilité de mise en oeuvre,
  - immunité aux bruits.

#### Choix d'un code

 Dépend principalement de la Bande Passante du canal.

 On étudie donc la densité spectrale de puissance du code : répartition moyenne de la puissance en fonction de la fréquence. Elle indique l'occupation spectrale du code.


# Densité spectrale de différents codes



Code NRZ Unipolaire

- Une raie à f = 0;
- Pas d'énergie pour f = R;
- OS « faible ».

# Densité spectrale de différents codes



Code Manchester


- Pas d'énergie à f = 0 ;
- De l'énergie pour f = R;
- OS plus large.

# Caractéristiques importantes des codes

- Occupation spectrale :
  - largeur de la bande de fréquence occupée,
  - amplitude des composantes basse fréquence et f = 0;
- Densité des transitions dans le signal émis : restitution de l'horloge.


# **Transmission asynchrone**

 Chaque caractère est émis de façon irrégulière dans le temps :



# **Transmission synchrone**

- Émetteur et récepteur sont cadencés à la même horloge :
  - nécessité donc pour le récepteur de « recevoir »
     l'horloge du signal émis.



# Deux critères importants

•  $P_{BF}$ : part de la puissance totale contenue entre f = 0 et f = 0.1R.

 B<sub>0,9</sub>: bande de fréquence qui contient 90% de la puissance totale, comptée depuis f = 0.

# Caractéristiques principales de quelques codes

Code	NRZ Unip.	NRZ Bip.	NRZ AMI	RZ Unip.	RZ Bip.	RZ AMI	Biphase Unip.	Biphase Bip
P <sub>BF</sub> Puissance entre 0 et 0,1 R	59,5%	19%	1,12%	29,8%	9,58%	0,57%	0,07%	0,14%
Bande à 10% de la puissance	Impossi ble	0,05 R	0,208 R	Impossi ble	0,1 R	0,262 R	0,546 R	0,417 R
B <sub>0,9</sub> Bande à 90% de la puissance	0,54 R	0,85 R	2,29 R	1,58 R	1,7 R	1,73 R	3,05 R	3,05 R

#### **Codes Utilisés**

- NRZ AMI : ligne DS1/T1
- Manchester : liaison Ethernet 10Base5, 10Base2
- Miller: RFID
- HDB3: RNIS

#### **Bande Passante du canal**

- Elle impose la rapidité de modulation du code choisi!
- Que peut-on alors faire si on veut augmenter la vitesse de transmission (le débit de transmission)?

#### Valence

- On peut regrouper les bits par paquet!
- On transmet alors des symboles qui correspondent à des paquets de n bits.
- On transmet 2<sup>n</sup> symboles différents.

#### Valence


- Valence : nombre de symboles différents.
- $V = 2^n$ .
- Alors D = n R.

# Exemple

• n = 2; V = 4; D = 2R.

01

00



#### Valence / bruit

