命令種類	ニーモニック	説明
転送	MOV GRx, GRy	GRx <- GRy
転送	MOV GRx, Im	$GRx \leftarrow (Im)$
算術	ADD GRx, GRy	$GRx \leftarrow GRx + GRy$
算術	ADD GRx, Im	$GRx \leftarrow GRx + (Im)$
算術	SUB GRx, GRy	$GRx \leftarrow GRx - GRy$
算術	SUB GRx, Im	$GRx \leftarrow GRx - (Im)$
論理	NAND GRx, GRy	$GRx \leftarrow \overline{GRx \cdot GRy}$
論理	NAND GRx, Im	$GRx \leftarrow \overline{GRx \cdot Im}$
条件分岐	JMP Im	jump (Im)
条件分岐	JNO Im	jump (Im) if OverFlow Flag = $0$
条件分岐	JZE Im	jump (Im) if Zero Flag = $1$
条件分岐	JMI Im	jump (Im) if Sign Flag $= 1$
条件分岐	JPL Im	jump (Im) if Sign Flag = 0 & Zero Flag = 0
その他	IN GRx	GRx <- Input
その他	OUT GRx	$GRx \rightarrow Output$
その他	NOP	なにもしない

命令	オペコード	オペランド 1	オペランド 2	即値
MOV GRx, GRy	0010	XX	уу	000000
MOV GRx, Im	0011	XX	00	[imdt]
ADD GRx, GRy	0100	XX	уу	000000
$\mathrm{ADD}\ \mathrm{GRx},\mathrm{Im}$	0101	XX	00	[imdt]
SUB GRx, GRy	0110	XX	уу	000000
SUB~GRx,~Im	0111	XX	00	[imdt]
NAND GRx, GRy	1000	XX	уу	000000
NAND GRx, Im	1001	XX	00	[imdt]
JMP Im	0001	00	00	[imdt]
JNO Im	1011	00	00	[imdt]
JZE Im	1010	00	00	[imdt]
$_{ m JMI~Im}$	1100	00	00	[imdt]
JPL Im	1101	00	00	[imdt]
IN GRx	1110	XX	00	000000
OUT GRx	1111	XX	00	000000
NOP	0000	00	00	000000