


TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: Vivo

Empresa
EMC Brasil
VIVO-PER-26062550-PE
VIVO-PER-26062550-PE
VIVO-PER-26062550-PE
VIVO-PER-26062550-PE



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled IDU Output Power : -15 dBm IDU Max Output Power: 0.0 dBm

Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)

IDU Output Power : -14.9 dBm Es/No : 12.5 dB Header Compression : Disabled

Timing correction : -68 us (251074 us)

Frequency correction: -90 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName

Enable Name

* 0 0 25.333333 12.050000 DVB-S2 102 0 0.0 E

Yes

7 7 30.000000 12.050000 DVB-S2 102 0 0.0 E

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State

: On : Forward link up DVB State Network : 1326, T14R Beam Frequency : 12.050029 GHz Symbol Rate : 25.333568 Msps

S2 ModCod

- receiving : 14 8PSK-3/4 - current max : 22 16APSK-8/9

Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM DVB S2 Stream type : MPEG-TS Roll off : 0.20 SNR : 15.0 dB Input Power : -32 dBm

```
П
                                                                                              X
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Bruno Barros>ping 8.8.8.8
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1652ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=712ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=785ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=851ms TTL=44
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 712ms, Máximo = 1652ms, Média = 1000ms
C:\Users\Bruno Barros>arp-a
'arp-a' não é reconhecido como um comando interno
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.
C:\Users\Bruno Barros>arp -a
Interface: 10.29.49.154 --- 0x8
  Endereço IP
                        Endereco físico
                                              Tipo
  10.29.49.153
                        00-20-0e-10-8f-51
                                              dinâmico
  10.29.49.159
                        ff-ff-ff-ff-ff
                                              estático
  224.0.0.2
                        01-00-5e-00-00-02
                                              estático
                        01-00-5e-00-00-16
  224.0.0.22
                                              estático
  224.0.0.251
                        01-00-5e-00-00-fb
                                              estático
  224.0.0.252
                        01-00-5e-00-00-fc
                                              estático
  239.255.255.250
                        01-00-5e-7f-ff-fa
                                              estático
```