- 1. Nový projekt do nového adresáře
 - a. Funkční základní blikání LED s "for" čekáním, ideálně RGB na MBED Shieldu
- 2. Nakopírovat do adresáře projektů "**knihovnu FreeRTOS**", stačí pouze Source z adresáře FreeRTOS ze staženého ZIP.
 - a. tj. strom adresářů je

```
FreeRTOS_vXXXX
Source
Portable
Include
Lib
Deska.c
...
Projekt_Rtos
Projekt_Rtos.uvproj
Main.c
Projekt_2 (další projekty)
Projekt_2.uvproj
Main.c
```

- 3. Nastavení projektu:
 - a. C/C++ přidat "Include Paths" na FreeRTOS, takže výsledek bude

. ..\Lib

- ..\FreeRTOS_9.0.0\Source\include
- ..\FreeRTOS_9.0.0\Source\portable\RVDS\ARM_CM3
- 4. V "Target" přidat nový "Source Group" se jménem např. FreeRTOS a přidat existující soubory
 - a. z adresáře FreeRTOS\Source (pokus se některá funkcionalita nebude v projektu využívat, nemusí se přidávat/překládat, zde připojíme všechny):

tasks.c
queue.c
timers.c
list.c
event_groups.c
croutine.c

b. nutno zvolit vhodnou strategii správy hromady, vybrat jeden – pro naši HW konfiguraci se hodí

FreeRTOS_9.0.0\Source\portable\MemMang\heap_2.c

- c. z adresáře FreeRTOS\Source\portable\RVDS\ARM_CM3
 - port.c
- 5. Konfigurační soubor FreeRTOSConfig musí být v pracovním adresáři a určuje konfiguraci FreeRTOSu. Je možné si základ "půjčit" z demo-příkladů v ZIP archívu nejbližší našemu HW je zřejmě FreeRTOS_9.0.0\FreeRTOS\Demo\CORTEX_STM32F103_Keil\FreeRTOSConfig.h, nebo vytvořit prázdný soubor a doplnit příslušné volby
 - a. Pokud některá volba (#define) není nastavena, knihovny FreeRTOS si defaultní hodnotu doplní "samy"

- b. Seznam voleb viz. Dokumentace on-line
- 6. Přidat do main1.c potřebný #include "FreeRTOS.h"
- 7. Překlad by nyní měl proběhnout bez chyb, brány s RGB LED jsou stále funkční
- 8. Pro RTOS aplikaci je nutné připojit pomocí #include hlavičkové soubory RTOS funkcí:

```
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "semphr.h"
```

9. Nastavit prioritu pro tasky – nejlépe vyjít ze stávajících/defaultních priorit:

```
#define mainLED_TASK_PRIORITY ( tskIDLE_PRIORITY + 1 )
```

10. Připravit funkci obsluhy jednotlivých tasků – zde bude jedna společná pro LED a podle předaného parametru při vytváření tasku bude prováděna akce na příslušné LED a zároveň podle toho určen čas další "neaktivity" tasku:

```
void LEDFlashTask(void *params)
{
  char c = ((char *)params)[0];
  portTickType lastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  while(1)
  {
    switch(c)
    {
      case 'R': TOGGLE_LED_R; break;
      case 'G': TOGGLE_LED_G; break;
      case 'B': TOGGLE_LED_B; break;
   }

// vTaskDelay(10 * c);
  vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, 10 * c);
}
```

11. Ve funkci main je třeba vytvořit jednotlivé tasky a spustit scheduler, který již potom celý proces řídí sám – do další části kódu se to již nedostane (jedině pokud by všechny tasky skončily):

```
xTaskCreate(LEDFlashTask, "LED_R", configMINIMAL_STACK_SIZE, "R", mainLED_TASK_PRIORITY, NULL); xTaskCreate(LEDFlashTask, "LED_G", configMINIMAL_STACK_SIZE, "G", mainLED_TASK_PRIORITY, NULL); xTaskCreate(LEDFlashTask, "LED_B", configMINIMAL_STACK_SIZE, "B", mainLED_TASK_PRIORITY, NULL); vTaskStartScheduler();
```

12. Hotová aplikace se dá přeložit, ale "nic nedělá". Při nahlédnutí do FAQ sekce webu FreeRTOS.org (http://www.freertos.org/FAQHelp.html) se lze dočíst v části "Special note to ARM Cortex-M users", že do config souboru je nutno doplnit následující řádky:

```
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
```

13. Základní funkčnost by nyní měla být v pořádku.

```
14. Zjištění provozních informací = využití jednotlivých procesů - využití funkce
   vTaskGetRunTimeStats, která naplní textový buffer výpisem. Ideálně ve formě vlastního
   procesu (spouštěného pomocí xTaskCreate):
   void DEBUGTask(void *params)
   {
     char debugBuffer[256];
     portTickType lastWakeTime = xTaskGetTickCount();
     vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, 5000); // oddal první spusteni o 5s
     while(1)
        // http://www.freertos.org/a00021.html#vTaskGetRunTimeStats
       vTaskGetRunTimeStats(debugBuffer);
        //TODO: odeslat pres UART nebo zobrazit na LCD
       vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, 1000);
     }
   }
15. Dále je nutno spustit "nějaký" čítač, který bude připočítávat globální proměnnou, ve které si
   OS drží dobu trvání určitého procesu:
      a. Použít např. TIM3
      b. Nastavit periodu 50us:
   TIM3->PSC = SystemCoreClock/1000000 - 1; // Prescale to 1 us timer
   TIM3->ARR = 49;
                                              // Autoreload (N-1) * 1us
      c. Povolit přerušení a mít jednoduchou obsluhu:
   void TIM3_IRQHandler(void)
     TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF; // Clear update event interrupt flag
     ulRunTimeStatsClock++;
16. Upravit v FreeRTOSConfig.h potřebné parametry:
       a. Změnit v řádku (cca 90) na:
   #define configUSE_TRACE_FACILITY
                                           1
      b. Přidat:
   // vseobecne nastaveni
   #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 1
   #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1
   // HW zavisle nastaveni
   extern unsigned long ulRunTimeStatsClock;
   #define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS() ulRunTimeStatsClock = 0
```

#define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() ulRunTimeStatsClock