# Cvičení z předmětu: KAE/MPP

### Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

přednášky:	prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.	pinker@kae.zcu.cz	EK517
cvičení:	Ing. Petr Weissar, Ph.D.	weissar@kae.zcu.cz	EK515
	Ing. Kamil Kosturik, Ph.D.	kosturik@kae.zcu.cz	EK515
	Ing. Petr Krist, Ph.D.	krist@kae.zcu.cz	EK507

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod
- 5. HW sériový port přerušení, kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

### Sem. práce - podrobnosti

- Semestrální práce se vypracovává ve skupinách (=dvojice)
- Typicky využívá HW vývojové desky
- Po domluvě jiný HW/mikroprocesor
  - AVR, Freescale, ARM, ...
  - možno využít stávající projekt, bakalářku, ...
- Programováno min. ze 2/3 v C/C++

# Bezpečnost v laboratoři

- Protokol s datem zkoušky "padesátky"
- Pracuje se s bezpečným napětím, deska napájena z USB
- Změny HW konfigurace nechat schválit cvičícím
- Změny zásadně provádět při odpojeném napájení !!!

# Podmínky zápočtu

- semestrální práce obhájená, funkční, nutná aktivní znalost !!!
- praktická účast na cvičeních, znalost probírané problematiky

### Doporučená literatura

- libovolná učebnice programovacího jazyka C
- Dokumentace k jednočipovým mikropočítačům x51
- Dokumentace vývojové desky a mikropočítače Atmel 89S8253
- Dokumentace periferních obvodů, příp. vlastního HW
- Knihy
  - Jednočipové mikropočítače řady 8051 Roman Skalický (BEN)
  - C pro mikrokontroléry Burkhard Mann (BEN)
  - Mikroprocesory a mikropočítače : obecné principy konstrukce současných mikroprocesorů a mikropočítačů – prof. Pinker (BEN 2004)


# Další provozní informace

- Konzultace nejlépe v rámci cvičení
- Možno využívat laboratoř mimo své cvičení, respektovat rozvrh
- Ve volných hodinách mají v laboratoři přednost diplomanti

### Pracovní soubory

- Interní síť se souborovým serverem mimo AFS prostor s mapovanými disky
  - disky X:, Z: servisní a SW/systémový ReadOnly
  - disk T: dočasný datový, společný, maže se o půlnoci
  - disk H: osobní data každé skupiny
- Přilogování jménem počítače el510.. (uživatel PC bez hesla)
  - automaticky se spustí "logon" dávka s prohlížečem
  - přihlášení pomocí Orion jména/hesla člena skupiny
  - vyberte si předmět, kterému se hodláte věnovat
  - po ukončení prohlížeče se příslušně namapuje disk H:
- Po skončení práce se "odlogujte" ve WinXP
- Automaticky se odesílá obsah adresáře pojmenovaný "mailem"

### HW – základní Intel 8051/2




#### základní signály

- **XTAL1, 2** zde 12MHz, pro komunikační aplikace se používá např. 11,0592MHz
- **RST** ReSeT typicky aktivní v 1
- PSEN Program Store ENable čtení z vnější paměti programu
- ALE Address Latch Enable
- EA External Access povolení přístupu
   k vnější paměti programu (1=int, 0=ext)

#### porty/brány


- **P0** univerzální I/O nebo spodní část adresové sběrnice v časovém multiplexu s datovou sběrnicí
- P1 univerzální + alternativně vstupy/výstupy speciálních periférií
- P2 univerzální nebo horní část adresové
   sběrnice
  - P3 univerzální, sdílení funkcí pro sériový kanál (RxD, TxD), externí přerušení (INTO, INT1), vstupy čítačů (T0, T1) a řízení vnější paměti dat (RD, WR)

### HW – x51 a A+D multiplex





#### P0 - adresa A0:7 a D0:7

- sestupná hrana ALE zapisuje do vnějšího registru spodních 8 bitů adresové sběrnice
- v dalším kroku je P0 vyhrazena pro datovou sběrnici
- obdobně pro externí data, místo PSEN použit /RD nebo /WR



### Atmel 89S8253






- 12kB FLASH paměť programu
- Programování ISP (v zapojení)
- 2kB EEPROM
- 256B interní RAM (=8052)
- Vylepšený sériový port
- SPI (sériové rozhraní MOSI/MISO/SCK)
- Watchdog, vylepšený RESET s Brown-out
- Dvojitý DPTR (výhoda při generování kódu v C)

# C51 – práce se soubory


#### Použité IDE Keil uVision většinu podrobností skrývá

- soubory přesto vznikají "automaticky"
- příslušné parametry je možno nastavit dialogy v IDE nebo přepsáním souborů s konfigurací



### Keil uVision IDE


- Spustit ikonou na ploše
- Zdrojové soubory představují projekt
  - určuje vlastnosti cílového procesoru
  - možno složit více modulů ("zdrojáků")
  - řeší kompilaci závislostí apod.
  - více projektů může sdílet jeden soubor
- Nový projekt Project/New
  - Device zvolit Atmel 89S8253
  - "Standard Startup Code" Ano
  - File/New ... vytvoří nový soubor
  - Save as ... vybrat adresář projektu
    - přípona souboru typicky .C
  - pozor, ještě není součástí projektu !!
  - vlastnost projektu (Source Group 1)
  - dále Add Files to Group vyberu a klik Add
  - buď přidám další nebo "Close"
- Vše ukládat na H:!




### Triviální program - první aplikace

- Hlavičkový soubor REG51.H obsahuje definování adres řídících registrů periférií
  - SFR Special Function Registers
- P1 registr odpovídající bráně P1 (piny P1.0-7)
- Většina registrů je hodnota typu unsigned char
- Některé registry jsou bitově přístupné, pak jsou pojmenované i tyto bity
- Pro speciální registry konkrétního typu existují upravené hlavičky - v našem případě Atmel/REG8253.H

# Datové adresové prostory 8051



### Datová paměť oxoo - ox7F



### SFR registry AT89S8253

### 0x80 - 0xFF


0F8H									0FFH
0F0H	B 00000000								0F7H
0E8H									0EFH
0E0H	ACC 00000000								0E7H
0D8H									0DFH
0D0H	PSW 00000000					SPCR 00000100			0D7H
0C8H	T2CON 00000000	T2MOD XXXXXXX00	RCAP2L 00000000	RCAP2H 00000000	TL2 00000000	TH2 00000000			0CFH
0C0H									0C7H
0B8H	IP XX000000	SADEN 00000000							0BFH
0B0H	P3 11111111							IPH XX000000	0B7H
0A8H	IE 0X000000	SADDR 00000000	SPSR 000XXX00						0AFH
0A0H	P2 11111111						WDTRST (Write Only)	WDTCON 0000 0000	0A7H
98H	SCON 00000000	SBUF XXXXXXXX							9FH
90H	P1 11111111						EECON XX000011		97H
88H	TCON 00000000	TMOD 00000000	TL0 00000000	TL1 00000000	TH0 00000000	TH1 00000000	AUXR XXXXXXXX	CLKREG XXXXXXXX0	8FH
80H	P0 11111111	SP 00000111	DP0L 00000000	DP0H 00000000	DP1L 00000000	DP1H 00000000	SPDR #######	PCON 00XX0000	87H
Note:	# moans: 0 after cold reset and unchanged after warm reset								

### Přeložení programu


 Spuštění překladu - vlastnost projektu nebo menu Project/Build

Výsledek v okně Build

V případě chyb kliknutím přejde na kód



- V adresáři se vytváří/aktualizují soubory (.lst, .obj apod.)
- Kde je výstup **HEX** ??
- Options for Target
- Záložka Output
- Create HEX File



Project Workspace

1⊡#include

Options for Target 'Target 1'

Open.\epokus2.M51

Open List File

Open File

Rebuild all target files

Build target

Translate File

X Stop build

New Group

Add Files to Group...

Manage Components

Remove Item

Include Dependencies

# Vývojová deska Easy8051B



- 1. napájení
- 2. výběr napájení ext/usb
- 3. USB programování
- 4. teplotní čidlo
- 5. sériový port RS232
- 6. A/D převodník
- 7. D/A převodník
- 8. porty procesoru P0 P4
- 9. LCD displej 2x16 znaků znakový
- 10. LCD displej 128x64 bodů grafický
- 11. jednočipový mikropočítač AT89S8253
- 12. blok spínačů
- 13. přepínání Hi/Lo významu tlačítek
- 14. LED na portech
- 15. napěťová refence pro A/D a D/A
- 16. přepínání využití LED na portech a LED displeje
- 17. kontrast textového LCD
- 18. kontrast grafického LCD
- 19. přepínače periférií na desce
- 20. multiplexovaný LED displej 7-segment
- 21. obvod generování RESETu
- 22. generátor hodin pro procesor (8MHz)






#### Počáteční nastavení

Napájení z USB (obr. 1)


Funkce tlačítka - stiskem se připojí GND (obr. 2)

Zapnuty LED na všech portech (horní 4 přepínače) Povoleny LED segmentovky (dolní 4 přepínače)



### Flash loader, přenos do procesoru

- Spustit 8051FLASH ikona na ploše
- Po zapnutí desky se objeví vpravo dole ikonka
- Kontrola/výběr "Device" AT89S8253.
- Operace se soubory Load v bloku Flash -
- Příp. Reload posledního souboru (.HEX)
- Programování Write
- Ukáže se "Progress"
- Program se ihned spustí



Options

0%


AT89LP213

AT89LP214 AT89LP216 AT89LP2052

AT89552 AT89553 AT8952051 AT8954051

# Výsledek první aplikace + úkol

- Výsledek programu
  - svítí P1.4 až P1.7
  - LED svítí při log 0



- Rozmyslet si na příští cvičení:
  - program, který rozsvítí všechny LED na P1
  - postupně je zhasne

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod
- 5. HW sériový port přerušení, kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

# Řešení domácího úkolu

```
#include <reg51.h>
int main(void)
 int i, j;
 P1 = 0x00; // na branu P1 vlozit hodnotu bitove 0000 0000
  for (i = 0; i < 8; i++) // 8x - tedy pro kazdy bit 8-bitoveho slova
   for (j = 0; j < 30000; j++) // "hodne" opakovani
                                // prazdny cyklus
   P1 <<= 1; // posun hodnoty vlevo (smerem k MSB)
   P1 = 0x01; // bitovy OR s hodnotou 0000 0001 - nejnizsi bit na 1
 while (1) // nekonecna smycka
              // prazdny obsah
```


# Časování akcí cyklem

- For cyklus v příkladu složí k pozdržení vykonávání programu na určitou dobu
  - dána rychlostí procesoru (takt hodin)
  - záleží na překladači, jak se přeloží
  - po dobu čekání prakticky nelze dělat nic jiného
  - nutno buď zkusmo ověřit (osciloskop) nebo kontrola v asembleru
  - POZOR některé optimalizace "vyřadí" prázdné cykly a nahradí je přiřazením mezní hodnoty (zde tedy for nahrazen příkazem j = 30000;)
- Vynucené vykonávání prázdného těla cyklu
  - vypnutí optimalizace (liší se i u jednotlivých verzí)
  - vykonávání "prázdné operace" NOP (No OPeration), kterou má každý procesor
  - v C51 použita pseudo-funkce \_nop\_(), která se překládá přímo instrukcí NOP
  - společně s dalšími (rotace apod.) najdeme v hlavičkovém souboru "intrins.h"

```
#include <intrins.h>
    for (j = 0; j < 30000; j++)
        _nop_(); // pseudo-funkce = instrukci NOP</pre>
```

```
Výstup v .LST souboru:
...
13 2 __nop_();
...
; SOURCE LINE # 13
0008 00 NOP
...
```


# Časování instrukcí



м	nemonic	Description	Byte	Oscillator Period
ARIT	HMETIC OPER	RATIONS (Continue	d)	
INC	DPTR	Increment Data	1	24
		Pointer		
MUL	AB	Multiply A & B	1	48
DIV	AB	Divide A by B	1	48
DA	Α	Decimal Adjust	1	12
1		Accumulator		
LOGI	CAL OPERAT	IONS		
ANL	A,Rn	AND Register to	1	12
		Accumulator		
ANL	A,direct	AND direct byte	2	12
		to Accumulator		
ANL	A,@Ri	AND indirect	1	12
		FIAM to		
		Accumulator		
ANL	A, # data	AND immediate	2	12
		data to		
		Accumulator		
ANL	direct,A	AND Accumulator	2	12
		to direct byte		
ANL	direct, # data	AND immediate	3	24
		data to direct byte		
ORL	A,Rn	OR register to	1	12
		Accumulator		
ORL	A,direct	OR direct byte to	2	12
		Accumulator		



- "Svítí" se stavem log. 0
  - proud do GND je výrazně větší, než proud z VCC přes interní pull-up
  - pozor na max. proud/obvod vývodem GND (datasheet)
  - běžné řešení buzení LED v číslicové elektronice



Output (0V)


I/O Register


Output Data (0)

GND

# IO brány procesoru 8051

- P1 P3
  - pseudo-obousměrné
- P0
  - klasicky obousměrná
  - vyžaduje externí pull-up
- P3 alternativní funkce
  - u nových i P1





### HW časovač

```
#include <reg51.h>
int main (void)
  P1 = 0x0f; // 0000 1111
 TMOD = 0x01;
 TR0 = 1:
 while (1)
    while (!TF0)
    TF0 = 0;
    THO = (65536-50000) / 256;
    TL0 = (65536-50000) \% 256;
    P1 = \sim P1;
```

#### **Čítače/časovače**

- čítače v 8051 **CTO** (volný) a **CT1** (pro sériový kanál)
- 4 režimy: 0 = kompatibilita s 8048
  - 1 = 16-bitový čítač
  - 2 = 8-bitový čítač s auto-reload
  - 3 = speciální spojení CTO a CT1
- čítání probíhá v registrech **THx** a **TLx** (x = 0 nebo 1)
- čítače čítají vzhůru
- při přetečení se nastaví příznak TFx a vyvolá přerušení, pokud je povoleno

#### while (!TF0);

• čekání, dokud čítač nenapočítá maximum = nepřeteče

#### TF0=0;

• při interruptu se příznak přetečení nuluje automaticky, zde je nutno jej "shodit" programově

#### TH0 = ...; TL0 = ...;

- znovu nastavení čítače, jinak by počítal od 0
- hodnota znamená: napočti 50000x do přetečení


#### $P1 = \sim P1;$

bitová negace hodnoty

#### /256 a %256

- registry neleží vedle sebe, je nutno naplnit zvlášť horní a dolní polovinu 16-bitového slova
- C51 to efektivně přeloží jako "vezmi horní" a "dolní" bajt 16-bitové hodnoty

### HW timer/counter 8051 - Mode 1



### Registry řízení čítačů/časovačů

#### TMOD – řízení čítačů

- horní 4 bity řídí **CT1**, dolní pak **CT0** 

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
GATE1	C/T1	M11	M10	GATE0	C/T0	M01	М00

- GATEx povolení "hradlování" čítání vstupem (pinem) INTx
- C/Tx 0 = čítač vnitřních hodin/12, 1 = čítač sestupnou hranou pinu <math>Tx
- M1x, M0x režim čítače vyjádřen bitově (0-3, takže 00 11)
- ! registr není bitově přístupný, nutno zachovávat stav druhého čítače, např.:

**TMOD** = (TMOD & 0xF0) | 0x06; // mod 2 pro citac CT0 s externim vstupem

#### **TCON** – stavy čítačů + přerušení

- horní 4 bity sledují stavy čítačů, dolní pak aktivní přerušení, resp. nastavují jeho vlastnosti
- registr je bitově přístupný

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

- TFx příznak přetečení čítače
- TRx povolení běhu čítače
- IEx nastaven při detekci vnějšího přerušení
- ITx vnější přerušení spouštěno sestupnou hranou (=1) nebo hladinou L (=0)

# Využití přerušení u časovače

#### Přerušení

- není efektivní čekat na událost, je lepší si od ní nechat vyvolat svoji funkci

```
#include <req51.h>
void timerO(void) interrupt 1
 TH0 = (65536-50000) / 256;
 TL0 = (65536-50000) \% 256;
  P1 <<= 1; P1 |= 0x01;
 if (!\simP1) // P1 == 0xff
    P1 = 0xfe; // 1111 1110
int main (void)
  TMOD = 0x01:
 TR0 = 1;
  ET0 = 1:
  EA = 1:
  while (1)
```

#### Registr řízení přerušení


- registr IE jednotlivé bity povolují přerušení
- globálně všechna přerušení povoluje ještě bit EA
- ETx přerušení od čítače/časovače
- EXx přerušení od vnějších vstupů
- ES přerušení od sériového kanálu
- nejvyšší prioritu má EXO, nejnižší ES
- případně možno změnit v registru IP

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EA			ES	ET1	EX1	ЕТО	EX0

#### Obsluha přerušení

- funkce typu void bez parametrů s klíčovým slovem interrupt v hlavičce
- číslo odpovídá bitu v registru IE
- překladač jej vnitřně přepočte na skutečné adresy přerušovacích vektorů
- neexistuje kontrola na úrovni překladače, zda je korektně obslouženo přerušení, které se povoluje !!

### Přerušení mikrokontroleru 8051



Interrupt Source	Vector Address
IEO	0003H
TF0	000BH
IE1	0013H
TF1	001BH
RI&TI	0023H
TF2 & EXF2	002BH

# C51 - Indexy přerušovacích vektorů

Interrupt Number	Interrupt Description	Address
0	EXTERNAL INT 0	0003h
1	TIMER/COUNTER 0	000Bh
2	EXTERNAL INT 1	0013h
3	TIMER/COUNTER 1	001Bh
4	SERIAL PORT	0023h


Interrupt Number	Address
0	0003h
1	000Bh
2	0013h
3	001Bh
4	0023h
5	002Bh
6	0033h
7	003Bh
8	0043h
9	004Bh
10	0053h
11	005Bh
12	0063h
13	006Bh
14	0073h
15	007Bh

Interrupt Number	Address
16	0083h
17	008Bh
18	0093h
19	009Bh
20	00A3h
21	00ABh
22	00B3h
23	00BBh
24	00C3h
25	00CBh
26	00D3h
27	00DBh
28	00E3h
29	00EBh
30	00F3h
31	00FBh

### Režimy čítačů/časovačů


#### 16-bitový čítač – režim 1

- počítá vzhůru v THx a TLx, po přetečení nastaví TFx, případně vyvolá přerušení
- nové nastavení hodnoty (reload) nutno provést manuálně
- určitá prodleva mezi přetečením a nastavením, u přerušení záleží na právě vykonávané instrukci a na nutnosti např. ukládat registry procesoru do zásobníku
- případná korekce náročně vyčíslitelná, závislá navíc na konkrétním sestavení programu




#### 8-bitový čítač – režim 2

- počítá vzhůru jen v TLx
- reload automatický obsahem THx
- žádná SW režie a tedy žádná prodleva při reloadu
- vhodné pro přesné měření času
  - pro 8MHz je krok čítače 1.5us
  - výhodný 12MHz krystal, pak je jeden krok čítače 1us



### HW timer/counter 8051 - Mode 2



### Časovač v 8-bitovém režimu


```
#include <reg51.h>
void timerO(void) interrupt 1
  static int i = 0;
 i++;
 if (i < 1000)
   return:
  i = 0;
  P1 <<= 1; P1 |= 0x01;
 if (!~P1) // P1 == 0xff
   P1 = 0xfe; // 1111 1110
int main(void)
  TMOD = 0x02; // CTO jako 8-bitovy citac
 THO = 256 - 100; // reload hodnota 100us
  TR0 = 1:
  ETO = 1; // povol preruseni od CTO
  EA = 1; // povol preruseni globalne
  while (1)
```


#### static int i = ...;

- není-li řečeno jinak, proměnné jsou
   automatické = vznikají na počátku bloku
   a zanikají na jeho konci
- proměnná **statická** vzniká na počátku programu a její "životnost" je po celou dobu běhu
- samozřejmě platí "lokálnost" = proměnná je "viditelná" pouze v rámci svého bloku
- zde v proměnné i napočítáme 999 průchodů přerušením a až ten 1000. se provede akce
- nezapomenout vynulovat i každý 1000. průchod!

#### Možnost zrychlení vykonávání

- interní zdvojení hodinového taktu





#### Příklad stavového automatu

#### Zdrojový text dostupný na **z:\temp\stav51.c**

```
#include <reg51.h>
int stav = 3:
void timerO(void) interrupt 1
  static int counter = 0:
  counter++:
 if (counter < 500)
    return:
  counter = 0;
  switch(stav)
    case 0:
      if (P0 == 0xff)
        P1 = 0xff; P0 = 0xfe;
      else
        PO <<= 1; PO |= 1;
      if (P0 == 0x7f)
        stav = 1;
      break;
    case 1:
      P0 = 0xff; P1 = 0x7f;
      stav = 2;
      break;
    case 2:
      P1 = 0xff; P2 = 0x7f;
      stav = 3;
      break:
```

```
case 3:
      if (P3 == 0xff)
        P2 = 0xff; P3 = 0x7f;
      else
        P3 >>= 1; P3 |= 0x80;
      if (P3 == 0xfe)
        stav = 4:
      break:
    case 4:
     P3 = 0xff; P2 = 0xfe;
      stav = 5:
      break:
    case 5:
      P2 = 0xff; P1 = 0xfe;
      stav = 0:
     break:
int main(void)
 P0 = 0xff; P1 = 0xff;
 P2 = 0xff; P3 = 0xff;
  stav = 3:
  TMOD = 0x02:
 TH0 = 256 - 100;
 TR0 = 1:
  ET0 = 1:
  EA = 1:
 while(1)
```


### Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod
- 5. HW sériový port přerušení, kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet


# 7-segmentový LED displej

#### Zapojen v režimu multiplexu

- každá číslice aktivována log.1 (!!) na společně katodě
  - spodní 4-bity brány P1 (P1.0 4) nastavit SW2!
- zobrazené číslo určeno bitovým vzorem brány P0
  - viz. segmenty (opět svítí log.0)
- segmenty spínány přes budič
- 8xDarlingtony ULN2804
- brána P0 využita i grafickým LCD
  - nutno vyndat/odpojit







### Princip dynamického zobrazování

- Cyklicky se rozsvěcí jednotlivé pozice displeje (7segmentovky)
  - každá svítí krátký čas zde střída 1:4
  - rychlost přepínání tak vysoká, aby oko nepozorovalo blikání
  - optimálně využít přerušení od časovače
  - nutno v programu držet "paměť zobrazení"
  - cyklicky se vybírá obsah paměti a aktivuje výstupy segmentů pro příslušnou segmentovku
  - nezapomenout "minulou" zhasnout a novou aktivovat až po ustálení výstupu "segmentů" (pro x51 s instrukčním cyklem stovek ns zanedbatelné)
- Výhody principu
  - menší spotřeba (jen jedna segmentovka)
  - potřeba méně vývodů (zde 4+7)
  - efektivně použitelné do 8 pozic (střída 1:8, potřeba vyšší proud)

### 7-segment LED - kód programu

```
#include <reg51.h>
code unsigned char gen[10] = {
  0xc0. // 0 - 1100 0000
 0xf9,
          // 1 - 1111 1001
 0xa4, // 2 - 1010 0100
 0xb0. // 3 - 1011 0000
 0x99, // 4 - 1001 1001
 0x92. // 5 - 1001 0010
 0x82, // 6 - 1000 0010
 0xf8, // 7 - 1111 1000
0x80, // 8 - 1000 0000
          // 9 - 1001 0000
 0x90
};
char buf[4] = \{3, 2, 1, 0\}; // VRAM
void timerO(void) interrupt 1
  static unsigned char u = 0;// znaky
  static int i = 0: // cas
  P1 &= 0xF0; // zhasnout vsechny
  PO = gen[buf[u]]; // bitovy vzor
  P1 |= 1 << u; // zapni jeden digit
```

```
u++; // pocitadlo znaku
 if (u > 3) // vice nez mame ?
  u = 0; // opet od zacatku
 i++; // pocet intu
 if (i < 2000)
  return;
i = 0; // teprve kazdy n-ty
        // pocitei v leve cislici:
 buf[3] = (buf[3] + 1) \% 10;
int main(void)
 TMOD = 0x02; // CTO v rezimu 2
 THO = 256 - 200; // 200us
 TR0 = 1:
                // citac bezi
 ET0 = 1:
                 // povol preruseni
 EA = 1:
 while(1)
```

# Úpravy programu pro displej LED

- V každém zobrazovacím přerušení se 2x použije přístup do tabulky buf[gen[u]]
  - málo efektivní
  - lépe v buf (=VRAM) ukládat přímo kódy znaků získané v okamžiku "požadavku zobrazení"
  - přístup do gen je tedy "málo častý" = dle potřeby
- Rozšířit generátor na znaky A-F a "pomlčku"
  - pozor na nastavenou velikost pole gen

```
code unsigned char gen[]
  0x88, // A - 1000 1000
  0x83, // b - 1000 0011
  0xc6, // c - 1010 0110
  0xA1, // d - 1010 0001
  0x86, // E - 1000 0110
  0x8E, // F - 1000 1110
  0xBF // - - 1011 1111
};
... interrupt 1
 P0 = buf[u];
```

### Úpravy programu pro displej LED - 2

Doplněna funkce pro výpis hexadecimální hodnoty:

```
void write_buf_hex(unsigned char val)
{
  buf[0] = gen[val & 0x0f]; // stejne jako val%16
  buf[1] = gen[val >> 4]; // stejne jako val/16
}
```

Doplněna funkce inicializace počátečního obsahu VRAM

```
void init_buf(void)
{
   buf[0] = buf[1] = buf[2] = buf[3] = gen[0];
}
```

## Úpravy programu pro displej LED - 3

- Synchronizace akce v main podle interruptu
  - globální proměnná
     tick
  - tick nastavena v "akci" interruptu
  - tick testovaná v main a podle ní inkrementováno počítadlo a vypsáno na displej

```
bit tick = 0;  // globalni - priznak tiknuti
void timerO(void) interrupt 1
 i = 0; // teprve kazdy n-ty
 tick = 1; // uplynul cas - 2000x interrupt
int main(void)
 unsigned char x = 0; // lokalni pocitani
 init_buf();  // inicializace VRAM
 while(1) // hlavni smycka
   if (tick) // uplynul cas ?
     tick = 0; // zrusit priznak
     x++; // pocitadlo
     write_buf_hex(x); // zobrazit
```

### Úpravy programu pro displej LED - 4

Doplněna funkce pro výpis dekadické hodnoty:

```
void write_buf_dec(unsigned char val)
{
   if (val < 100)
   {
      buf[2] = gen[val % 10];
      buf[3] = gen[val / 10];
   }
   else
   {
      buf[2] = gen[16];
      buf[3] = gen[16];
   }
}</pre>
```

### Možné optimalizace

- vylepšení výpisu "neplatné" hodnoty
- druhý parametr určující pozici, na kterou vypsat
- přidat diagnostiku návratovou hodnotou "nevypsatelná data"
- stejně vylepšit i "výpis hex"

# Námět na samostatnou práci

- Jednoduché hodiny
  - tikají po 1 sec
  - 2 proměnné v main vteřiny a minuty
  - vyřešit přetékání po 59 (!)
  - zobrazovat pomocí write\_buf\_dec na příslušné pozici LED displeje

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod
- 5. HW sériový port přerušení, kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Semestrální práce 2 + Zápočet

```
int main(void)
 unsigned char sec = 0, min = 0;
 while(1)
    if (tick)
      tick = 0;
      sec++:
      if (sec >= 60)
        sec = 0:
        min++;
        if (min >= 60)
          min = 0;
      buf[0] = gen[sec % 10];
      buf[1] = gen[sec / 10];
      buf[2] = gen[min % 10];
      buf[3] = gen[min / 10];
```

### Domácí úkol - hodiny


- Časování
  - počet intů 5000 (x200µs)
  - pro otestování možno zrychlit snížením
- Kód zjednodušen
  - funkčnost write\_buf\_dec
     vložena přímo do main
- Možná optimalizace
  - měnit buf pro minuty jen při změně minut

### Sériový port – základ komunikace

```
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
  unsigned char u;
  TMOD = 0x20; // CT1 rezim 2 = 8-bitovy citac
 TH1 = 0xF3; // pro rychlost 2400/4800 Bd pri 12MHz krystalu
 TR1 = 1;  // start citace
SCON = 0x52;  // standardni nastaveni serioveho kanalu
  PCON |= 0x80; // SMOD=1 => zdvojeni seriove rychlosti (na 4800)
  puts("\nStart\n");  // uvodni "textik"
  while (1)
    u = getchar();  // precti znak ze ser. linky
P1 = u;  // zobraz binarne na brane P1 (8x LED)
putchar(u + 1);  // posli zpet po ser. lince do terminalu
```

#### #include <stdio.h>

- standardní vstup/výstup probíhá prostřednictvím sériové linky a připojeného terminálu
- použitelné běžné funkce putchar, getchar, puts, printf, ...
- neřeší nastavení portu a přenosové rychlosti!



### Hyperterminal - SW na PC


- Menu Start / Příslušenství / Komunikace / Hyperterminál
- Ikonka COM 1 na ploše (někde je i více variant)








- Odpojení od portu
- Nastavení komunikace COM1 (fyzické zařízení)
- Vlastnosti komunikace:
  - 4800b/s -
  - 8 datových bitů
  - bez parity
  - 1 stop-bit
  - řízení toku **ŽÁDNÁ** (!) (defaultně "handshaking")





## Nastavení seriového portu x51


### SCON – řízení sériového kanálu

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

- **SMO-1** režim sériového kanálu
  - mód 0 00 8-bitový synchronní přenos na **RxD**, hodiny na **TxD** ( $f_{osc}/12$ )
  - mód 1 01 8-bitový asynchronní přenos na RxD, TxD, 1 start-bit (0), 1 stop-bit (1)
     bitová rychlost dána přetečením čítače CT1 dělená 32 nebo 16 podle SMOD
  - mód 2 10 9-bitový UART na **RxD**, **TxD**, rychlost f<sub>osc</sub>/32 nebo f<sub>osc</sub>/64 podle **SMOD**
  - mód 3 11 9-bitový UART na RxD, TxD, rychlost přetečením CT1

$$\text{rychlost} = \frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \cdot \frac{f_{\text{OSC}}}{12 \cdot (256 - \text{TH1})} \qquad \qquad \text{TH1} = 256 - \frac{2^{\text{SMOD}}}{32} \cdot \frac{f_{\text{OSC}}}{12 \cdot \text{rychlost}}$$

- **SM2** povolení víceprocesorové komunikace v 9-bitových režimech
- REN povolení příjmu
- TB8, RB8 9-bit při vysílání/příjmu
- TI příznak prázdného vysílacího posuvného registru (při stop-bitu)
- RI příznak přijatého znaku (bajtu)
- případné přerušení společné pro **RI/TI**
- nutno programově zjistit, čím bylo vyvoláno
- (!!) funkce z std. knihovny "neumí" využívat přerušení nelze využívat společně



# Seriový port - pokračování

### PCON – řízení napájení

- nejvyšší bit slouží k zdvojení rychlosti sériové komunikace (**SMOD** = 1)
- režimy snížené spotřeby pouze pro CMOS obvody
- vylepšené klony přidávají další režimy/bity

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SMOD	-	-	-	-	-	PD	IDL

- IDL režim Idle zastavení procesorového jádra, periférie běží, probuzení přerušením
- **PD** režim Power-Down zastaví se vše včetně oscilátoru, zachován pouze obsah RAM a SFR, probuzení pouze RESETem

#### Vizuální kontrola komunikace

- RxD na portu P3.0, TxD na portu P3.1
- kontrola v poli LED (musí být povolené port P3 na LED-ky)
- po RESETu blikne **TxD** (= úvodní zpráva), při příjmu znaku RxD i TxD (znak + odpověď)

### u = getchar();

- zobrazují se 2 znaky na terminálu funkce **getchar()** provádí automaticky "echo"
- náhrada speciální funkcí C51 u = \_getkey(); ta již "ne-echuje,, ověřit

# Sériový port – posílání znaků

```
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
void init_serial() // 4800 pri 12 MHz
 TMOD = (TMOD \& 0x0F) | 0x20; // POUZE CT1 !!
 TH1 = 0xF3; // rychlost 2400/4800
 SCON = 0x52; // rezim serioveho kanalu
 PCON = 0x80; // SMOD=1 => 4800b/s
 TR1 = 1;
               // start citace
int main(void)
 unsigned char u;
 init_serial();
 puts("\nStart\n");
 while (1)
   putchar(u); // posli znak
   u++;
```

- Výstup po znacích
  - všechny ASCII znaky (8-bitové)
  - pípnutí je znak BELL (kód 7)
  - přepis od začátku okna
    zřejmě znak FF
    (FormFeed) = nová
    stránka (kód 12)

# Sériový port - printf

```
while (1)
{
// putchar(u);
 printf("%c", u); // posli znak
    u++;
}
}
```

```
Build target 'Target 1'
linking...
Program Size: dat =10.0 xdata=0 code=170
creating hex file **com** cviceni04"...
"cviceni04" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

```
Build target 'Target 1'
compiling cv04b.c...
linking...
Program Size: data=31.1 kdata=0 code=1157
creating hex file them cviceni04"...
"cviceni04" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

- Použití univerzální funkce printf
  - větší obsazená datová i programová paměť (ve srovnání s putchar)
  - pomalejší (musí min. zpracovat formátovací řetězec)
  - typicky se používá max. jen v době ladění
  - lépe nahradit specializovanými funkcemi pro konkrétní datové typy

```
...
printf("%c %d\n", u, u);
...
```

- Defaultní parametr pro %d je 16-bitový u printf
  - nutno přetypovat, jinak se bere "nižší" bajt z okolní paměti a předávaný jako "vyšší" bajt
  - např. (unsigned int)u

	18944 19200 19456 19712 19968 20224 20480 20736
Ř	20992 21248

j	93 94
-	95 96
a	97
b	98
c	99
ld	100
le	101
۱Ē	102
g	103

# Seriový port + LED displej

```
int main(void)
 unsigned char u; unsigned char cnt = 0;
  init_buf():
  init_serial();
 puts("\nStart\n");
 TMOD = (TMOD \& 0xf0) | 0x02; // CTO pouze
 THO = 256 - 200; TRO = 1; // init + run
  ETO = 1; EA = 1; // interrupty
 while (1)
   u = _getkey();
    write_buf_hex(u):
    putchar((u >= 0x20) ? u : '?');
    cnt++:
    if (cnt >= 10)
      cnt = 0:
    buf[3] = gen[cnt];
```

- Z minulého cvičení vzít kód LED displej
  - funkce init\_buf()
  - funkce write buf hex()
  - funkce timer0 obsluha přerušení
  - pole gen podoba znaků
  - pole buf VRAM
- Zobrazuje se na displeji
  - HEX kód příchozího znaku – pravé 2 pozice
  - počítadlo znaků levá pozice

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod, spojení s displejem
- 5. HW sériový port přerušení + kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

```
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word:
bit _ready_send = 1; // odeslano
bit _ready_recv = 0; // prijato
byte _recv_data = 0; // co prislo
void serial(void) interrupt 4
 if (TI) // byl od vysilani ?
   TI = 0; // shod priznak
   _ready_send = 1; // možno dalsi
 if (RI) // byl od prijmu ?
   RI = 0; // shod priznak
   _ready_recv = 1; // neco prislo
   _recv_data = SBUF; // RCV registr
byte my_getchar()
 while(!_ready_recv) // cekej prijem
 _ready_recv = 0;  // shod priznak
 return _recv_data; // vrat prijate
```

```
void my_putchar(byte u)
 while(!_ready_send) // cekej na
                   // odvysilani
 _ready_send = 0; // shod priznak
 SBUF = u; // SEND register
void my_puts(char *cp) // retezec
 for(; *cp; cp++) // znak po znaku
   my_putchar(*cp); // posilej
int main(void)
 byte b:
 init_serial(); // inicializace
 ES = 1; EA = 1; // povol INT-y
 my_puts("\nAhoj\n");
 while(1) // echo s vypisem
   b = my_getchar();
                   // na branu P1
   P1 = b;
   my_putchar(b);
```


### Sériový port a přerušení - poznámky

- Definovány nové "unsigned" datové typy pomocí typedef
  - úspora psaní kódu
  - často používané, doporučuji, budeme používat
- "Globální" proměnné určené pro provoz, neužívat v programu
  - funkci API (rozhraní mezi programem a komunikační částí) je pomocí funkcí typu getchar/putchar
  - funkce API testují vnitřní příznaky a příp. čekají na dokončení operace = zatím blokující mechanismus obdobný std. knihovně
- Funkce obsluhy přerušení společná pro příjem a vysílání
  - nutno rozlišit podmínkou podle TI nebo RI
  - nezapomenout vynulovat příznaky
  - TI se nastavuje před koncem odesílání znaku (začátek stop-bitu)
  - RI se nastavuje při ukončení příjmu (po stop-bitu)
- Registr SBUF na jedné adrese (jméno registru)
  - přijímací registr čtení obsahuje platná data při nastaveném RI
  - odesílací registr zápis po vložení hodnoty začne data odesílat
- Funkce main téměř stejná jako pro "obyčejnou" komunikaci
  - nezapomenout povolit interrupty

## Kruhový buffer - princip

### Kruhový buffer

- používá se při požadavku zpracovávat přicházející data i přes případné vytížení aplikace
- plnění a čtení probíhá typicky v různých threadech
- data se ukládají do bufferu a mohou být pak dávkově zpracována, až "je na to čas"



### buffer - pole hodnot s ukazateli

- WR ukazovátko pozice pro zápis nové hodnoty
- každým zápisem se inkrementuje pokud není plný buffer
- **RD ukazovátko** pozice pro čtení hodnoty
- každým čtením se inkrementuje, pokud není prázdný buffer

### pomocný příznak empty

- = buffer je prázdný
- typicky se používá k testu, zda se v bufferu již něco objevilo a je potřeba to zpracovat


### pomocný příznak overflow

- = došlo k přetečení bufferu
- typicky potřeba kontrolovat, jestli nedošlo ke ztrátě dat

## Kruhový buffer - provoz

### Příklad operací

- začíná se prázdným bufferem délky 10 hodnot
- naplněno 8 hodnot (pro jednoduchost čísla 0 − 7)
- odebráno 4 hodnoty
- pokus o přidání 8 nových hodnot musí se objevit příznak **OverFlow**



```
(hyte u) // odesli znak (hyte)
```

```
#include <reg51.h>

typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;

#define _BUFFER_SIZE 8

volatile bit DataRcvReady = 0; // prislo neco do RCV bufferu
volatile bit DataRcvOver = 0; // priznak preteceni vstupu

volatile byte _rbuf[_BUFFER_SIZE]; // RCV buffer
volatile byte _rb_wr = 0; // ukazovatko ZAPISU do RCV bufferu
volatile byte _rb_rd = 0; // ukazovatko CTENI z RCV bufferu
volatile bit _ready_send = 1; // vnitrni priznak "odeslano"
```

#### Privátní proměnné algoritmu

- "skryté" za podtržítkem
- buffer pro data, ukazovátko pozice pro zápis i čtení
- odesílání zatím bez bufferu = potřebuje příznak "možno odesílat"
- velikost bufferu nadefinována symbolicky
- volatile = žádné optimalizace, nutné pro proměnné, ke kterým se přistupuje z přerušení i normálního kódu

### Veřejné proměnné algoritmu

- typicky příznaky (stačí bitová proměnná)
- příznak alespoň jednoho přijatého znaku v bufferu
- příznak přeplnění bufferu

```
void serial(void) interrupt 4
 if (TI) // int. od vysilani ?
   TI = 0;  // shodit priznak
  _ready_send = 1;  // nastav si, ze mozno vysilat
 if (RI)
              // int. od prijmu
   RI = 0; // shodit priznak
   if (DataRcvOver) // jsme v chybe ?
     byte b = SBUF; // zahodit prijimane
   else
     DataRcvReady = 1; // kazdopadne neco prislo
     _rbuf[_rb_wr] = SBUF; // uloz do RCV bufferu
     _rb_wr++; // ukazovatko na dalsi
     if (_rb_wr >= _BUFFER_SIZE) // modulo velikost buf.
       _{rb\_wr} = 0;
     if (_rb_wr == _rb_rd) // dojel cteci ukazovatko ?
       DataRcvOver = 1; // neni kam zapsat
```

```
void SendByte(byte u) // odesli znak (byte)
 while(!_ready_send) // cekej nez je odeslano predchozi
 _ready_send = 0;  // shod priznak
 SBUF = u; // dej hodnotu do vysilaciho registru
byte ReadByte() // cteni znaku z RCV bufferu
 if (DataRcvReady) // je neco prijato ?
   byte z = _rbuf[_rb_rd]; // nejstarsi nevycteny znak
   _rb_rd++; // cteci ukazovatko +1
   if (_rb_rd >= _BUFFER_SIZE) // modulo velikost bufferu
     _{rb}_{rd} = 0:
   ES = 0; // zakazat inty seriaku
   if (_rb_rd == _rb_wr) // vycteno vsechno ?
     DataRcvReady = 0; // priznak prijateho shodit
   ES = 1; // povolit inty zpet
   return z;  // vrat ten znak
 else
   return 0;  // neplatna hodnota je 0
          ReadByte()
          - vyčte jeden byte z bufferu (pokud tam je)
          - posune čtecí ukazovátko +1 (modulo velikost bufferu)
```

```
void SendString(char *cp) // odesli retezec
 for(; *cp; cp++)  // pro vsechny znaky retezve
   SendByte(*cp);  // posli znak
void init_serial() // 4800 pri 12 MHz
  TMOD = (TMOD & 0x0F) | 0x20; // POUZE CT1 rezim 2 = 8-bitovy citac
 TR1 = 1;  // start citace

SCON = 0x52;  // standardni nastaveni serioveho kanalu

// swop 1 -> zdvojeni seriove rychlosti
                       // start citace
  PCON = 0x80;
                          // SMOD=1 => zdvojeni seriove rychlosti (na 4800)
                          Odeslání textu

    další z "veřejných" funkcí (SendByte, ReadByte)

                          - v principu stále stejná, jen upravené názvosloví
                          Inicializace seriového portu
                          - již známý obsah
                          - pozor – neobsahuje povolení přerušení, to je až v main
```

```
int main(void)
 init_serial(); // nastav seriak
 ES = 1; EA = 1; // povol mu inty
 SendString("\nAhoj\n");
 while (1) // hlavni smycka
   if (DataRcvReady) // neco prislo ?
     byte b = ReadByte(); // vezmi znak z RCV bufferu
     P1 = ~b; // ukaz na P1, sviti 0, tedy negace
SendByte(b); // posli zpet
     if (DataRcvOver) // preplneno
       SendString("\r\n0ver\r\n");
```

#### Inicializační sekvence

- seriový port + interrupty od něj
- úvodní text

### Hlavní smyčka

- pokud je něco v přijímacím bufferu
- přečti, zobraz na P1 (v "přímé" podobě), pošli zpět
- v případě přeplnění vypiš zatím nemůže reálně nastat

```
Byte(byte u) // odesli znak (byte)
hile(! ready send) // cekei nez ie odeslano predchozi
```

```
code unsigned char gen[] = { ...};
volatile char buf[4] = \{3, 2, 1, 0\}; // VRAM
volatile byte gCounter = 0; // casovac pro dekrement
void timerO(void) interrupt 1
  static byte u = 0;// znaky
  static byte cnt = 0;
 P1 &= 0xF0; // zhasnout vsechny
 PO = buf[u]; // bitovy vzor
 P1 |= 1 << u; // zapni jeden digit
 u++;  // pocitadlo znaku
if (u > 3) // vice nez mame ?
    u = 0; // opet od zacatku
  cnt++; // po 200us
 if (cnt < 250)
    return:
  cnt = 0; // kazdych 50ms
  if (gCounter) // !=0 efektivnejsi nez >0
    qCounter--:
  buf[3] = gen[_rb_wr]; // hodnota RCV zapisoveho uk.
  buf[2] = gen[_rb_rd]; // hodnota RCV cteciho uk.
```

### Vypsání hodnoty ukazovátek bufferu na LED displeji - opakuje se v interruptu, který zároveň obnovuje displej

```
int main(void)
 init_serial();  // nastav seriak
ES = 1; EA = 1;  // povol mu inty
 TMOD = (TMOD \& 0xf0) | 0x02; // nastav CTO pouze
 THO = 256 - 200; TRO = 1; ETO = 1; // spust a povol
 buf[0] = buf[1] = buf[2] = buf[3] = gen[16]; // pomlcky
 SendString("\nAhoj\n");
 while (1) // hlavni smycka
    if (gCounter != 0) // pomocne cekani ?
      continue:
    if (DataRcvReady) // neco prislo ?
      byte b = ReadByte(); // vezmi znak z RCV bufferu
      if (b == 'x')  // pozadavek docasneho blokovani
        qCounter = 100; // 100x50ms = 5sec
      P1 = ~b; // ukaz na P1, sviti 0, tedy negace
SendByte(b); // posli zpet
      if (DataRcvOver) // preplneno
        SendString("\r\nOver\r\n");
```

#### Sledování ukazovátek

- povolit přerušení od časovače - 200µs
- vyčištění LED displeje
- zbytek v interruptu

### Zablokování příjmu

- po příchodu znaku 'X'
   se na 5 sec zastaví
   příjem znaků
- časuje se globální dekrementující proměnnou, která DEC každých 50ms (timer0)
- nastavit 100x, nepřijímáme, dokud se nevynuluje

#### Vizuálně funkce

- čtecí ukazovátko se nemění, jen zapisovací
- po uplynutí času jsou znaky v bufferu zpracovány a odeslány

# Námět na zamyšlení

- Odesílací buffer
  - upravit veřejnou funkci SendByte() a interruptovou serial()
  - přidat příznak přetečení DataSendOver
  - přidat privátní pomocné proměnné
    - byte \_wbuf[\_BUFFER\_SIZE] vysílací buffer
    - byte \_wb\_wr ukazovátko zápisu do SEND bufferu
    - byte \_wb\_rd ukazovátko čtení ze SEND bufferu
  - není potřebný příznak <u>ready</u>send
- Ostatní kód se výhodně nemění
- Možno přidat výpis na LED displej
  - buf[1] = gen[\_wb\_wr]; // hodnota SEND zapisoveho ukazovatka
  - buf[0] = gen[\_wb\_rd]; // hodnota SEND cteciho ukazovatka


### Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod, spojení s displejem
- 5. HW sériový port přerušení + kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

### LCD displej 2x16 znaků

- 2x16 textový displej
- Standardní řadič založený na obvodu HD44780
  - "inteligentní řadič" činnost řízena "povely"
  - na displeji vlastní RAM pro zobrazenou informaci
  - možnost 4-/8-bitové komunikace
  - dokumentace na "vnitřním webu" http://klab
- Použita 4-bitová komunikace
  - bity D4-D7 na bráně P2.2-5
  - P2.1 RS (výběr "řízení" = log. 0, "data" = log. 1)
  - P2.0 [ (= Enable) puls do "1" zapisuje do LCD
  - signál R/W displeje připojen na log. 0
    - trvale stav "write"
    - nelze číst příznak BUSY (= splnění příkazu)
    - nutno čekat na dokončení programovým čekáním

# Zapojení LCD displeje





# Příkazy k ovládání LCD displeje

	Code										Execution Time (max) (when f <sub>cp</sub> or	
Instruction	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Description	f <sub>osc</sub> is 270 kHz)
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Clears entire display and sets DDRAM address 0 in address counter.	
Return home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	_	Sets DDRAM address 0 in address counter. Also returns display from being shifted to original position. DDRAM contents remain unchanged.	1.52 ms
Entry mode set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	Sets cursor move direction and specifies display shift. These operations are performed during data write and read.	37 μs
Display on/off control	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	Sets entire display (D) on/off, cursor on/off (C), and blinking of cursor position character (B).	37 μs
Cursor or display shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	_	_	Moves cursor and shifts display without changing DDRAM contents.	37 μs
Function set	0	0	0	0	1	DL	N	F	_	_	Sets interface data length (DL), number of display lines (N), and character font (F).	37 μs
Set CGRAM address	0	0	0	1	ACG	ACG	ACG	ACG	ACG	ACG	Sets CGRAM address. CGRAM data is sent and received after this setting.	37 μs
Set DDRAM address	0	0	1	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	Sets DDRAM address. DDRAM data is sent and received after this setting.	37 μs
Read busy flag & address	0	1	BF	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	Reads busy flag (BF) indicating internal operation is being performed and reads address counter contents.	0 μs
Write data to CG or DDRAM	1	0	Write	e data			•				Writes data into DDRAM or CGRAM.	37 μs t <sub>ADD</sub> = 4 μs*
Read data from CG or DDRAM		1	Rea	d data							Reads data from DDRAM or CGRAM.	37 μs t <sub>ADD</sub> = 4 μs*

#### Základ časování

- f<sub>osc</sub> = 250kHz, takže časy 1.60ms a 40µs
- typicky se doporučuje časy 2x až 5x delší – výrobci běžně nedodržují původní specifikaci

#### Formát příkazů

- RS = 0, R/W = 0
- příkaz rozpoznán podle MSB
- typicky stačí inicializační sekvence typu Set\_interface – Clear – Mode\_Set
- adresa v DD RAM určuje pozici, kam se budou zapisovat data

#### Formát dat

- RS = 1, R/W = 0
- po posledním povelu "nastavení CGRAM" se zapisuje do generátoru znaků, po nastavení DDRAM do paměti zobrazení

#### Čtení stavu nebo dat

- RS = 0 nebo 1, R/W = 1
- na desce není zapojeno = **NELZE**

## LCD displej – další informace

- Doplnění významu bitů příkazů
- Proces 4-bitové komunikace
- Časování zápisového cyklu především délka E pulsu

= 1: Increment = 0: Decrement Accompanies display shift Display shift Cursor move Shift to the right Shift to the left 8 bits, DL = 0: 4 bits 2 lines, N = 0: 1 line  $5 \times 10$  dots. F = 0:  $5 \times 8$  dots Internally operating = 0: Instructions acceptable


DDRAM: Display data RAM CGRAM: Character generator changes when RAM ACG: CGRAM address DDRAM address (corresponds to cursor


address) AC: Address counter used for both DD and CGRAM addresses

Execution time frequency changes Example: When for or fosc is 250 kHz.


 $37 \, \mu s \times \frac{270}{250} = 40 \, \mu s$ 

Write Operation					
Item	Symbol	Min	Тур	Max	Unit
Enable cycle time	t <sub>cycE</sub>	500	_	_	ns
Enable pulse width (high level)	$PW_{EH}$	230	_	_	
Enable rise/fall time	$t_{\rm Er},t_{\rm Ef}$	_	_	20	
Address set-up time (RS, $R/\overline{W}$ to E)	t <sub>AS</sub>	40	_	_	
Address hold time	t <sub>AH</sub>	10	_	_	
Data set-up time	t <sub>DSW</sub>	80	_	_	
Data hold time	t <sub>H</sub>	10	_	_	_





### LCD – inicializační sekvence



#### Úvodní čekání

- min. 15 ms dle specifikace
- typicky se doporučuje časy min. 5x delší

#### Přechod na 4-bitovou komunikaci

- zápis první hodnoty jakoby přes 8-bitové rozhraní (bitově 0011)
- čekání min. 4.1ms (raději déle)
- zopakování akce zápis+čekání 4.1ms
- zopakování akce zápis+čekání 100µs

#### Inicializace ve 4-bitovém přenosu

- přenos běžných 8-bitových povelů (dle tabulky) po nibblech, vyšší napřed
- při každé 4-bitové hodnotě puls E
- po celém příkazu buď testovat příznak
   BUSY nebo čekat potřebný čas

#### Doporučená sekvence

- 0x2C 00101100 4-bit rozhraní, 2 řádky
- 0x0F 00001111 Displej+Cursor ON
- 0x01 00000001 Clear 1.6ms čekat
- 0x06 00000110 Entry mode
- 0x80 10000000 pozice v DDRAM

```
#include <reg51.h>
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
volatile byte bCekej100 = 0;
void timerO(void) interrupt 1
  if (bCekei100)
    bCekej100--:
int main(void)
  TMOD = 0x02:
  TH0 = 256 - 100;
  TR0 = 1:
  ET0 = 1:
  EA = 1:
  while(1)
    bCekej100 = 200;
    while(bCekej100)
    P3++;
```

## Časování

- K časování použit CT0 a přerušení
  - vyvoláno každých 100 tiků
  - počítáme 100-vky v globální proměnné
  - čekání realizováno nastavením nenulové hodnoty a čekáním na vynulování
  - POZOR typicky nutno vkládat hodnotu požadovaného času +1, protože zápis je asynchronní k vyvolání interruptu a ve skutečnosti bude čekání probíhat:

$$bc*100 > čas \ge (bc-1)*100 [\mu s]$$

- každých 20ms se inkrementuje P3 (200x100us) = ověření funkčnosti
- Pro zjednodušení deklarací opět vytvořeny nové typy byte a word

### Funkce a makra pro displej

```
#define PULS_ENABLE {P2 |= 0x02; P2 &= 0xfd;}
#define SET_DATA(d) {P2 = (d & 0x0f) << 2;}
#define CEKEJ100(ticks100) {bCekej100 = (ticks100 + 1); while(bCekej100) ;}</pre>
```

- Makro PULS\_ENABLE vytvoří na P2.1 puls dlouhý 1 instrukční cyklus = doba 1µs pro 12MHz
- Makro SET\_DATA nastaví na **P2.2-5** spodní 4 bity hodnoty = maskování + posun
- Makro CEKEJ100 nastaví požadavek čekání ve 100-kách tiků čítače (dáno nastavením čítače a přerušení) a počká na dopočítání požadované doby (pozor na +1 !!)

```
void writelcd(byte b, bit d)
{
  byte bb = b & 0xf0;

  bb >>= 4;
  SET_DATA(bb);
  if (d) P2 |= 0x01;
  PULS_ENABLE;
  CEKEJ100(1);

  bb = b & 0x0f;
  SET_DATA(bb);
  if (d) P2 |= 0x01;
  PULS_ENABLE;
  CEKEJ100(1);
}
```

#### Zápis dat do LCD připojeného 4-bitově

- Parametry funkce
  - zapisovaná hodnota (typu byte)
  - příznak zda je to příkaz (d = 0) nebo data (d = 1)
- Zápis horního nibble
  - maskovat horní 4 bity
  - posun dolů (4 bity vpravo)
  - nastavit data na P2 (pomocí makra)
  - pokud jsou to data nastav P2.0 na log. 1
  - vygeneruj puls na E (makrem na P2.2)
- Zápis spodního nibble
  - stejná sekvence včetně ≡ pulsu

```
CEKEJ100(200); // po zapnuti
SET_DATA(0x03); // init 8-bit
PULS_ENABLE:
CEKEJ100(100):
SET_DATA(0x03); // init 8-bit
PULS_ENABLE:
CEKEJ100(100);
SET_DATA(0x03); // init
PULS_ENABLE:
CEKEJ100(100);
SET_DATA(0x02); // zapni 4-bit
PULS_ENABLE:
CEKEJ100(40):
writelcd(0x2c, 0): // 0010 1100
writelcd(0x0f, 0); // 0000 1100
writelcd(0x01, 0); // 0000 0001
CEKEJ100(20); // min 1.64ms
writelcd(0x06, 0); // 0000 0110
writelcd(0x80, 0); // 1000 0000
writelcd('A', 1); // zobrazit A
```

### Inicializace

- Po zapnutí čekat cca 20ms
- 8-bitovou komunikací vykonat
  - 3x odeslat příkaz 0x03
  - vždy čekat 40us (zde lépe 10ms)
- Nastavit 4-bit komunikaci
  - odeslat 0x02 a 40us čekat
- Další akce již 4-bitovým postupem
  - 4-bit interface + 2 radky + font 5x7
  - disp. zap + kurzor zap. + kurzor blik
  - smaz displej a cekej 2ms
  - pohyb kurzoru + ne pohyb displeje
- Většina čekání z důvodu kompatibilit prodloužena z doporučených
- Dokumentace uvádí
  - po zapnutí 15ms
  - dlouhé akce 1.64ms
  - normální příkazy a data 40us

### Výpis textu na LCD displej

```
char *cptr, *text = "Ahoj KAE/MPP";
int i;
...
writelcd(0x80, 0); // 1000 0000 - prikaz nastav kurzor na 0,0
for (i = 0; i < 24; i++)
    writelcd('0' + i % 10, 1);

writelcd(0xc0, 0); // 1100 0000 - prikaz nastav kurzor na 0,1 (2. radek)
for(cptr = text; *cptr; cptr++)
    writelcd(*cptr, 1);
...</pre>
```

- Předpokládá se automatický posun kurzoru
- Interní paměť displeje typicky 64 nebo 128 B
- Viditelných 16 znaků je pouze výřez řádku (viz. první for)
- Nastavení kurzoru (pozice výpisu) pro 2-řádkový displej
  - příkaz 1xxx xxxx = pozice 0 127
  - řádek 1 začíná na pozici 0
  - řádek 2 začíná na pozici 64 (0x40)

## Náměty k zamyšlení

- Doplnit výpis znaků přicházejících po sériové lince na LCD displej
  - nastavit správně sériovou komunikaci
  - respektovat nutnost přechodu na nový řádek
  - -P3.1 = TxD a P3.0 = RxD nesmí se pracovat s P3!!
- Vytvořit počítadlo zobrazující hodnotu na displeji
  - inkrement po vhodné době (např. 100 msec)
  - psát stále od stejné pozice
  - nutno vytvořit funkci pro převod číslo->text

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod, spojení s displejem
- 5. HW sériový port přerušení + kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

## Zužitkování probraných znalostí

- Navrhněte a realizujte aplikaci "hodiny"
  - čas zobrazen na LCD displeji
  - nastavení aktuálního času pomocí sériové linky (terminálu na PC)
- Rady a nápady
  - navrhnout vhodnou vnitřní reprezentaci času
  - vyřešit korektní zobrazení času na LCD
  - vyřešit přesné časování (interrupt)
  - příjem znaků ze sériové linky
    - zřejmě stačí bez interruptu
    - příjem znaku se pozná podle příznaku RI
  - korektní zpracování číselné informace = nastavení nové hodnoty
- Možné problémy
  - vykonávání kódu v interruptech co nejkratší
  - žádné blokující akce (čekání "na něco")
  - funkce scanf je na C51 nepoužitelná
  - mají se hodiny během nastavování zastavit ?

### Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod, spojení s displejem
- 5. HW sériový port přerušení + kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

### Dokončení samostatné práce

Na jaké problémy se narazilo ?


### Grafický LCD

- Rozlišení 128x64, podsvícení, 2x řadič KS108 (poloviny displeje)
- Připojení
  - Pozor, nesmí být najednou textový a grafický LCD
  - Data obousměrně brána P0
  - Řídící signály bity P2
  - RST = reset
  - E = enable
  - RW = read/write
  - RS = reg. select
  - CSx = výběr řadiče




### Organizace grafické paměti


- Každý řadič ovládá polovinu displeje, chování identické
  - Rozděleno na stránky 64 sloupců x 8 pixelů
  - Každý sloupec odpovídá jednomu byte v paměti
  - LSB nahoře
- Nutno vybrat stránku, v rámci ní nastavit pozici sloupce a tam zapsat/číst byte
  - Pro další operaci se vnitřní ukazovátko adresy inkrementuje



# Časování komunikace s řadičem

(3) MPU Interface					
Chatacteristic	Symbol	Min	Тур	Max	Unit
E Cycle	tc	1000	•	•	ns
E High Level Width	t <sub>wH</sub>	450	-	-	ns
E Low Level Width	t <sub>WL</sub>	450	-	-	ns
E Rise Time	t <sub>R</sub>	-	-	25	ns
E Fall Time	t <sub>F</sub>	-	-	25	ns
Address Set-Up Time	t <sub>ASU</sub>	140	-	-	ns
Address Hold Time	t <sub>AH</sub>	10	-	-	ns
Data Set-Up Time	t <sub>su</sub>	200	-	-	ns
Data Delay Time	t <sub>D</sub>	-	-	320	ns
Data Hold Time (Write)	t <sub>DHW</sub>	10	-	-	ns
Data Hold Time (Read)	toup	20			ns





## Příkazy řadiče

RS	R/W	Function
L	L	Instruction
	Н	Status read (busy check)
Н	L	Data write (from input register to display data RAM)
	Н	Data read (from display data RAM to output register)

Instruction	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Function
Display ON/OFF	L	L	٦	٦	I	I	I	Ħ	Н	L/H	Controls the display on or off. Internal status and display RAM data is not affected. L:OFF, H:ON
Set Address	١	١	١	Ι	Y address (0~63)			Sets the Y address in the Y address counter.			
Set Page ( X address)		Г	Н	П	- Lugo			Sets the X address at the X address register.			
Display Start Line	L		H	H	Display start line (0~63)						Indicates the display data RAM displayed at the top of the screen.
Status Read	L	Т	BUSY	_	0 Z O P F	R E O E T	_	L	L	L	Read status. BUSY L: Ready H: In operation ON/OFF L: Display ON H: Display OFF RESET L: Normal H: Reset
Write Display Data	I	L			Write Data					Writes data (DB0:7) into display data RAM. After writing intruction, Y address is increased by 1 automatically.	
Read Display Data	Н	Н		Read Data							Reads data (DB0:7) from display data RAM to the data bus.

Použitelné příkazy nastavení adresy – X osa nastavení stránky – Y osa

**Status** 

příznak BUSY po akci příznak RESET po startu

Čtení + zápis dat

### Základní knihovna pro GLCD

- Nutné operace se soubory z: \temp nebo Courseware
  - Připojit hlavičkový soubor "glcd.h"
  - Přidat do projektu "glcd.c"
  - V pracovním adresáři ještě "fonts.h" používá se 5x8 font
- Hi-level funkce pro texty (řádky odpovídají "stránkám" v řadiči)
  - bit putcharXR(char c, byte x, byte row); vypíše znak
  - bit putsXR(char \*cp, byte x, byte row); vypíše řetězec
- Lo-level funkce
  - void init\_glcd(void);
  - void write\_cmnd(byte g\_cmnd, bit controller); příkaz pro řadič
  - void write\_data(byte g\_data, bit controller); data pro řadič
- Makra
  - SET\_G\_PAGE(page, radic) nastavení aktivní stránky 0-7 v řadiči
  - SET\_G\_YADR(addr, radic) nastavení "sloupce" 0-63 v řadiči
- Na počátku programu zavolat init\_glcd();

```
int main(void)
 byte x:
 word w:
 init_glcd();
 SET_G_PAGE(0, 0): // levy radic, prvni stranka
 SET_G_YADR(0, 0): // od pocatku
 for(x = 0; x < 64; x++)
   write_data(x, 0); // bitovy vzor pocitadlo
   wait_busy(0);
 SET_G_PAGE(4, 1); // pravy radic, 4 stranka
 SET_G_YADR(0, 1); // od zacatku
 for(x = 0; x < 64; x++)
   write_data(x, 1); // bitovy vzor pocitadlo
   wait_busy(1);
 putsXR("KAE/MPP 8. cviceni", 10, 7);
 for (x = 0; x < 200; x++)
   putcharXR('A', x, 4); // pohyblive pismeno
   for(w = 0; w < 20000; w++) // zpozdeni
 while(1)
```

### Knihovna pro GLCD - příklad

#### **Inicializace**

- displej se vymaže (vyplní vzorem 0x00)

#### Vyplnit vzorem "pocitadlo"

- na stranku v levem i pravem radici
- je vidět "nejrychlejší" bit LSB horní

#### Vypsat text

- automaticky se přepíná řadič
- znaky za displejem se "zahodí"
- za každý znak se přidá prázdný "sloupeček"

#### Pohyblivé písmeno


- nechává stopu
- automaticky přepíná na hraně řadičů
- "za" displejem se "zahazuje"

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod, spojení s displejem
- 5. HW sériový port přerušení + kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

### Generování PWM

- PWM pulsně šířková modulace
  - digitální signál konstatní frekvence
  - proměnná střída (0-100%)
  - použitelné pro generování analogové hodnoty bez D/A předvodníku, "stačí" filtr
- Jednočipové mikropočítače mívají speciální blok pro PWM nebo vyhrazené režimy čítačů/časovačů
- Generování "ručně" pomocí 2 čítačů
  - jeden generuje základní frekvenci (např. 160us)
  - druhý měří délku pulsu
  - přesná šířka pulsu, náročnější optimalizace přerušení
- Generování pomocí jednoho čítače
  - měří se jen základní rozlišovací jednotka (např. 20us)
  - šířky pulsu jsou násobky základního kroku
  - perioda základního signálu je také násobkem "kroku" (8x20)



### PWM pomocí 2 čítačů

```
#include <reg51.h>
typedef unsigned char byte:
volatile byte xsirka = 256 - 1;
void timerO(void) interrupt 1
     // preruseni od CTO
 TL1 = xsirka; // doba pulsu
 TR1 = 1; // zapni CT1
 P2 = 0x00; // LED sviti - H-L
void timer1(void) interrupt 3
       // preruseni od CT1
 TR1 = 0; // stop citani
 P2 = 0xFF; // LED zhasnout - L-H
int main(void)
 byte x, w; char c;
 TMOD = 0x22; // oba v 8-bit rezimu
  ETO = 1; ET1 = 1; EA = 1; // inty
```

```
THO = TLO = 256 - 160; // 160us
TR0 = 1; // spust CT0
TH1 = 0; // max. hodnota
TR1 = 0; // CT1 stoji
while(1)
 W = 1; // klidova hodnota
 x = P3; // stav tlacitek P3
 for (c = 8; c > 0; c--)
 { // najde nejvyssi aktivni
   if (!(x & 0x80)) // je to ?
    w = 20 * c; // sirka pulsu
     break; // a nalezeno
   x <<= 1; // zkus dalsi
 xsirka = 256 - w; // count UP
 PO = ~w; // vizualizace hodnoty
```


### PWM pomocí 1 čítače

```
#include <reg51.h>
typedef unsigned char byte:
volatile byte psirka = 0;
void timerO(void) interrupt 1
 static byte cnt = 0; // perioda
 static byte w = 0; // puls
 cnt--; // doba periody
 if (cnt == 0) // konec periody ?
   P2 = 0x00: // LED sviti - H-L
   w = psirka; // odpocet sirky
   cnt = 8; // taktu periody
 if (w == 0) // konec sirky?
   P2 = 0xff; // LED zhasni - L-H
 else
   w--; // doba pulsu
```

```
int main(void)
 TMOD = 0x02; // 8-bitový CTO
 THO = TLO = 256 - 20; // 20us
 TR0 = 1; // zapnout
 ETO = 1; EA = 1; // interrupty
 while(1)
   byte x; char c;
   x = P3; // stav tlacitek
    for (c = 8; c > 0; c--)
     if ((x \& 0x80) == 0)
       break; // sepnuto ?
     x <<= 1; // hledej dalsi
   psirka = c; // hodnota 0-8
   PO = ~c; // vizualizace hodnoty
```


### H-můstek pro buzení SS motoru


- Použito integrované řešení MC33931
- Vnitřně plný H-můstek s řízením
  - chování "anti-smoke" = nepustí proudy proti sobě
- Jednoduchý interface
  - 2 bity pro řízení směru
  - povolovací bity umožňující brzdění nebo "volné otáčení"
  - zpětné hlášení stavu
- Připojeno k portu P1
  - P1.1 = IN1
  - P1.3 = IN2
  - P1.5 = EN/D2
  - P1.7 = D1
  - P1.0 = vstup snímače otáček



# H-můstek – signály

Bassian State		Input Co	nditions	Status	Out	puts	
Device State	EN/D2	D1	IN1	IN2	SF	OUT1	OUT2
Forward	Н	L	Н	L	Н	Н	L
Reverse	Н	L	L	Н	Н	L	Н
Free Wheeling Low	Н	L	L	L	Н	L	L
Free Wheeling High	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н
Disable 1 (D1)	Н	Н	Х	Х	L	Z	Z
IN1 Disconnected	Н	L	Z	Х	Н	Н	Х
IN2 Disconnected	Н	L	Х	Z	Н	Х	Н
D1 Disconnected	Н	Z	Х	Х	L	Z	Z
Under-voltage Lockout <sup>(29)</sup>	Н	Х	Х	Х	L	Z	Z
Over-temperature <sup>(30)</sup>	Н	X	Х	Х	L	Z	Z
Short-circuit <sup>(30)</sup>	Н	Х	Х	Х	L	Z	Z
Sleep Mode EN/D2	L	Х	Х	Х	Н	Z	Z
EN/D2 Disconnected	Z	X	Х	Х	Н	Z	Z





```
#define IN1ON { P1 \mid= 0x02; }
#define IN10FF { P1 &= ~0x02; }
#define IN2ON { P1 \mid= 0x08; }
#define IN20FF { P1 &= ~0x08; }
#define MENABLE { P1 &= ~0x80; }
#define MDISABLE { P1 |= 0x80; }
void timerO(void) interrupt 1
  static byte cnt = 0; // perioda
  static byte w = 0; // puls
  cnt--; // doba periody
  if (cnt == 0) // konec periody ?
   IN2OFF:
   w = psirka; // odpocet sirky
   cnt = 8; // taktu periody
                // konec sirky ?
  if (w == 0)
   IN2ON
  else
                // doba pulsu
int main(void)
  MENABLE:
  IN1ON;
```

### Úprava PWM pro motor

#### Upravena varianta s jedním interruptem

- měníme jednu intrruptovou funkci
- zbývá CT1 pro sériový port

#### Makra

- nastavení bitů můstku do příslušných úrovní

#### Provoz

- povolení otáčení MENABLE odpovídá vstupu D1
- bit EN/D2 je v log. 1 je to stav po RESETu obvodu
- točení motorem změna jednoho signálu IN
- --- jeden INx nastaven do stálé úrovně, druhý INy dělá PWM
- --- podle INx se určije směr

#### Upraven kód interruptu

- pozor, u IN2ON středník NENÍ !!!

#### Upraven kód main

- nezapomenout na ENABLE
- při použití IN1OFF
- -- motor by točil na druhou stranu
- -- byl by opačný význam poměru střídy

## Náměty k vylepšení/doplnění

- Ovládání pomocí sériového portu
  - máme volný CT1 = možno použít k nastavení rychlosti
  - styl řízení libolvolný číslo nebo +- nebo jinak
- Jemné ovládání + a změny
  - včetně vypisování aktuální hodnoty
  - seriová linka nebo pomocí tlačítek (vstupů Px.x)
- Zobrazení hodnoty na LCD např. znakovém
  - ideálně ve formě bargrafu řada znaků odpovídá hodnotě
- Regulace otáček pomocí čidla otáček
  - vypisovat aktuální rychlost
  - udržet otáčky i při změně zatížení

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod, spojení s displejem
- 5. HW sériový port přerušení + kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově

#### 10. Watchdog a práce s ním

- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

### Obvod/blok WatchDog

- Doslovný překlad "hlídací pes"
- Slouží k "hlídání" správné činnosti programu
  - pokud dojde k zacyklení v nějakém místě vinou SW nebo HW chyby, je po nějakém (nastaveném) čase vyvolán RESET
  - procesor se dostane do definované počátečního stavu
- WDT watchdog timer
  - časovač, takt typicky odvozen předděličkou ze systémových hodin
  - po přetečení vyvolá RESET
  - možno vynulovat zápisem na pin (externí obvod) nebo do registru (interní část)
  - doba do RESETu dána předděličkou a "délkou" čítače (počtem bitů)
  - vynulování se typicky provádí každým průchodem hlavní smyčkou programu
- V procesoru AT89S8253 je přímo vestavěn blok WDT

### Práce s WDT v AT89S8253

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SMOD1	SMOD0	-	POF	GF1	GF0	PD	IDL

- Registr PCON rozšířen
  - v bitu POF (Power On Flag) je při zapnutí napájení vždy nastavena log. 1
  - při RESETu se stav bitů nemění
- Registr **WDTCON**

			Vi	. VI			
_	<b>PSC</b>	$ \cap$	ρl	ıck	$\mathbf{a}$	nac	lın
		U	$\mathbf{u}$		VO I		

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PS2	PS1	PS0	WDIDLE	DISRTO	HWDT	WSWRST	WDTEN

- základ při 12MHz je 16ms \* 2<sup>PS</sup>
- rozsah 16ms 2048ms (=2sec)
- WDIDLE = 1 zakázání WDT čítání v IDLE módu
- DISRTO = 0 RST pin se chová jako výstupní a může resetovat připojené vnější obvody
- **HWDT** = 0 WDT zap/vyp bitem **WDTEN** (tzv. SW-driven-mode)
- HWDT =1
  - WDT spuštěn zápisem hodnot 0x1E/0xE1 do registru WDTRST a vypnut pouze resetem
  - restart WDT se provádí stejným zápisem 0x1E/0xE1 do registru WDTRST
- WSWRST = 1 resetuje WDT, automaticky nastaven zpět na 0
- WDTEN = 1 povoluje běh WDT nebo lze číst status v HW-mode

### Ověření COLD startu

```
#include <reg8253.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned int word;
typedef unsigned char byte;
int main(void)
  TMOD = 0x20;
  SCON = 0x52:
  TH1 = 0xf3;
  TR1 = 1:
  PCON = 0x80:
  printf("\nStart APP, typ %s, PCON = %02X\n",
    (PCON & 0x10) ? "COLD" : "WARM", (word) PCON):
  PCON &= 0xef; // shodit Power Off Flag
  while(1)
```

#### Include

- pozor, připojujeme reg8253.h, aby byly k dispozici i rozšiřující registry

#### Sériový port

- std. inicializace na 4800

#### Výpis stavu

- ternární operátor vybírá podle 4. bitu jeden z textů
- zkoumaný bit je POF
- dále se vypisuje obsah registru PCON
- POZOR printf očekává 16-bitové parametry pro celočíselné hodnoty proto přetypování !!

#### Vynulování POF

- příznak každopádně vynulován, příští restart bude detekován
- hodnota 0xEF je bitově 1110 1111

# Úprava detekce a start WDT

```
int main(void)
{
  if (PCON & 0x10) // COLD start ?
  {
    word w;
    for (w = 0; w < 50000; w++)
        _nop_();
  }
  ...
}</pre>
```

```
#define WDT_TICK {WDTCON |= 0x02;}

int main(void)
{

WDTCON = 0xeb; // 1110 1011
while(1)
    {
      getchar();
      WDT_TICK;
    }
}
```

#### 2xRESET?

- při zapnutí se nastartuje aplikace v x51 a zároveň se inicializuje obvod USB-programmeru
- ten poté provede RESET obvodu x51
- to je již detekováno jako "WARM start"

#### Doplněno čekání

- v případě studeného startu (POF v log. 1)
- počet cyklů určen zkusmo
- časování zajištěno instrukcí NOP
- nezapomenout připojit intrins.h

#### WDT\_TICK

- nulování WDT se často definuje jako makro

#### Nastavení WDT registru

- předdělička na hodnotu **111**, tedy čas přetečení 2048ms
- SW-driven-mode

#### Hlavní smyčka

- getchar() je blokující operace, čeká na znak
- pokud přijde znak do cca 2sec, WDT se resetuje
- pokud nepřijde znak po dobu 2 sec, WDT provede RESET

### Detekce chybné funkce

```
void funkce1(char z)
  if (z != 'x') return;
  while(1) ;
void funkce2(char z)
  if (z != 'q') return;
  while(1);
... // do mainu
  while(1)
    if (RI)
      char x = getchar();
      funkce1(x);
      funkce2(x);
    WDT_TICK;
```

#### Uměle vytvořené blokující funkce

- v případě, že předaný parametr není 'x' nebo 'q', funkce ihned končí
- pokud je, zůstává "viset"
- měl by se uplatnit WDT, pokud je spuštěn

#### Hlavní smyčka je neblokující

- pokud je detekován přijatý znak, je vyzvednut pomocí getchar()
- každý průchod hlavní smyčkou resetuje WDT
- k zastavení dojde pouze chybou (= zablokováním) ve volaných funkcích

### Uložení aktuální operace

```
#define VERIFY BYTE 0xa5
#define WRITE_OPERATION_CODE(x) \{*((byte data *)0xfe) = x; *((byte data *)0xff) = VERIFY_BYTE; \}
#define READ_OPERATION_CODE (*((byte data *)0xfe))
#define READ_OPERATION_VERIFY (*((byte data *)0xff))
#define FUNCTION_MAIN 0
#define FUNCTION_1 1
#define FUNCTION 2 2
void funkce1(char z)
  WRITE_OPERATION_CODE(FUNCTION_1);
void funkce2(char z)
  WRITE_OPERATION_CODE(FUNCTION_2);
int main(void)
```

#### Předposlední byte vnitřní RAM obsahují kód operace

- RAM má 256 byte, takže adresa je **0xFE**
- zápis na pevné místo v paměti je pomocí přetypování
- vvtvořeno makro
- nutno zavolat makro neilépe na počátku každé funkce

#### Poslední byte je verifikační = obsahuje definovanou hodnotu

- po zapnutí má RAM náhodný obsah
- poslední byte má adresu **0xFF**
- zapisovací makro zapíše také zvolenou hodnotu

#### Další makra a použití

- makra definující prováděnou funkci a makro pro čtení kódu a stavu
- při startu vypíšu stav (= poslední operace) a verifikační byte

```
byte oper_status = READ_OPERATION_CODE;
byte oper_verify = READ_OPERATION_VERIFY;
printf("Oper. code %02x\n", (word)oper_status);
printf("Oper. verify %02X - %s\n",
  (word)oper_verify, (oper_verify == VERIFY_BYTE) ? "OK" : "Fail");
WRITE_OPERATION_CODE(FUNCTION_MAIN);
```

### Automatické mazání datové paměti

- Při standardním vytvoření projektu v prostředí se přidá STARTUP.A51
  - slouží k inicializaci procesoru po startu aplikace
  - nastavuje symbol zásobníku tak, aby jej linker umístil za data
    - na x51 roste zásobník směrem k vyšším adresám
  - maže datovou oblast RAM
    - defaultně nastaveno na prvních 128 byte
    - pro paměť 256 B by se mělo mazat celých 256 B
  - je psán v asembleru
  - na konci skáče na adresu funkce main (C-čkovské)
- STARTUP-kód tedy potenciálně smaže naše "stavy" uložené pro detekci chyby pomocí WDT

#### • Řešení?

- upravit STARTUP tak, aby nemazal poslední 2 byte RAM
  - otevřete stávající **STARTUP.A51** a uložte jako např. **startwdt.a51**
  - v "Source Group 1" odeberte stávající STARTUP a přidejte ten nový
  - obsah nového následuje ...

\$NOMOD51 **OFEH IDATALEN EQU** ; Standard SFR Symbols ACC DATA 0F0H SP 81H DATA ?C\_STARTUP NAME ?C\_C51STARTUP SEGMENT CODE ?STACK SEGMENT **IDATA RSEG** ?STACK DS 1 EXTRN CODE (?C\_START) PUBLIC ?C\_STARTUP AT **CSEG** ?C\_STARTUP: LJMP STARTUP1 ?C C51STARTUP **RSEG** STARTUP1: MOV RO, #IDATALEN - 1 CLR IDATALOOP: MOV @RO.A DJNZ RO, IDATALOOP SP,#?STACK-1 MOV LJMP ?C START **END** 

### STARTWDT.A51

#### Základní ASM konstrukce

- EQU odpovídá #define tedy definuje hodnoty
- **xSEG** a **SEGMENT** jsou informace pro linker, jak má tento kód spojit s ostatními částmi programu
- řádek začíná návěštím, hodnotou nebo odsazením
- vše za středníkem je komentář
- hexadecimální čísla končí H

#### Instrukce asembleru

- LJMP skok na adresu/návěští
- MOV přesun hodnot
- -- parametr **Rx** registr (x = 0 až 7)
- -- #parametr přímo hodnota, jinak adresa
- -- @parametr nepřímé adresování, použita hodnota v registru R0 nebo R1
- DJNZ instrukce "dekrement and jump"
- -- v podstatě do-while cyklus dekrementující

#### Mazací smyčka

- cyklus přes návěští **IDATALOOP**
- zapíšu 0 na adresu RAM počínaje IDATALEN 1
   až po adresu 0
- nutno tedy upravit hodnotu **IDATALEN**
- -- zvoleno 0xFE (tedy 254)
- -- nebude se mazat 0xFE a 0xFF = požadovaný výsledek

### WDT - shrnutí

- WatchDog Timer je běžně používaný prostředek k detekci nesprávného chodu aplikace z HW nebo SW příčin
- Realizace buď interní (většina moderních mikropočítačů) nebo externí (bývá spojen také s obvody RESETu)
- Doba dopočítání WDT a následného RESETu záleží na aplikaci, jak dlouho může být "zaseknutá"
- Nulování WDT se
  - zásadně nedává do přerušení to nejspíše nastává, i když se program zastavil
  - typicky se dává do hlavní smyčky programu
    - pokud je dlouhá, možno i na více místech
- Detekce RESETu vlivem WDT
  - nejlépe někam do RAM uložit kód operace nebo funkce, která se prováděla
  - při startu zkontrolovat, zda je kód platný, příp. zda nešlo o studený start
  - zabezpečení hodnoty stavu
    - triviálně doplňujícím bajtem
    - lépe chránit více hodnot kontrolním součtem či CRC
  - POZOR, typicky nutno upravit STARTUP kód
    - běžně maže oblast datové paměti a inicializuje některé registry

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení lab., IDE Keil uVision, první program
- 2. HW porty, časovač, přerušení
- 3. HW displej LED
- 4. HW sériový port úvod, spojení s displejem
- 5. HW sériový port přerušení + kruhový buffer
- 6. HW LCD displej
- 7. Samostatná práce zužitkování probraných znalostí
- 8. Sam. práce dokončení. Grafický LCD
- 9. HW PWM generované programově
- 10. Watchdog a práce s ním
- 11. Samostatná práce 2
- 12. Samostatná práce 2
- 13. Samostatná práce + Zápočet

### Samostatná práce 2

- Zadání
  - ovládejte otáčky SS motoru pomocí PWM
  - v interakci s uživatelem využijte sériový kanál a displej na desce
  - umožněte změnu směru otáčení a vhodnou volbu rychlosti
- Hodnocení
  - nutná základní funkčnost = známka 2
  - každý další realizovaný nápad zlepšuje hodnocení
- Cílem je využít znalosti získané během předchozích cvičení