
# KAE/MINA - cvičení v 2017/18



Ing. Petr Weissar, Ph.D. Ing. Petr Krist, Ph.D.

### Plán cvičení – aktivity v laboratoři

- 1. Úvod, rozdělení kitů, opakování samostatně
  - · GPIO blikání LED, tlačítko,
  - SysTick,
  - USART
- Pokročilé periférie ARM Cortex M
- 3. FPU nastavení kompilátoru, porovnání rychlosti
- 4. Přerušení advanced priority, blokování a řešení problémů
- 5. Problém atomických operací, řešení pomocí bit-banding
- 6. DMA přenos bloku paměti, USART
- 7. DMA 2 využití A/D převodníku a bufferu dat
- 8. Problematika Low-Power režimů
- 9. Privilegovaný a neprivilegovaný režim
- 10. SVC
- 11. Pokročilé techniky programování zásobníky, semafory, instrukce LDREX/STREX, paměťové bariéry ...
- 12. RTOS praktické řešení
- 13. Rezerva

## Plán domácí přípravy

- I. Navázání znalosti z KAE/MPP
  - Spuštění známého prostředí Atollic TrueStudio (IDE+kompilátor+debugger) Windows (příp. Linux)
  - Zopakování základní bloků práce s mikrokontrolérem
  - Jednoduchá práce s GPIO blikání LED, čtení tlačítek.
  - · Časování pomocí SysTick na 1ms
  - Sériová komunikace s PC pomocí USART a (USB virtuálního) COM portu
- II. Procvičení známých částí z KAE/MPP
  - · Timer, PWM, řízení jasu LED, generování tónu
  - Použití LCD připojen na SPI, má vlastní řadič
- III. Vyzkoušení efektu použití FPU pro float výpočty výpočet Mandelbrotovy množiny
- IV. Ověření funkce bit-bandingu
- V. Ověření funkce priorit přerušení
- VI. Ověření činnosti DMA
- VII. Ověření spolupráce DMA a A/D převodníku
- VIII. Rezerva doplnění chybějících věcí ze cvičení/příprav
- IX. Ověření funkce SVC a dalších pokročilých technik
- X. Prostor pro samostatnou práci TODO
- XI. Prostor pro samostatnou práci TODO
- XII. Prostor pro samostatnou práci TODO

## Organizace výuky, práce v laboratoři

- V laboratoři pracujeme samostatně/ve dvojicích
  - Společný sdílený síťový adresář disk T:
  - Domácí adresář studentů H:
  - Přilogování pomocí Orion-přístupu
  - Další síťové disky (R/O) Z: (SW, podklady), X: (bat)
- HW společný zapůjčen studentům
  - Předpokládá se část práce (příprava) doma
  - Uzavřena "smlouva o výpůjčce"
- Možno vlastní projekt založený na ARM Cortex-Mx procesoru
  - · Nutno na počátku semestru schválit vyučujícím
  - · Rozsahem musí odpovídat minimálně úkolům/látce ze cvičení
- Bezpečnost práce
  - · Studenti musí mít 50-tku v laboratořích
- · Bezpečnost elektroniky a zařízení
  - Kromě dodaných kitů veškeré další připojování HW až po souhlasu cvičícího

## Podmínky zápočtu

- Splnění úkolů na cvičení
  - Možno (někdy nutno) dokončit v rámci domácí přípravy
- Znalost probírané problematiky na cvičeních i z "domácí přípravy"
  - Splněné kroky domácí přípravy
  - Na konci slajdů "domácí příprava" seznam vyzkoušeného
  - Na počátku slajdů "cvičení" seznam, co se má umět
  - Nesplnění jednotlivých etap přípravy ovlivní známku ze cvičení, se kterou se pak "jde" ke zkoušce
- Vrácený HW v pořádku
- U vlastního HW vhodné konzultace o samostatné práci
  - Doporučeno po 3-4 týdnech

#### Administrativa zapůjčení kitů

- Připraven formulář o "Zápůjčce"
  - Jedna kopie zůstává, druhou má student



- Nucleo STM32F411RE
- MBED Application shield
- Mini USB kabel
- Vracení HW na konci semestru
  - Ideálně ve 13. týdnu po předvedení funkčních úkolů/cvičení





#### Zdroje informací


- Dostupné v elektronické podobě typicky PDF:
  - Internet www.st.com, mbed.org, ...
  - Vybrané na CourseWare nebo zde na Z:\podklady\MPP\...
- Podklady procesor:
  - Reference manual RM0383 STM32F411xC\_E advanced ARM V1\_0 en.DM00119316.pdf
  - Datasheet DS10314 STM32F411xC STM32F411xE v6\_0 en.DM00115249.pdf
    - Společný pro STM32F411xC STM32F411xE
    - ARM® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, 125 DMIPS, 512KB Flash, 128KB RAM, USB OTG FS, 11 TIMs, 1 ADC, 13 comm. interfaces
  - Programming manual PM0214 F3 F4 L4 Programming manual V5\_0 en.DM00046982.pdf
    - STM32F3, STM32F4 and STM32L4 Series Cortex®-M4 programming manual
- Podklady Nucleo modul (https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F411RE/)
  - UM1724 STM32 Nucleo-64 board V11\_0 en.DM00105823.pdf
  - Schematic Nucleo schematic rev C MB1136.pdf
    - · Pozor, Nucleo desky jsou rev. C-2 nebo C-3
- Podklady pro MBED Shield:
  - Schematic NSHLD\_SCH\_1600xx\_A.0\_Basic.PDF
- Komponenty
  - Akcelerometr MMA7660FC.pdf
  - http://www.nxp.com/products/sensors/accelerometers/3-axis-accelerometers/1.5g-low-g-digital-accelerometer:MMA7660FC

#### Opakování z KAE/MPP

- Pro psaní aplikací využíváme Atollic TrueStudio Lite
  - V laboratoři v. 8.0.0, příklady funkční od 7.1.x
  - Stáhnout buď https://atollic.com/truestudio/ nebo DropBox
    - https://www.dropbox.com/s/48bqyrgml8m2wm9/Atollic\_TrueSTUDIO\_for\_ARM\_windows\_x86\_v8.0.0 \_20170621-1519.exe?dl=0
- Debug pomocí vestavěného ST-Link modulu na Nucleo desce
- Využití UART procesoru
  - Rx a Tx signály připojeny na ST-Link, který komunikuje s ovladačem virtuálního COM portu v PC
  - Na straně PC použít terminál Putty nebo Hercules
- Blikání on-board LED
  - Připojena na PA5
  - · Časování pomocí for cyklu
  - Časování pomocí Systick nastavit na přerušení 1ms a inkrementovat "ticks"

#### **MBED Shield**

- RGB LED
  - RED PB4 TIM3CH1
  - BLUE PA9 TIM1CH2
  - GREEN PC7 TIM3CH2
- 5-směrný joystick
  - PA4 = UP
  - PB0 = DOWN
  - PC1 = LEFT
  - PCO = RIGHT
  - PB5 = CENTER
- Speaker připojen na PB10 (= TIM2CH3)
- 2x potenciometr piny PAO a PA1
- LCD s rozlišení 128x32 (řadič ST7565R)
  - Připojen přes SPI, pouze signály SCK a MOSI (= nelze číst)
- Akcelerometr MMA7660 připojen přes I<sup>2</sup>C
- Teploměr LM75B připojen přes I<sup>2</sup>C





## Úkoly na MBED shield

- Blikat složkami RGB LED
- Číst stav "tlačítek" joysticku
  - Vypisovat na UART terminál v PC
  - Měnit "barvu blikání" LED
- Připravit si makra pro snažší využití
  - Např. soubor mbed\_shield.h
  - Inspirace v nucleo\_core.h
    - #define BOARD\_LED GPIOA,5
  - Použito např. ve funkcích GPIOWrite a Nucleo\_SetPinGPIO

### Plán cvičení – aktivity v laboratoři

- 1. Úvod, rozdělení kitů, opakování samostatně
- Pokročilé periférie ARM Cortex M
  - · Timery, PWM
  - Využití LCD (SPI komunikace)
- 3. FPU nastavení kompilátoru, porovnání rychlosti
- 4. Přerušení advanced priority, blokování a řešení problémů
- 5. Problém atomických operací, řešení pomocí bit-banding
- 6. DMA přenos bloku paměti, USART
- 7. DMA 2 využití A/D převodníku a bufferu dat
- 8. Problematika Low-Power režimů
- 9. Privilegovaný a neprivilegovaný režim
- 10. SVC
- 11. Pokročilé techniky programování zásobníky, semafory, instrukce LDREX/STREX, paměťové bariéry ...
- 12. RTOS praktické řešení
- 13. Rezerva

## Shrnutí domácí přípravy

- Máme připravené konstanty pro využití MBED Shield
- Umíme ovládat RGB LED
- Umíme číst stav joysticku
- Umíme komunikovat přes UART