- 1. Nový projekt do nového adresáře dle "kuchařky" pro STM32F107VC a. Funkční základní blikání počítadla LED 2. Nakopírovat do adresáře projektů "knihovnu FreeRTOS", stačí pouze Source z adresáře FreeRTOS ze staženého ZIP. a. tj. strom adresářů je FreeRTOSV_vXXXX Source Portable Include Libraries XXX CMSIS STM32F10x_StdPeriph_Driver Projekt_Rtos Projekt_Rtos.uvproj Main.c Projekt_2 Projekt_2.uvproj Main.c 3. Nastavení projektu: a. C/C++ - přidat "Include Paths" na FreeRTOS, takže výsledek bude ..\Libraries_3_5\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x ..\Libraries_3_5\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc ..\FreeRTOSV8.1.2\Source\include ..\FreeRTOSV8.1.2\Source\portable\RVDS\ARM_CM3
- 4. V "Target" přidat nový "Source Group" se jménem např. FreeRTOS a přidat existující soubory
 - a. z adresáře FreeRTOS\Source (pokus se některá funkcionalita nebude v projektu využívat, nemusí se přidávat/překládat, zde připojíme všechny):

```
tasks.c
queue.c
timers.c
list.c
event_groups.c
croutine.c
```

nutno zvolit vhodnou strategii správy hromady, vybrat jeden – pro naši HW konfiguraci se hodí

```
FreeRTOSV8.1.2\Source\portable\MemMang\heap_2.c c. z adresáře FreeRTOS\Source\portable\RVDS\ARM_CM3
```

port.c

5. Konfigurační soubor FreeRTOSConfig musí být v pracovním adresáři a určuje konfiguraci FreeRTOSu. Je možné si základ "půjčit" z demo-příkladů v ZIP archívu – nejbližší našemu HW

je zřejmě FreeRTOSV8.1.2\FreeRTOS\Demo\CORTEX_STM32F103_Keil\FreeRTOSConfig.h, nebo vytvořit prázdný soubor a doplnit příslušné volby

- a. Pokud některá volba (#define) není nastavena, knihovny FreeRTOS si defaultní hodnotu doplní "samy"
- b. Seznam voleb viz. Dokumentace on-line
- 6. Přidat do main1.c příslušný #include "FreeRTOS.h"
- 7. Překlad by měl proběhnout bez chyb, brána GPIOE je funkční
- 8. Pro RTOS aplikaci je nutné připojit pomocí #include hlavičkové soubory RTOS funkcí:

```
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "semphr.h"
```

9. Nastavit prioritu pro tasky – nejlépe vyjít ze stávajících/defaultních priorit:

```
#define mainLED_TASK_PRIORITY (tskIDLE_PRIORITY)
```

10. Připravit funkci obsluhy jednotlivých tasků – zde bude jedna společná pro LED a podle předaného parametru při vytváření tasku bude prováděna akce na příslušné LED a zároveň podle toho určen čas další "neaktivity" tasku:

```
void LEDFlashTask(void *params)
{
          char c = ((char *)params)[0];
          portTickType lastWakeTime = xTaskGetTickCount();

          while(1)
          {
                LEDToggle(c); // jednoducha akce = změna stavu LED-ky

                // vTaskDelay(10 * c);
                vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, 10 * c);
                }
}
```

11. Ve funkci main je třeba vytvořit jednotlivé tasky a spustit scheduler, který již potom celý proces řídí sám – do další části kódu se to již nedostane (jedině pokud by všechny tasky skončily):

```
xTaskCreate(LEDFlashTask, "LED15", configMINIMAL_STACK_SIZE, "\x0f", mainLED_TASK_PRIORITY, NULL); xTaskCreate(LEDFlashTask, "LED14", configMINIMAL_STACK_SIZE, "\x0e", mainLED_TASK_PRIORITY, NULL); xTaskCreate(LEDFlashTask, "LED13", configMINIMAL_STACK_SIZE, "\x0d", mainLED_TASK_PRIORITY, NULL); xTaskCreate(LEDFlashTask, "LED12", configMINIMAL_STACK_SIZE, "\x0c", mainLED_TASK_PRIORITY, NULL); vTaskStartScheduler();
```

12. Hotová aplikace se dá přeložit, ale "nic nedělá". Při nahlédnutí do FAQ sekce webu FreeRTOS.org (http://www.freertos.org/FAQHelp.html) se lze dočíst v části "Special note to ARM Cortex-M users", že do config souboru je nutno doplnit následující řádky:

```
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
```

13. Základní funkčnost by nyní měla být v pořádku.

```
14. Zjištění provozních informací = využití jednotlivých procesů - využití funkce
   vTaskGetRunTimeStats, která naplní textový buffer výpisem. Ideálně ve formě vlastního
   procesu (spouštěného pomocí xTaskCreate):
   void DEBUGTask(void *params)
   {
     char debugBuffer[256];
     portTickType lastWakeTime = xTaskGetTickCount();
     vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, 5000); // oddal první spusteni o 5s
     while(1)
        // http://www.freertos.org/a00021.html#vTaskGetRunTimeStats
       vTaskGetRunTimeStats(debugBuffer);
        //TODO: odeslat pres UART nebo zobrazit na LCD
       vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, 1000);
     }
   }
15. Dále je nutno spustit "nějaký" čítač, který bude připočítávat globální proměnnou, ve které si
   OS drží dobu trvání určitého procesu:
      a. Použít např. TIM6
      b. Nastavit periodu 50us:
   TIM6->PSC = SystemCoreClock/1000000 - 1; // Prescale to 1 us timer
   TIM6->ARR = 49;
                                               // Autoreload (N-1) * 1us
      c. Povolit přerušení a mít jednoduchou obsluhu:
   void TIM6_IRQHandler(void)
     TIM6->SR &= ~TIM_SR_UIF; // Clear update event interrupt flag
     ulRunTimeStatsClock++;
16. Upravit v FreeRTOSConfig.h potřebné parametry:
       a. Změnit v řádku (cca 90) na:
   #define configUSE_TRACE_FACILITY
                                           1
      b. Přidat:
   // vseobecne nastaveni
   #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 1
   #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1
   // HW zavisle nastaveni
   extern unsigned long ulRunTimeStatsClock;
   #define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS() ulRunTimeStatsClock = 0
   #define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() ulRunTimeStatsClock
```