JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003 321 Fax: +49 661 6003 9695 E-Mail: mail@jumo.net Web: http://www.jumo.net Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 202723

стр. 1/7

JUMO ecoTRANS pH 03 Измерительный преобразователь / переключающий прибор для величины pH / редокс-потенциала и температуры

с 2-х строчным ЖК-экраном для монтажа на DIN-рейку 35 мм

Краткое описание

Прибор измеряет и регулирует – в зависимости от конфигурации – величину рН или редокс-потенциал в водных растворах. Типичные области применения – общая водоподготовка, измерения в питьевой, сточной и технологической воде, измерения в поверхностной и морской воде, бассейны, профессиональная аквариумистика, различные технологические процессы.

Измерительный преобразователь имеет два аналоговых входа. Первый аналоговый вход (основной вход для величины pH или редокс-потенциала) предусмотрен для подключения комбинированных или раздельных электродов. К прибору можно также подключать сурьмяные электроды. Ко второму аналоговому входу может подключаться термометр сопротивления Pt100 или Pt1000.

В распоряжении также имеются до двух аналоговых выходов и одно реле - переключающий контакт. Аналоговые выходы гальванически развязаны и поставлены в соответствие входам. Релейному контакту может быть поставлена в соответствие основная измеряемая величина (величина рН или редокс-потенциал) или температура.


Настройка и конфигурация прибора осуществляется с помощью кнопок и интегрированного ЖК-дисплея. Альтернативно настройку и конфигурацию можно очень удобно проводить с помощью ноутбука или ПК, подключенного к setup-интерфейсу прибора, и русифицированной setup-программы (опция). С помощью setup-программы можно также делать распечатку данных конфигурации; это облегчает процесс документирования.

Приборы поставляются с калибровочным сертификатом, в котором отражены информация о приборе и данные настройки.



Тип 202723/000-...

Блок-схема



Особенности

- Переключение с рН на мВ / ОВП (редокспотенциал)
- Простое подключение сенсоров с помощью клеммных соединений
- Асимметричное и симметричное подключение рН электродов
- Два гальванически развязанных выхода действительного значения 0(4)...20 мА / 0(2)...10В свободно конфигурируемые как выходы действительного значения для рН, редокс-потенциала и температуры
- Релейный выход: реле- переключающий контакт
- Возможен мониторинг температуры среды
- Простая процедура калибровки
- Вход, выход, и питание гальванически развязаны по отношению друг к другу
- Для монтажа на DIN-рейку
- Таймер калибровки
- Поставка вместе с калибровочным сертификатом

2008-08-20/00506532 337

Управление

Преобразователем JUMO есоTRANS pH 03 можно управлять с помощью кнопок на приборе и ЖК дисплея или с помощью поставляемой по желанию Setup-программы через ПК / ноутбук.

Измерение величины рН

Можно подключать как комбинированные pH-электроды, так и стеклянные электроды с отдельным электродом сравнения. Для подключения pH-электродов есть два варианта:

- асимметричный высокоомный (общепринятый вариант)
- симметричный высокоомный (способ подключения в особых случаях). Симметричное подключение может обеспечить стабильные измерения в средах, подверженных электрическим помехам (например, за счет проблем с изоляцией электрооборудования, насосов и т.д.). Температурная компенсация величины рН производится с помощью автоматическо-

Измерение редокс-потенциала

туры вручную.

го измерения температуры через второй

вход или путем ввода значения темпера-

Можно подключать как комбинированные редокс-электроды, так и металлические электроды с отдельным электродом сравнения. Показания могут быть в мВ или в произвольной шкале.

Калибровка

Измерение величины рН

- калибровка по одной точке
- калибровка по двум точкам

Измерение редокс-потенциала

- калибровка по одной точке с показаниями в мВ
- калибровка по двум точкам с показаниями в % (произвольная шкала)

Таймер калибровки

Таймер калибровки указывает, по желанию, на необходимость очередной калибровки. Можно установить количество суток, по истечении которых выдается сигнал таймера калибровки.

Двоичный вход

С помощью двоичного входа могут быть вызваны следующие функции:

- Замораживание релейного контакта.
 После активирования этой функции релейный контакт остается в своем текущем положении.
- Замораживание входов, выходов и показаний.
 - После активирования этой функции сохраняются мгновенные значения.
- Замораживание релейного контакта и выходов действительного значения.
 После активирования этой функции сохраняются мгновенные значения выходов действительного значения и релейный контакт остается в своем текущем положении.

Применение:

Во избежание неконтролируемой реакции выходов, например, при работах по очист-ке сенсора.

Если соответствующие клеммы замыкаются контактом с нулевым потенциалом (напр., реле), активируется предварительно определенная функция.

Функции выходов JUMO ecoTRANS pH 03

Аналоговые выходы

- По одному аналоговому выходу действительного значения для величины рН (редокс) и температуры
- Аналоговые выходные сигналы могут иметь произвольную шкалу (начало и конец диапазона измерений).

При выходе за верхний или нижний пределы измерений аналоговые выходы могут принимать следующие состояния:

«Low» соответствует 0 мА или 4 мА или 3,4мА / 0 В или 1,4 В или 2 В, в зависимости от выбранного типа выходного сигнала.

«High» соответствует: 20 мА или 22 мА / 10 В или10,7 В, в зависимости от выбранного типа выходного сигнала.

Эти состояния могут распознаваться системой верхнего уровня как «неправильные» и служат для вызова аварийной сигнализации.

Имитация выхода действительного значения:

В режиме ручного управления аналоговые выходы действительного значения могут быть произвольно установлены. Применение: «сухой» ввод установки в эксплуатации (без электродов), поиск неисправности, сервис.

Переключающий выход

Переключающий выход может быть использован для контроля величины pH (редокс-потенциала) или температуры. При этом ему могут быть назначены следующие функции:

Контроль предельного значения (максимальный или минимальный предельный компаратор) с программируемым гистерезисом.

Макс. предельный компаратор



Мин. предельный компаратор




- Функции окна для контроля диапазона.

Окно аварийной сигнализации 1



Окно аварийной сигнализации 2



- Функция импульсного контакта (При достижении точки срабатывания происходит кратковременное замыкание контакта, затем контакт снова размыкает-

Импульсный контакт Условие срабатывания дольше длительности импульса



Импульсный контакт Условие срабатывания короче длительности импульса



- Замедление при притягивании и отпускании программируемое.
- Инверсия релейных выходов.
- Поведение при выходе за верхний или нижний предел измерений программируемое (притягивание / отпускание).
- Сигнализация «Пришло время очередной калибровки».
- Сигнализация неисправности сенсора "out of range".

Технические характеристики

Входы

Аналоговый вход 1 (рН / редокс)

- комбинированные электроды
- стеклянные или металлические электроды с отдельным электродом сравнения
- сурьмяный электрод

Диапазоны измерений рН / редокс

-2... 16 ед. рН или

-1500... +1500 мВ

Точность измерений рН / редокс

± 1% от диапазона измерений

Аналоговый вход 2 (температура)

Термометры сопротивления Pt100 или Pt1000

Термометры сопротивления могут подключаться по двухпроводной схеме. Показания в °С или °F.

Корректировка температуры – аналоговый вход 2

Корректировку действительного значения можно проводить с помощью функции Offset в интервале -20... +20 °C.

Диапазон измерений температуры

-10... +150 °C или 14... 302 °F

Отклонение характеристики - темпера-

для Pt100 / Pt1000: ≤ 1,5 K от диапазона измерения

Выходы

Два аналоговых выхода:

произвольно конфигурируемые: . 0(2)... 10 B Rload ≥ 2 кОм или

10... (2)0 В Rload ≥ 2 кОм или 0(4)... 20 мA Rload ≤ 400 Ом или

20... (4)0 MA Rload ≤ 400 OM

гальваническая развязка с входами:

 Δ U \leq 30 B AC или Δ U \leq 50 B DC

Минимальная шкала 10% от диапазона измерений

Отклонение характеристики выходного сигнала

≤ 0,075 % от диапазона измерений

Релейный выход:

Переключающий контакт

Коммутируемая мощность: 8 А, 250 В АС или 8 А. 24 В DC при омической нагрузке Срок службы контактов: > 100 000 срабатываний при номинальной нагрузке

Общие характеристики

Аналогово-цифровой преобразователь разрешение 14 бит

Период опроса

500 мс = 2 измерения в секунду

Влияние температуры окружающей среды

 \leq 0,6 % / 10 K

Контроль измерительной цепи

Вход 1 (основная величина): out-of-range. Вход 2 (температура): out-of-range, короткое замыкание сенсора, обрыв сенсора. В случае неисправности выходы принимают определенное (конфигурируемое) состояние.

Безопасность хранения данных **EEPROM**

Напряжение питания

DC 20... 30 B, остаточная пульсация < 5 %, потребляемая мощность ≤ 4 Вт, с защитой от перепутывания полярности.

Для эксплуатации только в SELV- и PELVпепях.

Электрические соединения

винтовые зажимы до 2,5 мм²

Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации

0... 50 °C

Допустимые пределы температуры окружающей среды

-10... +60 °C

Температура хранения -20... +75 °C

Климатические условия

Пылевлагозащита (по EN 60 529)

отн. влажность ≤ 75%, без конденсации

IP 20

Электробезопасность

по EN 61 010

изоляционное расстояние в воздухе и ток утечки для:

- категории перенапряжения II
- степени загрязнения 2

Электромагнитная совместимость

по EN 61 326

помехоустойчивость: промышленные требования

излучение помех: класс В

Корпус

поликарбонат, для монтажа на DIN-рейку 35 MM x 7,5 MM TO DIN EN 60 715

Рабочее положение


Произвольное

Macca


≈ 150 г

339 2008-08-20/00506532

Размеры




Управление через Setup-интерфейс



- (1) JUMO есоTRANS pH 03
 (2) ПК-интерфейсный кабель (принадлежность по запросу)
 (3) Setup-программа, многоязычная (принадлежность по запросу),
- (4) Персональный компьютер или ноутбук с USB-интерфейсом. Операционная система: Windows 2000®, Windows XP®, Windows NT® от 4.0 или Windows Vista®

Размеры



Измерительные входы	Расп	ределение выводов	Обозначение		
Комбинированный рН-электрод или редокс-электрод	16 13	система сравнения (оплетка) стеклянный / металлический электрод (внутренний проводник	Система сравнения Негованный рН/ редокс- электрод		
Стеклянный рН-метрический элетрод или металлический электрод (с отдельным электродом сравнения)	13	стеклянный / металлический электрод (внутренний проводник	Экран стеклянный рН/ металлический редокс-электрод		
Электрод сравнения (при раздельной электродной паре)	16	система сравнения (оплетка)	16 О Электрод сравнения		
Потенциал жидкости (использовать только при симметричном подключении)	12		12		
Термометр сопротивления по двухпроводной схеме подключения	9 10		9 10 0		
Двоичный вход	11 12		110000000000000000000000000000000000000		

2008-08-20/00506532 341

Выходы	Расг	пределение выводов	Обозначение		
I Аналоговый выход действительного значения рН / редокс, свободно про- граммируемый, с гальванической раз- вязкой	5 6	+ -	5 6 0 1		
II Аналоговый выход действительного значения температуры, свободно программируемый, с гальванической развязкой	7 8	+ -	7 8 0 0 + -		
III Реле	1 3 4	полюс размыкающий контакт замыкающий контакт	3 1 4 0 P S		

Измерительные входы	Распределение выводов	Обозначение		
Напряжение питания (с защитой от перепутывания полярности)	L- L+	L- L+ O O - +		

Данные для заказа: JUMO ecoTRANS ph 03

Микропроцессорный измерительный преобразователь / коммутационный аппарат для величины pH / окислительного потенциала и температуры

(1) Базовый тип

	202723	JUMO ecoTRANS pH 03
		Микропроцессорный измерительный преобразователь / коммутационный аппарат для величи-
١ .		ны pH / окислительного потенциала и температуры
		(2) Выход I (величина рН / редокс-потенциал)
x	888	аналоговый выход действительного значения, свободно программированный
		(3) Выход II (температура)
x	000	не имеется
0	888	аналоговый выход действительного значения, свободно программированный
		(4) Выход III (переключающий)
х	000	не имеется
0	101	1 реле, переключающий контакт
		(5) Типовые дополнения
x	000	не имеется
0	02	в комплекте с Setup-программой

х = серийная комбинация

о = комбинация возможна

	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
Ключ заказа		/		-] - [/		
Пример заказа	202723	/	888	-	888	-	101	/	024	

Примечание

При заказе просьба обязательно выбирать версии, поставляемые со склада.

Заказ исполнений, отличных от складских, возможен только от 5 штук.

Поставляется со склада в Германии

Тип	Описание	Арт. №
202723/888-000-000/000	Один аналоговый выход для рН / редокс, без реле	00508665
202723/888-888-101/000	Два аналоговых выхода, один релейный выход	00508663
202723/888-888-101/024	Два аналоговых выхода, один релейный выход, с Setup-программой	00508664

Принадлежности

Обозначение	Арт. №
Setup-программа для JUMO ecoTRANS pH 03	00513893
ПК-интерфейсный кабель с USB / TTL-конвертором и двумя адаптерами (соединение USB)	00456352
Имитатор величины рН	00300477
Соединительный провод для имитатора, 1,5 м, ВМС-штекер и свободные концы	00513412
Импульсный источник питания, тип PS5R-A24, для монтажа на DIN-рейку Напряжение на входе AC 100 240 B / 50-60 Гц. напряжение на выходе DC 24 B / 0,3 A	00374661

рН/редокс-электроды можно найти в типовых листах 20.1005, 20.1020 и 20.1030

2008-08-20/00506532 343