36035 Фульда,Германия Телефон: (0661) 6003-0 Телефакс: (0661) 6003-500 E-Mail: mail@jumo.net Web: www.jumo.de Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс 961-32-44, 912-00-77 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 60.1540

Термостат дымовых газов тип STM-RW-2

Проверен в соответствии с DIN 3440, рег. номер 8 622 000

Краткое описание

Термостат дымовых газов применяется для контроля температуры дымового газа котлов, работающих на жидком или твердом топливе. Термостат работает по принципу линейного расширения стержня. Защитная трубка и заключенный в ней металлический стержень имеют различные коэффициенты линейного расширения, так что между ними возникает зависимая от температуры разница длин. Через передаточный механизм она воздействует на микропереключатель, который приводится в действие при превышении установленного значения температуры. После охлаждения трубки на 10-30 К микровыключатель возвращается в исходное положение. При разрушении трубки цепь тока остается разомкнутой.

Технические данные

Постоянная времени: дым ≤ 45 с

Допустимая температура окружающей среды: на зонде макс. +700 °C, на соединительной

коробке макс. +80 °C, мин. -50 °C

Допустимая температура хранения: макс. +80 °C/ мин. -50 °C


Корпус: алюминиевое литье под давлением с пломбируемыми винтами


Степень защиты: EN 60 529 - IP 54


Масса около 0,8 кг

Подключение к процессу: «D» G1/2 (жесткий шестигранник с резьбой G1/2)

Размеры







Данные для заказа

Типовой ряд STM-RW-2

(1) Стандартное исполнение

	(1) Стандартное исполнение
STM-RW-2	Стержневой термостат с микровыключателем для контроля температуры отходящих газов
	(2) Диапазон регулирования / граничные значения
56	+40+120 °C
45	+20+400 °C
	(3) Типовое дополнение «OS»
729	Микровыключатель с двумя разделенными кольцами тока, 1 – размыкающий контакт, 1 – замыкающий контакт

