36035 Фульда, Германия Телефон: (0661) 6003-0 Телефакс: (0661) 6003-500 E-Mail: mail@jumo.net

Web: www.jumo.de

Представительство в России ООО Фирма ЮМО

Тел./факс 961-32-44, 912-00-77 E-Mail: jumo@jumo.ru Web: www.jumo.ru



Типовой лист 60.2026

Встраиваемый термостат Тип EMf-80 Проверен по DIN 3440 как

STB = защитное устройство ограничения температуры DVGW – соответствует EG-директивам (90/396/EWG)



Общее описание

Встраиваемые термостаты типа EMf-80 применяются как защитные устройства ограничения температуры в открытых и закрытых установках нагрева воды по DIN 4751. Термостат работает по принципу расширения жидкости.

Структура обозначения типа

EMf-80

ЕМ ..-.. встраиваемый термостат с однополюсным пружинным выключателем

f..-.. с капилляром

80-... защитное устройство ограничения температуры (STB) с размыкающим контактом и блокировкой повторного включения, точка переключения устанавливается на предприятии-изготовителе

/U защитное устройство ограничения (STB)

/au пружинный контакт с золотым покрытием

Типовые дополнения


Стандартно с центральным креплением М 10 х 1 с гайкой

b1 с двумя винтами М 4, интервал 28 мм **b2** с двумя винтами М 3, интервал 33 мм


b3 с двумя винтами М 3, интервал 22 мм

Размеры

EMf-80 с центральным креплением (стандартно)



EMf-80 с крепежными элементами (обозначения b1, b2, b3)



22

M3

b3