



TOESTANDSDIAGRAMMEN in MACHINEBESTURINGEN.

(Ofwel: GRAFISCH WERKTUIG om te DIALOGEREN tussen BM en EBM.)

VOORWOORD: (voor de haastige lezer)

Na een paar jaar ERVARING is de BRUIKBAARHEID van TOESTANDSDIAGRAMMEN in de analyse van MACHINEBESTURINGEN overtuigend POSITIEF gebleken:

de BRUIKBAARHEID voor ONTWERP EN ONDERHOUD;

de charmante manier om een toestandsdiagram snel in een WERKEND en TESTBAAR(!) programma om te zetten;

de opmerkelijke eenvoud en DOORZICHTIGHEID van het resulterend PLC programma;

de mogelijkheid tot het bouwen van AFGESLOTEN STRUKTUREN samen met de relatieve DATA-ONAFHANKELIJKHEID,

zijn voordelen waar moeilijk naast te kijken is.

INHOUD:				-													blz	<u>.</u> :
Inleiding .											•						. 5	
Postulaten											•						. 7	
Programmer	en	•									٠	٠	٠				. 11	
Werkwijze	•				•	•	•		•								. 13	
Afspraken					•	•		•		•		•		•		•	. 15	
Voorstelling	•	•	•								•	•	•			•	. 17	
Lijsten								-									. 19	
Eigenaardigl	ned	len	•			•	•						•		-		. 23	
Voordelen v	an	de	ze	n	net	ho	de		•					•	•		. 25	
Voorbeeld .			•		•								•	•		•	· 27	
Referenties														•			. 53	

INLEIDING: (Verantwoording)

In voorliggend geschrift is gepoogd een samenvatting te maken van alle nuttige regels, aanwijzingen en gewoonten bij het gebruik van toestandsdiagrammen in machinebesturingen. Er werd getracht het geheel overzichtelijk te groeperen, wat niet helemaal gelukt is. Al was 'tot op het been analyseren' en 'consequent tot het end' niet de eerste zorg, toch IS elke zin belangrijk en niet gemakkelijk te lezen (geen gebonden verhaal).

Deze tekst wil PROPAGANDA MAKEN OM MACHINEBESTURINGEN UIT TE WERKEN MET behulp van TOESTANDSDIAGRAMMEN. De door de kritische lezer erin gevonden gebreken mogen geen aanleiding zijn om 'het kind met het badwater weg te gooien'. Misschien vindt ooit iemand de moed om het geheel in een passende vorm te herschrijven, te definieren en logisch uit te bouwen. Geen van de aangehaalde regels is wet, niets zegt dat het zo moet, ze steunen alleen op ervaring. Wijzigingen moeten dan ook voldoende gegrond en met overleg gebeuren. Alhoewel sommige aanwijzingen niet rechtstreeks op toestandsdiagrammen betrekking hebben, worden ze toch aangevoeld als 'regels van goed vakmanschap', omdat ze, net als het gebruik van toestandsdiagrammen, het zelfde doel dienen: DUIDELIJKE DOCUMENTATIE.

(_)

POSTULATEN (onderstellingen zonder bewijs):

MACHINEBESTURINGEN kunnen opgedeeld worden in een of meer verschillende machine-functies of TAKEN (meestal repeterend van aard). (fig P1)




FIG. P1

Een TAAK HEEFT het ALLEENRECHT VAN TOEGANG tot ingangen (lezen) en uitgangen (schrijven) die haar zijn toegewezen. (fig P2)




FIG. P2

Elke TAAK doorloopt verschillende stappen (merkpunten, mijlpalen, 'rust'punten, etappes waar men kan overleggen wat nu gebeuren moet, situaties waar gewacht wordt op een gebeurtenis, sleutelpunten ...), hierna TOESTANDEN genoemd. Een definitie van toestand zou kunnen zijn: 'Een verzameling momentane waarden van grootheden heet DE TOESTAND van een systeem, wanneer door het geven van de toestand OP een bepaald ogenblik en het geven van het verloop van de ingangssignalen VANAF dit ogenblik, de toestand op ieder toekomstig tijdstip kan worden berekend(*). (fig P3)

ALARM UIT
INIT ALARM
ALARM OP BEWAKING
ALARM OP SCHERP
KODE LEZEN
START ALARM

FIG. P3 DE STATUS VAN EEN TAAK WORDT WEERSPIEGELD IN EEN AKTIEVE TOESTAND.

Een TOESTANDSDIAGRAM stelt grafisch een TAAK voor uit een machinebesturing. Het is de VERZAMELING van ALLE TOESTANDEN die een taak kan innemen EN VAN ALLE toelaatbare OVERGANGEN tussen die toestanden. (fig P4)

WXYZ DIAGRAM




FIG. P4 Een toestandsdiagram stelt grafisch ALLE TOESTANDEN voor van een TAAK en AL de TOELAATBARE OVERGANGEN tussen die toestanden.

* VOETNOTEN: blz 53

In EEN (1) TOESTANDSDIAGRAM IS SLECHTS EEN (1) en ALTIJD EEN (1) TOESTAND WAAR. (Ook NA het AAN- of AFZETTEN van de ENERGIE, spanning, perslucht (zie 'EIGENAARDIGHEDEN').

De TOESTAND WAARIN de TAAK ZICH BEVINDT op een gegeven ogenblik in de tijd, wordt hierna ACTIEVE TOESTAND genoemd. Toestanden van de taak die niet geactiveerd (NIET WAAR) zijn, worden hierna INACTIEF genoemd.

De logische VERGELIJKING die de OVERGANGSVOORWAARDE BESCHRIJFT om de taak van een toestand naar een andere toestand te laten overgaan, wordt hierna PIJL genoemd.

Een ACTIEVE TOESTAND, in een toestandsdiagram, BLIJFT ACTIEF zolang niet voldaan is aan een overgangsvoorwaarde om naar een andere toestand over te gaan. Met andere woorden: Een toestand blijft ACTIEF als ALLE aldaar VERTREKKENDE PIJLEN VALS zijn.

Een TAAK MOET WEGGAAN uit de ACTIEVE TOESTAND, EN ALLEEN DAN, als een aldaar vertrekkende PIJL WAAR is. Ze MOET die TOESTAND INNEMEN AANGEDUID door de 'ware' PIJL. Hierdoor wordt de OUDE toestand INACTIEF en de NIEUWE WORDT ACTIEF. (fig F8)

Als TOESTAND EN Voorwaarde aktiveer DAN

ALARM OP BEWAKING <u>"een deur gaat open"</u> ALARM OP SCHERP

FIG. P8 Een toestand gaat over in een andere door een gebeurtenis.

De logische VERGELIJKINGEN die de OVERGANGSVOORWAARDEN BESCHRIJVEN om vanuit een (1) toestand naar verschillende andere over te gaan MOETEN ELKAAR UITSLUITEN. Dit wil zeggen: PIJLEN mogen NOOIT of nooit TEGELIJKERTIJD WAAR KUNNEN WORDEN als ze in eenzelfde toestand hun oorsprong hebben! (fig P9)





FIG. P9 Voorwaarden <u>a en b</u> mogen <u>nooit tegelijkertijd</u> <u>waar</u> kunnen zijn.

Een VERBINDINGSTOESTAND is een TOESTAND die NIET EIGEN is aan het toestandsdiagram. Hij synchroniseert de verschillende taken met elkaar en is alleen ACTIEF als de betreffende toestand ACTIEF is in het diagram van herkomst.

De uitdrukking bij een overgang (PIJL), kan bestaan uit een of meer logische INGANGEN, uit TIJDSlimieten, uit TELLERS en uit VERBINDINGSTOESTANDEN, tesamen met de logische operatoren EN, OF en NEGATIE. (fig P11)



VERBIND: komt van <u>ANDER DIAGRAM</u> (verbindingstoestand)

FIG. P11 Uitdrukkingen bij een pijl.

PROGRAMMEREN (Hoe wordt een diagram in een programma omgedet):

Een toestandsDIAGRAM wordt geprogrammeerd als EEN BLOK. (Zie uitgewerkt voorbeeld.)


De LOGISCHE VERGELIJKING van een PIJL, en iedere OF-functie die een pijl voorstelt, begint met de toestand waaruit de pijl vertrekt.

EERST worden ALLE PIJLEN geschreven, waarbij alle pijlen die naar dezelfde toestand wijzen worden samengenomen in OF-funkties. Ze worden samen in een pijl-buffer(**) geprogrammeerd. De uitgangsinstruktie krijgt als commentaar de naam van de actief te maken toestand; deze commentaar IS klein GESCHREVEN (Alleen TOESTANDEN hebben hoofdletters).

Men kan eventueel de verschillende DEELSEGMENTEN VAN de PIJL -de verschillende samenstellende pijlen- van hetzelfde commentaar voorzien, aangevuld met een volgnummer (MAAR dit volgnummer is niet terug te vinden op de tekening van het diagram).

Nadat alle pijlen van het diagram geprogrammeerd zijn, wordt met EEN pijl'-buffer de door die pijl aangewezen toestand AAN-gezet en meteen AL die toestanden AF-gezet waaruit pijlen vertrekken naar de ACTIEF-wordende toestand (HIER ZEER SPECIAAL OF LETTEN). De uitgangsinstruktie die de toestand actief maakt, krijgt als commentaar, -en IN HOOFDLETTERS-, de naam van de toestand in kwestie. Hetzelfde moet nu gebeuren, opeenvolgend voor ALLE pijl-buffers, zodat ALLE TOESTANDEN EEN KEER ACTIEF worden in dit blok.

Een PIJL ZONDER OORSPRONG moet ALLE toestanden van het diagram INACTIEF maken, behalve EEN: die waarnaar hij wijst. (zie ook bij EIGENAARDIGHEDEN.) (fig PR6a,b)



(EN X EN a) OF (Z EN h) ⇒ pijl y (EN Y EN b) ⇒ pijl z

(EN Z EN c EN d) OF (Z EN e EN NIET f) ⇒ pijl w (EN W EN a) OF (Y EN NIET b) OF (Y EN a) OF (Pon) ⇒ pijl x

FIG. PR 6a PROGRAMMEREN VAN PIJLEN IN EEN BUFFER

(EN pijly) ⇒ (MAAK Y AKTIEF; MAAK X, Z INAKTIEF)

(EN pijl z) => (MAAK Z AKTIEF ; MAAK Y INAKTIEF)

(EN pijlw) ⇒ (MAAK W AKTIEF; MAAK Z INAKTIEF) (EN pijlx) ⇒ (MAAK X AKTIEF; MAAK Y, Z, W INAKTIEF)

FIG. PR 6b HET PROGRAMMEREN VAN TOESTANDEN Het veld in de programmalijst voor EEN toestandsDIAGRAM vormt EEN AFGESLOTEN BLOK, overzichtelijk, onafhankelijk van de rest, op voorwaarde dat men ELDERS in het programma ALLEEN maar de logische waarde van de TOESTANDSBUFFER LEEST (nooit die van de pijlen). Immers, de pijlen worden in het begin van een blok gemaakt en vlak daarna gebruikt. Hun logische waarde is buiten dit blok niet meer belangrijk of relevant en de bufferadressen kunnen desgewenst opnieuw gebruikt worden. (Zie uitgewerkt voorbeeld.)

Het programmeren van pijlen in buffers, zorgt er voor dat iedere toestand tenminste een PLC cyclus blijft bestaan. Dit belet: 1. Dat een toestand ergens anders in het programma niet gezien zou worden. 2. Het 'rondlopen' in een diagram gedurende dezelfde PLC slag (wat niet te controleren zou zijn).

ProgrammeerVOLGORDE van TOESTANDEN IN een DIAGRAM: Rondgaan in de WIJZERZIN, de toestand Waar-bij-spanning-aan laatst nemen (Deze toestand zet alle andere toestanden in het diagram op INACTIEF. (Dit is niet strikt nodig, maar vergemakkelijkt het zoeken, en laat zien in welke toestand het diagram verlaten wordt.)

WERKWIJZE (Hoe toestandsdiagrammen gebruiken in de analyse):

Eerst worden van het op te lossen besturingsprobleem de HOOFDTAKEN onderkend, wat tijd kost maar essentieel is voor een goede besturing. Het is belangrijk om een taak zo RUIM mogelijk te zien. Anders verliest men zich in een hoop diagrammen waarvan de onderlinge samenhang niet meer te volgen is.

Voorbeeld: 1. Het steeds weer terugkerend gebruik van een ingang in steeds weer andere diagrammen, wijst er op dat men op een te laag niveau bezig is: al die diagrammen kunnen waarschijnlijk vervat worden in een groter diagram.

2. Anderzijds is 'meer-dan-een-toestand-waar-willen-worden -in-hetzelfde-diagram', een aanwijzing dat men twee diagrammen (taken) wil vermengen tot een (terwijl ze in feite parallel verlopen in de tijd).

Is een taak onderkend, dan wordt gezocht naar verschillende stappen (toestanden) in die taak. Dikwijls is het vinden van de RUSTTOESTAND of de toestand_bij_spanning_aan, een GOED UITGANGSPUNT. In het begin worden zoveel mogelijk stappen onderscheiden. Later zal blijken dat er hier en daar kunnen worden samengenomen omdat er geen voorwaarden bij de overgangen geschreven kunnen worden (men stelt vast dat de twee toestanden identiek zijn in die taak). Het komt er op aan de overgangen te vinden en voorwaarden vast te leggen, tot de kring gesloten is (bij repeterend proces).

Zijn de toestanden bepaald, dan worden ze van een ZINVOLLE naam voorzien (een naam die de lading dekt, en zoveel mogelijk achtergrondinformatie geeft; namen die algemeen of misleidend zijn worden geweerd. Het is goed de nodige zorg en tijd te besteden aan het kiezen van een goede naam -dit geldt voor elke signaalnaam, ook voor ingangen en uitgangen-, om later verwarring te vermijden).

Verschillende pijlen kunnen in een toestand toekomen, en vormen geen probleem. MEERDERE VERTREKKENDE PIJLEN UIT EEN TOESTAND vormen wel een POTENTIELE mogelijkheid tot FOUTEN. Om te vermijden dat meer dan een toestand actief wordt, mag er van die vertrekkende pijlen slechts een (1) tegelijk waar kunnen worden. Er zal STRIKT op worden TOEgeZIEN dat die pijlen voorzien zijn van ELKAAR UITSLUITENDE voorwaarden; ofwel door een bewuste keuze -voorwaarden toevoegen, het front van een signaal gebruiken-, ofwel omdat de voorwaarden elkaar van nature uitsluiten. (Toch voorzichtig zijn: "Vooruit" en "achteruit" van een cilinder sluiten elkaar meestal uit, totdat.. een storing aan de detektoren optreedt!) (Zie ook POSTULATEN). (fiq W4)




FIG. W4 Voorwaarden bij VERTREKKENDE PIJLEN MOETEN ELKAAR UITSLUITEN

Zorgvuldige keuze bij het toekennen van buffer-adressen aan de verschillende toestanden van een diagram, laat toe zeer snel de situatie te overzien als de machine in storing gaat; eigenschap die bij aanloop en onderhoud zeer gewaardeerd wordt. (Bij de PC20 is hiervoor speciaal de PU20 zeer bruikbaar maar is soms te traag-, hiermee kan het actief_inactief zijn van 4 toestanden van hetzelfde diagram tegelijkertijd 'gevolgd' worden: overwegen welke toestanden het best bij elkaar worden gezet in een 'nibble' loont dus zeker de moeite. In hardnekkige gevallen, moet men soms de toestanden naar een uitgangskaart schrijven, om deze met een oscillograaf te volgen.) Waar in het kladblokgeheugen de verschillende pijlen, pulsen en toestanden een adres krijgen is nog niet afgeproken.

<u>AFSPRAKEN</u> (voor schrijswijze van signalen):


De NAAM van een JOESTAND wordt ALTIJD en overal in HOOFDLETTERS geschreven.

VOORWAARDEN worden in KLEINE LETTERS geschreven (als ze geen toestanden voorstellen!)

INVERSE SIGNALEN worden ÖVERSTREERT ofwel voorzien van het voorvoegsel N-, (als overstrepen niet mogelijk is).

SIGNALEN komende van BUITEN de PLC moeten tussen "" geplaatst worden om ze te onderscheiden van inwendig in de PLC gegenereerde (tussen)resultaten. Gaat het om een signaal dat bij conventie (uit andere machinedocumentatie) in hoofletters geschreven wordt, dan is toevoegen van dit "LETTERLIJK"-symbool dringend nodig om het niet met een toestand te verwarren. Ook het onderscheid tussen "N-Ingang" (inkomende inverse ingang) en N-"Ingang" (inwendig in het programma geinverteerd) kan hierdoor naar voor gebracht worden.

Een FRONT (stoep, trap, overgang van waar naar vals -of omgekeerd-, flank...) wordt voorgesteld door % voor stijgend en door % voor dalend. Het inverse signaal is hier niet nodig, immers, "aan"\ is hetzelfde als "N-aan"/, maar is duidelijker. (Ook bij signalen kan bv. beter: "deurtoe" staan dan "N-deuropen". DENK POSITIEF!)(fig A5)



TELLERS zijn genoteerd als TETXXXX, SCHUIFREGISTERS als SH-XXX-positienummer, TIMERS als TI-XXXX - met XXXX de naam van de teller, timer..-. Voor timers is het goed ook de vertragingstijd en het front (de stoep) aan te geven waarop ze reageren (vb. TI-"aanvoer" \ 10s is een timer die start op de dalende stoep van het ingangssignaal aanvoer, en 10 sec. duurt).

Het OF-teken is voorgesteld door V, het EN-teken is A

De herstelpuls-bij-aanzetten-van-de-spanning (power-on-reset,pon) heeft een gereserveerd adres (2.2 in PC20).

Het adres van een toestand wordt tussen [] genoteerd als hij een uitgang is.

. ·

<u> VOORSTELLING</u> (Grafische – van een machine-besturing):

Een DIAGRAM heeft een ONDERLIJNDE zinvolle NAAM in HOOFDLETTERS geschreven, als hoofding BOVEN het diagram (vergemakkelijkt verwijzingen).

EEN (1) TAAK (machine-functie) wordt GRAFISCH voorgesteld door EEN (1) TDESTANDSDIAGRAM.

Elke TOESTAND die een toestandsdiagram kan aannemen (elke toestand die in een taak kan onderkend worden), is voorgesteld door een CIRKEL. In de cirkel is de zinvolle NAAM van de toestand geschreven in HOUFDletters en het bijbehorende bufferadres.

PIJLEN stellen grafisch alle toelaatbare OVERGANGEN voor tussen toestanden van eenzelfde diagram. Iedere overgang (pijl) is gekenmerkt door een logische uitdrukking die WAAR of VALS kan zijn.

(Een diagram bestaat dus uit CIRKELS die TOESTANDEN voorstellen, en PIJLEN die grafisch de VOORWAARDEN beschrijven om van een toestand naar een andere over te gaan.)

Een PIJL wordt GETEKEND TUSSEN TWEE TOESTANDEN en vormt als zodanig de LINKSE BEGRENZING van de ruimte ertussen. Hij wordt 'zo links mogelijk' getekend (de waarnemer stelle zich voor op de pijl te staan). (fig V6)

XYZ DIAGRAM





FIG. V6 Voorzie plaats voor DUBBEL VERKEER en RIJ LINKS

Pijlen worden, voor zover men dit nodig vindt, van hun buffer-adres voorzien RECHTS bij de pijl-PUNT.

Op het LIJF van de pijl komt de logische uitdrukking (die de VOORWAARDEN beschrijft om naar een andere toestand over te gaan). De tekst wordt LINKS van de pijl bijgeschreven; bij voorkeur HORIZONTAAL en wel zodanig dat de tekst en de figuren niet (te veel) door elkaar lopen.

PIJLen zijn als OF-functies van EN-functies geschreven. Omdat een COMBINATIE VAN OF-funties gelijk is aan PARALLELLE PIJLEN, wordt, om die samentrekking toch nog te tonen, elke OF geschreven op een nieuwe, met het OF-teken beginnende lijn. Haakjes worden overbodig omdat de voorwaarden als SOM van PRODUKTEN geschreven zijn. Is de lijn te lang dan wordt INDENTEREN gebruikt (verbetert de leesbaarheid). (fig V9)






FIG. V9b INDENTEREN

Een uitdrukking bij een pijl kan bestaan uit een lange reeks voorwaarden. Men kan soms beter het stuk, dat verschillende keren voorkomt, met een andere naam omschrijven. Ofwel: direct onder het diagram. Ofwel: -tussen haakjes-vermelden bij een voluitgeschreven uitdrukking.

Soms wordt ONDER elke VOORWAARDE het betreffende BUFFERADRES tussen HAAKJES bijgevoegd (terugvinden van adres). Een eenvoudige en mooie methode zou zijn: Alle voorwaarden op een rij zetten, voorzien van hun adres en hun naam. Deze lijst en de gesorteerde lijst naar naam, wordt bij de documentatie gevoegd.

Diagrammen van SAMENHANGENDE TAKEN worden bij elkaar getekend OP EEN BLAD. (Gemakkelijk te overzien, maar uitgangen zijn moeilijk te vinden. Taken van uitgangsfunkties worden daarom ook wel bij elkaar getekend.)

Tijdschakelaars, tellers en schuifregisters worden met de gewone tekensymbolen voorgesteld (****) en op -voor de gebruikte PLC- passende wijze geprogrammeerd.

Bladspiegel:

De tekeningen worden zo groot gemaakt als nodig, maar moeten voor service handelbaar blijven. Is groter werkelijk nodig, dan moet voor verkleinde exemplaren gezorgd worden.

Toestanden kunnen gelijk waar op het blad worden neergezet. Zorgvuldige lay-out bevordert de doorzichtigheid. De meeste mensen lezen (en analyseren het getekende) van boven naar onder en van links naar rechts. Daarom wordt boven getekend wat boven verwacht wordt, (CYLINDER IS BOVEN bv.) en links wat naar ieders gevoel links moet staan (bv. STOP LINKS).

Indien de gekozen NAAM van een toestand toch meer UITLEG nodig heeft, dan kan die naam OMSCHREVEN worden ONDERAAN het BLAD (begin onderaan links!). —beschrijf hier ook ingangen —zeg waarvoor timers, tellers, schuifregisters dienen... Is een verbindingstoestand gebruikt, dan MOET, onderaan het diagram, meer uitleg verstrekt worden: herkomstdiagram en de betekenis aangeven.

Na optekenen en CONTROLE kunnen de diagrammen geprogrammeerd worden.

LIJSTEN:

Achtergrond: Snel weervinden van het betreffend programmadeel ten behoeve van onderhoud. Uitsluiten van PLC eigenaardigheden door vastleggen van de volgorde in de lijst.

Een lijst BEGINT met het AAN-zetten van 'pon' (zie EIGENAARDIGHEDEN), met daarna een IN-UIT-slag (I/O slag) over alle gebruikte ingangen. Op deze regels vermeldt het commentaar: 1. de identificatie van de machine waar het programma bijhoort (naam, kodenummer-puntwijziging-datum), 2. de naam van de auteur en de datum (ook naam en datum bij eventuele wijziging). (fig L2)

FIG. L2

HIERNA volgen PULSEN (behalve die gemaakt op toestanden), tellers, timers, schuifregisters. (fig L3)

```
#0016 00 0000 [ NDP ] -----
#0017 16 001.1 [ AND ] --\
#0018 01 090.1 [TRIS ] ;
#0019 16 100.1 [ AND ] !
#0020 17 090.0 [ANDNT]
#0021 06 0088 [CNTD ]
#0022 06 0089 [CNTD ] ;
#0023 10 090.0 [STRB ] --/ Ti-aanloop-lain.
#0024 00 0000 [ NOP ]
#0025 17 100.1 [ANDNT] --\
#0026 12 0000 [FTCHC] ;
#0027 12 0006 [FTCHC] :
#0028 14 0088 [STRD ] :
#0029 14 0089 [STRD ] ;
#0030 08 090.0 [SET0 ] --/ preset Ti-aanloop-lmin.
#0031 00 0000 [ NOP ]
```

FIG. L3

VERVOLGENS komen de verschillende toestandsDIAGRAMMEN. Het veld van elk diagram begint en eindigt in de lijst met een NOP (no-operation) en heeft als commentaar zijn NAAM. Na elk diagram komen de daaruit afgeleide pulsen (actief-inactief overgang van een toestand of omgekeerd) onmiddellijk aansluitend in hetzelfde BLOK -tbv het weervinden!-. De belangrijkste diagrammen staan eerst. (fig L4)

```
#0056 00 0000 [ NDP ] -----
                                                     -----ALARMSYSTEEM
  #0057 16 100.1 [ AND ] --\
  #0058 16 090.0 [ AND ] ;
  #0059 02 102.2 [ EQL ] --/ alarm op bewaking
  [ 90M ] 0000 00 0400#
  #0089 16 100.1 [ AND ] --\
  #0090 16 010.2 [ AND ] !
  #0091 17 090.0 [ANDNT] ;
  #0092 18 100.1 [ OR ] |
  #0093 17 010.1 [ANDNT] |
 #0094 17 090.0 [ANDNT] ;
 #0095 18 100.2 [ OR ] !
 #0096 17 010.1 [ANDNT] |
 #0097 18 100.2 [ DR ] ;
 #0098 16 010.2 [ AND ] |
 #0099 18 002.2 [ OR ] |
 #0100 02 102.0 [ EQL ] --/ alarm uit
                                                programmeren van een diagram
 #0101 00 0000 [ NOP ]
                                                  als een afgesloten blok.
     FIG. L4 a
#0102 16 102.2 [ AND ] --\
#0103 09 100.2 [SET1 ] ; ALARM OP BEWAKING
#0104 08 100.1 [SET0 ] --/
#0105 00 0000 [ NOP ]
#0124 16 102.0 [ AND ] --\
#0125 09 100.0 [SET1 ] | ALARM UIT
#0126 08 100.1 [SET0 ] |
#0127 08 100.2 [SET0 ] ;
#0128 08 100.3 [SET0 ] ;
#0129 08 101.0 [SET0 ] |
#0130 08 101.1 [SET0 ] --/
#0131 00 0000 [ NOP ] ----
```

FIG. L4b

Verder komen alle UITGANGEN, en de FOUTSIGNALERING van de gehele machine. (fig L5)

```
#0193 00 0000 [ NOP ] ------OUTPUTS
#0194 16 100.1 [ AND ] --\
#0195 02 012.0 [ EQL ] --/ alarm verklikker
#0196 00 0000 [ NOP ]
```

FIG. L5

Het afzetten van de herstelpuls sluit de rij. (Speciaal voor PC20: de LAST-IO/END combinatie staat laatst. Subroutines staan na het eerste blok -herstelpuls-) (fig L6)

FIG. L6



EIGENAARDIGHEDEN:

Als een uitdrukking de overgang naar een toestand veroorzaakt vanuit gelijk welke andere toestand van het diagram, kan men daarvoor een korte notatie gebruiken: een PIJL ZONDER OORSPRONG. LET WEL op bij het programmeren van die situatie, IEDERE andere toestand van het diagram MOET INACTIEF WORDEN! (fig




FIG. E1 Hoe een pijl zonder oorsprong ontstaat

AANZETTEN van de SPANNING: Alhoewel SPANNING_AF (POWER_OFF_STATE) een perfect legale toestand is in de meeste machinetaken, (en zou moeten getoond worden, samen met een pijl die wijst naar de toestand die ACTIEF wordt na het aanzetten van de spanning), verkiest men toch, om praktische redenen bij het documenteren, de verkorte pseudoingang 'pon' (=power on). (fig E2)




FIG. E2 De pseudo notatie Pon (power on=herstelpuls)

De bij 'POSTULATEN' genoemde stelling: "In EEN (1) TOESTANDSDIAGRAM is SLECHTS EEN (1) en ALTIJD EEN (1) TOESTAND ACTIEF", is ZEER BELANGRIJK omdat de vaststelling dat (in een diagram), of geen toestand actief is, of meerdere toestanden actief zijn, meteen redeneringsfouten bij de analyse aanwijst (of schrijffouten in het programma). Bij 'WERKWIJZE' werd hier al eerder op gewezen.

Wil men ergens het zeer concrete feit gebruiken dat een diagram van een toestand OVERGAAT in een SPECIFIEK andere, en wel langs een specifieke weg (er zijn meerdere aankomende pijlen), dan is er waarschijnlijk een toestand vergeten: -een toestand die actief wordt door de 'gewenste' sprong en slechts een (1) PLC-cyclus duurt-. (Of dan programmeert men direct na het diagram een puls actief-inactief op de toestand die inactief wordt en een puls inactief-actief op de toestand die actief wordt. Maar dit is omslachtig.) (fig E4a.b)





FIG. E4a



t plc=tijd van1PLC cyclus

FIG. E4b

FIG E4
Toestand C NAAR B BAAN werd tussen gevoegd om het moment
"C wordt inaktief ÉN B wordt aktief" te kunnen gebruiken op
andere plaatsen in het programma (men stelt belang in de weg
C naar B en niet in de weg A naar B)

De ene TOESTAND INVERS BENOEMEN van de andere mag niet bij diagrammen met meer dan twee toestanden, omdat snel verwarring optreedt als bij pijlen de negatie van toestanden voorkomt. (fig E5)




FIG. E5 Is \overline{AAN} of well de toestand X? of well NIET toestand Y? ($\overline{Y} = X \vee Z$)

UITGANGEN kunnen soms rechtstreeks uit toestanden afgeleid worden, toch is het nuttig ook daarvoor diagrammen te tekenen (van laag niveau, 'sub'-diagrammen). Leesbaarheid, terugvinden en mogelijkheid tot overzichtelijk wijzigen wordt beter.

ToestandsDIAGRAMMEN MET slechts TWEE TOESTANDEN kunnen soms als gewone poort of als flip-flop geprogrammeerd worden -er is dan slechts een(1) bufferadres nodig-. De neiging om het poort of flip-flop symbool te tekenen wordt best niet gevolgd. De diagram-vorm is eenvormiger en heeft als voordeel dat die tekenmethode het 'aan-breien' van poorten en flipflops niet toelaat (en zo de terugkeer naar de 'oude' methode vernindert).

VOORDELEN VAN DEZE METHODE:

Heeft men in een machinebesturing de belangrijkste taken onderkend (ANALYSE van het probleem -moeilijke stuk-), dan zullen er vanuit die (grote) taken gemakkelijk stuursignalen gevonden worden voor de kleinere, ondergeschikte taken (meestal uitgangsfuncties).

Door het tekenen van een toestandsdiagram wordt een VISUEEL HULPMIDDEL geschapen dat duidelijk de relatie aantoont tussen gebeurtenissen en voorwaarden. Het is een goed MIDDEL OM de MACHINEBESTURING te ORGANISEREN, te DOCUMENTEREN en een hoge graad van TESTBAARHEID in te bouwen. Omdat de hoogste beslissingen in enkele diagrammen gegroepeerd zijn, kan de machine_besturing gemakkelijk overzien, begrepen en gewijzigd worden. Voor aanloop en onderhoud is het toestandsDIAGRAM een snel MIDDEL om de STATUS van geheel de MACHINE te achterhalen.

Het geheel van toestandsdiagrammen laat de ontwerpers toe het gedrag van een machinebesturing grafisch te beschrijven. Het is daarom een middel tot DIALOOG TUSSEN verschillende DISCIPLINES (BM-EBM). Mits graduele verfijning kan dezelfde methode vanaf de specificatie tot aan de documentatie voor onderhoud gebruikt worden.

De DOCUMENTATIE van een MACHINEBESTURING bestaat uit TOESTANDSDIAGRAMMEN en een bufferlijst. Een programmalijst met commentaar naast de pijlen en toestanden kan indien gewenst worden toegevoegd en is soms noodzakelijk om de weg te vinden in de 'niet-toestand-achtige' delen van het programma (Timers, tellers etc). Dit pakket is zeer bruikbaar voor het aanlopen, voor nazorg en voor onderhoud van het besturingsprogamma. (Zie documentatie van uitgewerkt voorbeeld.)

Omzetten van een toestandsdiagram in een PLC PROGRAMMA is een simpel, recht-toe-recht-aan proces (Programmeerwerk dat ook geautomatiseerd zou kunnen worden.(***)).

f ·

PHILIPS

	GR	DOCUM	FORM	JHBER	N		TAA		REMARKS	
	105	CHRIST OF MODIFICATIONS	111 171C 11C 00 10 7 1 0 10 1		ž	٤	N	ΕF	D	OPMERKINGEN
	110	PRODUCT DRAWING	WIJZIGINGSOVERZICHT		┼	\dashv	-	+	+-	
•	112		PRODUKTTEKENING		+		+	+	+	
	114	MASTER DRAWING	MAATSCHETS MOEDERPATROON		+		\dashv	+	+	
•	120	MECHANICAL PARTS LIST	MECHANISCHE STUKLIJST		 	+	\dashv	+	+	
	121	SYMBOLS PARTS LIST	SYMBOLEN STUKLIJST		+	-	+	+	•	
ı	123	EQUIPMENT LIST	UITMONSTERINGSLIJST		†	_	+	+		
	125	ORDERING PARTS LIST	BESTEL STUKLIJST	-	†	_	+	+	1	
ı	130	CIRCUIT DIAGRAM	WERKINGSSCHENA	дч	1	寸	\top	+	\Box	
	131	WIRING DIAGRAM	BEDRADINGSSCHEMA	1	†	+	+	+	H	
-	132	WIRING DRAWING	BEDRADINGSTEKENING		 	\dashv	+	1	\Box	
	133	EL.TIME SEQUENCE CHART	EL.TIJDVOLGORDE DIAGRAM		†		+	+		
	134	TERMINAL DIAGRAM	AANSLUITTABEL	†	1	1	+	+-		
ı	136	BLOCK DIAGRAM	BLOKSCHEMA	1		\dashv	1			
ſ	153	MECH.TIME SEQUENCE CHART	MECH.TIJDVOLGORDE DIAGRAM							
	190	BESIGN SPECIFICATION	ONTWERPSPECIFIKATIE							
, [212	DRILLING TAPE	BOORBAND					\perp		
	231	LEAD LIST	DEDRADINGSLIJST							
Ш	246	LADELS	ETIKETTEN	<u> </u>		\perp	\perp		Ш	
1	260	HANUFACTURING INSTRUCTIONS	FABRIKAGE VOORSCHRIFT							
	261	HANUFACTURING DRAWING	FABRIKAGETEKENING			\perp				
	270	PACKAGING INSTRUCTIONS	VERPAKKINGS VOORSCHRIFT			\perp			Ш	
	340	MECH.TEST INSTRUCTIONS	MECH.KONTROLE VOGRSCHRIFT				Ĺ			
L	361	EL.TEST INSTRUCTIONS	EL.KONTROLE VOORSCHRIFT	ļ	<u> </u>	\perp	1	\perp		
	529	SPARE PARTS LIST	RESERVE-ONDERDELEN LIJST	ļ		_		\perp		
L	530	CIRCUIT DIAGRAM FOR CUSTOMER	WERKINGSSCHEMA VOOR AFNEMER	ļ		\perp	\perp	\perp		
ᅪ	560	MECH.ADJUST INSTRUCTIONS	MECH.INSTEL VOORSCHRIFT	_	.	\perp	\perp	\downarrow		
-	561	EL.ADJUST INSTRUCTIONS	EL.INSTEL VOORSCHRIFT	ļ		4	\downarrow	+	\sqcup	
-	542	OPERATING INSTRUCTIONS	DEDIENINGS VOORSCHRIFT	-	ļ	+	\perp	_	\sqcup	
\vdash	543 570	MAINTENANCE INSTRUCTIONS	ONDERHOUDS VOORSCHRIFT	 	ļ	4	+	\bot		
\vdash	590	MEAS.INFO FOR FAULTFINDING	MEETGEG. VOOR FOUTENOND.	-		+	+	+	\vdash	
\vdash	576	PASIC TECHNICAL DATA SHEET	DASIS SPECIFIKATIE	 		+	+	+-	-	
-	592	CONDENSED TECHNICAL BATA SHEET DESCRIPTION	VERNORTE SPECIFIKATIE	- GI.		+	+	+	\dashv	
\vdash	611	DATA FILE	DESCHRIJVING	84	1	+	+	+	-	
\vdash	617	SOURCE FILE	DATA FILE	-		+	+	+-	-+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
+	618	ODJECT FILE	SOURCE FILE OBJECT FILE			+	+	+-	+	
H	619	SYSTEM FILE	SYSTEM FILE	 		+	+	+-	+	
1	620	LISTING	LISTING	P 14	5	+	+	+1	+	
H	621	HEHORY HAP	MEHORY MAP	A4	4	+	+	┿┥	٠,	L 1-5-6-7
H	622	PROGRAM SPECIFICATION	PROGRAMMA SPECIFIKATIE	 `` 		+	+	+ 1	+	AL (J 6-7
\vdash	623	FLOW CHART	FLOW CHART	 		+	+	+ 1	+	
卜	624	PROGRAM DESCRIPTION	PROGRAMMA BESCHRIJVING	1		+	+	++	+	
T	625		ROGRAMMA GEBRUIKSAANHIJZING			+	+	+	+	
r	626	PROGRAM TEST SPECIFICATION	PROGRAMMA TEST SPECIFIKATIE			+	+	\dagger	+	
T	632	PHOTO MASTER	MOEDER FOTO	 		+	\dagger	† †	+	
	633	PHOTO NEGATIVE	FOTO NEGATIEF			+		† †	1	
Γ	634	PHOTO POSITIVE	FOTO POSITIEF			1	1	11	\dagger	
	700		TOESTANDSDIAGRAM	H3	1	T	1	!	V	ERKLEIND - A4
						1	1		†	
		SY OF:	B. = PUNCH CARD E.	= MAG = MAG = MAG	. TAPE	-	ASS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J.	= MICRO FILM

"FORM" : ACCORDING TO UT-BU78/1

DIEFSTALBEVEILIGING

SUPERS


XXXX XXX XXXX

MEN NA BHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN - NEDERLAND SHARE DA


FORM A 4

9127 984 44291

DOUCHY









MET het aanleggen van de spanning komt het alarmsysteem in ALARM UIT te staan en blijft daar zolang totdat de hoofdschakelaar 'sk:alarm aan' ingeschakeld en het 'motorkontakt' uitgeschakeld wordt.

Eenmaal in de toestand INIT ALARM, wordt u ervan verwittigd dat het alarmsysteem ingeschakeld is. Vanaf dit ogenblik is een uitstaptijd toegestaan gedurende 1min. Na deze tijd sluimert de alarmschakeling. Opent er nu iemand een deur, dan moet binnen de 6 sec. de juiste kode ingetikt worden, of desnoods het alarm uitgeschakeld zijn.

Is de ingetoetste kode fout, dan komt het alarm in werking gedurende 2min.

1Min. na deze alarmtijd is de schakeling terug klaar om een nieuwe indringer
te ontvangen(als de vorige tenminste zo vriendelijk geweest is om de deur
terug dicht te doen).

Is de ingetoetste kode goed, dan licht de verklikker KODE OK op en is er 1 min. tijd om het motorkontakt in te schakelen of het alarmsysteem uit te schakelen.

2822 100 02042

33



RORES		AMSCHRUVING			MDRES	8MSCHRUVIN	K
0 0 0 0		ERFLOW BIT			1 4.0	Linker deut open	
000,1		CONSTRNT "1"			9 1 1.4	strobe (van keyboard)	IM 20
0 0 0 2		ALARM 24V SUPPLY < 17.5V			1 1.2	,	
000,3		10 MSEC. CLOCK			1 1.3		
8 D 1.0		MSEC. CLOCK		↓ -	1 2.0	alarmverklikker	
0 0 4.4	1	SEC. CLOCK			4 2.4	koplampen	
001.2		SEC. CLOCK			1 2.2	Luchthooin	
001.3	4	MIN. CLOCK			1 1.3	sign kode ak.	
0 0 2.0		ESERVED		1 1	1 3.0		
002.4	<u> </u>	ESERVED			1 3.1		
802.1	Po	n			1 3.2		
002.3				1 L	4 3.3		DM 20
103.6	ļ				4 4.0		
003.1	ļ				1 4.1		
0 0 3.3	ļ				1 4.3		
0 0 4.0	<u> </u>	Allege of the			1 4.3	**************************************	
0 0 4.1					1 5.4		
0 0 4.2	 		***************************************		1 5.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0 0 4.3				L	1 5.3		
0 0 5.0				<u> </u>	1 6.0		
0 0 5.4					1 6.1		
00 5.2					1 6.2		
005.3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 6.3		
0 0 6.0			7		4 7.0		
0 0 6.4			1		4 7.4		
0 0 6.2					1 7.2		
0 0 6.3			1		4 7.3		
0 0 7.0			50 20		4 8.0		
0 0 7.1				D	1.8.4		
0 0 7.2				٥	4 8-2		
007.3				0	1 B -3		
008.0	bit 1))	0	1 1.0		
0 0 8.1	bił 2	keyboard		0	4 5 .4		
008.1	bit 3	,		0	4 3.2		
0 0 8.3	6114			0	4 4 .3		
0 0 5.0				۵	L 0.0		
00 5.4				•	2 0.1		
009.2			IM 20		2 0.2		
009.3				I	2 0.3		
0 1 0.0					2 1.0		
0 1 0.1	sk: ala				2 4 . 4		
0 4 0.2	motorko				2 4.2		
0 4 0.3	rechter	deur open		0	2 4.3	,	

VOORBEELD KLADBLOKGEHEUGEN BENAMING: PC20 DIEFSTALBEVEILIGING XXXXXXX XXXX MEREN 4 H C St 621 -DA.



RORES	amschruving .	RORES	OMSCHRYVING	
5 8 8,0	1	0 3 3.0		Γ
0 8 8.4		0 5 5.4		1
0 8 8.1	L S D	0 9 9.1		
D # 8-3		0 3 3.3		1
0 8 4.0		4 0 0.0	FLARM VIT	1
0 6 5.4		4 0 0.4	INIT ALARM	ļ
0 6 6.1		1 1 1.1	RLARM OF BEWAKING	ļ
0 8 9.3		1 0 0,3	ALARM DP SCHERP	1
0 5 0. 0	Ti-aanloop - 1min	4 0 1. 0	KODE ?	ł
0 3 0.1	trig. voor timer: aanloop-1min	1 0 1.1	START ALARM	ł
0 1 6.2		1 0 1.2		ł
0 5 0.3		1 0 2.0	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ł
6 9 4.0		1 0 2.1	pijl : alarm uit	ł
0 3 4.1	LSD	1 0 2.2	pijl : init alarm pijl : alarm op bewaking	1
831.3		1023		1
0 3 1.0		1 0 3.0	pijl : alarm op scherp	1
0 3 2.1	Ti-kode zoeken - 6 sec.	1 0 3.7	pijl : kode pijl : start alarm	t
0 3 1.1	trig. voor timer: kode zoeken-6sec.	1 0 3-1	31L . 31811 272711	1
0 3 2.3	-	103.3		1
0 3 3.0		104.0	KODEWOORD ?	1
0 3 3.1	LSD	1 8 4.1	1º CUFER DK]
033.2	1 232	1 8 4.2	L' CUFER OK]
0 3 3.3		1 0 4.3	KODE DK	1
034.0		1 0 5.8	pijl : kodewoord]
05 4.1	MSD	105.1	pijl: 1º cijfer ak.	1
0 3 4.2		1 0 5.2	piil: 1' cijfer o.k.	1
0 5 4.3		1 0 5.3	pijl: kode o.k.	Į
0.3 5.0	Ti - alarmtijd - 2 min.	1 0 6.0		ł
0 9 5.4	triq. voor timer: alarmtijd-2min.	106.1		ł
0 1 5.2		106.2		ł
0 1 5.3		1 0 6.3		ł
0 3 6.0	hulp adres: rechterdeur open	1 0 7.0		ł
9 5 6.1	rechterdeur open/			ł
0 5 6.2	hulp adres: Linkerdeur open	1 0 7.2		1
0 2 7.0	Linkerdeur open /	104.0		t
0 5 7.1	hulp adres: strobe	102.1		†
0 1 7.1	strobe /	104.2		1
0 5 7.3		108.3		1
0 3 8.0	1° cijfer	1 0 9.0		1
0 5 8.1	2° cijfer pijl	109.4		
0 5 8.1		103.1		
0 5 8.3	3° cijfer	10 1,3	•	
<u></u>				







DIEFSTALBEVEILIGING


XXXX XXX XXXX

NAME SUPERS 14 SH SH SH 624 - 6

PROPERTY ST SCHOOL AND SUPERS 14 SH SH SH C24 - 6


PROPERTY ST SCHOOL AND SHOOL S

2822 100 02042




100.2 0063 100.3 0034	0065 0039	0097 0069	0099 0109	0105 0114	0110 0130	0129	
101.0 0073	0082	0084	0113	0118	0122	0131	
101.1 0046	0052	0078	0080	0117	0123	0132	0199
0202							
102.0 0102	0126						
102.1 0089	0120						
102.2 0061	0104						
102.3 0067	0108						
103.0 0071	0112						
103.1 0076	0116						
104.0 0163	0180	0191					
104.1 0153	0168	0179	0184	0192			
104.2 0156	0173	0183	0188	0193			
104.3 0074	0083	0159	0187	0194	0205		
105.0 0161	0190						
105.1 0166	0178						
105.2 0171	0182						
105.3 0176 128.0 0054	0186						
race Cod4							





2822 100 02042



```
#0000 09 002.2 [SET1 ] : Pon
                                                      DIEFSTALBEVEILIGING
  #0001 30 0003 [JFRF] ;
                                                      12NC:XXXX XXX XXXXX
  #0002 31 0015
               [LSTIO] |
                                                      DE GEYTER B. 06-12-1983
              [ END ] --/
  #0003 27 0006
 #0004 00 0000
              [ NOP ] -----ONE SHOTS
 #0005 16 010.3 [ AND ] --\
 #0006 01 096.0 [TRIG ] |
 #0007 02 096.1 [ EQL ] --/ OS rechter deur open/
 #0008 00 0000 [ NDP ]
 #0009 16 011.0 [ AND ] --\
 #0010 01 096.2 [TRIG ] ;
 #0011 02 096.3 [ EQL ] --/ OS linker deur open/
 #0012 00 0000
               [ NOP ]
 #0013 16 011.1 [ AND ] --\
 #0014 01 097.0 [TRIG ] ;
 #0015 02 097.1 [ EQL ] --/ OS strobe/
 #0016 00 0000
              [ NOP ] -----TIMERS
 #0017 16 001.1 [ AND ] --\
 #0018 01
         090.1 [TRIG ]
 #0019 16
         100.1 [ AND ]
 #0020 17 090.0 [ANDNT]
#0021 06 0088 [CNTD ]
#0022 06 0089 [CNTD ]
#0023 10 090.0 [STRB ] --/ Ti-aanloop-1min.
#0024 00 0000
               [ NOP ]
#0025 17 100.1 [ANDNT] --\
#0026 12 0000
             [FTCHC]
                       i
#0027 12 0006
               [FTCHC]
#0028 14 0088
             [STRD ]
#0029 14 0089
             [STRD ]
#0030 08 090.0 [SET0 ] --/ preset Ti-aanloop-1min.
#0031 00 0000
             [ NOP ]
#0032 16 001.1 [ AND ] --\
#0033 01 092.1 [TRIG ] ;
#0034 16 100.3 [ AND ]
#0035 17 092.0 [ANDNT]
#0036 06 0091 [CNTD ]
#0037 10 092.0 [STRB ] --/ Ti-kode zoeken-6Sec.
#0038 00 0000
              [ NOP ]
#0039 17 100.3 [ANDNT] --\
             [FTCHC] :
#0040 12 0006
             [STRD ]
#0041 14 0091
                      ł
#0042 08 092.0 [SET0 ] --/ preset Ti-kode zoeken-6Sec.
#0043 00 0000
             [ NOP ]
                                             VOORBEELD
           DIEFSTALBEVEILIGING
                                         XXXX
                                               XXX XXXX
                                               SH 620 - 1
                                      5 SH BL
         N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN - NEDERLAND CHECK
                                                      DAT.
```

sanuha

2822 100 02042



```
#0044 16
           001.2 [ AND ] --\
  #0045 01
            095.1 [TRIG ]
  #0046 16
            101.1 [ AND ]
  #0047 17
            095.0 [ANDNT]
 #0048 06 0093
                  CCNTD J
 #0049 06 0094
                  [CNTD ]
 #0050 10 095.0 [STRB ] --/ Ti-alarmtijd-2min.
 #0051 00 0000
                  [ NOP ]
 #0052 17
           101.1 EANDNT3 --\
 #0053 12 0002
                  [FTCHC]
 #0054 12 0001
                  [FTCHC]
 #0055 14 0093
                  [STRD ]
                  [STRD ]
 #0056 14 0094
 #0057 08 095.0 [SET0 ] --/ preset Ti-alarmtijd-2min.
 #0058 00 0000
                  [ NOP ] ----
                                                              ----ALARMSYSTEEM
 #0059 16
           100.1 [ AND ] --\
 #0060 16
           090.0 [ AND ] :
           102.2 [ EQL ] --/ alarm op bewaking
 #0061 02
 #0062 00 0000
                 [ NOP ]
 #0063 16
           100.2 [ AND ] --\
           096.1 [ AND ]
 #0064 16
 #0065 18
           100.2 [ OR ]
 #0066 16
           096.3 [ AND ]
 #0067 02
          102.3 [ EQL ] --/ alarm op scherp
 #0068 00 0000
                 [ NOP ]
#0069 16
           100.3 [ AND ] ---\
#0070 16
           092.0 [ AND ]
#0071 02
          103.0 [ EQL ] --/ kode lezen
#0072 00 0000
                 [ NOP ]
#0073 16
          101.0 [ AND ] --\
#0074 17
          104.3 [ANDNT]
#0075 16
          010.1 [ AND ]
#0076 02 103.1 [ EQL ] --/ start alarm
#0077 00 0000
                 [ NOP ]
          101.1 [ AND ] --\
#0078 16
#0079 16
          095.0 [ AND ]
#0080 18
          101.1 [ OR ]
#0081 17
          010.1 [ANDNT]
#0082 18
          101.0 [ OR
#0083 16
          104.3 [ AND ]
#0084 18
          101.0 [ OR
#0085 17
          010.1 [ANDNT]
#0086 18
          100.0 [ DR
#0087 16
          010.1 [ AND ]
#0088 17
          010.2 [ANDNT]
#0089 02
          102.1 [ EQL ] --/ init alarm
#0090 00 0000
                E NOP 3
                                                   VOORBEELD
             DIEFSTALBEVEILIGING
                                              XXXX
                                                      XXX XXXX
                                                        620 <del>-</del>
                                             5 SH
          N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN. EINDHOVEN - NEDERLAND
                                                              DAT
```


2822 100 02042

7.1

As signs Reprinds r any authorit

1 1

```
#0091 16 100.1 [ AND ] --\
           010.2 [ AND ]
 #0092 16
 #0093 17
           090.0 [ANDNT]
 #0094 18
           100.1 [ OR ]
 #0095 17
           010.1 [ANDNT]
 #0096 17
           090.0 [ANDNT]
 #0097 18
           100.2 [ DR ]
 #0098 17
           010.1 [ANDNT]
 #0099 18
           100.2 [ DR ]
 #0100 16
           010.2 [ AND ]
 #0101 18
           002.2 E OR
          102.0 [ EQL ] --/ alarm uit
 #0102 02
 #0103 00 0000
                 [ NOP ]
 #0104 16
           102.2 [ AND ] --\
 #0105 09
          100.2 [SET1 ] : ALARM OP BEWAKING
 #0106 08
          100.1 [SETO ] --/
 #0107 00 0000
                [ NOP ]
          102.3 [ AND ] --\
 #0108 16
          100.3 [SET1 ] | ALARM OP SCHERP
#0109 09
#0110 08 100.2 [SETO ] --/
#0111 00 0000
                 [ NOP ]
#0112 16
          103.0 [ AND ] --\
#0113 09
          101.0 [SET1 ] | KODE LEZEN
#0114 08
         100.3 [SETO ] --/
#0115 00 0000
               [ NOP ]
#0116 16
          103.1 [ AND ] --\
#0117 09
          101.1 [SET1 ] :
          101.0 [SETO ] --/ START ALARM
#0118 08
#0119 00 0000
              [ NOP ]
#0120 16
          102.1 [ AND ] --\
#0121 09
          100.1 [SET1 ] | INIT ALARM
#0122 08
          101.0 [SETO ]
#0123 08
          101.1 [SET0 ]
#0124 08
          100.0 [SETO ] --/
#0125 00 0000
              [ NOP ]
#0126 16
          102.0 [ AND ] --\
#0127 09
          100.0 [SET1 ]
                        | ALARM UIT
#0128 08
          100.1 [SETO ]
#0129 08
         100.2 [SETO ]
#0130 08
          100.3 [SETO ]
#0131 08
          101.0 [SETO ]
#0132 08
         101.1 [SETO ] --/
```




2822 100 02042




Prophylic Prophy

```
#0133 00 0000
                 [ NOF ] -----KODEVORMER
 #0134 16
           008.0 [ AND ] --\
 #0135 17
           008.1 [ANDNT]
 #0136 17
           008.2 [ANDNT]
 #0137 17
           008.3 [ANDNT]
 #0138 02
           098.0 [ EQL ] --/
                             eerste cijfer
 #0139 00 0000
                 [ NOP ]
           008.0 [ANDNT] --\
 #0140 17
 #0141 17
           008.1 [ANDNT]
 #0142 16
           008.2 [ AND ]
 #0143 17
           008.3 [ANDNT]
 #0144 02 098.1 [ EQL ] --/
                              tweede cijfer
 #0145 00 0000
                 [ NOP ]
 #0146 17
           008.0 [ANDNT] --\
 #0147 17
           008.1 [ANDNT]
 #0148 17
           008.2 [ANDNT]
 #0149 16
           008.3 [ AND ]
 #0150 02
          098.2 [ EQL ] --/
                               derde cijfer
 #0151 00 0000
                 [ NOP ]
#0152 16
          002.2 [ AND ] --\
#0153 18
          104.1 [ OR
#0154 17
          098.1 [ANDNT]
#0155 16
          097.1 [ AND ]
#0156 18
          104.2 [ OR
#0157 17
          098.2 [ANDNT]
#0158 16
          097.1 [ AND ]
#0159 18
          104.3 [ OR
#0160 16
          100.1 [ AND ]
#0161 02
         105.0 [ EQL ] --/ kodewoord?
#0162 00 0000
                [ NOP ]
#0163 16
          104.0 [ AND ] --\
#0164 16
          098.0 [ AND ] ;
#0165 16
          097.1 [ AND ]
#0166 02
          105.1 [ EQL ] --/ eerste cijfer ok
#0167 00 0000
                [ NOP ]
          104.1 [ AND ] --\
#0168 16
#0169.16
          098.1 [ AND ]
#0170 16
          097.1 [ AND ]
          105.2 [ EQL ] --/
#0171 02
                            tweede cijfer ok
#0172 00 0000
              [ NOP ]
#0173 16
          104.2 [ AND ] --\
#0174 16
          098.2 [ AND ]
#0175 16
          097.1 [ AND ]
#0176 02
          105.3 [ EQL ] --/
                            kode ok
#0177 00 0000
               [ NOP ]
                                                 VOORBEELD
             DIEFSTALBEVEILIGING
                                             XXXX
                                                     XXX XXXX
                SUPEPS
VERV
                                                     3º 620
                                                              4
           N V PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN - NEDERLAND
                                                                           FORM A 4
```

2822 100 02042



```
#0178 16 105.1 [ AND ] --\
 #0179 09
          104.1 [SET1 ] | EERSTE CIJFER OK
 #0180 08 104.0 [SETO ] --/
 #0181 00 0000 [ NOP ]
 #0182 16
         105.2 [ AND ] --\
 #0183 09
          104.2 [SET1 ] | TWEEDE CIJFER OK
 #0184 08
         104.1 [SETO ] --/
 #0185 00 0000 [ NDP ]
 #0186 16
         105.3 [ AND ] --\
 #0187 09 104.3 [SET1 ] ; KODE OK
 #0188 08 104.2 [SETO ] --/
#0189 00 0000 [ NOP ]
#0190 16
          105.0 [ AND ] --\
          104.0 [SET1 ] ; KODEWOORD?
#0191 09
#0192 08
         104.1 [SET0 ] ;
#0193 08 104.2 [SET0 ] }
#0194 08 104.3 [SETO ] --/
#0195 00 0000 [ NOP ] ----
                                                            ----OUTPUTS
         100.1 [ AND ] --\
#0196 16
#0197 02 012.0 [ EQL ] --/ alarm verklikker
#0198 00 0000
               [ NOP ]
#0199 16 101.1 [ AND ] --\
#0200 02 012.1 [ EQL ] --/ koplampen
#0201 00 0000 [ NDP ]
#0202 16
        101.1 E AND ] --\
#0203 02 012.2 [ EQL ] --/
                          luchthoorn
#0204 00 0000
               [ NOP ]
#0205 16 104.3 [ AND ] --\
\#0206 02 012.3 [ EQL ] --/ sign. kode ok
#0207 00 0000
             [ NOP ] ----AFZETTEN VAN HERSTELPULS
#0208 16 000.1 [ AND ] --\
#0209 08 002.2 [SET0 ] | reset Pon
#0210 31 0015
             [LSTIO]
#0211 27 0006
             [ END ] --/
#0212 00 0000 [ NOP ]
```



2822 100 02042

REFERENTIES:

#Toepassingen van Toestandsdiagrammen: +State-machine models simplify software developement. EDN Augustus 4, 1982.

+Design of programmable sequential logic circuits. Electronic Engineering. February 1977.

+Norm voor parallel interface beschreven in IEEE488 (par. 2.2).

#Voetnoten:

*Regeltechniek, blz328, ir Cool, ir Schijff, ir Viersma, 1979 Elsevier, A'dam.

**Buffer: Een-bit geheugenadres door de PLC gebruikt als kladblokgeheugen voor het bevriezen van een ingang tijdens de IO-slag, voor het bewaren van tussentijdse resultaten, voor het opslaan van resultaten van uitgangsinstukties- die dan gedurende de IO-slag 'tegelijkertijd' naar buiten worden geschreven-...

***Elke poging in die richting wordt met belangstelling tegemoet gezien.

****Logica Symboliek. L.R.Polis KLUWER technische boeken B.V. 1981

#Werkten mee aan het tot stand komen van dit geschrift:

Opschik en tekeningen:

De Geyter B.

Douchy J.

Advies, correctie en suggesties:

Creytens D.

De Geyter B.

Dendievel Ph.

Durnez L.

Hillewaere Ph.

Inhoud:

Dierckens J.

Martens E.

EBM ROESELARE, december 1983.

