

Introductie

Doel van een filter is het kunnen manipuleren van signalen.

Een frequentieselectieve filter wordt gebruikt om ofwel bepaalde delen van een frequentiespectrum door te laten ofwel te blokkeren.

Er zijn vier typen van filters:

- Laagdoorlaatfilter
- Hoogdoorlaatfilter
- Banddoorlaatfilter
- Bandsperfilter
- Je kan deze filters zowel analoog als digitaal opbouwen. We beschouwen hier enkel de digitale filters.







 Berekening waarde uitgang enkel afhankelijk van de huidig waarde en een aantal vorige waarden van het inputsignaal.

1/04/2020



Frequentieselectieve filters



 Berekening waarde uitgang enkel afhankelijk van de huidig waarde en een aantal vorige waarden van het inputsignaal.



 Berekening waarde uitgang gebeurt met zowel een aantal waarden afkomstig van de ingang als van de uitgang (terugkoppeling van uitgang naar ingang)







hierdoor steeds stabiel.

1/04/2020





Frequentieselectieve filters



- Er is geen terugkoppeling aanwezig van de uitgang naar de ingang.
- Hierdoor bestaat de gefilterde waarde van deze filter enkel met een eindig aantal waarden.
- De filter is hierdoor steeds stabiel.



- Hebben een terugkoppeling van de uitgang naar de ingang.
- Hierdoor bestaat de gefilterde waarde van deze filter theoretisch uit een oneindig aantal waarden
- Ten gevolge van deze terugkoppeling kunnen deze filters instabiel zijn.







 Het werkingsprincipe komt overeen met het bepalen van het gemiddelde in de huidige en vorige waarden die voorzien zijn van gewichten met een factor b_k.





 Het werkingsprincipe komt overeen met het bepalen van het gemiddelde in de huidige en vorige waarden die voorzien zijn van gewichten met een factor b_k.



- Het werkingsprincipe komt overeen met het samenvoegen van een vorm van het bepalen van gemiddelde met zowel de huidige als met vorige in- en uitgangangswaarden.
- Zowel de in- als uitgangswaarden die hierbij betrokken zijn, zijn voorzien van gewichten.







 FIR heeft beduidend meer coëfficiënten nodig (hoger orde) dan de IIR-filter om dezelfde eigenschappen te bekomen



 FIR heeft beduidend meer coëfficiënten nodig (hoger orde) dan de IIR-filter om dezelfde eigenschappen te bekomen



- Hebben beduidend minder coëfficiënten nodig dan FIR om bepaalde filtereigenschappen, zoals demping en rimpel, te bekomen
- Door het feit dat ze weinig coëfficiënten nodig hebben vertonen deze filters maar een kleine signaalvertraging (wat een voordeel is bij online (real time)





• Lineaire faseresponse



- De groepsvertraging is niet constant
- Hebben een niet-lineaire faseresponse



 Magnitude en fase kunnen bepaald worden onafhankelijk van elkaar.



 IIR-filters zijn gelijkwaardig als de analoge filter



Transfertfunctie

- In analoge systemen beschreven via differentiaalvergelijkingen
- In digitale systemen beschreven aan de hand van verschilvergelijkingen
- Wat is een verschilvergelijking?



Transfertfunctie

- In analoge systemen beschreven via differentiaalvergelijkingen
- In digitale systemen beschreven aan de hand van verschilvergelijkingen
- Wat is een verschilvergelijking?
 - Een verschilvergelijking is een rekenregel waarbij de huidige waarde van de output sequence y_n , en de huidige waarde van de input x_n en alle vorige waarden van de input- en output sequence worden gebruikt.
 - Lineaire verschilvergelijkingen met constante coëfficiënten zijn de meest belangrijkste.
 - De coëfficiënten hebben de benaming b_k en a_k .



Verschilvergelijking

- FIR-verschilvergelijking
 - Bevat enkel de ingangsignalen x_n , de uitgangssignalen y_n en de coëfficiënten b_k en a_k .
 - $y_n + a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} + \dots + a_k y_{n-k} = b_0 x_n + b_1 x_{n-1} + b_2 x_{n-2} + \dots + b_k x_{n-k}$



Transfertvergelijking

Voorbeeld FIRtransfertvergelijking

$$G_z = b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}$$

De FIR-filter heeft geen noemer (geen terugkoppeling) in zijn transfertfunctie

Voorbeeld IIRtransfertvergelijking

$$G_z = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$$

Een IIR-filter heeft een gemeenschappelijke noemer in de transfertfunctie

Eigenschappen digitale filters

Afsnijfrequentie

- Frequentie met nog de helft van het vermogen (-3 dB)

Doorlaatband (pass band)

- Zo vlak mogelijk om zo min mogelijk vervorming te bekomen


Transistion band (overgangsband)

- Moet zo klein mogelijk zijn

1/04/2020

Sperband

- Zo hoog mogelijke dempingsverhouding (en eveneens vlak)





Eigenschappen digitale filters

Filterorde

- Hoe hoger de orde, hoe beter de filter

Filtertype

- Laagdoorlaat, hoogdoorlaat, banddoorlaat, bandsper

Filter design procedure

- Butterworth, Bessel, Chebycheff, ...



Gebruik van een bepaalde samplefrequentie f s

 \triangleright kan frequenties evalueren tot aan $\frac{f_s}{2}$ (Nyquistfrequentie)

In DSP f s dikwijls genormaliseerd naar frequentie 1 Hz

➤ Te evalueren frequenties tussen 0 Hz en 0,5 Hz



Voorbeeld:

$$rac{}{} f_s = 500 \ Hz \Rightarrow fnyquist = 250 \ Hz$$

$$rac{}{} f_s = 10 \ Hz \Rightarrow fnyquist = 5 \ Hz$$

$$rac{rac}{f_s} = 1 Hz \Rightarrow fnyquist = 0.5 Hz$$



Voorbeeld:

$$rac{rac}{rac} f_s = 500 \, Hz \Rightarrow fnyquist = 250 \, Hz$$

$$rac{}{} f_s = 10 \ Hz \Rightarrow fnyquist = 5 \ Hz$$

$$rac{rac}{f_s} = 1 Hz \Rightarrow fnyquist = 0,5 Hz$$


In digitale signaalprocessing wordt de samplefrequentie dikwijls genormaliseerd naar 1,0 Hz zodat de te samplen frequenties liggen tussen 0,0 fs en $0,5\,f_s$. (Dit betekent dat de afsnijfrequentie moet liggen tussen 0,0 fs en $0,5\,f_s$)




Voorbeeld:

Stel dat de kritische frequentie (afsnijfrequentie) ligt op 0,25 f_s (of 0,25 Hz)

> Scilab-functies werken met genormaliseerde frequenties





Eventjes overlopen

- ➤ Een **frequentieselectieve filter** wordt gebruikt om bepaalde delen van een frequentiespectrum door te laten ofwel te blokkeren.
 - Laagdoorlaat, hoogdoorlaat, banddoorlaat, bandsper
- ➤ Een *digitale transfertfunctie* wordt geschreven aan de hand van verschilvergelijkingen
 - Maakt gebruik van de huidige waarde van de output sequence y_n , en de huidige waarde van de input x_n en alle vorige waarden van de input- en output sequence
 - \triangleright voorbeeld FIR : $G_z = b_0 + b_1 z^{-1} + ... + b_n z^{-n}$
 - **>** voorbeeld IIR : $G_z = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + ... + b_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + ... + a_n z^{-n}}$



Eventjes overlopen

> Eigenschappen van digitale filters

- ➤ Afsnijfrequentie (-3 dB)
- ➤ Doorlaatband (zo vlak mogelijk)
- ➤ Transitionband (zo klein mogelijk)
- ➤ Sperband (zo veel mogelijk demping)
- Filterorde (hoe hoger hoe beter)
- ➤ Filtertype (LD, HD, BD, BS)
- > Filter design procedure (Butterworth, Bessel, Chebyscheff)



Eventjes overlopen

≻ Normalisatie

- In digitale signaalprocessing wordt de samplefrequentie dikwijls genormaliseerd naar 1,0 Hz zodat de te samplen frequenties liggen tussen 0,0 fs en $0,5\,f_s$.
- \triangleright Dit betekent dat de afsnijfrequentie moet liggen tussen 0,0 fs en 0,5 f_s



- ➤ Functie *filter(num, dem, input)*
 - ➤ Hiermee kan je een digitale filter met een bepaalde transfertfunctie toevoegen
 - > num: staat voor numerator (of teller van de transfertfunctie)
 - *▶ dem* : staat voor denominator (of noemer van de transfertfunctie)
 - *▶ input* : de te filteren samples



Stel een eenvoudig moving avarage FIR-filter waarbij de laatste twee ingangssignalen worden opgeteld en gedeeld door 2

 $y_{[n]} = 0.5 x[n] + 0.5 x_{[n-1]}$ (hogere filterorden kunnen bekomen worden door meer coëfficiënten te gebruiken)

- Coëfficiënten voor dit filter :
 - Teller: 0,5 0,5
 - Noemer : 1 (FIR heeft geen coëfficiënten in de noemer => enkel 1
- Programmatie van de filter:

- Coëfficiënten ingeven als vectoren (array)
- Ingangssignaal ingeven als vector (array)




Stel een eenvoudig moving avarage FIR-filter waarbij de laatste twee ingangssignalen worden opgeteld en gedeeld door 2

 $y_{[n]} = 0.5 x[n] + 0.5 x_{[n-1]}$ (hogere filterorden kunnen bekomen worden door meer coëfficiënten te gebruiken)

- Coëfficiënten voor dit filter :
 - Teller: 0,5 0,5
 - Noemer : 1 (FIR heeft geen coëfficiënten in de noemer => enkel 1
- Programmatie van de filter:
 - Coëfficiënten ingeven als vectoren (array)
 - Ingangssignaal ingeven als vector (array)



```
//.voorbeeld.van.FIR-filter:
   //y(n) = 0.5x(n) + 0.5 - x(n-1)
3 clc
  clf
   //-genereren-van-50-random-samples-(ADC-simulatie)
7 x waarden = int(255* rand(50,1))
   //-definiëren-filter-met-twee-coëfficiënten-0.5-0.5
   //-num-=-0.5-0.5;-dem-=-1-(FIR)-input-=-x waarden
12 y waarden = filter([0.5.0.5],[1],x waarden)
13
   //-plot-horizontaal-"n"-(aantal-waarden---samples)
15 n ·= · [0 ·: ·1 ·: ·49]
16
17 // vertikaal amplitude van de random x waarden
18 //-plot-met-legende-en-aanpassen-kleurstijl
19 plot2d (n, [x waarden, y waarden], leg = "input@output", ...
    --- style=[color("green"), -color("red")]);
```





```
// voorbeeld van FIR-filter:
//y(n))=0.5x(n)+0.5x(n-1)
// genereren van 50 random samples (ADC-simulatie)
x waarden = int(255* rand(50,1))
// definiëren filter met twee coëfficiënten 0.5 0.5
// num = 0.5 0.5; dem = 1 (FIR) input = x_waarden
y waarden = filter([0.5 \ 0.5],[1],x waarden)
// plot horizontaal "n" (aantal waarden - samples)
n = [0:1:49]
// vertikaal amplitude van de random x_waarden
// plot met legende en aanpassen kleurstijl
plot2d (n,[x_waarden,y_waarden], leg ="input@output",...
      style=[color("green"), color("red")]);
```



```
// voorbeeld van FIR-filter:
    //y(n))=0.5x(n)+0.5x(n-1)
    clc
    clf
    // genereren van 50 random samples (ADC-simulatie)
    x_{\text{waarden}} = \text{int}(255* \text{ rand}(50,1))
    // definiëren filter met twee coëfficiënten 0.5 0.5
    // num = 0.5 0.5; dem = 1 (FIR) input = x waarden
    y1_waarden = int(filter([0.5 0.5],[1],x_waarden))
10. //definiëren filter met 4 coëfficiënten
11. Y2 waarden = int(filter([0.25 \ 0.25 \ 0.25 \ 0.25 \ ],[1],x \ waarden))
12. // plot horizontaal "n" (aantal waarden - samples)
13. n = [0:1:49]
14. // verticaal amplitude van de random x_waarden
15. // plot met legende en aanpassen kleurstijl
16. plot2d (n,[x_waarden,y_waarden], leg ="input@output",...
17. style=[color("green"), color("red")]);
```


Var - x_waarden 🔀	
	1
1	173
2	69
3	52
4	49
5	173
6	150
7	237
8	140
9	205
10	27
11	188
12	143
13	195
14	199
15	36
16	42
17	81
18	128
19	176
20	178
21	226
22	177
23	173
24	92
25	68
26	19

27	38
28	81
29	51
30	114
31	196
32	62
33	54
34	28
35	178
36	105
37	128
38	191
39	253
40	46
41	77
42	96
43	182
44	242
45	119
46	47
47	65
48	113
49	184
50	223




```
// voorbeeld van FIR-filter:
    //y(n) = 0.5x(n) + 0.5x(n-1)
    clc
    clf
    // genereren van 50 random samples (ADC-simulatie)
    x_{\text{waarden}} = int(255* rand(50,1))
    // definiëren filter met twee coëfficiënten 0.5 0.5
    // num = 0.5 0.5; dem = 1 (FIR) input = x waarden
    y1_waarden = int(filter([0.5 0.5],[1],x_waarden))
10. //definiëren filter met 4 coëfficiënten
11. Y2_{\text{waarden}} = \inf\{\text{filter}([0.25\ 0.25\ 0.25\ 0.25\ ],[1],x_{\text{waarden}})\}
12. // plot horizontaal "n" (aantal waarden - samples)
13. n = [0:1:49]
14. // verticaal amplitude van de random x_waarden
15. // plot met legende en aanpassen kleurstijl
16. plot2d (n,[x_waarden,y_waarden], leg ="input@output",...
```

17. style=[color("green"), color("red")]);






```
// voorbeeld van FIR-filter:
    //y(n))=0.5x(n)+0.5x(n-1)
    clc
    clf
    // genereren van 50 random samples (ADC-simulatie)
    x_{\text{waarden}} = int(255* rand(50,1))
    // definiëren filter met twee coëfficiënten 0.5 0.5
    // num = 0.5 0.5; dem = 1 (FIR) input = x waarden
    y1_waarden = int(filter([0.5 0.5],[1],x_waarden))
10. //definiëren filter met 4 coëfficiënten
11. Y2_{\text{waarden}} = \inf(\text{filter}([0.25\ 0.25\ 0.25\ 0.25\ ],[1],x_{\text{waarden}}))
12. // plot horizontaal "n" (aantal waarden - samples)
13. n = [0:1:49]
14. // verticaal amplitude van de random x_waarden
15. // plot met legende en aanpassen kleurstijl
16. plot2d (n,[x_waarden,y_waarden], leg ="input@output",...
17. style=[color("green"), color("red")]);
```





```
// voorbeeld van FIR-filter:
    //y(n) = 0.5x(n) + 0.5x(n-1)
    clc
    clf
    // genereren van 50 random samples (ADC-simulatie)
    x_{\text{waarden}} = int(255* rand(50,1))
    // definiëren filter met twee coëfficiënten 0.5 0.5
    // num = 0.5 0.5; dem = 1 (FIR) input = x waarden
    y1_waarden = int(filter([0.5 0.5],[1],x_waarden))
10. //definiëren filter met 4 coëfficiënten
11. Y2 waarden = int(filter([0.25 \ 0.25 \ 0.25 \ 0.25 \ ],[1],x \ waarden))
12. // plot horizontaal "n" (aantal waarden - samples)
13. n = [0:1:49]
14. // verticaal amplitude van de random x_waarden
15. // plot met legende en aanpassen kleurstijl
16. plot2d (n,[x_waarden,y_waarden], leg ="input@output",...
```






17. style=[color("green"), color("red")]);

Voorbeeld: Vergelijk met een hogere orde filter

```
// voorbeeld van FIR-filter:
    //y(n))=0.5x(n)+0.5x(n-1)
    clc
    // genereren van 50 random samples (ADC-simulatie)
    x waarden = int(255* rand(50,1))
    // definiëren filter met twee coëfficiënten 0.5 0.5
    // num = 0.5 0.5; dem = 1 (FIR) input = x_waarden
    y1_waarden = int(filter([0.5 0.5],[1],x_waarden))
10. //definiëren filter met 4 coëfficiënten
11. Y2_{\text{waarden}} = \inf\{\text{filter}([0.25\ 0.25\ 0.25\ 0.25\ ],[1],x_{\text{waarden}})\}
12. // plot horizontaal "n" (aantal waarden - samples)
13. n = [0:1:49]
14. // verticaal amplitude van de random x_waarden
15. // plot met legende en aanpassen kleurstijl
16. plot2d (n,[x_waarden,y_waarden], leg ="input@output",...
17. style=[color("green"), color("red")]);
```

1/04/2020





Frequentieselectieve filters


Voorbeeld: Vergelijk met een hogere orde filter

```
//-voorbeeld-van-FTR-filter:
   //v(n) = 0.5x(n) + 0.5 \cdot x(n-1)
4 clf
                                                                        250
   //-genereren-van-50-random-samples-(ADC-simulatie)
                                                                        200
7 x waarden = int(255* rand(50,1))
                                                                        150
   //-definiëren-filter-met-twee-coëfficiënten-0.5-0.5
   //-num-=-0.5-0.5; dem-=-1-(FIR)-input-=-x waarden
                                                                        100
12 yl waarden = int(filter([0.5-0.5],[1],x waarden))
13
                                                                         50
   //definiëren-filter-met-4-coëfficiënten
15 y2 waarden = int(filter([0.25.0.25.0.25.0.25.],[1],x waarden))
16 //-plot-horizontaal-"n"- (aantal-waarden---samples)
                                                                                              20
17 n = [0 -: -1 -: -49]
18
19 //-vertikaal-amplitude-van-de-random-x waarden
20 //-plot-met-legende-en-aanpassen-kleurstijl
21 plot2d (n, [x_waarden, yl_waarden, y2_waarden], leg = "input@outputl@output2",...
    ----style=[color("green"), -color("red"), -color("blue")]);
```



Voorbeeld: Vergelijk met een hogere orde filter

```
6 //-genereren.van.50-random.samples.(ADC-simulatie)
  x waarden = int(255* rand(50,1))
8 //-definiëren-filter-met-twee-coëfficiënten-0.5-0.5
  //.num.=.0.5.0.5;.dem.=.1.(FIR).input.=.x waarden
10 yl waarden = int(filter([0.5.0.5],[1],x waarden))
11 //definiëren filter met 4 coëfficiënten
12 y2 waarden = int(filter([0.2.0.2.0.2.0.2.0.2],[1],x waarden))
13 // plot horizontaal "n" (aantal waarden - samples)
14 n = [0 -: -1 -: -49]
   subplot (2,1,1)
   //-vertikaal-amplitude-van-de-random-x waarden
   //.plot.met.legende.en.aanpassen.kleurstijl
  plot2d (n, [x waarden, yl waarden, y2 waarden], leg = "input@outputl@output2",...
      style=[color("green"), -color("red"), -color("blue")]);
20 para filter1 = - [0.5-0.5];
21 para filter2 = -[0.2-0.2-0.2-0.2-0.2];
22 filterl p = poly(para filterl, 'z', 'coeff');
23 filter2 p = poly(para filter2, 'z', 'coeff');
24 filterl_h = horner(filterl_p, (1/%z));
25 filter2 h = horner(filter2 p, (1/%z));
26 filterl s = syslin('d', filterl h);
27 filter2_s = syslin('d', filter2_h);
28 subplot (2, 2, 3)
29 bode (filterl s)
30 subplot (2, 2, 4)
31 bode (filter2 s)
```





1/04/2020

Filterontwerp volgens de "window"-methode

Waarvoor wordt een window gebruikt binnen het ontwerp van een digitale filter?



Filterontwerp volgens de "window"-methode

Waarvoor wordt een window gebruikt binnen het ontwerp van een digitale filter?

Om binnen het ontwerp met een 'ideale' impulsresponse (bv een sincfunctie die oneindig lang is) deze om te vormen naar een finitive impulse response




Rectangular window (boxcar of Dirichiet)

- Eenvoudigste window-equivalent om alle waarden op nul te krijgen
- Alle waarden op nul behalve de waarden 'n' die doorgelaten worden
- w(n) = 1; met w(n) de windowfunctie

1/04/2020

- Nadeel filter:
 - Plotselinge overgang tussen wel doorgelaten en niet doorgelaten → ontstaan ongewenste effecten in de DTFT (discrete time fourier transformatie)






Triangular window


•
$$w(n) = 1 - n - \frac{\frac{N-1}{2}}{\frac{L}{2}}$$

- met L gelijk aan N, N + 1 of N 1
- Kan gezien worden als de convolutie van twee N/2 brede reactangular windows



Hamming window

- Windowfunctie: $w(n) = \alpha \beta \cos \frac{2\pi n}{N-1}$
- Met α = 0,54 en β = α -1 = 0,46
- Het window is zodanig geoptimaliseerd dat het maximum van de zijlob, die het dichtste bij het window ligt, een amplitude heeft van 1/5 van dat van het Hamming window



Hamming window, α = 0.53836 and β = 0.46164; B = 1.37. The original Hamming window would have α = 0.54 and β = 0.46; B = 1.3628.




Kaiser window (Kaiser-Bessel window)

 Eenvoudige benadering van de DPSS window die gebruik maakt van Besselfuncties. DPSS staat voor Discrete Prolate Spheroidal Sequences

• Windowfunctie :
$$w(n) = \frac{I_0(\pi\sqrt{1-\left(\frac{2n}{N-1}-1\right)^2}}{I_0(\pi\alpha)}$$


1/04/2020

• Met I_0 de 0^{de} orde gewijzigde Besselfunctie en α een variabele parameter die de afweging bepaalt tussen de hoofdlob en zijlobniveaus van het spectrale leakage pattern. Typische waarde voor α is drie.



Dolph-Chebyshev

- Minimaliseert de chebyshev norm van de zijlobes voor een gegeven hoofdlobebreedte.
- De window-functie is meestal gedefinieerd in termen van realvalued discrete Fouriertransformatie W₀(k).





Waarvoor worden windows weer gebruikt bij digitale filters?

 Om binnen het ontwerp met een 'ideale' impulsresponse (bv een sincfunctie die oneindig lang is) deze om te vormen naar een finitive impulse response



Filterontwerp met de functie wfir()

 Met de functie wfir() kan je de filterparameters bepalen voor digitale filters zoals LD, HD, banddoorlaat en bandsper

[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])

Wfir heeft volgende parameters nodig:

1/04/2020

- filter-type: lp,hp,bp,sb (laagdoorlaat hoogdoorlaat, banddoorlaat, bandsper)
- Filter-orde : minimum 2 (2^{de} orde)
- **[fg1 fg2]**: vector met twee afsnijfrequenties in het gebied tussen 0 en 0,5. Bij hoog- en laagdoorlaatfilter wordt enkel de eerste waarde fg1 gebruikt.
- window-type: re, tr, hm, kr, ch (rectangular, triangular, hamming, kaiser, chebyshev)
- [par1 par2] : vector met parameter voor het window-type



Frequentieselectieve filters

46

Filterontwerp met de functie wfir()

 Met de functie wfir() kan je de filterparameters bepalen voor digitale filters zoals LD, HD, banddoorlaat en bandsper

[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])

- De returnwaarden van de functie wfir() zijn:
 - coëfficiënten : filtercoëfficiënten
 - amplitude : vector met lengte 256 met de amplitudewaarden
 - frequency: vector met lengte 256 met de frequenties in het gebied tussen 0 tot 0,5



Voorbeeld filterontwerp met wfir()

- Voorbeeld:
 - Ontwerp een laagdoorlaatfilter met orde 40 met afsnijfrequentie 40 Hz en window-type Hamming
 - Bepalen van filtercoëfficiënten, amplitude en frequentie



Voorbeeld filterontwerp met wfir()

- Voorbeeld:
 - Ontwerp een laagdoorlaatfilter met orde 40 met afsnijfrequentie 40 Hz en window-type Hamming
 - Bepalen van filtercoëfficiënten, amplitude en frequentie

```
[LD_coeff, amplitude, frequentie] = <u>wfir</u> ('lp', 40, [0.04 0], 'hm' [0 0]);
```

- Parameters van wfir()
 - 'lp': laagdoorlaatfilter
 - 40 : orde filter
 - [0,04 0] : bandbreedte (tussen 40 Hz en 0 Hz; normalisatie met fs = 1 kHz
 - 'hm': hamming window
 - [0 0] parameters voor hamming window



Voorbeeld filterontwerp met wfir()

- Voorbeeld:
 - Ontwerp een laagdoorlaatfilter met orde 40 met afsnijfrequentie 40 Hz en window-type Hamming
 - Bepalen van filtercoëfficiënten, amplitude en frequentie

```
[LD_coeff, amplitude, frequentie] = <u>wfir</u> ('lp', 40, [0.04 0], 'hm' [0 0]);
```

- De returnwaarden van de functie wfir() moeten vervolgens omgezet worden naar het scilabformaat zodat de functie flts() gebruik kan maken van de filterparameters.
- flts() is een functie die de filter in zijn tijdsdomeinresponse kan weergeven



Hoe creëer je een filter via scilab met wfir()?

Via wfir() kan je de coëffiiënten bepalen die nodig zijn om het filter te vormen

Met deze coëfficiënten wordt de filter kernel aevormd. (vermenigvuldigd met de wiskundige formule van het window)

Via een for-loop wordt vervolgens een convolutie uitgevoerd tussen de samples van het ingangssignaal en de filterkernel (zie hoofdstuk windowed sync filters)

```
//filterontwerp.LD-filter.
   //met-orde-40-fc=40Hz-en-fs-1-kHz-(BW-=-40-Hz))
3
   [LD coeff, amplitude, frequentie] = ...
     -wfir-('lp', -40, -[0.04-0], -'hm', -[0-0]);
4
   //-bepalen-van-transferfunctie-van-de-filter
5
   //-voor-gebruik-in-scilab-
   //-maken-van-polynoom
  LD polynoom = poly(LD coeff, -'z', -'coeff')
    /omvormen.van.z-coeff.naar.1/z.coeff
9
  LD functie = -horner (LD polynoom, - (1/%z))
   //aangeven.verken.met.discrete.vaarden
12 LD lineair system = syslin('d', LD functie)
```





1/04/2020

Frequentieselectieve filters 52

Door het maken van een testsignaal om de filter uit te testen

De filter heeft een $f_c = 40 \ Hz$

Via een gecombineerd signaal, een in de doorlaatband, een relatief dicht aan f_c en een iets verder in het spergebied kan je de filter uittesten




Door het maken van een testsignaal om de filter uit te testen

De filter heeft een $f_c = 40 \; Hz$

1/04/2020


Via een gecombineerd signaal, een in de doorlaatband, een relatief dicht aan f_c en een iets verder in het spergebied kan je de filter uittesten





```
clc
   //genereren-van-een-testsignaal
   //-10-Hz,-100-Hz,-300-Hz
   //-fs-=-1-kHz
   //-tijidsduur-testsignaal-:-200-ms;-interval-1-µs
  t = - [0 - : - 0 . 001 - : - 0 . 2];
8 //-genereren-sinus-10-HZ; -Vp-=-2-V
9 sin 10Hz = 2*sin(2*%pi*10*t);
10 // genereren sin 100 · Hz · Vp · = · 1 · V
11 sin 100Hz = 1*sin(2*%pi*100*t);
12 // genereren sin 300 Hz Vp = 0,5 V
13 sin 300Hz = 0.5*sin(2*%pi*300*t);
14 //-genereren-testsignaal
15 testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz;
16 //-weergeven-alle-signalen
17 subplot (411)
18 plot (t, sin 10Hz);
19 subplot (412)
20 plot (t, sin_100Hz);
21 subplot - (413)
22 plot (t, sin 300Hz);
23 subplot (414)
24 plot (t, testsign);
```

1/04/2020





Frequentieselectieve filters

• Via flts() kan de filter worden doorlopen met het testsignaal

```
LD_output = flts(testsign, LD_linear_system)
```

- testsign : vector dat het te filteren signaal bevat
- LD_linear_system : filterkernel gevormd uit de coëfficiënten bepaald via wfir()



- clc
- clf
- //filteren testsignaal met FIR
- //fc filter is 40 Hz
- //testsignaal
- t = [0:0.001:0.2];
- $\sin_{10}Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$
- $\sin_100Hz = 1*\sin(2*\%pi*100*t);$
- $\sin_300Hz = 0.5*\sin(2*\%pi*300*t);$
- 10. $testsign = sin_10Hz + sin_100Hz + sin_300Hz$
- 11. //filterontwerp lp orde 40 fc 40 Hz, fs/1 kHz BW 40 Hz

 $f_s = 1 kHz$; tijdsduur 200ms

- 12. [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
- 13. wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);
- 14. LD_polynoom = poly(LD_coeff, 'z', 'coeff');
- 15. LD_functie = <u>horner(LD_polynoom, (1/%z));</u>
- 16. LD_lineair_system = syslin('d', LD_functie);
- 17. // testen werking van de filter
- 18. //filteren via scilab met functie flts()
- 19. LD_output = flts(testsign, LD_lineair_system)
- 20. // weergeven van testsignaal
- 21. <u>subplot</u> (311)
- 22. plot(t,testsign)
- 23. //weergeven filteroutput
- 24. <u>subplot</u> (312)
- 25. plot(t, LD_output, 'r');
- 26. <u>subplot(313)</u>
- 27. plot(t, testsign)
- 28. plot (t, LD_output, 'r')
- 29. <u>plot</u> (t, sin_10Hz, 'k')



- clc
- clf
- //filteren testsignaal met FIR
- //fc filter is 40 Hz
- //testsignaal
- t = [0:0.001:0.2];
- $\sin_{10}Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$
- \sin_100 Hz = $1*\sin(2*\%pi*100*t)$;
- \sin_300 Hz = 0.5* $\sin(2*\%$ pi*300*t);
- 10. $testsign = sin_10Hz + sin_100Hz + sin_300Hz$
- 11. //filterontwerp lp orde 40 fc 40 Hz, fs/1 kHz BW 40 Hz
- 12. [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ... ◆
- 13. wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);
- 14. LD_polynoom = poly(LD_coeff, 'z', 'coeff');
- 15. LD_functie = $\underline{\text{horner}}(LD_polynoom, (1/\%z));$ 16. LD_lineair_system = syslin('d', LD_functie);
- 17. // testen werking van de filter
- 18. //filteren via scilab met functie flts()
- 19. LD_output = <u>flts</u>(testsign, LD_lineair_system)
- 20. // weergeven van testsignaal
- 21. <u>subplot</u> (311)
- 22. plot(t,testsign)
- 23. //weergeven filteroutput
- 24. <u>subplot</u> (312)
- plot(t, LD_output, 'r');
- 26. subplot(313)
- plot(t, testsign)
- plot (t, LD_output, 'r') 28.
- 29. <u>plot</u> (t, sin_10Hz, 'k')

Bepalen van filtercoëfficiënten (LD coeff), amplitudes en frequenties voor het maken van een 40ste orde LDfilter met fc = 40 Hz en fs = 1 kHz(waarden zijn genormaliseerd in code)

```
. clc
```

- . <u>clf</u>
- 3. //filteren testsignaal met FIR
- 4. //fc filter is 40 Hz
- 5. //testsignaal
- 6. t = [0:0.001:0.2];
- 7. $\sin_{10}Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$
- 8. $\sin_{100}Hz = 1*\sin(2*\%pi*100*t);$
- 9. $\sin_{300}Hz = 0.5*\sin(2*\%pi*300*t);$
- 10. $testsign = sin_10Hz + sin_100Hz + sin_300Hz$
- 11. //filterontwerp lp orde 40 fc 40 Hz, fs/1 kHz BW 40 Hz
- 12. [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
- 13. <u>wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);</u>

- 16. LD_lineair_system = <u>syslin</u>('d', LD_functie);
- 17. // testen werking van de filter
- 18. //filteren via scilab met functie flts()
- 19. LD_output = flts(testsign, LD_lineair_system)
- 20. // weergeven van testsignaal
- 21. <u>subplot</u> (311)
- 22. plot(t,testsign)
- 23. //weergeven filteroutput
- 24. <u>subplot</u> (312)
- 25. plot(t, LD_output, 'r');
- 26. subplot(313)
- 27. <u>plot(t, testsign)</u>
- 28. <u>plot</u> (t, LD_output, 'r')
- 29. <u>plot</u> (t, sin_10Hz, 'k')

Omzetten van berekende filtercoëfficiënten naar waarden die voor scilab herkenbaar zijn als filtercoëfficiënten




- 1.
- 2. <u>clf</u>


clc


- 3. //filteren testsignaal met FIR
- 4. //fc filter is 40 Hz
- 5. //testsignaal
- 6. t = [0:0.001:0.2];
- 7. $\sin_10Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$
- 8. $\sin_{100}Hz = 1*\sin(2*\%pi*100*t);$
- 9. \sin_300 Hz = $0.5*\sin(2*\%$ pi*300*t);
- 10. testsign = $\sin_1 10$ Hz + $\sin_1 100$ Hz + $\sin_2 300$ Hz
- 11. //filterontwerp lp orde 40 fc 40 Hz, fs/1 kHz BW 40 Hz 12. [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
- 13. <u>wfir</u>('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);
- 13. <u>wnr(ip , 40, [0.04 0], nm , [0 0]);</u> 14. LD_polynoom = poly(LD_coeff, 'z', 'coeff');
- 15. LD_functie = $\frac{1}{\text{horner}}$ (LD_polynoom, (1/%z));
- 16. LD_lineair_system = syslin('d', LD_functie);
- 17. // testen werking van de filter
- 18. //filteren via scilab met functie flts()
- 19. LD_output = flts(testsign, LD_lineair_system)
- 20. // weergeven van testsignaal
- 20. // weergeven van testsignaal 21. <u>subplot</u> (311)
- 22. <u>plot(t,testsign)</u>
- 23. //weergeven filteroutput
- 24. <u>subplot</u> (312)
- 25. <u>plot(t, LD_output, 'r');</u>
- 25. <u>plot(</u>t, LD_output, 'r') 26. <u>subplot(</u>313)
- 27. plot(t, testsign)
- 28. <u>plot</u> (t, LD_output, 'r') 29. <u>plot</u> (t, sin_10Hz, 'k')


_ Het uitgangssignaal van de filter, weergegeven in het tijdsdomein



```
clc
     clf
     //filteren testsignaal met FIR
     //fc filter is 40 Hz
     //testsignaal
     t = [0:0.001:0.2];
     \sin_{10}Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);
     \sin_100Hz = 1*\sin(2*\%pi*100*t);
     \sin_300Hz = 0.5*\sin(2*\%pi*300*t);
10. testsign = sin_10Hz + sin_100Hz + sin_300Hz
11. //filterontwerp lp orde 40 fc 40 Hz, fs/1 kHz BW 40 Hz
12. [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
13.
         wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);
14. LD_polynoom = poly(LD_coeff, 'z', 'coeff');
15. LD_functie = \underline{\text{horner}}(LD\_polynoom, (1/\%z));
16. LD_lineair_system = <a href="mailto:system">syslin('d', LD_functie);</a>
17. // testen werking van de filter
18. //filteren via scilab met functie flts()
19. LD_output = <u>flts</u>(testsign, LD_lineair_system)
20. // weergeven van testsignaal
21. <u>subplot</u> (311)
    plot(t,testsign)
23. //weergeven filteroutput
24. <u>subplot</u> (312)
    plot(t, LD_output, 'r');
25.
26.
     subplot(313)
    plot(t, testsign)
28.
    plot (t, LD_output, 'r')
```









```
6 t = [0:0.001:0.2];
7 sin 10Hz = 2*sin(2*%pi*10*t);
8 sin 100Hz = 1*sin(2*%pi*100*t);
9 sin_300Hz = 0.5*sin(2*%pi*300*t);
10 testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz
11 //filterontwerp-lp-orde-40-fc-40-Hz,-fs-1-kHz-BW-40-Hz
                                                                         0.05
                                                                               0.1
                                                                                     0.15
12 [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
      wfir('lp', -40, -[0.04-0], -'hm', -[0-0]);
13
14 LD polynoom = poly(LD coeff, 'z', 'coeff');
15 LD functie = horner(LD polynoom, (1/%z));
16 LD lineair system = syslin('d', LD functie);
17 //-testen-werking-van-de-filter
18 //filteren.via.scilab.met.functie.flts()
                                                                         0.05
                                                                               0.1
                                                                                     0.15
                                                                                                         0.05
                                                                                                               0.1
                                                                                                                     0.15
19 LD_output = flts(testsign, LD_lineair_system)
20 // weergeven van testsignaal
21 subplot (521)
22 plot(t, sin_10Hz, 'k')
23 subplot (523)
24 plot (t, sin 100Hz)
25 subplot (525)
                                                                         0.05
                                                                                     0.15
                                                                                                         0.05
                                                                                                               0.1
                                                                                                                     0.15
26 plot (t, sin 300Hz)
27 subplot (524)
28 plot (t, testsign)
29 subplot (527)
30 plot (t, testsign)
31 subplot (526)
                                                                         0.05
                                                                               0.1
                                                                                     0.15
                                                                                                         0.05
                                                                                                               0.1
                                                                                                                     0.15
32 plot (t, LD output, -'r')
33 subplot (528)
34 plot(t, sin_10Hz, 'k')
35 subplot - (515)
36 plot (t, testsign)
37 plot (t, LD output, 'r')
                                                                                                                                      62
38 plot (t, sin_10Hz, 'k')
                                                                           0.02
                                                                                0.04
                                                                                     0.06
                                                                                          0.08
                                                                                               0.1
                                                                                                   0.12
                                                                                                       0.14
                                                                                                             0.16
                                                                                                                 0.18
```

Invloed van de orde op de filter





Invloed van de afsnijffrequentie op de filter






Frequentieselectieve filters

Rood: fc = 40 Hz Zwart: fc = 80 Hz

64

Invloed van de orde op de filter

- Hoe lager de filterorde bij dezelfde afsnijfrequentie (40 Hz), hoe meer gedempt het signaal aan de uitgang verschijnt, en hoe meer zichtbaarder de hogere frequentiecomponenten.
- FIR-filter heeft een relatief hoge filterorde nodig om tot goede resultaten te bekomen
- Hoe hoger de orde, hoe groter de faseverschuiving



Groen: originele sinus 10 Hz

Blauw : filteroutput 20^{ste} orde filter Rood : filteroutput 40^{ste} orde filter Zwart : filteroutput 80^{ste} orde filter



• Hoe creëer je nu weer een FIR-filter met lineaire faseresponse in scilab?



 Hoe creëer je nu weer een FIR-filter met lineaire faseresponse in scilab?

[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])

Wfir heeft volgende parameters nodig:

```
filter-type
```

Filter-orde

[fg1 fg2]

window-type : re, tr, hm, kr, ch
(rectangular, triangular, hamming, kaiser,
chebyshev)

[par1 par2]



• Hoe creëer je nu weer een FIR-filter met lineaire faseresponse in scilab?

[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])

Wfir heeft volgende parameters nodig:

filter-type

Filter-orde

[fg1 fg2]

window-type : re, tr, hm, kr, ch
(rectangular, triangular, hamming, kaiser,
chebyshev)

[par1 par2]

De returnwaarden van de functie wfir() zijn:

coefficients: filtercoëfficiënten

amplitude : vector met lengte 256 met de amplitudewaarden

frequency: vector met lengte 256 met de frequenties in het gebied tussen 0 tot 0,5



Hoe maak je scilab duidelijk dat het een filter is?

```
[LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
    wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);

LD_polynoom = poly(LD_coeff, 'z', 'coeff');

LD_functie = horner(LD_polynoom, (1/%z));

LD_lineair_system = syslin('d', LD_functie);
```



- Hoe maak je het resultaat van de filter zichtbaar in het tijdsdomein?
- Via flts() kan de filter worden doorlopen met het testsignaal
 - LD output = flts(testsign, LD linear system)



• Wat is de invloed van de orde en afsnijfrequentie op het uitgangssignaal van een FIR-filter met lineaire response?



- Wat is de invloed van de orde en afsnijfrequentie op het uitgangssignaal van een FIR-filter met lineaire response?
- FIR-filter heeft een relatief hoge filterorde nodig om tot goede resultaten te bekomen
 - → Hoe hoger de orde, hoe groter de faseverschuiving
- Hoe hoger de afsnijfrequentie, hoe meer invloed van de hogere frequenties in het signaal aanwezig zijn
- Hoe lager de afsnijfrequentie bij dezelfde filterorde, hoe gedempter het uitgangssignaal wordt



Hoe kan je het spectrum van de filter zichtbaar maken in scilab?

• Met de functie fft() kan je een signaal decomposeren in de sinuscompenten waarmee dit signaal is samengesteld.



- l. clc
- 2. clf
- 3. //filteren testsignaal met FIR
- 4. //fc filter is 40 Hz
- 5. //testsignaal
- 6. t = [0:0.001:0.2];
- 7. $\sin_10Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$
- 8. $\sin_{100\text{Hz}} = 1 \sin(2 \% \text{pi} 100 \% \text{t});$
- 9. \sin_300 Hz = $0.5*\sin(2*\%$ pi*300*t);
- 10. $testsign = sin_10Hz + sin_100Hz + sin_300Hz$
- 11. // weergeven van frequentiespectrum
- 12. Frequentie_FFT = (abs(fft (testsign)))
- 13. //aantal samples
- 14. N = size(t, '*');
- 15. // fs = 1000 Hz
- 16. // geassocieerde frequentievector (tot Nyquist)
- 17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
- 18. //bepalen lengte f-vector
- 19. n=size(f, '*');
- 20. // weergeven figuur
- 21. figure;
- 22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));

Geeft weer welke frequenties vervat zitten in het singaal "testsign"

- . clc
- 2. clf
- 3. //filteren testsignaal met FIR
- 4. //fc filter is 40 Hz
- 5. //testsignaal
- 6. t = [0:0.001:0.2];
- 7. $\sin_{10}Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$
- 8. \sin_100 Hz = $1*\sin(2*\%pi*100*t)$;
- 9. $\sin_{300}Hz = 0.5*\sin(2*\%pi*300*t);$
- 10. testsign = $\sin_10Hz + \sin_100Hz + \sin_300Hz$
- 11. // weergeven van frequentiespectrum
- 12. Frequentie_FFT = (abs(fft (testsign)))
- 13. //aantal samples
- 14. N = size(t, '*');15. //fs = 1000 Hz
- 15. // JS = 1000 HZ
- 16. // geassocieerde frequentievector (tot Nyquist)
- 17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
- 18. //bepalen lengte f-vector
- 19. n=size(f, '*');
- 20. // weergeven figuur
- 21. figure;
- 22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));

Nagaan uit hoeveel tijdsamples het testsignaal "testsign" bestaat

- clc
 - clf
- //filteren testsignaal met FIR
- //fc filter is 40 Hz
- 5. //testsignaal t = [0:0.001:0.2];
- $\sin_{10}Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$
- $\sin 100$ Hz = $1*\sin(2*\%pi*100*t)$;
- $\sin_300Hz = 0.5*\sin(2*\%pi*300*t);$ 10. testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz
- 11. // weergeven van frequentiespectrum 12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
- 13. //aantal samples
- 14. N = size(t, '*');
- 15. // fs = 1000 Hz

- 17. f = 1000*(0:(N/2))/N;18. //bepalen lengte f-vector
- 19. n=size(f, '*'); 20. // weergeven figuur
- 21. figure;
- 22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));

De tijdsas omvormen 16. // geassocieerde frequentievector (tot Nyquist) naar frequentie-as (0 Hz tot Nyquistfrequentie $f_{\rm s} = 1000 \, Hz$

 \Rightarrow as gaat tot 500 Hz

76

- clc
 - clf
- //filteren testsignaal met FIR
- //fc filter is 40 Hz
- 5. //testsignaal
- t = [0:0.001:0.2];
- $\sin_{10}Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$ $\sin 100$ Hz = $1*\sin(2*\%pi*100*t)$;
- $\sin_300Hz = 0.5*\sin(2*\%pi*300*t);$
- 10. testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz
- 11. // weergeven van frequentiespectrum
- 12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
- 13. //aantal samples 14. N = size(t, '*');
- 15. // fs = 1000 Hz
- 16. // geassocieerde frequentievector (tot Nyquist)
- 17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
- 18. //bepalen lengte f-vector
- 19. n=size(f, '*'); ←
- 20. // weergeven figuur
- 21. figure;


Nagaan hoe lang de vector f is

- . clc
- 2. clf
- 3. //filteren testsignaal met FIR
- 4. //fc filter is 40 Hz
- 5. //testsignaal
- 6. t = [0:0.001:0.2];
- 7. $\sin_{10}Hz = 2*\sin(2*\%pi*10*t);$
- 8. \sin_100 Hz = $1*\sin(2*\%pi*100*t)$;
- 9. \sin_300 Hz = $0.5*\sin(2*\%pi*300*t)$;
- 10. $testsign = sin_10Hz + sin_100Hz + sin_300Hz$
- 11. // weergeven van frequentiespectrum
- 12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
- 13. //aantal samples
- 14. N = size(t, '*');
- 15. // fs = 1000 Hz
- 16. // geassocieerde frequentievector (tot Nyquist)
- 17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
- 18. //bepalen lengte f-vector
- 19. n=size(f, '*');
- 20. // weergeven figuur
- 21. figure;
- 22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));

Een nieuw graphic window openen

Zichtbaar maken van de sinuscomponenten in het testsignaal


```
1 clc
  clf
3 //filteren.testsignaal.met.FIR
4 //fc-filter-is-40-Hz
5 //testsignaal
6 t = [0:0.001:0.2];
7 sin 10Hz = 2*sin(2*%pi*10*t);
8 sin 100Hz = 1*sin(2*%pi*100*t);
9 sin 300Hz = 0.5*sin(2*%pi*300*t);
10 testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz
11 // - weergeven - van - frequentiespectrum
12 Frequentie_FFT == (abs(fft(testsign)))
13 //aantal.samples
14 N = size(t, - '*');
15 // ·fs ·= · 1000 · Hz
16 //-geassocieerde-frequentievector-(tot-nyquist)
17 f = 1000* (0: (N/2))/N;
18 //bepalen-lengte-f-vector
19 n=size(f, '*');
20 //-weergeven-figuur
21 figure:
22 plot (f, Frequentie FFT(1:n));
```





Frequentieselectieve filters

Zichtbaar maken van de frequentie filterkarakteristiek tezamen met de frequenties van het testsignaal





Zichtbaar maken van de frequentie filterkarakteristiek tezamen met de frequenties van het testsignaal

De wfir() functie levert ook de magnitude response op en de overeenstemmende frequentievector van de filtertransferfunctie.

[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])

De returnwaarden van de functie wfir() zijn:

coefficients: filtercoëfficiënten

amplitude: vector met lengte 256 met de


amplitudewaarden

frequency: vector met lengte 256 met de frequenties in het gebied tussen 0 tot 0,5




```
10. testsign = \sin_10Hz + \sin_100Hz + \sin_300Hz
```

- 11. // weergeven van frequentiespectrum
- 12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
- 13. //aantal samples
- 14. N = size(t, '*');
- 15. //fs = 1000 Hz
- 16. // geassocieerde frequentievector (tot nyquist)
- 17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
- 18. //bepalen lengte f-vector
- 19. n=size(f, '*');
- 20. // weergeven figuur
- 21. figure;
- 22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));
- 23. // gebruik maken van de frequentie en amplitudewaarde
- 24. // om frequentiekarakteristiek LD-filter weer te geven
- 25. [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
- 26. <u>wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);</u>
- 27. plot (frequentie*1000, amplitude*N,'r')






```
10. testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz
11. // weergeven van frequentiespectrum
12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
13. //aantal samples
14. N = size(t, '*');
15. //fs = 1000 Hz
16. // geassocieerde frequentievector (tot nyquist)
17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
18. //bepalen lengte f-vector
19. n=size(f, '*');
20. // weergeven figuur
21. figure:
22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));
23. // gebruik maken van de frequentie en amplitudewaarde
24. // om frequentiekarakteristiek LD-filter weer te geven
25. [LD coeff, amplitude, frequentie] = ...
26.
        wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);
27. plot (frequentie*1000, amplitude*N,'r')
```



Geeft weer welke frequenties vervat zitten in het singaal "testsign"




```
10. testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz
11. // weergeven van frequentiespectrum
12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
13. //aantal samples
14. N = size(t, '*');
15. //fs = 1000 Hz
16. // geassocieerde frequentievector (tot nyquist)
17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
18. //bepalen lengte f-vector
19. n=size(f, '*');
20. // weergeven figuur
21. figure;
22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));
23. // gebruik maken van de frequentie en amplitudewaarde
24. // om frequentiekarakteristiek LD-filter weer te geven
25. [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
       wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);
27. plot (frequentie*1000, amplitude*N,'r')
```



Nagaan uit hoeveel samples het testsignaal bestaat



```
10. testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz
11. // weergeven van frequentiespectrum
12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
13. //aantal samples
14. N = size(t, '*');
15. //fs = 1000 Hz
16. // geassocieerde frequentievector (tot nyquist)
17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
18. //bepalen lengte f-vector
19. n=size(f, '*');
20. // weergeven figuur
21. figure; -
22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));
23. // gebruik maken van de frequentie en amplitudewaarde
24. // om frequentiekarakteristiek LD-filter weer te geven
25. [LD coeff, amplitude, frequentie] = ...
```







wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);

27. plot (frequentie*1000, amplitude*N,'r')

```
10. testsign = sin 10Hz + sin 100Hz + sin 300Hz
11. // weergeven van frequentiespectrum
12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
13. //aantal samples
14. N = size(t, '*');
15. //fs = 1000 Hz
16. // geassocieerde frequentievector (tot nyquist)
17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
18. //bepalen lengte f-vector
19. n=size(f, '*');
20. // weergeven figuur
21. figure; -
22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));
23. // gebruik maken van de frequentie en amplitudewaarde
24. // om frequentiekarakteristiek LD-filter weer te geven
25. [LD coeff, amplitude, frequentie] = ...
26.
       wfir('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);
```







Bepalen van frequentiecomponenten en amplitude-waarden van de filterkarakteristiek




27. plot (frequentie*1000, amplitude*N,'r')

- 10. testsign = $\sin_1 10$ Hz + $\sin_1 100$ Hz + $\sin_1 300$ Hz
- 11. // weergeven van frequentiespectrum
- 12. Frequentie_FFT = (abs(fft(testsign)))
- 13. //aantal samples
- 14. N = size(t, '*');
- 15. // fs = 1000 Hz
- 16. // geassocieerde frequentievector (tot nyquist)
- 17. f = 1000*(0:(N/2))/N;
- 18. //bepalen lengte f-vector
- 19. n=size(f, '*');
- 20. // weergeven figuur
- 21. figure; -
- 22. plot (f, Frequentie_FFT(1:n));
- 23. // gebruik maken van de frequentie en amplitudewaarde
- 24. // om frequentiekarakteristiek LD-filter weer te geven
- 25. [LD_coeff, amplitude, frequentie] = ...
- 26. <u>wfir</u>('lp', 40, [0.04 0], 'hm', [0 0]);
- 27. plot (frequentie*1000, amplitude*N,'r')













Invloed van de orde op de frequentiekarakteristiek








Orde = 40




orde = 80


Invloed van de afsnijfrequentie op de frequentiekarakteristiek



$$f_c = 20 Hz$$




$$f_c = 40 \ Hz$$



$$f_c = 80 Hz$$







1/04/2020



Frequentieselectieve filters 90




1/04/2020





Frequentieselectieve filters 91


[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])






Frequentieselectieve filters

[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])






[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])





Frequentieselectieve filters

[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])



95



1/04/2020


Frequentieselectieve filters

[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])

Stel we wensen een banddoorlaatfilter voor spraak te bekomen (300 Hz – 3300 Hz)

De frequenties 100 Hz en 3600 Hz moeten minstens 30 dB verzwakt worden

$$f_s = 8kHz$$






[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])

Stel we wensen een banddoorlaatfilter voor spraak te bekomen (300 Hz – 3300 Hz)

De frequenties 100 Hz en 3600 Hz moeten minstens 30 dB verzwakt worden

$$f_s = 8kHz$$



97




Frequentieselectieve filters

File Tools Edit ?




Graphic window number 2



rpen via wfir in console

່ງe, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])



[coefficients, amplitude, frequency] = wfir(filter-type, filter-order, [fg1 fg2], windowtype, [par1 par2])


Stel we wensen een banddoorlaatfilter voor spraak te bekomen (300 Hz – 3300 Hz)

De frequenties 100 Hz en 3600 Hz moeten minstens 30 dB verzwakt worden

$$f_s = 8kHz \implies$$
 normalisatie:

$$f_S = 1;$$

 $f_{cl} = \frac{300}{8000} = 0.0375$
 $f_{ch} = \frac{3\$00}{8000} = 0.45$





```
3 //filteren-testsignaal-met-FIR
4 //fc-filter-is-300-Hz-en-3600-Hz
                                                                                 Graphic window number 1
5 //testsignaal
                                                                                File Tools Edit ?
6 t = - [0:0.000125:0.021:
                                                                                (A) 4 (C) (B) (B) (B)
7 | sin 100Hz = -2*sin(2*%pi*100*t);
                                                                                Graphic window number 1
8 sin 1500Hz = 1*sin(2*%pi*1500*t);
g sin 3800Hz == 0.5*sin(2*%pi*3800*t);
                                                                                     180
n testsign = sin 100Hz + sin 1500Hz + sin 3800Hz
                                                                                     160 -
11 //-weergeven.van.frequentiespectrum
                                                                                     140
12 Frequentie FFT = (abs(fft(testsign)))
13 //aantal-samples
                                                                                     120
14 N = size(t, '*');
                                                                                     100 -
15 //-fs-=-8000-Hz
                                                                                      80 -
16 //-geassocieerde-frequentievector-(tot-nyquist)
17 f = -8000*(0:(N/2))/N:
                                                                                      60
18 //bepalen-lengte-f-vector
                                                                                      40 -
19 n=size(f, '*'):
                                                                                      20 -
20 //-weergeven-figuur
21 figure;
                                                                                              500
                                                                                                   1 000
                                                                                                         1 500
                                                                                                               2 000
                                                                                                                      2 500
                                                                                                                            3 000
                                                                                                                                  3 500
                                                                                                                                         4 000
22 plot (f, Frequentie FFT(1:n));
23 //-gebruik-maken-van-de-frequentie-en-amplitudewaarde
24 //filterontverp.bp.orde.180.fc.300.en.3600.Hz,.fs.8.kHz.BW.3300.Hz
25 [BP coeff, amplitude, frequentie] = ...
26 --- wfir('bp', -180, -[0.0375-0.45], -'kr', -[0-0]);
                                                                                                                                    100
27 plot-(frequentie*8000, amplitude*N, 'r')
```

