Maquinas Electricas

Daniel Carbajales

11 de octubre de 2024

Contents

Chapter Tema 1 — Page 2

1.1 Magnetismo — Pg. 2
1.2 Campo magnético — Pg. 3
1.2.1 Flujo magnético — Pg. 3
1.2.2 Inducción magnética — Pg. 3
1.3 electromagnetismo — Pg. 3
1.3.1 Campo magnético en un conductor — Pg. 3
1.3.2 Campo magnético en una espira — Pg. 4
1.3.3 Campo magnético en una bobina — Pg. 4
1.3.4 Intensidad de campo magnético — Pg. 4
1.3.5 Fuerza magnetomotriz — Pg. 4
1.3.6 Circuito magnético — Pg. 5
1.3.7 Materiales de los circuitos magnéticos — Pg. 5
1.3.8 Reluctancia magnética — Pg. 6
1.3.9 Curva de magnetización — Pg. 6
1.3.10 Permeabilidad magnetica — Pg. 7
1.3.11 Histeresis magnéticaa — Pg. 7
1.3.12 Corrientes de Foucault — Pg. 8
1.3.13 Fuerza ejercida sobre un conductor por el que circula una corriente — Pg. 9
1.3.14 Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula una corriente — Pg. 9

1.1. Magnetismo

Las maquinas electricas (o maquinas de campo magnético) son un grupo de maquinas que basan su funcionamiento en los fenómenos provocados por el magnetismo y el electromagnetismo

Definition 1.1.1: Magnetismo

Propiedad de algunos materiales en estado natural o para atraer Hierro ("$\mathbb{Fe}$")

Los elementos que tienen esta propiedad son denominados imanes son clasficados en:

- **Imanes permanentes:** Aquellos en los que el efecto de imanación se mantienen de forma continuada.
- **Imanes temporales:** Aquellos en los que el efecto de imanación se mantiene mientras se produce un efecto de magnetización sobre ellos(Ex. Electroimanes.)

Otra clasificación los divide entre:

- **Naturales:** De origen mineral, poseen magnetismo de forma natural. Pueden ser cerámicos o de tierras raras
  - **Cerámicos:** Formados por bases de oxido de hierro(Fe_2O_3), estroncio (SrO) y bario (BaO)
  - **Tierras raras:** Formados por elementos como el neodimio (Nd) y el samario (Sm) mucho mas potentes que los imanes cerámicos, con elevada remanencia y resistentes a elevadas temperaturas.
- **Artificiales:** Su campo magnético es generado mediante un estimulo externo Ex. holaEl acercamiento de otro ***imán*** o el paso de una ***corriente eléctrica*** proxima al metal.

Las partes de los polos con mayor fuerza magnetica se denominan ***polos*** (Norte y Sur) la linea que los une y donde hay menor magnetismo se denomina ***Linea neutra***. los principales efectos del magnetismo son la atraccion de los polos ***"opuestos"*** y la repulsion entre polos ***"iguales"***.

Figure 1.1: Campos magnéticos.



1.2. Campo magnético

Region del espacio donde se perciben las fuerzas magnéticas de un imán o de un elemento magnetizado donde se produce un desplazamiento de cargas de ***norte*** a ***sur*** representadas graficamente las lineas de fuerza$_{1.1}$. Si las lineas de fuerza son de polos opuestos se suman y los imanes se atraen por el contrario si las lineas de fuerza son de polos iguales se restan.

1.2.1. Flujo magnético

№ total de lineas de fuerza que componen un campo magnético. Lo representa "Φ" su unidad es el Weber "Wb"

1.2.2. Inducción magnética

№ de lineas de fuerza que traspasan una unidad de superficie. La " ***inducción magnética***" o densidad de flujo magnético lo representa la letra $"\beta"$ y su unidad es el Tesla $"T"$

$$\Phi_{(Wb)} = \beta_{(T)} \cdot \mathcal{A}_{(m^2)}$$

Equation: Relacion entre Flujo e Inducción

Note:

El instrumento de medida usado para conocer el valor de inducción magnética de un campo magnético se denomina : " ***Teslámetro***"

1.3. electromagnetismo

Denominado electromagnetismo, el campo de la electrotecnia que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos y los efectos que producen.

1.3.1. Campo magnético en un conductor

Cuando un conductor recto lo atraviesa una corriente eléctrica se crea un campo magnético cuyas líneas de fuerza son circulares y concentricas al conductor. Si queremos conocer el sentido de las lineas de fuerza podemos usar la ***"regla de la mano derecha"*** como visto en 1.2 el pulgar representa **I** y los dedos alrededor del conductor representan **B**. El campo magnético en un coductor recto se encuentra difuminado y no tiene aplicacion practica.

Figure 1.2: Campo magnetico de un conductor recto.



B: Sentido del campo magnetico **I**: Sentido de la corriente

1.3.2. Campo magnético en una espira

Sin embargo en conductores con forma de espira los campos magnéticos generados tienden a concentrarse en el centro de la espira ampliandose la fuerza del campo magnético. Podemos conocer el sentido del campo magnetico en una espira usando el metodo explicado anteriormente en la ***sección:*** ***1.3.1***

1.3.3. Campo magnético en una bobina

En caso de que deseemos conseguir un campo magnético superior al de la espira podemos unir varias espiras para formar una bobina o " ***solenoide***".



Figure 1.3: Solenoide

Usando este metodo podemos sumar los campos magnéticos parciales de las espiras. Para conocer el sentido del campo magnetico en una bobina o solenoide podemos usar el metodo explicado en la ***sección:*** ***1.3.1*** esta vez el sentido de cierre de los dedos alrededor del conductor representa "**I**" (sentido de la corriente) y hacia donde apunte el pulgar representa "**B**" (dirección lineas de fuerza).

1.3.4. Intensidad de campo magnético

Magnitud fisica que indica la fuerza o intensidad del campo magnético. Es representada por la letra *"H"*. Su unidad es el amperio-vuelta/metro (Av/m).
Por lo tanto un campo magnético tiene mayor intensidad cuanto mayor es la corriente "I" que lo recorre y el № de espiras "N" que lo forman. Y sera menor a mayor longitud de la bobina o solenoide L

$$H = \frac{N \cdot I}{L}$$

1.3.5. Fuerza magnetomotriz

Magnitud física que describe la capacidad de un campo magnético de generar flujo magnético entre dos puntos de un circuito electromagnético. esta magnitud nos permite mantener el campo magnético en un circuito electromagnético. Es representada por la letra *"$\mathcal{F}$"* y es medida en amperios-vuelta (A_v).

Matemáticamente la fuerza magnetomotriz es directamente proporcional a la corriente "I" del circuito siendo constante el número de espiras "N" que lo forman.

$$\mathcal{F} = N \cdot I$$

$\mathcal{F}$: Fuerza magnetomotriz $\qquad$ N: № de espiras $\qquad$ I: Corriente

Así podemos afirmar que equ: 1.3.4 es igual a:

$$H = \frac{\mathcal{F}}{L}$$

1.3.6. Circuito magnético

Si a un solenoide se le introduce una barra ferromagnético en su interior los efectos del campo magnético generado aumentan. Por lo que podemos deducir que un núcleo de cualquier material ferromagnético dentro de un circuito magnético aumenta la fuerza del campo magnético sin necesidad de aumentar la corriente *"I"*. Las lineas de fuerza dependen de la forma del núcleo ferromagnético

El circuito magnético basico es denominado ***"electroimán"*** el cual consiste en un nucle ferromagnético y una bobina alimentada por una fuente de tensión. Al aplicar una corriente a la bobina, el núcleo es magnetizado y atrae otros cuerpos ferromagnéticos, sin embargo al cortar la corriente de la bobina el núcleo pierde sus propiedades magnéticas.

En los circuitos con núcleo magnéticos al calcular la intensidad de campo(H): L es el perímetro central del núcleo y no la longitud de la bobina.

1.3.7. Materiales de los circuitos magnéticos

Los materiales utilizados en los núcleos de los circuitos magnéticos poseen distintas propiedades y no todos se comportan igual ante el campo magnético que general o al que se ven expuestos. En los materiales hay cierto tipo de atomos denominado ***spines*** que tienen una orientación magnética propia y dependiendo de la orientación y magnitud de los spines podemos diferenciar los materiales en:

- Diamagnéticos: En estos materiales los spines no tienen campo magnético pero al inducirles un campo magnético sus spines se orientan en el sentido contrario del campo magnético inducido. Debido a esta propiedad se dice que los materiales diamagnéticos no interactuan con otros materiales magnéticos.
  (Ex. Oro, Silicio, Cobre, Hidrógeno, Helio, Germanio, Bronce, Grafito, etc.)

- Paramagnéticos: En estos materiales los spines tienen campo magnético propio y al inducirlos con un campo magnético externo, dichos spines tienden a orientarse ligeramente en la direccion del campo magnético.
  (Ex. Aire, Titanio, Aluminio, etc.)

- Ferromagnéticos: En estos materiales los spines tienen campo magnético y al inducirlos con un campo magnético externo, dichos spines tienden a orientarse en la dirección del campo magnético. El hierro es el material por excelencia no obstante suele alearse para obtener mejores resultados, como los imanes de ***"neodimio"*** ($Nd_2Fe_{14}B$).
  (Ex. Hierro, Cobalto, Níquel, etc.)

Figure 1.4: Spines en estado natural



Figure 1.5: Spines siguiendo lineas de fuerza

1.3.8. Reluctancia magnética

Al igual que la resistencia "Ω" de un conductor electrico, la Reluctancia "R" es la propiedad que tienen los materiales ferrmagnéticos de tener una mayor o menor oposición a la formación de líneas de fuerza de un campo magnetico.

Según la ***Ley de Hopkinson***: establecemos la siguiente expresión en la que el flujo magnético "Φ" es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz "$\mathcal{F}$" e inversamente proporcional a la reluctancia "R":

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathrm{R}}$$

Por lo tanto definimos la reluctancia como:

$$\mathrm{R} = \frac{\mathcal{F}}{\Phi}$$

Y la fuerza magnetomotriz como:

$$\mathcal{F} = \Phi \cdot \mathrm{R}$$

1.3.9. Curva de magnetización

Al conectar una fuente de tensión variable a un circuito magnético, y usando un teslámetro para medir la inducción magnética β generada observaremos que en un inicio con poca variación de la intensidad de campo magnético H, la β aumentara rapidamente hasta llegar a un punto donde se estabalice, zona la cual es denominada de saturación, debido a que β no aumenta aunque H lo haga considerablemente.



Figure 1.6: Curva de magnetización

1.3.10. Permeabilidad magnetica

Es la ***capacidad*** que tienen los materiales de magnetizarse, podemos decir que la permeabilidad magnética es la magnitud inversa a la reluctancia. Es representada con la letra $"\mu"$(Mu) y su unidad es el ***henrio/metro*** (H/m). Matemáticamente es la relación entre la inducción "β" y el campo magnético "**H**"

$$\mu = \frac{\beta}{\mathrm{H}}$$



Figure 1.7: Equ: Permenabilidad magnetica y Curvas

1.3.11. Histeresis magnéticaa

Cuando sometemos a un material ferromagnético a un campo magnético externo, el material presentara un efecto de ***magnetización***, sin embargo cuando los efectos del campo magnético externo cesan, podemos observar que los materiales presentan indicios de imanación.

A este efecto se le denomina ***remanencia***, propiedad que tienen los materiales ferromagnéticos de mantener los efectos de magnetización una vez finalizado el campo magnético externo.
Aunque la remanencia es favorable en la creación de imanes permanentes es contraproducente para la fabricación de imanes y máquinas eléctricas; debido a que pueden producir perdidas de enrgía por exceso de calor.

El estudio de la remanencia se realiza mediante el analisis de lo denominado ***histéresis magnética***. Este proceso consiste en la representación grafica del comportamiento de un material ferromagnético sometido a un campo magnético del cual se modifican los valores de β y de H mediante el denominado " ***ciclo de histéresis***".



Figure 1.8: Ciclo de Histéresis

Explicación del efecto de histéresis:

Debemos disponer de un material que no haya sido sometido con anterioridad a un campo magnético:

1. Partimos del centro de la grafica y los valores de β y H son van aumentando progresivamente y obtenemos pares de valores de ambas magnitudes. Y la curva de imanación progresa como representado la 1.8 por la linea discontinua.

2. Alcanzado el punto de saturacioón (a), los valores de β y H se van disminuyendo con la misma pauta utilizada para la curva anterior. Y observamos que cuando H es 0, el campo β no lo es, presentandose un valor "β_R" ($R \rightarrow$ remanencia).

3. Si continuamos asignando valores negativos a la intensidad de campo "H", el campo sera nulo cuando alcanzemos el punto $-H_C$ ($C \rightarrow$ coercividad) corespondiente al denominado campo de coercividad. El cual deberemos aplicar a H para que desaparezca por completo la remanencia del material.

4. Si continuamos asignando valores negativos a β y H llegaremos al punto de saturación contrario m.

5. Disminuiremos la asignación de valores a β y H y observaremos que cuando la intensidad de campo H es 0, el campo β no lo es, presentandose un valor "-β_R" que representa el magnetismo remanante de la polaridad opuesta.

6. Si continuamos asignando valores positivos a H y negativos a β, alcanzaremos el punto H_C contrario que necesitaremos aplicar para que el material pierda la remanencia.

Podemos clasificar los materiales ferromagnéticos como ***"duros"*** y ***"blandos"*** en funcion del tamaño de su campo coercitivo. Usaremos materiales duros para la fabricación de imanes permanentes y materiales blandos para la fabricación de núcleos de máquinas rotativas o transformadores.

En la fabricación de máquinas eléctricas deberemos tener en cuenta las pérdidas por histéresis manifestadas en forma de calor, las cuales son mayores a mayor es el area que abarca la curva del ciclo de histéresis. Por lo que en la fabricación de máquinas eléctricas que generen campos variables (como las de corriente alterna) deben fabricarse con los materiales mas blandos posibles.

1.3.12. Corrientes de Foucault

En núcleos ferromagnéticos sometidos a un campo eléctrico se producen unas series de corrientes inducidas con forma de bucle en el interior del núcleo, las cuales se oponen a al campo magnético del exterior, provocando que los electrones choquen constantemente generando calor y perdidas de energía.

Por este motivo los núcleos de las máquinas eléctricas de corriente alterna se construyen con finas chapas de hierro al silicio aisladas entre si, lo cual reduce considerablemente las corrientes de Foucault.



Figure 1.9: Corrientes de Foucault

1.3.13. Fuerza ejercida sobre un conductor por el que circula una corriente

Si se somete a un conductor por el que circula una corriente eléctrica a un campo magnético, el conductor tiende a salir del dicho campo en el sentido dado por la regla de los tres dedos de la mano izquierda (flemmings left hand rule). La aplicaremos de la siguiente forma:

- Dedo índice indica el sentido del campo β
- Dedo pulgar indica el sentido de la fuerza F
- Dedo medio indica el sentido de la corriente eléctrica I



Note:

También se puede representar el sentido del campo β sobre el papel una "×" indicara un campo entrante y un "·" indica un campo saliente.

1.3.14. Fuerza ejercida sobre una espira por la que circula una corriente