

USB HID 学习实例之如何枚举为键盘

1、基础知识

通过《USB HID 设备类协议入门》一节和上一节的实例我们知道决定 HID 设备"身份"的因素有

- 1) 5 个标准描述符中与 HID 设备有关的部分有:
- 设备描述符中 bDeviceClass、bDeviceSubClass 和 bDeviceProtocol 三个字段的值必须为零。
- 接口描述符中 bInterfaceClass 的值必须为 0x03, bInterfaceSubClass 的值为 0 或 1, 为 1 表示 HID 设备符是一个启动设备(Boot Device,一般对 PC 机而言才有意义,意思是 BIOS 启动时能识别并使用您的 HID 设备,且只有标准鼠标或键盘类设备才能成为 Boot Device。 bInterfaceProtocol 的取值含义如下表所示:

HID 接口描述符中 bl nterfaceProtocol 的含义	
bInterfaceProtocol 的取值(十进制)	含义
0	NONE
1	鼠标
2	键盘
3~255	保留

- 2) HID 设备的描述符除了 5 个 USB 的标准描述符(设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符、字符串描述符,见百合电子工作室的另一篇文章: USB 开发基础——USB 命令(请求)和 USB 描述符)外,还包括 3 个 HID 设备类特定描述符: HID 描述符、报告描述符、实体描述符。
- 2、在上一节实例的基础上作一些修改来将 Easy USB 51 Programer 改造成键盘
- 1)下载上一节实例
- 2) 修改接口描述符中 bInterfaceProtocol 的值为 0x02
- 在 Descriptor.c 中找到以下代码

1, //bInterfaceProtocol 为 1 代表鼠标



将其修改为

```
1. 2, //bInterfaceProtocol 为 2 代表键盘
```

3)在上一节中也提到"虽然我们将接口描述符中的 bInterfaceProtocol 设为 1 (代表鼠标),但这只是针对启动设备 (Boot Device)而言有才有效果 (即 PC 机的 BIOS 加载后能识别和使用),但真正对 HID 设备的数据流格式进行描述的是报告描述符,所以 bInterfaceProtocol 的取值实际意义不大",所以现在我们来修改报告描述符

在 Descriptor.c 中找到以下代码:

```
1.
      code char MouseReportDescriptor[52] = {
          0x05, 0x01,
2.
                                            // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
3.
          0x09.0x02.
                                            // USAGE (Mouse)
4.
          0xa1, 0x01,
                                            // COLLECTION (Application)
5.
          0x09, 0x01,
                                                 USAGE (Pointer)
6.
          0xa1, 0x00,
                                                 COLLECTION (Physical)
7.
          0x05, 0x09,
                                                   USAGE_PAGE (Button)
          0x19, 0x01,
                                                   USAGE_MINIMUM (Button 1)
8.
          0x29, 0x03,
                                                   USAGE_MAXIMUM (Button 3)
10.
          0x15, 0x00,
                                                   LOGICAL MINIMUM (0)
11.
          0x25, 0x01,
                                                   LOGICAL_MAXIMUM (1)
12.
          0x95, 0x03,
                                                   REPORT_COUNT (3)
          0x75, 0x01,
13.
                                            //
                                                   REPORT_SIZE (1)
                                            11
14.
          0x81, 0x02,
                                                   INPUT (Data, Var, Abs)
15.
          0x95, 0x01,
                                            //
                                                   REPORT COUNT (1)
16.
          0x75, 0x05,
                                                   REPORT_SIZE (5)
17.
          0x81, 0x03,
                                                   INPUT (Cnst, Var, Abs)
18.
          0x05, 0x01,
                                                   USAGE_PAGE (Generic Desktop)
19.
          0x09, 0x30,
                                                   USAGE (X)
20.
          0x09, 0x31,
                                                   USAGE (Y)
21.
          0x09, 0x38,
                                                   USAGE (Wheel)
22.
          0x15, 0x81,
                                                   LOGICAL_MINIMUM (-127)
23.
          0x25, 0x7f,
                                            //
                                                   LOGICAL_MAXIMUM (127)
24.
          0x75, 0x08,
                                                   REPORT SIZE (8)
25.
          0x95, 0x03,
                                            //
                                                   REPORT_COUNT (3)
          0x81, 0x06,
26.
                                                   INPUT (Data, Var, Rel)
27.
          0xc0,
                                                 END_COLLECTION
28
          0xc0
                                            // END_COLLECTION
29.
      };
```



将其修改为

```
1.
     code char MouseReportDescriptor[63] = {
        //表示用途页为通用桌面设备
2.
3.
        0x05, 0x01,
                                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
4.
        //表示用途为键盘
5.
        0x09, 0x06,
                                    // USAGE (Keyboard)
6.
        //表示应用集合,必须要以 END_COLLECTION 来结束它,见最后的 END_COLLECTION
8.
9.
        0xa1, 0x01,
                                    // COLLECTION (Application)
10.
11.
        //表示用途页为按键
12.
        0x05, 0x07,
                                        USAGE_PAGE (Keyboard)
13.
14.
        //用途最小值,这里为左 ctrl 键
        0x19, 0xe0,
15.
                                        USAGE MINIMUM (Keyboard LeftControl)
        //用途最大值,这里为右 GUI 键,即 window 键
16.
17.
        0x29, 0xe7,
                                        USAGE_MAXIMUM (Keyboard Right GUI)
18.
        //逻辑最小值为 0
19.
        0x15, 0x00,
                                        LOGICAL_MINIMUM (0)
        //逻辑最大值为1
20.
21.
        0x25, 0x01,
                                        LOGICAL_MAXIMUM (1)
        //报告大小(即这个字段的宽度)为 1bit,所以前面的逻辑最小值为 0,逻辑最大值为 1
22.
23.
        0x75, 0x01,
24.
        //报告的个数为 8, 即总共有 8 个 bits
25.
                                        REPORT_COUNT (8)
26.
        //输入用,变量,值,绝对值。像键盘这类一般报告绝对值,
27.
        //而鼠标移动这样的则报告相对值,表示鼠标移动多少
28.
        0x81, 0x02,
                                  // INPUT (Data, Var, Abs)
        //上面这这几项描述了一个输入用的字段,总共为8个bits,每个bit表示一个按键
29.
        //分别从左ctrl 键到右GUI 键。这8个bits刚好构成一个字节,它位于报告的第一个字节。
30.
        //它的最低位,即 bit-0 对应着左 ctrl 键,如果返回的数据该位为 1,则表示左 ctrl 键被按下,
31
        //否则,左ctrl键没有按下。最高位,即bit-7表示右GUI键的按下情况。中间的几个位,
32.
        //需要根据 HID 协议中规定的用途页表(HID Usage Tables)来确定。这里通常用来表示
33.
        //特殊键,例如ctrl,shift,del键等
34.
35.
36.
37.
        //这样的数据段个数为1
38.
        0x95, 0x01,
                                        REPORT COUNT (1)
        //每个段长度为 8bits
39.
40.
        0x75, 0x08,
                                        REPORT_SIZE (8)
41.
        //输入用,常量,值,绝对值
```





```
42.
         0x81, 0x03,
                                           INPUT (Cnst, Var, Abs)
43.
         //上面这8个bit是常量,设备必须返回0
44.
45.
46.
47.
         //这样的数据段个数为5
         0x95, 0x05,
48
                                           REPORT_COUNT (5)
         //每个段大小为 1bit
49.
         0x75, 0x01,
50.
                                           REPORT_SIZE (1)
         //用途是 LED,即用来控制键盘上的 LED 用的,因此下面会说明它是输出用
51.
         0x05, 0x08,
52.
                                           USAGE_PAGE (LEDs)
         //用途最小值是 Num Lock, 即数字键锁定灯
53.
54.
         0x19, 0x01,
                                      // USAGE_MINIMUM (Num Lock)
         //用途最大值是 Kana,这个是什么灯我也不清楚^_^
55.
56.
         0x29, 0x05,
                                      // USAGE_MAXIMUM (Kana)
         //如前面所说,这个字段是输出用的,用来控制 LED。变量,值,绝对值。
57.
58
         //1 表示灯亮, 0 表示灯灭
59.
         0x91, 0x02,
                                          OUTPUT (Data, Var, Abs)
60.
         //这样的数据段个数为1
61.
         0x95, 0x01,
                                           REPORT_COUNT (1)
62.
63.
         //每个段大小为 3bits
64.
         0x75, 0x03,
                                           REPORT_SIZE (3)
         //输出用,常量,值,绝对
65.
         0x91, 0x03,
66.
                                      // OUTPUT (Cnst, Var, Abs)
         //由于要按字节对齐,而前面控制 LED 的只用了 5 个 bit,
67.
         //所以后面需要附加 3 个不用 bit,设置为常量。
68.
69
70.
         //报告个数为 6
71.
         0x95, 0x06,
                                      // REPORT_COUNT (6)
         //每个段大小为 8bits
72.
73.
         0x75, 0x08,
                                           REPORT_SIZE (8)
74.
         //逻辑最小值 0
75.
         0x15, 0x00,
                                           LOGICAL_MINIMUM (0)
76.
         //逻辑最大值 255
77.
         0x25, 0xFF,
                                           LOGICAL_MAXIMUM (255)
         //用途页为按键
78.
79.
         0x05, 0x07,
                                           USAGE_PAGE (Keyboard)
         //使用最小值为 0
80.
         0x19, 0x00,
81.
                                           USAGE_MINIMUM (Reserved (no event indicated))
82.
         //使用最大值为 0x65
                                           USAGE_MAXIMUM (Keyboard Application)
83.
         0x29, 0x65,
84.
         //输入用,变量,数组,绝对值
85.
         0x81, 0x00,
                                          INPUT (Data, Ary, Abs)
```



```
86.
       //以上定义了 6 个 8bit 宽的数组,每个 8bit (即一个字节) 用来表示一个按键,所以可以同时
       //有6个按键按下。没有按键按下时,全部返回0。如果按下的键太多,导致键盘扫描系统
87.
88.
       //无法区分按键时,则全部返回 0x01,即 6 个 0x01。如果有一个键按下,则这 6 个字节中的第一
89.
       //个字节为相应的键值(具体的值参看 HID Usage Tables),如果两个键按下,则第1、2两个
       //字节分别为相应的键值,以次类推。
90.
91.
92.
       //关集合,跟上面的对应
93.
       0xc0
                               // END COLLECTION
94.
   };
```

这们还需要将 Descriptor.h 中的以下代码

```
    extern code char MouseReportDescriptor[52];
```

修改为

extern code char MouseReportDescriptor[63];

上面的报告描述符中只有一个报告, 所以没有报告 ID,

再接下左 shift 键,则返回 02 00 59 5A 00 00 00 00,

然后再释放 1 键,则返回 02 00 5A 00 00 00 00 00,

然后全部按键释放,则返回 00 00 00 00 00 00 00 00.

这些数据(即报告)都是通过中断端点返回的。当按下 Num Lock 键时,PC 会发送输出报告,从报告描述符中我们知道,Num Lock 的 LED 对应着输出报告的最低位,当数字小键盘打开时,输出 xxxxxxxx1(二进制,打 x 的由其它的 LED 状态决定);

当数字小键盘关闭时,输出 xxxxxxxO(同前)。取出最低位就可以控制数字键锁定 LED 了。

(注:以上说明摘自 computer00 的《USB HID 报告及报告描述符简介》一文)

5)将 Descriptor 中如下语句

1. 0x66,0x02, //设备制造商定的产品 ID

主页地址: http://www.baiheee.com/Products/Easy_USB_51_Programer/Easy_USB_51_Programer.htm 淘宝网店: http://shop60158254.taobao.com/



修改为

```
1. 0x66,0x03, //设备制造商定的产品 ID
```

4) 模拟 NumLock 键盘和 Windows 键

我们定义扩展板 EXT-BOARD-A 上的 K1 键对应 Windows 键(即 USB HID Usage Table 中定义的 GUI 键, Left GUI 或 Right GUI, 我们这里就选 Left GUI 吧),而 K2 键盘对应 NumLock 键, 当 NumLock 使能时应点亮 NumLock 指示灯,我定义 DO 为 NumLock 指示灯。

根据报告描述符的定义,再参考 USB HID Usage Table,要模拟 Windows 键盘,应将送给主机的 8 个字节的第一个字节置为 0x04,要模拟 NumLock 键,应将第三个字节置为 0x53。如果要模拟 NumLock 指示灯,不应该在主控芯片里判断当到 K2 按下后就打开或熄灭 LED,其正确的方法是: 当主机接收到 NumLock 按键信息后,会根据系统当前 NumLock 的状态决定打开还是关闭 LED 指示灯,然后将这一信息通过传给设备(发送一个字节的数据给设置,最低位表示 NumLock 的状态)。

更改 Main.c 文件中的 main 函数为:

```
1.
     void main()
2.
         unsigned char i = 0;
3.
4.
         signed char cKeyIn[8];
                                            //键按下标志, 防止重入
         static bit bKeyPressed = 0;
6.
7.
         if (Init_D12()!=0)
                                            //初始化 D12
                                            //如果初始化不成功,返回
8.
             return
9.
10.
         IT0 = 0;
                                             //外部中断 0 为电平触发方式
11.
12.
         EX0 = 1;
                                            //开外部中断 0
                                             //设置外部中断 0 中断优先级
13.
         PX0 = 0;
14.
         EA = 1;
                                                 //开 80C51 总中断
15.
16.
         P0 = 0;
17.
18.
         while(1)
19.
         {
```

主页地址: http://www.baiheee.com/Products/Easy_USB_51_Programer/Easy_USB_51_Programer.htm 淘宝网店: http://shop60158254.taobao.com/



```
20.
                                               //处理 USB 事件
              usbserve();
21.
              if(bEPPflags.bits.configuration)
22.
                  //在这里添加端点操作代码
23.
                  if(bEPPflags.bits.ep2_rxdone ) //主端点接收到数据(从主机发往设备的数据)
24.
25.
                      bEPPflags.bits.ep2_rxdone
26.
                                                       = 0;
27.
28.
                      //判断 NumLock 状态
29.
                      if(EpBuf[0] & 0x01) //EpBuf 为接收缓冲
30.
31.
                          P0 = 0 \times 01;
32.
33.
                      else
34.
                          P0 = 0x00;
35.
36.
37.
38.
39.
                                  //P3.5
                  K1
                     = 1;
40.
41.
                                  //P3.6
42.
                  for(i=0;i<100;i++); //延时
43.
44.
                  if(~K1 & K2)
                                //K1 按下(模拟左 Windows 键)
45
46.
47.
                      if(!bKeyPressed)
48.
49.
                          bKeyPressed = 1;
50.
                          cKeyIn[0]=0x08;
51.
52.
                                                   //保留
                          cKevIn[1]=0;
53.
                          cKeyIn[2]=0;
54.
                          cKeyIn[3]=0;
55.
                          cKeyIn[4]=0;
56.
                          cKeyIn[5]=0;
57.
                          cKeyIn[6]=0;
58.
                          cKeyIn[7]=0;
59.
60.
                          D12_WriteEndpoint(5,8,cKeyIn);
                                                                   //发8个字节到PC机
61.
                      }
62.
                  else if(K1 & ~K2) //K2按下(模拟NumLock键)
63.
```




```
64.
65.
                       if(!bKeyPressed)
66.
67.
                           bKeyPressed = 1;
68.
69.
                           cKeyIn[0]=0;
70.
                           cKeyIn[1]=0;
                                                     //保留
71.
                           cKeyIn[2]=0x53;
72.
                           cKeyIn[3]=0;
73.
                           cKeyIn[4]=0;
74.
                           cKeyIn[5]=0;
75.
                           cKeyIn[6]=0;
76.
                           cKeyIn[7]=0;
77.
                                                                     //发8个字节到PC机
78.
                           D12_WriteEndpoint(5,8,cKeyIn);
79.
                       }
80.
81.
                   else if(~K1 & ~K2) //K1和K2同时按下(Window和NumLock同时按下)
82.
83.
                       if(!bKeyPressed)
84.
85.
                       {
86.
                           bKeyPressed = 1;
87.
88.
                           cKeyIn[0]=0x08;
89.
                           cKeyIn[1]=0;
                                                    //保留
90.
                           cKeyIn[2]=0x53;
91.
                           cKeyIn[3]=0;
92.
                           cKeyIn[4]=0;
93.
                           cKeyIn[5]=0;
94.
                           cKeyIn[6]=0;
                           cKeyIn[7]=0;
95.
96.
97.
                           D12_WriteEndpoint(5,8,cKeyIn);
                                                                     //发8个字节到PC机
98.
99.
                   }
100.
                  else if(K1 & K2)
101.
                   {
102.
                       if(bKeyPressed)
103.
104.
                           bKeyPressed = 0;
105.
106.
                           cKeyIn[0]=0;
107.
                                                    //保留
                           cKeyIn[1]=0;
```



```
108.
                            cKeyIn[2]=0;
109.
                            cKeyIn[3]=0;
110.
                            cKeyIn[4]=0;
111.
                            cKeyIn[5]=0;
112.
                            cKeyIn[6]=0;
113.
                            cKeyIn[7]=0;
114
115.
                                                                        //发 8 个字节到 PC 机
                            D12_WriteEndpoint(5,8,cKeyIn);
116.
117.
                   }
118.
119
               }
120.
121. }
```

在测试这个例子时,按下 EXT-BOARD-A 上的 K1 键,会弹出开始菜单,按 K2 键,DO 的状态会改变,同时原有键盘上的 NumLock 指示灯也会同 EXT-BOARD-A 上的 DO 状态同步,相反,按原有键盘上的 NumLock 键,DO 的状态也会跟着改变。



乳下载源代码

主页地址: http://www.baiheee.com/Products/Easy_USB_51_Programer/Easy_USB_51_Programer.htm 淘宝网店: http://shop60158254.taobao.com/