# BC-11AH-M2-IOT-BREAKOUT 説明書

(株) ビート・クラフト

| 版 | 日付         | 担当 | 摘要     |
|---|------------|----|--------|
| 1 | 2023/06/29 | 龍池 | 新規作成開始 |

#### 1. はじめに

本文書は、BC-11AH-M2-IOT-BREAKOUT 基板 (以降 本基板 と記す)の説明用文書である。


#### 2. 概略

本基板は BC-11AH-M2 基板を使用し、センサ、カメラ用コネクタを搭載した評価用基板である。本基板に実装された M.2 コネクタは PCIe の定めるピンアサインとは異なる配置を採用している。BC-11AH-M2 専用であり、他の M.2 基板を装着することは出来ない。(装着すると致命的な損傷につながります)

#### 3. 基板外観

本基板の外観および基本スペックは下記の通り。

| 材質    | FR-4       |                       |
|-------|------------|-----------------------|
| 外形サイズ | 80 x 80 mm | 基板厚さ 1.6mm (部品高さを含まず) |
| 層構成数  | 4層         | 貫通基板                  |
| 取付用穴  | M2.6 用     | 4ヶ所                   |
| 質量    |            |                       |
| 電源電圧  | 5V         | USB Micro B コネクタ より供給 |



本基板には、3D加速度センサ、 温度・湿度・気圧に対応した環境センサが実装されている。 その他、拡張用に SPI 接続可能な カメラ用コネクタ、GPIO および I2C に対応した Grove コネクタが 各 1 個、ユーザ拡張用汎用コネクタ実装されており、IOT センサ向けの評価が可能になっている。

## 4. Absolute Maxumun Ratings

| 項目       | 最小   | 最大  | 単位 | 摘要                      |  |
|----------|------|-----|----|-------------------------|--|
| VDD      | -0.3 | 6   | V  | USB Micro B からの供給電圧     |  |
| IO 電圧    | -0.3 | 3.6 | V  | デジタル IO 電圧 (J4, J5 を除く) |  |
| IO 電圧    | -0.3 | 5.5 | V  | デジタル IO 電圧 (J4, J5)     |  |
| AUXADIN1 | -0.3 | 2.1 | V  | アナログ入力ピン (J6 に配置)       |  |

| 動作環境温度                                  | 0 | 80 | $^{\circ}\!\mathbb{C}$ |  |
|---|---|----|------------------------|--|
| *************************************** | - |    | _                      |  |

#### 5. Operating Ratings

| o perating reatings   |    |     |     |    |                                |
|-----------------------|----|-----|-----|----|--------------------------------|
| 項目                    | 最小 | 標準  | 最大  | 単位 | 摘要                             |
| VDD                   | 4  | 5   | 5.4 | V  | USB Micro B からの供給              |
| IO 出力 VoH             |    |     | 3.3 | V  | デジタル IO 電圧 (J4, J5 は 3.3V 選択時) |
| IO 出力 Vol             | 0  | 0.5 |     | V  | デジタル IO 電圧                     |
| IO 入力 V <sub>IH</sub> |    | 3.3 | 3.6 | V  | デジタル IO 電圧 (J4, J5 は 3.3V 選択時) |
| IO 入力 V <sub>IL</sub> | 0  |     |     | V  | デジタル IO 電圧 (J4, J5 は 3.3V 選択時) |
| 消費電流                  |    | 40  |     | mA | 待機時測定値 MicroB より給電時            |
| 消費電流                  |    | 160 |     | mA | 動作時測定値 MicroB より給電時            |

<sup>※</sup> 消費電流は、サンプル基板での実測値。 拡張基板なしの状態。

#### 6. ジャンパピン設定

本基板に実装されている Grove コネクタの入出力信号レベル電圧を設定するためのジャンパがある。使用する拡張パーツの使用にあわせて、ジャンパを設定する。なお、供給用電圧は 5V で固定されている。 ピン番号は、基板外形写真では、上から 1,2,3 に割り当てられている。

| J4 | Grove GPIO コネクタ | 1番-2番: 3.3V  |
|----|-----------------|--------------|
|    | GPIO 信号電圧の選択    | 2番 −3番: 5.0V |
| J5 | Grove I2C コネクタ  | 1番 −2番: 3.3V |
|    | I2C 信号電圧の選択     | 2番 −3番: 5.0V |

#### 7. DIP-SW 設定

DIP-SW の 1~6番は NEWRACOM 製 EVA ボードの 1~6番に対応しています 7番は 未使用。

8番は USB シリアルに接続される UART ポートの選択 OFF: UARTO ON: UART3 が選択されます。

# 8. コネクタのピンアサイン

#### 6.1 J3 SPI Camera

| No. | Function Name | BC-11AH-M2 assign |
|-----|---------------|-------------------|
| 1   | CS            | SSPI1_CS          |
| 2   | MOSI          | SSPI1_MOSI        |
| 3   | MISO          | SSPI1_MISO        |
| 4   | SCK           | SSPI1_CLK         |
| 5   | GND           | GND               |
| 6   | VCC           | VDD 3.3V          |
| 7   | SDA           | SDA               |
| 8   | SCL           | SCL               |

# $6.2 \hspace{0.5cm} \textbf{J4 Grove GPIO}$

| No. | Grove Pin name | BC-11AH-M2 assign |
|-----|----------------|-------------------|
| 1   | GPIO           | GPIO10            |
| 2   | GPIO           | GPIO09            |
| 3   | VDD            | 5V                |
| 4   | GND            | GND               |

#### 6.3 J5 Grove I2C

| No. | Grove Pin name | BC-11AH-M2 assign |
|-----|----------------|-------------------|
| 1   | SCL            | SCL               |
| 2   | SDA            | SDA               |
| 3   | VDD            | 5V                |
| 4   | GND            | GND               |

## 6.4 J6 User Extension IO

| No. | Function Name | BC-11AH-M2 assign |
|-----|---------------|-------------------|
| 1   | VDD_3V3       | 3.3V              |
| 2   | VDD_3V3       | 3.3V              |
| 3   | VDD_1V8       | 1.8V              |
| 4   | VDD_5V        | 5V                |
| 5   | UART2_TXD     | UART2_TXD         |
| 6   | UART2_RXD     | UART2_RXD         |
| 7   | GPIO          | GPIO08            |
| 8   | GPIO          | GPIO18            |
| 9   | HSPI_CS       | HSPI_CS           |
| 10  | GPIO          | GPIO19            |
| 11  | HSPI_MISO     | HSPI_MISO         |
| 12  | HSPI_CLK      | HSPI_CLK          |
| 13  | HSPI_EIRQ     | HSPI_EIRQ         |
| 14  | HSPI_MOSI     | HSPI_MOSI         |
| 15  | ADCIN         | AUXADCIN1         |
| 16  | GPIO          | GPIO11            |
| 17  | SDA           | SDA               |
| 18  | SCL           | SCL               |
| 19  | GND           | GND               |
| 20  | GND           | GND               |

# 9. SPI 対応カメラについて

下記のモジュールカメラに対応しています。

Arducam Arduino UNO Mega2560 board Mini module camera: 5MP+ OV5642

# 10. 3D 加速度センサについて

Analog Devies 社製 ADXL362 を実装しています。 センサのピンと BC-11AH-M2 の接続対応は以下の通りです。

| ADXL362 Pin name | BC-11AH-M2 assign |
|------------------|-------------------|
| MISO             | SPI0_MISO         |
| MOSI             | SPI0_MOSI         |
| SCLK             | SPI0_SCLK         |
| /CS              | SPI0_CS           |
| INT1             | GPIO24            |
| INT2             | (N.C.)            |

センサの軸対応は、本基板にシルクで表示しております。

## 11. 環境センサについて

環境センサは BME680 を実装しています。I2C slave address は、0x77 です。R20 をショートすると、0x76 に変更することが出来ます。

#### 12. USB MicroB コネクタについて

本基板に実装されている USB Mirco B コネクタより、本基板の動作に必要な電源が供給されます。 また、BC-11AH-M2 の UARTO または UART3 に接続されています。 接続される UART は、設定用 DIP-SW の 8番で選択されます。

以上