
HSRP - Dois routers no mesmo grupo com IPs virtuais diferentes + autenticação (Topologia 1)


Ao configurar os dois routers do mesmo grupo HSRP com IPs virtuais diferentes, acontece que o último router a ser configurado, mantem-se em Standby Router, no entanto está sempre a mostrar no seu *output* que existe uma má configuração sendo que esta má configuração não permite a comunicação do IPterm-1 para o IPterm-2.

Na autenticação ocorre o mesmo problema, ou seia, se um router tiver autenticação ligada, o seu SR tambem tem de ter essa autenticação com a chave correta, caso contrário não é feita a comunicação,



VRRP

Nos PCs configuramos exatamente igual ao HSRP, ou seja, colocamos o DG com o IP virtual definido no grupo



Agora desativamos o VRRP e voltamos a fazer tudo de novo mas com os object tracking ativos e com o IP Virtual global, ou seja para a Rede A 192.168.100.100 para a rede B 192.168.200.100

Depois do R1 ficar a Master, apenas este emite tráfego de 1 em 1 segundo, ao contrário do HSRP que tanto o AR como o SR transmitiam tráfego de 3 em 3

```
conf t
track 1 interface e0/1 line-protocol
 exit
 track 2 interface e0/0 line-protocol
exit
 int e0/0
 vrrp 1 ip 192.168.100.100
vrrp 1 priority 105
 vrrp 1 track 1
int e0/1
vrrp 1 ip 192,168,200,100
 vrrp 1 priority 105
 vrrp 1 track 2

    No R2


track 1 interface e0/1 line-protocol
exit
 track 2 interface e0/0 line-protocol
 exit
int e0/0
 vrrp 1 ip 192.168.100.100
 vrrp 1 priority 100
 vrrp 1 track 1
 vrrp 1 ip 192.168.200.100
 vrrp 1 priority 100
 vrrp 1 track 2
          ✓ R1 × ✓ R2 × ✓ ipterm-1 ×
      [OK]
R1(config-if)#do sh vrrp
Ethernet0/0 - Group 1
State is Master
 1 Manager
             Virtual IP address is 192.168.100.100
Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
Advertisement interval is 1.000 sec
             Preemption enabled
Priority is 105
Track object 1 state Up decrement 10
Master Router is 192.168.100.254 (local), priority is 105
Master Advertisement interval is 1.000 sec
Master Down interval is 3.589 sec
        Ethernet0/1 - Group 1
State is Master
             Virtual IP address is 192.168.200.100
Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
Advertisement interval is 1.000 sec
             Preemption enabled
Priority is 105
Track object 2 state Up decrement 10
Master Router is 192.168.200.254 (local), priority is 105
Master Advertisement interval is 1.000 sec
Master Down interval is 3.589 sec
         R1(config-if)#
         ✓ R1 × ✓ ipterm-1 × ✓ R2 ×
      R2(config-if)#
R2(config-if)#do sh vrrp
Ethernet0/0 - Group 1
State is Backup
n Manager
           Virtual IP address is 192.168.100.100
Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
Advertisement interval is 1.000 sec
           Preemption enabled
Priority is 100
Track object 1 state Up decrement 10
Master Router is 192.168.100.254, priority is 105
Master Advertisement interval is 1.000 sec
Master Down interval is 3.609 sec (expires in 3.296 sec)
        Ethernet0/1 - Group 1
State is Backup
           Virtual IP address is 192.168.200.100
Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
Advertisement interval is 1.000 sec
           Advertisement interval is 1.000 sec
Preemption enabled
Priority is 100
Track object 2 state Up decrement 10
Master Router is 192.168.200.254, priority is 105
Master Advertisement interval is 1.000 sec
Master Down interval is 3.609 sec (expires in 2.954 sec)
```

Injetar uma falha no R1 e0/0

R2(config-if)#

Depois de injetada a falha no R1 e0/0 e como temos o tracking object, o mesmo decrementa em 10 a sua prioridade (era 105 passou a 95) e então o que acontece é que o R2 passa a ser Master tanto na Rede A como na Rede B, tolerando assim uma falha no R1.


Depois da falha o R1 passa a ter a interface e0/0 como Init e a interface e0/1 como Backup



Quando voltamos a ligar a interface e0/0 do R1 o mesmo volta a ser Master porque a preemptividade no VRRP vem ligada por omissão e a sua prioridade torna-se novamente 105

Ultima mensagem que o Master envia antes de sair do grupo

Antes do Master sair do grupo, ele envia uma mensagem a dizer que a sua prioridade ficou a 0 e que ja não faz parte do VRRP.



HSRP

HSRP e Tracking Objects

No R9 foi feito o seguinte

```
track 1 interface e0/0 line-protocol
exit
track 2 interface e0/1 line-protocol
exit
standby 1 track 1
standby 1 track 2
```



No R10 foi feito o seguinte:

```
conf t
track 1 interface e0/1 line-protocol
exit
track 2 interface e0/0 line-protocol
exit
int e0/0
standby 1 track 1
int e0/1
standby 1 track 2
```

```
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.100.253 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.100.100
standby 1 preempt delay minimum 60
standby 1 track 1 decrement 10
interface Ethernet0/1
ip address 192.168.200.253 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.200.100
standby 1 preempt delay minimum 60
standby 1 ip 192.168.200.100
standby 1 ip 192.168.200.100
standby 1 track 2 decrement 10
```

Resultado de ter desligado a interface e0/0 do R9

Depois de ter desligado a interface e0/0 do R9, o R10 torna-se imediatamente AR em ambas as redes, no entanto no R9 a interface que foi desligada fica a Init e a interface que continua operacional, 1 minuto depois, fica em Standby

```
R9(config-if)#
R9(config-if)#
R9(config-if)#ext
R9(config-if)#ext
R9(config-if)#ext
R9(config-if)#ext
R9(config-if)#ext
R9(config-if)#ext
R9(config-if)#ext
R9(config-if)#ext
R9(config-if)#shut
R9(config-if)#shut
R9(config-if)#shut
R9(config-if)#ext
R10(config-if)#ext
R10(config-if)#ext
R10(config-if
```

HSRP e Autenticação

Configurei o R11 e o R10 com a versao 2 do hsrp e em baixo esta um exemplo

```
R11(config-if)#exit
R11(config)#int e0/1
R11(config-if)#standby 1 ip 192.168.100.100
R11(config-if)#stand
R11(config-if)#standby 1 pree
R11(config-if)#standby 1 preempt del
R11(config-if)#standby 1 preempt delay mini
R11(config-if)#standby 1 preempt delay mini
R11(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 60
R11(config-if)#stand
R11(config-if)#stand
R11(config-if)#stand
R11(config-if)#stand
R11(config-if)#standby vers
R11(config-if)#standby vers
```

Depois foi só configurar uma interface para usar a autenticação como mostra em baixo

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

R11(config-if)#
R11(config-if)#
R11(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string SeGreDoSeGurO
R11(config-if)#
*Nov 3 16:35:25.029: %HSRP-4-BADAUTH2: Bad authentication from 192.168.100.253
R11(config-if)#
*Nov 3 16:35:55.133: %HSRP-4-BADAUTH2: Bad authentication from 192.168.100.253
R11(config-if)#

*Nov 3 16:35:55.133: %HSRP-4-BADAUTH2: Bad authentication from 192.168.100.253
R11(config)#
R12(config)#
R12(config-if)#
*Nov 3 16:36:19.174: %HSRP-4-BADAUTH2: Bad authentication from 192.168.100.254
R12(config-if)#do
*Nov 3 16:36:19.174: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0 Grp 1 state Active -> Spe ak
R12(config-if)#do wr
Building configuration...
*IOK]
R12(config-if)#do
R12(config-if)#do wr
Building configuration...
*IOK]
R12(config-if)#
```