ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Разрешение конфликтов аппаратных средств ПК

Тема: Разрешения конфликтов аппаратных средств ПК

Цель: Изучить порядок разрешения конфликтов аппаратных средств ПК.

Оборудование: ПК, звуковая плата, сетевой адаптер, модем.

Теоретические сведения

Системными ресурсами называются коммуникационные каналы, адреса и сигналы, используемые узлами компьютера для обмена данными с помощью шин. Обычно под системными ресурсами подразумевают:

- адреса памяти;
- каналы запросов прерываний (IRQ);
- каналы прямого доступа к памяти (DMA);
- адреса портов ввода-вывода.

Платы адаптеров используют ресурсы для взаимодействия со всей системой и для выполнения своих специфических функций.

Предотвращение конфликтов, возникающих при использовании ресурсов

Устанавливая в ПК новые платы адаптеров, в существенно увеличивается вероятность возникновения между ними конфликтов. Если шина компьютера не предотвращает их автоматически, то этим приходится заниматься вручную. Признаком конфликтов, связанных с неправильным использованием ресурсов являются:

- данные передаются с ошибками;компьютер часто зависает;
- звуковая плата искажает звук;
- мышь не функционирует;
- Windows при загрузке переключается в безопасный режим.

Диспетчер устройств в Windows отмечает конфликтующие устройства желтой или красной пиктограммой. Это самый быстрый способ обнаружения конфликтов.

Единственный способ устранения конфликтов вручную состоит в том, чтобы открыть компьютер и переставить перемычки и переключатели на платах адаптеров или изменить распределение ресурсов средствами ОС. После каждого изменения необходимо перезагружать компьютер.

Системы Plug and Play

Системы Plug and Play (P&P) появились на рынке в 1995 году, и в большинстве новых систем используются преимущества этой технологии. Сейчас спецификации Plug and Play применяются в стандартах ISA, PCI, SCSI, IDE.

Чтобы реализовать возможности Plug and Play, необходимо следующее:

- аппаратные средства поддержки Plug and Play;
- поддержка Plug and Play в BIOS;
- поддержка режима Plug and Play операционной системой.

Возможности Plug and Play в BIOS реализуются в процессе выполнения расширенной процедуры POST при включении компьютера. BIOS идентифицирует и определяет расположение плат в слотах, а также настраивает адаптеры Plug and Play. Эти действия выполняются в несколько этапов.

- На системной плате и платах адаптеров отключаются настраиваемые узлы. 1.
- 2. Обнаруживаются все ISA и PCI-устройства типа Plug and Play.
- 3. Создается исходная карта распределения ресурсов: портов, линий IRQ, каналов DMA и памяти.
- 4. Подключаются устройства ввода-вывода.
- 5. Сканируются ROM в ISA и PCI-устройствах.
- Выполняется конфигурация устройств программами начальной загрузки, которые затем участвуют в запуске всей 6. системы.
 - Настраиваемым устройствам передается информация о выделенных им ресурсах. 7.
 - Запускается начальный загрузчик. 8.
 - Управление передается операционной системе.

1. Порядок выполнения работы:

1.1. Установка дополнительного адаптера.

1.1.1. Создать новый профиль оборудования, для этого выполнить следующие действия:

Мой компьютер $\to \Pi KM \to свойства \to Оборудование \to кнопка профили оборудования. В открывшимся окне$ воспользоваться кнопкой копирования создать профиль оборудования «Мой профиль». Активировать кнопку Дождаться явного указания пользователя. В дальнейшем использовать только созданный профиль.

- 1.1.2. Выключить компьютер и последовательно установить в слот расширения с начало звуковую карту, затем сетевую карту или модем.
- Включить ПК и используя созданный профиль оборудования выполнить загрузку ОС. После загрузки 1.1.3. операционной системы, используя мастер установки оборудования, произвести установку драйвера для установленного адаптера (для звуковой карты использовать драйвер ОС - изготовитель: ESS Technology, модель ES 688, для сетевой карты использовать свой драйвер).
- 1.1.4. После установки произвести запись используемых, по умолчанию установленным адаптером (Мой

компьютер $\to \Pi$ км \to свойста \to Устройства \to ветвь Звуковые и игровые устройства \to адаптер \to свойства) и заполнить таблицу 1

Таблица 1.

Nº	Адаптер	Тип ресурса	Значение		Конфликт	
п/п			До изменения	После изменения	До изменения	После

1.2. Изменение ресурсов используемых адаптером

1.1.5. Выключить автоматическую настройку и произвести значение ресурсов, используемых адаптером, после каждого изменения перегружая ПК и проверяя введенные изменения.

Для звуковой карты установить

- -канал DMA c 01 на 03
- -запрос прерывания с 07 на 09.

Для сетевой карты или модема установить

- -запрос прерывания любой из свободных.
- 1.1.6. Измененные ресурсы внести в таблицу 1
- **1.1.7.** Выполнить изменение ресурсов выделенных для последовательных (COM1, COM2) и параллельного (LPT) портов. Значение ресурсов выбрать самостоятельно, так чтобы не было конфликтов с другими устройствами.
- 1.1.8. Значение ресурсов до и после изменения внести в таблицу1.

1.3. Оптимизация режима работы НЖМД

- 1.3.1. С целью повышения быстродействия системы в целом выполнить включение режима DMA для НЖМД для этого:
 - -открыть закладку «Устройства».
 - -в окне свойств канала IDE (первичного и вторичного) на закладке «Дополнительные параметры» включить режим DMA.
 - -выполнить перезагрузку ПК и проверить выполнения включения режима.

1.4. Удалить созданный профиль оборудования.

2. Отчет должен содержать

- 2.1. Название работы
- 2.2. Цель работы
- 2.3. Перечень оборудования
- 2.4. Заполненную таблицу 1 до смены и после смены параметров ресурсов для всех устройств;
- 2.5. Порядок изменения ресурсов используемых системой;
- 2.6. Вывод по работе.

3. Контрольные вопросы.

- 3.1. Что подразумевается под понятием «системные ресурсы»?
- 3.2. Каковы основные признаки конфликтов при неправильном распределении ресурсов системы?
- 3.3. Какова последовательность действий при разрешении конфликтов?
- 3.4. Что означает понятие системы Plug and Play?
- 3.5. Как осуществляется распределение ресурсов в системе с Plug and Play?