

Ομάδα: Χρίστος Χατζηχριστοφή(03117711)

Δημήτρης Λάμπρος(03117070)

Μάθημα: Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Σχολή – Εξάμηνο: ΗΜΜΥ 6°


Πρώτο σετ ασκήσεων

Άσκηση 1:

Αφού κάναμε το πρόγραμμα που μας δώθηκε disassemble παρατηρήσαμε ότι η λειτουργία του είναι η εξής: Παίρνει ένα δυαδικό αριθμό απο το 0 εώς το 255, τον οποίο δίνουμε εμείς μέσω των led. Στη συνέχεια αρχίζει να μετράει πόσες φορές έγινε διαίρεση χωρις υπόλοιπο, μέχρι που εν τέλει να βρεί μια διαίρεση που να αφήνει υπόλοιπο. Τελικά επιστρέφει πόσες φορές έγινε διαίρεση χωρίς υπόλοιπο, μετρώντας και την τελευταία διαίρεση που βρέθηκε το υπόλοιπο. Μια άλλη εκδοχή του τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα είναι το να εμφανίζει ποιός ήταν ο πρώτος άσσος του Α ξεκινώντας απο το LSB προς το MSB. Έπειτα κάνει complementary το περιεχόμενο του Α και εμφανίζει στα led το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Ο λόγος που κάνει το complementary, είναι για να μπορεί να αναπαραστήσει το αποτέλεσμα, καθώς τα led είναι αρνητικής λογικής.

Λογικό Διάγραμμα:



```
Κώδικας:
0800
           06
                      MVI B,01H
                                           ORG 0800H
                                                                        ; B <-- 01H
; Read input from dip switches
; Compare input of dip switches to zero
; If z=1 then jump to LABEL1
0801
           01
                                                          LDA 2000H
0802
                      LDA 2000H
                                                          CPI 00H
JZ LABEL1
           3A
0803
           0.0
                                                                        ; If last switch is ON then
; CY=1 then jump to LABEL2
; else b++
; If Z=0 jump LABEL3 else continue
                                           LABEL3:
0804
           20
                                                          JC LABEL2
0805
                      CPI 00H
                                                          INR B
JNZ LABEL3
0806
           0.0
0807
           CA
                      JZ LABEL1
                                           LABEL2:
                                                          MOV A, B
0808
           13
                                                                        ; A --> A complementary ; [3000H] = A
                                           LABEL1:
                                                          CMA
0809
           0.8
                                                          STA 3000H
RST 1
                                           END
LABEL3:
080A
           1 F
                      RAR
080B
           DA
                      JC LABEL2
080C
           12
080D
           0.8
080E
           04
                      INR B
080F
                      JNZ LABEL3
           C2
0810
           0A
0811
           80
LABEL2:
0812
           78
                      MOV A, B
LABEL1:
0813
           2F
                      CMA
0814
                      STA 3000H
           32
0815
           00
0816
           30
0817
           CF
                      RST 1
                                              Μνήμη και εντολές --> Πρόγραμμα
```

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε το πρόγραμμα να τρέχει αενάως είναι: JMP BEGIN αντί για RST 1, και προστέθηκε το LABEL BEGIN στην αρχή του προγράμματος.

```
ORG 0800H
BEGIN:
0800
0801
              MVI B,01H
       06
                          BEGIN:
                                        MVI B.01H
                                                       ; B <-- 01H
                                        LDA 2000H
                                                       ; Read input from dip switches
       01
              LDA 2000H
                                        CPI 00H
       ЗА
                                                       ; Compare input of dip switches to zero
0803
0804
       00
                                        JZ LABEL1
                                                       ; If z=1 then jump to LABEL1
      20
0805
              CPI 00H
       FE
                          LABEL3:
                                                       : If last switch is ON then
                                        RAR
0806
       00
                                        JC LABEL2
                                                       ; CY=1 then jump to LABEL2
              JZ LABEL1
0807
      CA
                                        INR B
                                                       ; else b++
       13
0808
                                        JNZ LABEL3
                                                       ; If Z=0 jump LABEL3 else continue
0809
                          LABEL2:
                                        MOV A,B
                                                       ; A <-- B
LABEL3:
A080
                                                       ; A --> A complementary
                          LABEL1:
                                        CMA
                                                       ; [3000H] = A
080B
       DA
              JC LABEL2
                                        STA 3000H
080C
       12
                                                       ; loop without ending condition
                                        JMP BEGIN
080D
       08
                          END
080E
       04
              INR B
              JNZ LABEL3
080F
      C2
0810
       0A
0811
LABEL2:
0812
              MOV A,B
LABEL1:
       2F
0813
              CMA
0814
              STA 3000H
0815
       00
0816
      30
0817
       C3
              JMP BEGIN
0818
       00
0819
                                      Μνήμη και εντολές --> Πρόγραμμα
```

Άσκηση 2:

```
ORG 0800H
                    IN 10H
                    MVI D,01H
                    LDA 2000H
                    CMA
                    STA 3000H
                                         ;D=1, LOADS 1st "bit" of switches
                    LXI B,0244H
                                         ;0244H = 580
                    CALL DELB
                                         ;delay 0.58s
INCREASE:
                    LDA 2000H
                    CPI 01H
                    JC CYCLE
                                         ;if A<1 then CY=1, GO TO CYCLE
                    CPI 02H
                    JZ LIGHT LEDO
                                         ; if A=2 turn on led 0 only
                    CMC
                                         ;get rid of carry
                    MOV A, D
                                         ;else A=D;
                                         ;A=2*A;
                    RAL
                    CPI 00H
                                         ;if A==0 (leftmost bit of A has gone a full cycle) go to DECREASE
                    JZ DECREASE
                    MOV D,A
                                         ; ELSE (D=A=2*Aold)
                    CMA
                    STA 3000H
                                         ;complement A to turn on corresponding led.
                    LXI B,0244H
                                         ;0244H = 580
                    CALL DELB
                                         ;delay 0.58s
                    JMP INCREASE
                                         ;repeat till full cycle or switches change
DECREASE:
                    T.DA 2000H
                    CPI 01H
                    JC CYCLE
                                         ; If A<1 then CY=1 , go to cycle
                    CPT 02H
                    JZ LIGHT LEDO
                                         ;if A=2 turn on led 0 only
                    CMC
                    MOV A, D
                    RAR
                                         ; A=A/2, right shift
                    CPI 00H
                    JZ INCREASE
                                         ;Do this till all bits have been shifted right,
                    MOV D,A
                                         ;so A=0 ,then go to increase
                    CMA
                    STA 3000H
                                         ; complement A to turn on corresponding led.
                    LXI B,0244H
                                         ;0244H = 580
                    CALL DELB
                                         ;delay 0.58s
                    JMP DECREASE
CYCLE_INIT: MVI D,01H
                    MOV A,D
                    CMA
                    STA 3000H
                    LXI B,0244H
                                         ;0244H = 580
                    CALL DELB
                                         ;delay 0.58s
CYCLE:
             LDA 2000H
                    CPI 01H
                    JZ INCREASE
                                         ;IF A==1 go to increase-decrease mode
                    CPI 02H
                    JZ LIGHT_LED0
                                         ; If A=2 turn on led 0 only
                    CMC
                    MOV A, D
                    RAL
                                         ;else continue from LED that was last on and do cycle mode
                    CPI 00H
                    JZ CYCLE_INIT
                                         ;Difference from increase-decrease is we reinit starting
                    MOV D, A
                                         ;led when led-on reaches last led.
                    CMA
                    STA 3000H
                                         ;print
                    LXI B,0244H
                                         ;0244H = 580
                    CALL DELB
                                         ;delay 0.58s
                    JMP CYCLE
                                         ;delay
LIGHT LEDO: LDA 2000H
                    CPI 01H
                    JZ INCREASE
JC CYCLE
                                         ; if A=1 go to increase-decrease mode
                                         ; if A=1 go to cycle
                    RAR
                                         ;do a right shift so that led 1 turns on
                    CMA
                    STA 3000H
                    JMP LIGHT_LED0
                                         ;repeat till A changes
```

END

Άσκηση 3:

; a program that converts any 8bit binary number to its BCD where ; the first 4 MSB digits represent the tens and the 4 LSB represent the units ORG 0800H LOOP1: LDA 2000H; reads the input from the dip switches MVI B,00H; counter for tens STILL_GREATER: CPI 64H; input == 100(decimal) ? JNC GREATER OR EQUAL 100 CMC ; we need to reset CY flag due to previous comparison TENS: CPI 0AH; compare input with 10 JC UNITS ; if A is less than 10 then we have no tens SUI OAH; Subtract 10 from accumulator(input) INR B ; tens++ JMP TENS; loop until no more TENS exist ${\tt CMC}$; we need to reset CY flag due to previous comparison UNITS: MOV C,A ; temporary hold of the units MOV A,B; pass the tens to the accumulator RAL ; with the next 4 RAL , we move the last four RAL ; digits of accumulator to the 4 MSB digits RAL ; because A now holds the tens RAL ; then we sum A and C to have the ADD C ; complete form TTTTUUUU(T = TENS , U = UNITS) CMA; now do the printing STA 3000H JMP LOOP1 GREATER OR EQUAL 100: SUI 64H; subtract 100 from the accumulator JMP STILL GREATER


END


Άσκηση 4:


Αρχικά πρέπει να υλοποιήσουμε τις γραφικές παραστάσεις. Επομένως πρέπει να καταστρώσουμε τις εξισώσεις που ορίζουν τις καταστάσεις αυτές. Επομένως, για τις πιο κάτω περιπτώσεις έχουμε τις εξής εξισώσεις:


- 1. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει σταθερό κόστος 20000€ και 30€ κόστος ανα πλακέτα. Συνεπώς y = 30x + 20000.
- 2. Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει σταθερό κόστος 10000 \in και 70 \in κόστος ανα πλακέτα. Συνεπώς y = 70x + 10000.
- 3. Στην τρίτη περίπτωση υπάρχει σταθερό κόστος 300000€ και 2€ κόστος ανα πλακέτα. Συνεπώς y = 2x + 300000.

Με την χρήση του Octave μπορούμε να αναπαραστήσουμε τις πιο κάτω γραφικές, οι οποίες εκφράζουν τις πάραπανω εξισώσεις.









Παρατηρώντας τις πιο πάνω γραφικές μπορούμε να υποδείξουμε ποια τεχνολογία είναι συμφερότερη σε κάποιο εύρος τιμών. Πιο συγκεκριμένα:

- Απο 0 εώς 250 τεμάχια συμφέρει η τεχνολογία των FPGAs.
- Μεγαλύτερο των 250 εώς 10000 τεμαχίων είναι η τεχνολογία των Discrete ICs.
- Μεγαλύτερο των 10000 τεμαχίων είναι η τεχνολογιά των SoCs.

Το εύρος τιμών για το οποίο η τεχνολογία των FPGAs μπορεί να εξαφανίσει την τεχνολογία των Discrete ICs μπορεί να βρεθεί λύνοντας την εξής ανίσωση:

$$20000 + 30x \ge 10000 + x(10 + k) \Rightarrow \frac{10000}{x} + 20 \ge k$$


Εφαρμόζωντας το πάνω όριο που συμφέρει η τεχνολογία των Discrete ICs πάνω στην ανίσωση καταφθάνουμε στο αποτέλεσμα το οποίο είναι : $0 \le k \le 21$. Προφανώς η μέγιστη τιμή στην οποία μπορούμε να συμβιβαστούμε είναι η 21.

<u>Άσκηση 5:</u>


```
EXERCISE 5i
module ex5_i (A,B,C,D,E,F1,F2,F3,F4);
   output F1, F2, F3, F4;
   input A,B,C,D,E;
   wire a,b,c,d;
   not (a,A);
   not (b,B);
   not (c,C);
   not (d,D);
/* -----*/
//F1=A(CD + B) + BC'D'
   wire w1,w2,w3,w4;
   and (w1,C,D); //CD
   or (w2,w1,B); //B+CD
   and (w3,A,w2); // A(B+CD)
   and (w4,B,c,d); //BC'D'
   or (F1, W4, W3);
/*----*/
/*----*/
   //F2=B'D' + A'BD + AC + B'C
   wire w5,w6,w7,w8;
   and (w5,b,d); //B'D'
   and (w6,a,B,D); //A'BD
   and (w7,A,C); // AC
and (w8,b,C); // B'C
   or (F2, w5, w6, w7, w8);
/*----*/
/* -----*/
//F3=ABC + (A + B)CD + (B+ CD)E
  wire w9,w10,w11,w12,w13,w14;
   and (w9,A,B,C); //ABC
and (w10,C,D); // CD
  or (w11,A,B); // A+B
   and(w12,w11,w10); //(A+B)CD
                     //CD+B
   or (w13,w10,B);
   and (w14,E,w13);
                     //(CD+B)E
   or (F3, W14, W12, W9);
/*----*/
/* -----*/
//F4=A(BC + D + E) + CDE
  wire w15,w16,w17,w18;
  and (w15,w10,E); //CDE where w10==CD(look F3) and (w16,B,C); //BC
   or (w17,w16,D,E); // BC+D+E
   and (w18,w17,A); //A(BC+D+E)
   or (F4, w18, w15);
/*----*/
endmodule
```


```
EXERCISE 5ii
module ex5_ii(A,B,C,D,E,F1,F2,F3,F4);
   output F1, F2, F3, F4;
   input A,B,C,D,E;
/* ----*/
//F1=A(CD + B) + BC'D'
  assign F1= (A&((C&D)|B))|(B&~C&~D);
/*----*/
/*----*/
//F2=B'D' + A'BD + AC + B'C
  assign F2= (~B&~D)|(~A&B&D)|(A&C)|(~B&C);
/*----END OF F2----
/* ----*/
//F3=ABC + (A + B)CD +(B+ CD)E
  assign F3= (A&B&C)|((A|B)&C&D)|((B|(C&D))&E);
/*----END OF F3----
/* ----*/
//F4=A(BC + D + E) + CDE
assign F4= (A&((B&C)|D|E))|(C&D&E);
/*-----*/
endmodule
```


Σημείωση: Μετά απο απλοποίηση Karnaugh προέκυψε η απλοποιημένη F2. Παρατείθεται ο χάρτης Karnaugh:



<u>Άσκηση 6:</u>







(ii)

```
1 module half_adder ( output S, C, input x, y);
2
         xor(S, x, y);
         and (C, x, y);
 3
 4 endmodule
 5
    module full_adder ( output S, C, input x, y, z);
 6
         wire S1, C1, C2;
         half_adder HA1 (S1, C1, x, y); // Instantiate HAs
 8
         half_adder HA2 (S, C2, S1, z);
 9
        or G1 (C, C2, C1);
10 endmodule
    // Description of four-bit adder
11
    module Four_bit_adder ( output [3: 0] Sum,output C4, input [3: 0] A, B, input C0);
   wire C1, C2, C3; // Intermediate carries
12
13
14
         // Instantiate chain of full adders
15
         full_adder FA0 (Sum[0], C1, A[0], B[0], C0),
                     FA1 (Sum[1], C2, A[1], B[1], C1),
16
17
                     FA2 (Sum[2], C3, A[2], B[2], C2),
18
                     FA3 (Sum[3], C4, A[3], B[3], C3);
19
    endmodule
    module Four_bit_adder_subtracter (input M,input [3: 0] A, B,output [3: 0] Sum,output C4);
20
         wire [3: 0] second_operand;
21
22
         xor (second_operand[0],A[0],M); //Depending on input M, addition(M=0) or substraction(M=1)
         xor (second_operand[1],A[1],M); //selected. XOR output is A if M=0 and
23
24
         xor (second_operand[2],A[2],M); // A' if M=1 (1s' complement)
25
         xor (second_operand[3],A[3],M);
26
         Four_bit_adder FourBAS(Sum,C4,B,second_operand,M); // If M=1, Cin=1 so we get 2s'
                                            // complement of A
27
28 endmodule
```

(iii)

```
1
   // Dataflow description of four-bit adder
2
   module binary_adder_subtracter (Sum, Cout, A,B,M);
3
4
       output [3: 0] Sum;
5
       output Cout;
6
       input [3: 0] A, B;
7
       input M;
8
       assign {Cout, Sum} = (M==1)?(A + B):(A-B);
9 endmodule
```

<u>Άσκηση 7:</u>

(i)

```
// Mealy model FSM
1
     module Mealy_Model (y, x, clock, reset);
          output y;
input x, clock, reset;
reg [1: 0] state;
 3
 4
 5
          parameter a= 2'b00, b = 2'b01, c = 2'b10, d = 2'b11;
 6
 7
          always @ ( posedge clock, negedge reset)
 8
          if (reset == 0) state <= a; //initial state a
 9
          else case (state)
10
               a: if (~x) state <= b; else state <= c;
              b: if (~x) state <= c; else state <= d;
11
              c: if (~x) state <= b; else state <= d;
d: if (~x) state <= c; else state <= a;</pre>
12
13
14
          endcase
15
          assign y = \sim (state[0]^state[1]^x); // FROM y truth table
16
    endmodule
```

Πίνακας αληθείας για την Έξοδο Υ:

Α	В	X	Υ
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Όπου με βάση τον πιο πάνω πίνακα παρατηρήσαμε ότι η έξοδος Y = XNOR(A,B,X).

(ii)

```
// Moore model FSM
    module Moore_Model (y, x, clock, reset);
 2
 3
        output y;
 4
        input x, clock, reset;
        reg [1: 0] state;
 5
 6
        parameter a= 2'b00, b = 2'b01, c = 2'b11, d = 2'b10;
 7
        always @ ( posedge clock, negedge reset)
        if (reset == 0) state <= a; //initial state a</pre>
 8
 9
        else case (state)
10
            a: if (~x) state <= b; else state <= c;
            b: if (~x) state <= c; else state <= d;
11
            c: if (~x) state <= b; else state <= d;
12
13
            d: if (~x) state <= c; else state <= a;
14
        endcase
15
        assign y = state[0]; // Έξοδος των flip-flops
16 endmodule
17 // Η εντολή parameter επιτρέπει ορισμό σταθερών.
```

(iii)

```
// Four-bit binary counter with UP/DOWN and Clear
module Binary_Counter_4 (output reg [3:0] A,input U_D,CLK,RST);
always @ ( posedge CLK, negedge RST)

if (~RST) A<=4'b0000; // IF CLEAR==1, PRESET==0 THEN RESET TO ZERO
else if (U_D) A <= A + 1'b1; // IF UPDOWN input ==1, count upwards
else A <= A - 1'b1; //else updown input==0, count downwards.
//We don't have to check for A==1111, because 1111+0001=0000
//and we don't have to check for A==0000, because 0000-1=1111
endmodule
```