#### ServoMotore 5 ELEA

prof. Bernardis Pierluigi 6 ottobre 2025

#### Introduzione

Quando si pilota un servomotore con Arduino, spesso si utilizza la funzione delayMicroseconds() per generare impulsi molto precisi. Tuttavia, è importante comprendere come questa funzione sia implementata realmente e quali siano i suoi limiti pratici.

### Implementazione reale

Sul core AVR (Arduino UNO, Nano, Mega), la funzione delayMicroseconds() è scritta in C e Assembly. Ecco una versione semplificata del codice originale:

```
void delayMicroseconds(unsigned int us)
   {
2
     if (--us == 0)
3
       return;
     // Calibrazione per 16 MHz
     us <<= 2; // moltiplica per 4
                   // correzione overhead
     us -= 2;
     // Ciclo in assembly
10
     __asm__ __volatile__ (
11
       "1:_{\square}sbiw_{\square}%0,1" "\n\t" // sottrae 1 (16 bit)
12
                       "\n\t" // se non zero -> ripeti
       "brne<sub>□</sub>1b"
13
       : "=w" (us)
14
        : "0" (us)
15
     );
16
   }
```

## Analisi temporale

Ogni iterazione del ciclo Assembly utilizza C=4 cicli di clock. La durata di un ciclo dipende dalla frequenza di clock del microcontrollore:

$$T_c = \frac{1}{F_{CPU}}$$

Per Arduino UNO ( $F_{CPU} = 16 \,\mathrm{MHz}$ ):

$$T_c = \frac{1}{16 \cdot 10^6} = 62.5 \,\mathrm{ns}$$

Quindi ogni iterazione del ciclo Assembly dura:

$$\Delta t = C \cdot T_c = 4 \cdot 62.5 \,\mathrm{ns} = 250 \,\mathrm{ns}$$

# Limite massimo

Il parametro us è un intero senza segno a 16 bit:

$$us \in [0,65535]$$

Il tempo massimo ottenibile è dunque:

$$us_{max} = 65535 \cdot \Delta t = 65535 \cdot 250 \,\mathrm{ns}$$

$$us_{max} \approx 16.383.750 \,\text{ns} = 16.383 \,\mu s = 16.383 \,ms$$