Programación Orientada a Objetos OOP IEC61131-3 Curso Youtube by Runtimevic

Programación Orientada a Objetos OOP IEC61131-3 PLC Curso Youtube by Runtimevic.

Table of contents

1. Requisitos	4
2. Introduccion	6
3. Tipos de paradigmas	8
4. Conceptos Previos	10
4.1 Tipos de Datos	10
4.2 Tipos de variables y variables especiales	13
4.3 Modificadores de acceso	17
4.4 Tabla de Modificadores de acceso	18
5. Clases y Objetos	19
5.1 Clases y Objetos	19
5.2 Bloque de Funciones	21
5.3 Objeto Metodo	28
5.4 Objeto Propiedad	35
5.5 Herencia	37
5.6 THIS puntero	43
5.7 SUPER puntero	46
5.8 Interface	48
5.9 puntero y referencia	51
5.10 Palabra clave Abstracto	60
5.11 FB Abstracto vs Interface	62
5.12 Interface fluida	69
5.13 Interface vs Herencia	71
5.14 Otros Operadores	73
6. Principios OOP	74
6.1 4 Pilares	74
6.2 Abstracción	75
6.3 Encapsulamiento	76
6.4 Herencia	77
6.5 Polimorfismo	78
7. SOLID	79
7.1 SOLID	79
7.2 SRP - Principio de Responsabilidad Única	81
7.3 OCP - Principio de Abierto/Cerrado	82
7.4 LSP - Principio de Sustitución de Liskov	84
7.5 ISP - Principio de Segregación de Interfaz	85

7.6 DIP - Principio de Inversión de Dependencia	86
8. UML	87
8.1 UML	87
8.2 Class UML	88
8.3 Relaciones	89
8.4 StateChart UML	90
9. Tipos de Diseño para programacion de PLC	91
10. Patrones de Diseño	93
10.1 Patrones de Diseño	94
10.2 Patrones de Diseño Creacional	103
10.3 Patrones de Diseño Estructural	105
10.4 Patrones de Diseño de Comportamiento	106
11. Librerias	108
12. Links OOP	109
13. TDD	110
13.1 TDD - Desarrollo guiado por pruebas	110
13.2 Pruebas Unitarias	113

1. Requisitos

Programme Requisitors :



Los requisitos necesarios para seguir este curso serían tener instalados los siguientes softwares:

- & Beckhoff TwinCAT 3 XAE ó el IDE de & Codesys.
- Tener cuenta de usuario creada en 🔗 GitHub.
- \bullet saber lo mínimo de Git o apoyarse en herramientas visuales como pueden ser:
- Sourcetree
- Ø tortoiseGit, etc...
- Sería bueno tener algo de conocimientos previos de teoria de OOP, aunque sean en otros lenguajes de programación ya que seran extrapolables para el enfoque de este curso de OOP IEC61131-3 para PLCs.

1.0.1 Pasos para empezar:

- Clonar el repositorio de &GitHub:
 - $\$ \ git \ clone \ https://github.com/runtimevic/OOP-IEC61131-3--Curso-Youtube.git$
 - $\acute{\mathrm{o}}$ utilizar por ejemplo Git Hub Desktop para Clonar el repositorio de Git Hub...
- \bullet Nos encontraremos las siguientes carpetas:
- STC3_OOP: Dentro de esta carpeta se encuentra el proyecto de TwinCAT3, con todo lo que se va explicando en los videos de youtube...
- * Ficheros_PLCOpen_XML: Dentro de esta carpeta nos iremos encontrando los ficheros exportados en formato PLCOpen XML para que puedan ser importados en TwinCAT3 ó en Codesys de todo lo explicado en Youtube, ya que al ser el formato standarizado de PLCOpen se puede exportar/importar en todas las marcas de PLCs que sigan el estandard PLCOpen..., pero es recomendable intentar realizar lo explicado desde cero para ir practicando y asumir los conceptos explicados...
- tambien esta alojada la creación de esta pagina web SSG, (Generador de Sitios Estáticos) la cual se ira modificando conforme avancemos en este Curso de OOP IEC-61131-3 PLC...

1.0.2 Link al Video de Youtube 001:

ullet 001 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Introducción a la pagina de documentación SSG, repositorio...

2. Introduccion

Curso Programación Orientada a Objetos Youtube -- OOP :



by Runtimevic -- Víctor Durán Muñoz.

2.0.1 ¿ Qué es OOP?

- Es un paradigma que hace uso de los objetos para la construcción de los software.
 - . ¿ Qué es un paradigma?
- Tiene diferentes interpretaciones, puede ser un modelo, ejemplo o patrón.
- \bullet Es una ${\bf forma}$ o un ${\bf estilo}$ de programar.
- se busca plasmar la realidad hacia el código.

2.0.2 ¿Cómo pensar en Objetos?

- Enfocarse en algo de la realidad.
- Detalla sus atributos, (propiedades)

• Detalla sus comportamientos (metodos)

```
Ejemplo: (Telefono móvil-smartphone)

2
3 . ¿Qué atributos (Propiedades) reconocemos?
4 . color.
5 . marca.
6 . ¿Qué se puede hacer? (Metodos)
7 . Realizar llamadas.
8 . Navegar por internet.
```

```
Ejemplo: (Coche)

3 . ¿Qué atributos (Propiedades) reconocemos?

4 . color.

5 . marca.

6 . ¿Qué se puede hacer? (Metodos)

7 . conducir.

8 . frenar.

9 . acelerar.
```

2.0.3 Links:

- O Codesys admite OOP
- 🔗 Beckhoff TwinCAT 3 admite OOP
- & Why Object Oriented PLC Programming is Essential for Industrial Automation

2.0.4 Link al Video de Youtube 001:

• \mathscr{O} 001 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Introducción a la pagina de documentación SSG, repositorio...

3. Tipos de paradigmas

3.0.1 Tipos de paradigmas:

- Imperativa -- (Instrucciones a seguir para dar solución a un problema).
- Declarativa -- (Se enfoca en el problema a solucionar).
- Estructurada -- (La solución a un problema sigue una secuencia de inico a fin).
- Funcional -- (Divide el problema en diversas soluciones que serán ejecutadas por las funciones declaradas). La programación procedimental o programación por procedimientos es un paradigma de la programación. Muchas veces es aplicable tanto en lenguajes de programación de bajo nivel como en lenguajes de alto nivel. En el caso de que esta técnica se aplique en lenguajes de alto nivel, recibirá el nombre de programación funcional.
- se llaman rutinas separadas desde el programa principal
- datos en su mayoría globales -> sin protección.
- · los procedimientos por lo general no pueden ser independientes -> mala reutilización del código.



- Orientada a objetos -- Construye soluciones basadas en objetos.
 - wikipedia:
 - La programación orientada a objetos es un paradigma de programación

 - basado en el concepto de "objetos", que pueden contener datos y código. Los datos están en forma de campos y el código está en forma de procedimientos.



3.0.2 Ventajas de la Programación OOP:

- rutinas y datos se combinan en un objeto -> Encapsulación.
- métodos/Propiedades -> interfaces definidas para llamadas y acceso a datos.

3.0.3 Link al Video de Youtube 002:

- \mathscr{O} 002 OOP IEC 61131-3 PLC -- Clase y Objeto
- 🔗 003 OOP IEC 61131-3 PLC -- Clase y Objeto

4. Conceptos Previos

4.1 Tipos de Datos

4.1.1 Declaracion de una Variable:

La declaración de variables en CODESYS ó TwinCAT incluirá:

- Un nombre de variable
- Dos puntos
- Un tipo de dato
- Un valor inicial opcional
- Un punto y coma
- Un comentario opcional

- Ø infosys.beckhoff.com, Declaring variables

```
NVAR

NVAR1: INT:= 12;  // initialization value 12

nVar2: INT:= 13 + 8;  // initialization value defined by an expression of constants

NVAR3: INT:= nVar2 + F_Eun(4);  // initialization value defined by an expression that contains a function call; notice the order!

Spample: POINTER TO INT:= ADR(nVar1);  // not described in the standard IEC61131-3: initialization value defined by an adress function; Notice: the pointer will not be initialized during an Online Change

END_VAR
```


Las ventajas de las estructuras de datos.

• La principal aportación de las estructuras de datos y los tipos de datos creados por el usuario es la claridad y el orden del código resultante.

Estructuras de datos: (STRUCT)

- Ø 19. TwinCAT 3: Structures
- 🔗 Extender una Estructura, Infosys Beckhoff

Datos de usuario:UDT (User Data Type):

Los UDT (User Data Type) son tipos de datos que el usuario crea a su medida, según las necesidades de cada proyecto.

When programming in TwinCAT, you can use different data types or instances of function blocks. You assign a data type to each identifier. The data type determines how much memory space is allocated and how these values are interpreted.

The following groups of data types are available:

Standard data types

TwinCAT supports all data types described in the IEC 61131-3 standard.

- BOOL
- Integer Data Types
- REAL / LREAL
- STRING
- WSTRING
- Time, date and time data types
- LTIME

Extensions of the IEC 61131-3 standard

- BIT
- ANY and ANY
- Special data types XINT, UXINT, XWORD and PVOID
- REFERENCE
- UNION
- POINTER
- Data type SYSTEM.ExceptionCode

User-defined data types

Note the recommendations for naming objects.

- POINTER
- REFERENCE
- ARRAY
- Subrange Types User-defined data types that you create as DUT object in the TwinCAT PLC project tree:
- Structure
- Enumerations
- Alias
- UNION

Further Information

- BOOL
- Integer Data Types
- Subrange Types
- BIT
- REAL / LREAL
- STRING
- WSTRING
- Time, date and time data types
- ANY and ANY_
- Special data types XINT, UXINT, XWORD and PVOID
- POINTER

- $\bullet \ {\tt Data} \ {\tt type} \ {\tt _SYSTEM.ExceptionCode}$
- Interface pointer / INTERFACE
- ARRAY
- Structure
- Enumerations
- Alias
- UNION
- Special data types XINT, UXINT, XWORD and PVOID

Links Tipos de Datos:

- 🔗 12. TwinCAT 3: Standard data types
- 🔗 help.codesys.com, Tipos de datos
- Ø www.infoplc.net, codesys-variables
- Ø TC10.Beckhoff TwinCAT3 DUT .JP

4.2 Tipos de variables y variables especiales

Variable types and special variables:

The variable type defines how and where you can use the variable. The variable type is defined during the variable declaration.

Further Information:

- · Local Variables VAR
- Las variables locales se declaran en la parte de declaración de los objetos de programación entre las palabras clave VAR y END VAR.
- Puede extender las variables locales con una palabra clave de atributo.
- Puede acceder a variables locales para leer desde fuera de los objetos de programación a través de la ruta de instancia. El acceso para escribir desde fuera del objeto de programación no es posible; Esto será mostrado por el compilador como un error.
- Para mantener la encapsulación de datos prevista, se recomienda encarecidamente no acceder a las variables locales de un POU desde fuera del POU, ni en modo de lectura ni en modo de escritura. (Otros compiladores de lenguaje de alto nivel también generan operaciones de acceso de lectura a variables locales como errores). Además, con los bloques de funciones de biblioteca no se puede garantizar que las variables locales de un bloque de funciones permanezcan sin cambios durante las actualizaciones posteriores. Esto significa que es posible que el proyecto de aplicación ya no se pueda compilar correctamente después de la actualización de la biblioteca.
- También observe aquí la regla SA0102 del Análisis Estático, que determina el acceso a las variables locales para la lectura desde el exterior.
- Input Variables VAR_INPUT
- Las variables de entrada son variables de entrada para un bloque de funciones.
- VAR_INPUT variables se declaran en la parte de declaración de los objetos de programación entre las palabras clave VAR INPUT y END VAR.
- Puede ampliar las variables de entrada con una palabra clave de atributo.
- Output Variables VAR OUTPUT
- Las variables de salida son variables de salida de un bloque de funciones.
- VAR_OUTPUT variables se declaran en la parte de declaración de los objetos de programación entre las palabras clave VAR_OUTPUT y END_VAR. TwinCAT devuelve los valores de estas variables al bloque de función de llamada. Allí puede consultar los valores y continuar usándolos.
- \bullet Puede ampliar las variables de salida con una palabra clave de atributo.
- Input/Output Variables VAR_IN_OUT, VAR_IN_OUT CONSTANT
- Global Variables VAR GLOBAL
- Solo es posible su declaración en GVL (Lista de Variables Global)
- Temporary Variable VAR TEMP
- Esta funcionalidad es una extensión con respecto a la norma IEC 61131-3.
- $\bullet \ Las \ variables \ temporales \ se \ declaran \ localmente \ entre \ las \ palabras \ clave \ VAR_TEMP \ y \ END_VAR.$
- VAR TEMP declaraciones sólo son posibles en programas y bloques de funciones.
- TwinCAT reinicializa las variables temporales cada vez que se llama al bloque de funciones.
- La aplicación sólo puede acceder a variables temporales en la parte de implementación de un programa o bloque de funciones.

- Static Variables VAR_STAT
- Esta funcionalidad es una extensión con respecto a la norma IEC 61131-3.
- Las variables estáticas se declaran localmente entre las palabras clave VAR_STAT y END_VAR. TwinCAT inicializa las variables estáticas cuando se llama por primera vez al bloque de funciones respectivo.
- Puede tener acceso a las variables estáticas sólo dentro del espacio de nombres donde se declaran las variables (como es el caso de las variables estáticas en C). Sin embargo, las variables estáticas conservan su valor cuando la aplicación sale del bloque de funciones. Puede utilizar variables estáticas, como contadores para llamadas a funciones, por ejemplo.
- Puede extender variables estáticas con una palabra clave de atributo.
- Las variables estáticas solo existen una vez. Esto también se aplica a las variables estáticas de un bloque de funciones o un método de bloque de funciones, incluso si el bloque de funciones se instancia varias veces.
- External Variables VAR EXTERNAL
- Las variables externas son variables globales que se "importan" en un bloque de funciones.
- Puede declarar las variables entre las palabras clave VAR_EXTERNAL y END_VAR. Si la variable global no existe, se emite un mensaje de error.
- En TwinCAT 3 PLC no es necesario que las variables se declaren como externas. La palabra clave existe para mantener la compatibilidad con IEC 61131-3.
- Si, no obstante, utiliza variables externas, asegúrese de abordar las variables asignadas (con AT %I o AT %Q) sólo en la lista global de variables. El direccionamiento adicional de las instancias de variables locales daría lugar a duplicaciones en la imagen del proceso.
- Estas variables declaradas tambien tiene que estar declarada la misma variable con el mismo nombre en una GVL (Lista de Varaibles Global)
- Instance Variables VAR INST
- TwinCAT crea una variable VAR_INST de un método no en la pila de métodos como las variables VAR, sino en la pila de la instancia del bloque de funciones. Esto significa que la variable VAR_INST se comporta como otras variables de la instancia del bloque de función y no se reinicializa cada vez que se llama al método.
- VAR_INST variables solo están permitidas en los métodos de un bloque de funciones, y el acceso a dicha variable solo está disponible dentro del método. Puede supervisar los valores de las variables de instancia en la parte de declaración del método.
- · Las variables de instancia no se pueden extender con una palabra clave de atributo.
- Remanent Variables PERSISTENT, RETAIN Las variables remanentes pueden conservar sus valores más allá del tiempo de ejecución habitual del programa. Las variables remanentes se pueden declarar como variables RETAIN o incluso más estrictamente como variables PERSISTENTES en el proyecto PLC.

Un requisito previo para la funcionalidad completa de las variables RETAIN es un área de memoria correspondiente en el controlador (NovRam). Las variables persistentes se escriben solo cuando TwinCAT se apaga. Esto requerirá generalmente un UPS correspondiente. Excepción: Las variables persistentes también se pueden escribir con el bloque de función FB WritePersistentData.

Si el área de memoria correspondiente no existe, los valores de las variables RETAIN y PERSISTENT se pierden durante un corte de energía.

La declaración AT no debe utilizarse en combinación con VAR RETAIN o VAR PERSISTENT.

Variables persistentes

Puede declarar variables persistentes agregando la palabra clave PERSISTENT después de la palabra clave para el tipo de variable (VAR, VAR_GLOBAL, etc.) en la parte de declaración de los objetos de programación.

Las variables PERSISTENTES conservan su valor después de una terminación no controlada, un Reset cold o una nueva descarga del proyecto PLC. Cuando el programa se reinicia, el sistema continúa funcionando con los valores almacenados. En este caso, TwinCAT reinicializa las variables "normales" con sus valores iniciales especificados explícitamente o con las inicializaciones predeterminadas. En otras palabras, TwinCAT solo reinicializa las variables PERSISTENTES durante un origen de Restablecer.

Un ejemplo de aplicación para variables persistentes es un contador de horas de funcionamiento, que debe continuar contando después de un corte de energía y cuando el proyecto PLC se descarga nuevamente.

Evite usar el tipo de datos POINTER TO en listas de variables persistentes, ya que los valores de dirección pueden cambiar cuando el proyecto PLC se descargue nuevamente. TwinCAT emite las advertencias correspondientes del compilador. Declarar una variable local como PERSISTENTE en una función no tiene ningún efecto. La persistencia de datos no se puede utilizar de esta manera. El comportamiento durante un restablecimiento en frío puede verse influenciado por el pragma 'TcInitOnReset'

Variables RETAIN

Puede declarar variables RETAIN agregando la palabra clave RETAIN después de la palabra clave para el tipo de variable (VAR, VAR GLOBAL, etc.) en la parte de declaración de los objetos de programación.

Las variables declaradas como RETAIN dependen del sistema de destino, pero normalmente se administran en un área de memoria separada que debe protegerse contra fallas de energía. El llamado controlador Retain asegura que las variables RETAIN se escriban al final de un ciclo PLC y solo en el área correspondiente de la NovRam. El manejo del controlador de retención se describe en el capítulo "Conservar datos" de la documentación de C/C++.

Las variables RETAIN conservan su valor después de una terminación incontrolada (corte de energía). Cuando el programa se reinicia, el sistema continúa funcionando con los valores almacenados. En este caso, TwinCAT reinicializa las variables "normales" con sus valores iniciales especificados explícitamente o con las inicializaciones predeterminadas. TwinCAT reinicializa las variables RETAIN en un origen de restablecimiento.

Una posible aplicación es un contador de piezas en una planta de producción, que debe seguir contando después de un corte de energía.

Si declara una variable local como RETAIN en un programa o bloque de funciones, TwinCAT almacena esta variable específica en el área de retención (como una variable RETEAIN global). Si declara una variable local en una función como RETAIN, esto no tiene efecto. TwinCAT no almacena la variable en el área de retención.

Cuadro general completo

El grado de retención de las variables RETAIN se incluye automáticamente en el de las variables PERSISTENT.

Después del comando en línea	VAR	VAR RETAIN	VAR PERSISTENT
Restablecer frío	Los valores se reinicializan	Los valores se mantienen	Los valores se mantienen
Restablecer origen	Los valores se reinicializan	Los valores se reinicializan	Los valores se reinicializan
Descargar	Los valores se reinicializan	Los valores se mantienen	Los valores se mantienen
Cambio en línea	Los valores se mantienen	Los valores se mantienen	Los valores se mantienen

- SUPER
- THIS
- Variable types attribute keywords
- RETAIN: for remanent variables of type RETAIN
- PERSISTENT: for remanent variables of type PERSISTENT
- CONSTANT: for constants

Links:

- S Local Variables VAR, infosys.beckhoff.com/
- S Instance Variables VAR INST, infosys.beckhoff.com/
- www.plccoder.com/instance-variables-with-var_inst
- www.plccoder.com/var_temp-var_stat-and-var_const
- 🔗 Tipos de variables y variables especiales

4.3 Modificadores de acceso

Modificadores de Acceso:

- PUBLIC:
- Son accesibles luego de instanciar la clase.
- Corresponde a la especificación de modificador sin restricción de acceso.
- PRIVATE:
- Son accesibles solo dentro de la clase.
- El acceso está restringido al bloque de funciones Heredado y en el programa MAIN, respectivamente.
- PROTECTED:
- Son accesibles dentro de la clase.
- Son accesibles a través de la herencia.
- El acceso está restringido, no se puede acceder desde el programa principal, desde el MAIN.
- INTERNAL:
- El acceso está limitado al espacio de nombres (la biblioteca).
- FINAL:
- No se permite sobrescribir, en un derivado del bloque de funciones.
- Esto significa que no se puede sobrescribir/extender en una subclase posiblemente existente.

4.4 Tabla de Modificadores de acceso


Modificadores de acceso	FUNCTION_BLOCK - FB	METODO	PROPIEDAD
PUBLIC	Si	Si	Si
INTERNAL	Si	Si	Si
FINAL	Si	Si	Si
ABSTRACT	Si	Si	Si
PRIVATE	No	Si	Si
PROTECTED	No	Si	Si


5. Clases y Objetos

5.1 Clases y Objetos

Clases y Objetos:

- Una Clase es una plantilla.
- Un Objeto es la instancia de una Clase.





- En este Ejemplo Nos encontramos la Clase Coche, y hemos instanciado esta Clase para tener los Objetos de Coches Mercedes, Bmw y Audi...

Representacion de la Clase Coche en STL OOP IEC 61131-3

```
FUNCTION_BLOCK Coche
     VAR_INPUT
    END_VAR
     VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
     _Marca : STRING;
_Color : STRING;
         accion : STRING;
   END_VAR
10
11
   METHOD PUBLIC Acelerar
12
   accion := 'acelerar';
14
15 METHOD PUBLIC Conducir
16 accion := 'conducir';
17
18 METHOD PUBLIC Frenar
19
   accion := 'frenar';
20
    PROPERTY PUBLIC Color : STRING
22
    Get
        Color := _Color;
23
    Set
     _Color := Color;
25
    PROPERTY PUBLIC Marca : STRING
27
28
        Marca := _Marca;
    Set
30
     _Marca := Marca;
31
```

Instancia de la clase en los Objetos: Mercedes,Bmw y Audi y llamadas a sus metodos y propiedades...

```
PROGRAM _01_Clase_y_Objetos
     VAR
         // tenemos la Clase Coche y la instanciamos y obtenemos los Objetos: Mercedes, Bmw y Audi.
          Mercedes : Coche;
         Bmw : Coche;
         Audi: Coche;
       Color : STRING;
 8
        Marca : STRING;
10
      Acelerar : B00L;
Conducir: B00L;
Frenar : B00L;
11
13
14 END_VAR
    //Objeto Mercedes
16
    //llamadas a sus métodos.
17
    IF Acelerar THEN
      Mercedes.Acelerar();
Acelerar := FALSE;
19
20
   END IF
22
23
    IF Conducir THEN
     Mercedes.Conducir();
24
          Conducir := FALSE;
25
    END IF
27
    IF Frenar THEN
         Mercedes.Frenar();
Frenar := FALSE;
29
30
    END_IF
32
33 //llamadas a sus propiedades.
    Mercedes.Marca := 'Mercedes';
Mercedes.Color := 'Negro';
35
    Color := Mercedes.Color;
```

Links:

• Ø methods-properties-and-inheritance (stefanhenneken)

Link al Video de Youtube 002:

• Ø 002 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Clase y Objeto

5.2 Bloque de Funciones

5.2.1 Bloques de Funciones

DECLARACION DE UN FUNCTION BLOCK:

1 FUNCTION_BLOCK <access specifier> <function block> | EXTENDS <function block> | IMPLEMENTS <comma-separated list of interfaces>

IMPLEMENTACIÓN BLOQUE DE FUNCIONES: Coche . Bloque de Funciones: FUNCTION BLOCK Coche VAR INPUT - Representa la Clase. bInput : BOOL; END VAR - Intercambio de datos por variables: OUTPUT bOutput : BOOL; Entrada, Salida, Entrada/Salida END VAR VAR IN OUT - Encapsulación de datos por: bInOut : BOOL; END VAR Variables locales, Propiedades. VAR Marca : STRING; - Ejecución por Metodos. Color : STRING; - Construcción y Destrucción de Obj END VAR por Constructor, Destructor. Clase 🗸 🗸 🚮 Coche (FB) Metodos Acelerar Conducir 🙀 Frenar Propiedades Color Marca 🕻 FB exit 🖬 FB init

EXTENDS: - Si en la declaración de un FUNCTION_BLOCK añadimos la palabra EXTENDS seguida del nombre del FB del cual queremos heredar, significa que heredamos todos sus metodos y propiedades.(principio de Herencia) - Un FB solo puede heredar de una Clase FB.

IMPLEMENTS: - Si en la declaración de un FUNCTION_BLOCK añadimos la palabra IMPLEMENTS seguido del nombre de la interfaz o interfaces separadas por comas. - Si en el FB se implementa una interfaz es obligatorio en el FB crear la programación de los metodos y propiedades de la interfaz implementada.

• Ejemplos de declaración de FUNCTION_BLOCK:

- FUNCTION_BLOCK INTERNAL ABSTRACT FB
 FUNCTION_BLOCK INTERNAL FINAL FB
 FUNCTION_BLOCK PUBLIC FINAL FB
 FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB
 FUNCTION_BLOCK PUBLIC ABSTRACT FB
 FUNCTION_BLOCK FB EXTENDS FB1 IMPLEMENTS Interface1, Interface2, Interface3

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 003:

• 🔗 003 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Clase y Objeto

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 004:

• 🔗 004 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Clase y Objeto

5.2.2 Bloque de Funcion Modificadores de acceso

MODIFICADORES DE ACCESO BLOQUE DE FUNCIONES:

Podemos tener 2 modificadores de acceso para el Bloque de Funciones:

- PUBLIC:
- No hay restricciones, se puede llamar desde cualquier lugar.
- Si no ponemos nada al declarar el FB es lo mismo que PUBLIC.
- Cualquiera puede llamar o crear una instancia del FB.
- Se puede usar para la herencia al ser public.
- Son accesibles luego de instanciar la clase.
- Corresponde a la especificación de modificador sin restricción de acceso.
- INTERNAL:
- Solo se puede acceder al FB desde el mismo espacio de nombres.
- Esto permite que el FB este disponible solo dentro de una determinada biblioteca. La configuración predeterminada donde no se define ningún especificador de acceso es PUBLIC .
- El acceso está limitado al espacio de nombres (la biblioteca).

Podemos tener otros 2 modificadores de acceso para el Bloque de Funciones:

- FINAL:
- (en TwinCAT 3 no sale por defecto para seleccionarlo al crear un FB, pero se puede añadir mas tarde despues de crearlo...)
- El FB no puede servir como un bloque de funciones principal.
- Los métodos y las propiedades de esta POU no se pueden heredar.
- FINAL solo está permitido para POU del tipo FUNCTION_BLOCK.
- No se permite sobrescribir, en un derivado del bloque de funciones.
- Esto significa que no se puede sobrescribir/extender en una subclase posiblemente existente.
- ABSTRACT:

bloques de funciones abstractas

- 1 FUNCTION_BLOCK PUBLIC ABSTRACT FB_Foo
- Tan pronto como un método o una propiedad se declaran como abstractos , el bloque de funciones también debe declararse como abstracto . No se pueden crear instancias a partir de FB abstractos. Los FB abstractos solo se pueden usar como FB básicos cuando se heredan. Todos los métodos abstractos y todas las propiedades abstractas deben sobrescribirse para crear un FB no abstracto. Un método abstracto o una propiedad abstracta se convierte en un método no abstracto o una propiedad no abstracta al sobrescribir. Los bloques de funciones abstractas pueden contener además métodos no abstractos y/o propiedades no abstractas.
- Si no se sobrescriben todos los métodos abstractos o todas las propiedades abstractas durante la herencia, el FB heredado solo puede ser un FB abstracto (concretización paso a paso). Se permiten punteros o referencias de tipo FB abstracto. Sin embargo, estos pueden referirse a FB no abstractos y, por lo tanto, llamar a sus métodos o propiedades (polimorfismo).

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 004:

• 🔗 004 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Clase y Objeto

5.2.3 Bloque de Funcion Declaracion de variables

TIPOS DE VARIABLES QUE SE PUEDEN DECLARAR EN UN FUNCTION_BLOCK:

- Ø Local Variables VAR
- 🔗 Output Variables VAR OUTPUT
- & Input/Output Variables VAR IN OUT, VAR IN OUT CONSTANT
- 🔗 Temporary Variable VAR TEMP
- Static Variables VAR STAT
- S External Variables VAR EXTERNAL
- & Instance Variables VAR INST
- 🔗 Remanent Variables PERSISTENT, RETAIN
- SUPER
- Ø THIS
- 🔗 Variable types attribute keywords
- PRETAIN: for remanent variables of type RETAIN
- Ø PERSISTENT: for remanent variables of type PERSISTENT
- CONSTANT: for constants
- Todos estos tipos de variables que se pueden declarar dentro del FB se pueden repetir los mismos tipos de variables dentro del FB, esto podria valer para diferenciar variables del mismo tipo en la zona de declaración, sería meramente indicativo...
- Ejemplo de declaración de variables en un FUNCTION_BLOCK:

```
FUNCTION_BLOCK fb_tipos_de_datos
     VAR_INPUT
         binput : BOOL;
 4 END_VAR
5 VAR_INPUT
         binput2 : BOOL;
 8 VAR_OUTPUT
9 output1
10 END_VAR
11 VAR_IN_OUT
         output1 : REAL;
         in_out1 : LINT;
     END_VAR
14 VAR_IN_OUT CONSTANT
         in_out_constant1 : DINT;
     END_VAR
     VAR
          var1 : STRING;
18
     END_VAR
     VAR TEMP
20
21
          temp1 : ULINT;
     END_VAR
     VAR_STAT
          nVarStat1 : INT;
     END_VAR
     VAR_EXTERNAL
     nVarExt1 : INT; // 1st external variable END_VAR
       nVarPers1 : DINT; (* 1. Persistent variable *)
bVarPers2 : BOOL; (* 2. Persistent variable *)
31
33 VAR RETAIN
         nRem1 : INT;
     END_VAR
36 VAR CONSTANT
37 n : INT:=
          n : INT:= 10;
38 END_VAR
```

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 004:

• \mathscr{O} 004 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Clase y Objeto

5.2.4 Constructor y Destructor

MÉTODOS 'FB_INIT', 'FB_REINIT' Y 'FB_EXIT':

FB INIT

- Dependiendo de la tarea, puede ser necesario que los bloques de funciones requieran parámetros que solo se usan una vez para las tareas de inicialización. Una forma posible de pasarlos elegantemente es usar el método FB_init(). Este método se ejecuta implícitamente una vez antes de que se inicia la tarea del PLC y se puede utilizar para realizar tareas de inicialización.
- También es posible sobrescribir FB_init(). En este caso, las mismas variables de entrada deben existir en el mismo orden y ser del mismo tipo de datos que en el FB básico. Sin embargo, se pueden agregar más variables de entrada para que el bloque de funciones derivado reciba parámetros adicionales.
- Al pasar los parámetros por FB_init(),no se pueden leer desde el exterior ni cambiar en tiempo de ejecución. La única excepción sería la llamada explícita de FB_init() desde la tarea del PLC. Sin embargo, esto debe evitarse principalmente, ya que todas las variables locales de la instancia se reinicializarán en este caso. Sin embargo, si aún debe ser posible el acceso, se pueden crear las propiedades apropiadas para los parámetros.

FB REINIT:

Si es necesario, debe implementar FB_reinit explícitamente. Si este método está presente, se llama automáticamente después de que se haya copiado la instancia del bloque de función correspondiente (llamada implícita). Esto sucede durante un cambio en línea después de cambios en la declaración de bloque de función (cambio de firma) para reinicializar el nuevo bloque de instancia. Este método se llama después de la operación de copia y debe establecer valores definidos para las variables de la instancia. Por ejemplo, puede inicializar variables en consecuencia en la nueva ubicación en la memoria o notificar a otras partes de la aplicación sobre la nueva ubicación de variables específicas en la memoria. Diseñe la implementación independientemente del cambio en línea. El método también se puede llamar desde la aplicación en cualquier momento para restablecer una instancia de bloque de funciones a su estado original.

FB_EXIT:

Si es necesario, debe implementar FB_exit explícitamente. Si este método está presente, se llama automáticamente (implícitamente) antes de que el controlador elimine el código de la instancia del bloque de funciones (por ejemplo, incluso si TwinCAT cambia del modo Ejecutar al modo de configuración).

LINKS:

Caso operativo "Primera descarga"	Caso operativo "Nueva descarga"	Caso operativo "Online Change"
FB_init (código de inicialización implícito y explícito) Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia del bloque de funciones Método declarado con el atributo 'call_after_init'	FB_exit FB_init (código de inicialización implícito y explícito) Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia del bloque de funciones Método declarado con el atributo 'call_after_init'	FB_exit FB_init (código de inicialización implícito y explícito) Inicialización explícita de variables externas mediante declaración de instancia del bloque de funciones Método declarado con el atributo 'call_after_init' Procedimiento de copia FB_reinit
<pre>Parámetros del método: FB_init(bInitRetains := TRUE, bInCopyCode := FALSE);</pre>	<pre>Parámetros del método: FB_exit(bInCopyCode := FALSE); FB_init(bInitRetains := TRUE, bInCopyCode := FALSE);</pre>	<pre>Parámetros del método: FB_exit(bInCopyCode := TRUE); FB_init(bInitRetains := FALSE, bInCopyCode := TRUE);</pre>

- & Métodos FB init, FB reinit and FB exit, Infosys Beckhoff
- & Métodos 'FB_Init', 'FB_Reinit' y 'FB_Exit', Codesys
- Ø iec-61131-3-parameter-transfer-via-fb init, stefanhenneken.net

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 003:

• \mathscr{O} 003 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Clase y Objeto

5.3 Objeto Metodo

5.3.1 Metodo

METHOD:

Los Métodos dividen la clase (bloque de funciones) en funciones más pequeñas que se pueden ejecutar en llamada. Solo trabajarán con los datos que necesitan e ignorarán cualquier dato redundante que puede existir en un determinado bloque de funciones.

Los métodos pueden acceder y manipular las variables internas de la clase principal, pero también pueden usar variables propias a las que la clase principal no puede acceder (a menos que sean de salida la variable).

Además, los métodos son una forma mucho más eficiente de ejecutar un programa porque, al dividir una función en varios métodos, el usuario evita ejecutar todo el POU cada vez, ejecutar solo pequeñas porciones de código siempre que sea necesario llamarlas.

Esto es un muy buena manera de evitar errores y corrupción de datos. Los métodos también tienen un nombre, lo que significa que estas porciones de código se pueden identificar por su propósito en lugar de las variables que manipulan, mejorando así la lectura de código, comprensión y la solución de problemas.

La abstracción juega un papel importante aquí, si los programadores desean implementar el código, solo necesitan llamar al método.

La solución de problemas también se convierte en más simple: entonces el programador no necesita buscar cada instancia del código, solo necesitan verificar el método correspondiente. A diferencia de la clase base, los métodos usan la memoria temporal del controlador: los datos son volátiles, ya que las variables solo mantendrán sus valores mientras se ejecuta el método. Si se suponen valores que deben mantenerse entre ciclos de ejecución, entonces la variable debe almacenarse en la clase base o en algún otro lugar que retendrá los valores de un ciclo al otro (como la lista de variables globales -- GVL), o también se puede utilizar la variable de tipo VAR_INST.

Por lo tanto, una declaración de Método tiene la siguiente estructura:

```
1 METHOD <Access specifier> <Name> : <Datatype return value>
```

No es obligatorio que un Método deba devolver un valor...

EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE METHOD:

```
METHOD Method1 : BOOL

VAR_INPUT

nin1 : INT;
bin2 : BOOL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

fout1 : REAL;

sout2 : STRING;

END_VAR
```

LINKS DEL OBJETO METODO:

- Documentación Codesys del Objeto método
- Documentación de Beckhoff del Objeto método
- & TC08.Beckhoff TwinCAT3 Function Block-Part3 Method.JP

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 005:

• 🔗 005 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Objeto Metodo

5.3.2 Metodo Modificadores de acceso

ESPECIFICADORES DE ACCESO PARA LOS METODOS:

La declaración del método puede incluir un especificador de acceso opcional. Esto restringe el acceso al método.

TIPOS DE MODIFICADORES DE ACCESO PARA EL MÉTODO:

- PUBLIC:
- Cualquiera puede llamar al método, no hay restricciones.
- PRIVATE:
- Son accesibles solo dentro de su propia Clase (Bloque de Función).
- Sin acceso desde la clase heredada.
- Sin acceso desde el programa principal, desde el MAIN.
- PROTECTED:
- Accesible desde dentro de su propia Clase.
- Accesible desde clases heredadas.
- El acceso está restringido, no se puede acceder desde el programa principal, desde el MAIN.
- INTERNAL:
- Solo se puede acceder al método desde el mismo espacio de nombres. Esto permite que los métodos estén disponibles solo dentro de una determinada biblioteca, por ejemplo.
- El acceso está limitado al espacio de nombres (la biblioteca).

La configuración predeterminada donde no se define ningún especificador de acceso es PUBLIC .

- FINAL:(se puede añadir acompañado con alguno de los anteriores)
- El método no puede ser sobrescrito por otro método. La sobrescritura de métodos se describe a continuación.
- No se permite sobrescribir, en un derivado del bloque de funciones.
- Esto significa que no se puede sobrescribir/extender en una subclase posiblemente existente.

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 005:

• 🔗 005 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Objeto Metodo

5.3.3 Metodo Declaracion de variables

TIPOS DE VARIABLES QUE SE PUEDEN DECLARAR EN UN METHOD:

- Ø Local Variables VAR
- 🔗 Input Variables VAR_INPUT
- 🔗 Output Variables VAR OUTPUT
- & Input/Output Variables VAR IN OUT, VAR IN OUT CONSTANT
- & Temporary Variable VAR TEMP
- Static Variables VAR STAT
- S External Variables VAR EXTERNAL
- Ø Instance Variables VAR INST
- & Remanent Variables PERSISTENT, RETAIN
- SUPER
- Ø THIS
- 🔗 Variable types attribute keywords
- RETAIN: for remanent variables of type RETAIN
- PERSISTENT: for remanent variables of type PERSISTENT
- CONSTANT: for constants
- Ejemplo de declaración de variables en un METHOD:

```
METHOD metodo0_Declaracion_variables
     VAR_INPUT
         binput : BOOL;
 4 END_VAR
 5 VAR_INPUT
         binput2 : BOOL;
 7 END_VAR
 8 VAR_OUTPUT
         output1 : REAL;
10 END_VAR
11 VAR_IN_OUT
          in_out1 : LINT;
12
13 END_VAR
14 VAR_IN_OUT CONSTANT
15 in_out_constant1 : DINT;
     END VAR
     VAR
17
18
         var1 : STRING;
19 END_VAR
     //!!! no se pueden declarar variables TEMPORALES dentro de la zona de declaración de variables del método!!!
20
     //VAR_TEMP
     // temp1 : ULINT;
     //END_VAR
23
24 VAR_INST
         counter : INT;
25
     END_VAR
    VAR_STAT

nVarStat1 : INT;

aarray : ARRAY[1..n] OF INT;
27
28
30 END_VAR
31 VAR_EXTE
     VAR_EXTERNAL
         nVarExt1 : INT; // 1st external variable
33 END_VAR
      //-!! no se pueden declarar variables PERSISTENT ni RETAIN dentro de la zona de declaración de variables del método!!!
    //YAR PERSISTENT
// nVarPers1 : DINT; (* 1. Persistent variable *)
// bVarPers2 : BOOL; (* 2. Persistent variable *)
//END_VAR
38
     //VAR RETAIN
39
     // nRem1 : INT;
//END_VAR
     VAR CONSTANT
43 n : INT:= 10;
44 END_VAR
```

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 005:

• 🔗 005 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Objeto Metodo

5.3.4 Metodo tipos de variables de retorno

TIPOS DE VARIABLES DE RETORNO:

- No es obligatorio en el metodo retornar un tipo de variable.
- Ejemplos de declaración de Métodos que nos devuelve una variable de diferentes tipos:

```
METHOD Method1 : BOOL
METHOD Method1 : INT
METHOD Method1 : REAL
METHOD Method1 : STRING
```

RETORNO POR STRUCT:

Acceso a un único elemento de un tipo de retorno estructurado durante la llamada a método/función/propiedad.

La siguiente implementación se puede utilizar para tener acceso directamente a un elemento individual del tipo de datos estructurado que devuelve el método/función/propiedad cuando se llama a un método, función o propiedad.

Un tipo de datos estructurado es, por ejemplo, una estructura o un bloque de funciones.

El tipo devuelto del método/función/propiedad se define como:

```
REFERENCE TO <structured type>
//en lugar de simplemente

structured type>
```

Tenga en cuenta que con este tipo de retorno, si, por ejemplo, se va a devolver una instancia local FB del tipo de datos estructurados, se debe usar el operador de referencia **REF=** en lugar del operador de asignación "normal" :=.

Las declaraciones y el ejemplo de esta sección se refieren a la llamada de una propiedad. Sin embargo, son igualmente transferibles a otras llamadas que ofrecen valores devueltos (por ejemplo, métodos o funciones).

EJEMPLO

Declaración de la estructura **ST_Sample** (STRUCTURE):

```
1 TYPE ST_Sample :
2 STRUCT
3 bVar : BOOL;
4 nVar : INT;
5 END_STRUCT
6 END_TYPE
```

Declaración del bloque de funciones FB Sample:

```
1 FUNCTION_BLOCK FB_Sample
2 VAR
3 StLocal : ST_Sample;
4 END_VAR
```

Declaración de la propiedad FB_Sample.MyProp con el tipo de devolución "REFERENCE TO ST_Sample":

```
1 PROPERTY MyProp : REFERENCE TO ST_Sample
```

Implementación del método Get de la propiedad FB_Sample.MyProp:

```
1 MyProp REF= stLocal;
```

Implementación del método Set de la propiedad FB_Sample.MyProp:

```
1 stLocal := MyProp;
```

Llamando a los métodos Get y Set en el programa principal MAIN:

```
PROGRAM MAIN
      VAR
           fbSample
                             FB_Sample;
           nSingleGet : INT;
                          : ST_Sample;
: BOOL;
           stGet
           bSet
           stSet
                           : ST_Sample;
      END_VAR
// Get - single member and complete structure possible
      nSingleGet := fbSample.MyProp.nVar;
stGet := fbSample.MyProp;
11
12
      // Set - only complete structure possible \ensuremath{\mathsf{IF}} bSet THEN
14
15
           fbSample.MyProp REF= stSet;
           bSet
                               := FALSE;
```

Mediante la declaración del tipo devuelto de la propiedad MyProp como "REFERENCE TO ST_Sample" y mediante el uso del operador de referencia REF= en el método Get de esta propiedad, se puede acceder a un único elemento del tipo de datos estructurados devuelto directamente al llamar a la propiedad.

```
1 VAR
2 fbSample : FB_Sample;
3 nSingleGet : INT;
4 END_VAR
5 nSingleGet := fbSample.MyProp.nVar;
```

Si el tipo de retorno solo se declarara como "ST_Sample", la estructura devuelta por la propiedad tendría que asignarse primero a una instancia de estructura local. Los elementos de estructura individuales podrían consultarse sobre la base de la instancia de estructura local.

```
1 VAR
2 fbSample : FB_Sample;
3 stGet : ST_Sample;
4 nSingleGet : INT;
5 END_VAR
6 stGet := fbSample.MyProp;
7 nSingleGet := stGet.nVar;
```

RETORNO POR INTERFACE:

Ejemplo de declaración de un método que nos devuelve una variable del tipo INTERFACE.

```
1 METHOD Method1 : interface1
```

RETORNO POR FUNCTION_BLOCK:

Ejemplo de declaración de un método que nos devuelve una variable del tipo FUNCTION_BLOCK.

```
1 METHOD Method1 : FB1
```

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 005:

• 🔗 005 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Objeto Metodo

5.4 Objeto Propiedad

Propiedades:

Las propiedades son las principales variables de una clase. Se pueden utilizar como una alternativa a la clase regular o E/S del bloque de funciones. Las propiedades tienen métodos Get "Obtener" y Set "Establecer" que permiten acceder y/o cambiar las variables:

- Get Método que devuelve el valor de una variable.
- Set Método que establece el valor de una variable.

Al eliminar el método "Obtener" o "Establecer", un programador puede hacer que las propiedades sean "de solo escritura" o "solo lectura", respectivamente. Dado que estos son métodos, significa que las propiedades pueden:

- Tener sus propias variables internas.
- Realizar operaciones antes de devolver su valor.
- No es necesario adjuntar la variable devuelta a una entrada o salida en particular (o variable interna) de la POU, puede devolver un valor basado en una determinada combinación de sus variables.
- Ser accedido por evento en lugar de ser verificado en cada ciclo de ejecución.

Propiedades: Getters & Setters:

para modificar directamente nuestras propiedades lo que se busca es que se haga a través de los metodos Getters y Setters, el cual varía la escritura según el lenguaje pero el concepto es el mismo.

Por lo tanto, una declaración de propiedad tiene la siguiente estructura:

```
1 PROPERTY <Access specifier> <Name> : <Datatype>
```

En el Objeto Propiedad es obligatorio que retorne un valor.

Especificadores de acceso:

Al igual que con los métodos, las propiedades también pueden tomar los siguientes especificadores de acceso: **PUBLIC**, **PRIVATE**, **PROTECTED**, **INTERNAL** y **FINAL**. Cuando no se define ningún especificador de acceso, la propiedad es **PUBLIC**. Además, también se puede especificar un especificador de acceso para cada setter y getter. Esto tiene prioridad sobre el propio especificador de acceso de la propiedad.

Las propiedades son reconocibles por las siguientes características:

Especificador de acceso:

- PUBLIC:
- Corresponde a la especificación de modificador sin acceso.
- PRIVATE:
- El acceso a la propiedad está limitado solo dentro de su propia Clase (Bloque de Funciones).
- PROTECTED:
- El acceso está restringido, no se puede acceder desde el programa principal, desde el MAIN.
- INTERNAL:
- El acceso a la propiedad está limitado al espacio de nombres, es decir, a la biblioteca.
- FINAL:
- No se permite sobrescribir la propiedad en un derivado del bloque de funciones. Esto significa que la propiedad no se puede sobrescribir ni extender en una subclase posiblemente existente.
- Las propiedades pueden ser abstractas, lo que significa que una propiedad no tiene una implementación inicial y que la implementación real se proporciona en el bloque de funciones derivado.

Los pragmas son muy útiles para monitorear propiedades en modo en línea. Para esto, escríbalos en la parte superior de las declaraciones de propiedades (attribute 'monitoring'):

{attribute 'monitoring := 'variable'}: Al acceder a una propiedad, TwinCAT almacena el valor real en una variable y muestra el valor de esta última. Este valor puede volverse obsoleto si el código ya no accede a la propiedad.

{attribute 'monitoring' := 'call'}: Cada vez que se muestra el valor, TwinCAT llama al código del descriptor de acceso Get. Cualquier efecto secundario, provocado por ese código, puede aparecer en el seguimiento.

Links del Objeto Propiedad:

- 🔗 Documentación de Codesys del Objeto propiedad
- 🔗 Documentación de Beckhoff del Objeto propiedad
- Ø utilizing-properties, twincontrols.com
- $\bullet \ \, \mathscr{D} \ \, \text{object-oriented-programming-in-programmable-logic-controllers-plc-whats-really-new,en.} \\ \text{grse.de} \\$
- Ø TC07.Beckhoff TwinCAT3 Function Block-Part2 Property.JP- DUT

Link al Video de Youtube 006:

• 🔗 006 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Objeto Propiedad

5.5 Herencia

5.5.1 Herencia Bloque de Funcion

Herencia Bloque de Funcion:

Los bloques de funciones son un medio excelente para mantener las secciones del programa separadas entre sí. Esto mejora la estructura del software y simplifica significativamente la reutilización. Anteriormente, ampliar la funcionalidad de un bloque de funciones existente siempre era una tarea delicada. Esto significó modificar el código o programar un nuevo bloque de funciones alrededor del bloque existente (es decir, el bloque de funciones existente se incrustó efectivamente dentro de un nuevo bloque de funciones). En el último caso, fue necesario crear todas las variables de entrada nuevamente y asignarlas a las variables de entrada para el bloque de funciones existente. Lo mismo se requería, en sentido contrario, para las variables de salida.

TwinCAT 3 y Codesys (IEC61131-3) introduce el concepto de herencia. La herencia es uno de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. La herencia implica derivar un nuevo bloque de funciones a partir de un bloque de funciones existente. A continuación, se puede ampliar el nuevo bloque. En la medida permitida por los especificadores de acceso del bloque de funciones principal, el nuevo bloque de funciones hereda todas las propiedades y métodos del bloque de funciones principal. Cada bloque de funciones puede tener cualquier número de bloques de funciones secundarios, pero solo un bloque de funciones principal. La derivación de un bloque de funciones se produce en la nueva declaración del bloque de funciones. El nombre del nuevo bloque de funciones va seguido de la palabra clave EXTENDS seguida del nombre del bloque de funciones principal. Por ejemplo:

1 FUNCTION_BLOCK PUBLIC FB_NewEngine EXTENDS FB_Engine

El nuevo bloque de funciones derivado (FB_NewEngine) posee todas las propiedades y métodos de su padre (FB_Engine). Sin embargo, los métodos y las propiedades solo se heredan cuando el especificador de acceso lo permite.

El bloque de funciones secundario también hereda todas las variables **Locales**, **VAR_INPUT** , **VAR_OUTPUT** y **VAR_IN_OUT** del bloque de funciones principal. Este comportamiento no se puede modificar mediante especificadores de acceso.

Si los métodos o las propiedades del bloque de funciones principal se han declarado como PROTECTED, el bloque de funciones secundario (FB NewEngine) podrá acceder a ellos, pero no desde fuera de FB NewEngine.

La herencia se aplica solo a las POU de tipo FUNCTION_BLOCK.

ESPECIFICADORES DE ACCESO:

Las declaraciones FUNCTION_BLOCK, FUNCTION o PROGRAM pueden incluir un especificador de acceso. Esto restringe el acceso y, en su caso, la capacidad de heredar.

• PUBLIC:

Cualquiera puede llamar o crear una instancia de la POU. Además, si la POU es un FUNCTION_BLOCK, se puede usar para la herencia. No se aplican restricciones.

• INTERN:

La POU solo se puede utilizar dentro de su propio espacio de nombres. Esto permite que las POU estén disponibles solo dentro de una determinada biblioteca, por ejemplo.

• FINAL:

El FUNCTION_BLOCK no puede servir como un bloque de funciones principal. Los métodos y las propiedades de esta POU no se pueden heredar. FINAL solo está permitido para POU del tipo FUNCTION_BLOCK .

La configuración predeterminada donde no se define ningún especificador de acceso es PUBLIC. Los especificadores de acceso PRIVATE y PROTECTED no están permitidos en las declaraciones de POU.

Si planea utilizar la herencia, la declaración del bloque de funciones tendrá la siguiente estructura:

```
1 FUNCTION_BLOCK <Access specifier> <Name> EXTENDS <Name basic function block>
```

MÉTODOS DE SOBRESCRITURA:

El nuevo FUNCTION_BLOCK FB_NewEngine , que se deriva de FB_Engine , puede contener propiedades y métodos adicionales. Por ejemplo, podemos agregar la propiedad Gear . Esta propiedad se puede utilizar para consultar y cambiar la marcha actual. Es necesario configurar getters y setters para esta propiedad.

Sin embargo, también debemos asegurarnos de que el parámetro nGear del método Start() se pase a esta propiedad. Debido a que el bloque de funciones principal FB_Engine no tiene acceso a esta nueva propiedad, se debe crear un nuevo método con exactamente los mismos parámetros en FB_NewEngine . Copiamos el código existente al nuevo método y agregamos nuevo código para que el parámetro nGear se pase a la propiedad Gear .

```
METHOD PUBLIC Start

VAR_INPUT

nGear : INT := 2;

fvelocity : LREAL := 8.0;

END_VAR

IF (fvelocity < MaxVelocity) THEN

velocityInternal := fvelocity;

ELSE

velocityInternal := MaxVelocity;

END_IF


END_IF

Gear := nGear; // new</pre>
```

La línea 12 copia el parámetro nGear a la propiedad Gear.

Cuando un método o propiedad que ya está presente en el bloque de funciones principal se redefine dentro del bloque de funciones secundario, esto se denomina sobrescritura. El bloque de funciones FB_NewEngine sobrescribe el método Start().

Por lo tanto, FB_NewEngine tiene la nueva propiedad Gear y sobrescribe el método Start() .



```
fbNewEngine.Start(1, 7.5);
```

 $llama\ al\ m\'etodo\ Start()\ en\ FB_NewEngine\ ,\ ya\ que\ este\ m\'etodo\ ha\ sido\ redefinido\ (sobrescrito)\ en\ FB_NewEngine\ .$

Mientras que:

fbNewEngine.Stop();

llama al método Stop() desde FB_Engine . El método Stop() ha sido heredado por FB_NewEngine de FB_Engine .

LINKS HERENCIA BLOQUE DE FUNCION:

- Stefanhenneken.net,iec-61131-3-methods-properties-and-inheritance
- 🔗 Simple Codesys OOP Inheritance
- & TC11.Beckhoff TwinCAT3 Function Block Extend.JP

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 007:

• \mathscr{O} 007 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Herencia FB

5.5.2 Herencia Estructura

Herencia Estructura:

Al igual que los bloques de funciones, las estructuras se pueden ampliar. La estructura obtiene entonces las variables de la estructura básica además de sus propias variables.

Crear una estructura que extienda a otra Estructura:

```
TYPE ST_Base1:

STRUCT

BB0011: B00L;

INT: INT;

Real: REAL;

END_STRUCT

END_TYPE
```

```
TYPE ST_Sub1 EXTENDS ST_Base1:
STRUCT
time :TIME;
tton : TON;
END_STRUCT
END_TYPE
```

```
TYPE ST_Sub2 EXTENDS ST_Sub1 :

STRUCT

bBool2: BOOL; // No se podria llamar la variable bBool1 porque la tenemos declarada en la estructura ST_Base1

END_STRUCT

END_TYPE
```

```
PROGRAM MAIN
2
    VAR
     stestructura1 : ST_Sub1;
stestructura2 : ST_Sub2;
    END_VAR
6
7
    //Extensión de Estructura:
    stestructura1.bBool1;
    stestructura1.iINT;
    stestructura1.rReal:
    stestructura1.ttime;
11
12
    stestructura1.tton(in:= TRUE, pt:=T#1S);
13
    stestructura2.bBool1;
14
    stestructura2.iINT;
    stestructura2.rReal:
16
     stestructura2.ttime;
     \verb|stestructura2.tton(in:= TRUE, pt:=T#1S)|;
    stestructura2.bBool2;
19
```

- De esta forma de extender una Estructura por Herencia no se pueden repetir el mismo nombre de variable declarada con las estructuras extendidas.
- Tambien sin usar EXTENDS para la Estructura podriamos realizarlo de la siguiente forma:

```
1 TYPE ST_2:
2 STRUCT
3 bBool: BOOL;
4 END_STRUCT
5 END_TYPE
```

```
TYPE ST_1:

STRUCT

SSTruct: ST_2;

sstring: STRING(80);

END_STRUCT

END_TYPE
```

```
PROGRAM MAIN
VAR
stestructura11: ST_1;
END_VAR
stestructura11.sstring;
stestructura11.sstring;
stestructura11.sstruct.bBool; //el resultado es que queda mas anidado
```

- De esta forma si que se pueden declarar el mismo nombre de la variable en diferentes Estructuras, ya que al estar anidadas no existe el problema anterior.
- \bullet No se permite la herencia múltiple de la siguiente forma:

```
1 TYPE ST_Sub EXTENDS ST_Base1,ST_Base2 :
2 STRUCT
```

LINKS:

- Ø infosys.beckhoff.com, Extends Structure
- 🔗 help.codesys.com, Structure
- 🔗 help.codesys.com, Structure
- A help.codesys.com, Structure

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 008:

• 🔗 008 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Herencia Estructura e Interface

5.5.3 Herencia Interface

Herencia Interface:

Al igual que los bloques de funciones, las interfaces se pueden ampliar. A continuación, la interface obtiene los métodos de interface y las propiedades de la interface básica, además de los suyos propios.

Cree una interface que amplíe otra interface mediante la extensión:

- 1 INTERFACE I_Sub1 EXTENDS I_Base1, I_Base2
- Se permite la herencia múltiple mediante la extensión de interfaces:
- 1 INTERFACE I_Sub2 EXTENDS I_Sub1
- Se permite la herencia múltiple para las interfaces. Es posible que una interfaz amplíe a más de una interface.

LINKS:

- 🔗 infosys.beckhoff.com, Extends Interface
- & help.codesys.com, Extends Interface

LINK AL VIDEO DE YOUTUBE 008:

• 🔗 008 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Herencia Estructura e Interface

5.6 THIS puntero

THIS^ puntero:

El puntero THIS^ se utiliza para referenciar la instancia actual de una clase en un programa orientado a objetos. En otras palabras, cuando se crea un objeto de una clase, el puntero THIS^ se utiliza para acceder a los atributos y métodos de ese objeto específico. Por ejemplo, si tenemos una clase llamada "Motor" con un atributo "velocidad" y un método "acelerar", al crear un objeto de la clase Motor, podemos utilizar el puntero THIS^ para hacer referencia a ese objeto y modificar su velocidad o acelerar.

El puntero **THIS**^ está disponible para todos los bloques de funciones y apunta a la instancia de bloque de funciones actual. Este puntero es necesario siempre que un método contenga una variable local que oculte una variable en el bloque de funciones.

Una declaración de asignación dentro del método establece el valor de la variable local. Si queremos que el método establezca el valor de la variable local en el bloque de funciones, necesitamos usar el puntero THIS^ para acceder a él.

Al igual que con el puntero SUPER, el puntero THIS también debe estar siempre en mayúsculas.

1 THIS^.METH_DoIt();

Ejemplos:

• La variable del bloque de funciones nVarB se establece aunque nVarB está oculta.

```
FUNCTION_BLOCK FB_A
     VAR_INPUT
         nVarA: INT;
     END_VAR
     nVarA := 1;
     FUNCTION_BLOCK FB_B EXTENDS FB_A
     VAR_INPUT
nVarB : INT := 0;
10
     END_VAR
12
     nVarA := 11;
nVarB := 2;
14
15
     METHOD DoIt : BOOL
     VAR_INPUT
17
18
     END_VAR
19
     VAR
         nVarB : INT;
20
21
     END_VAR
     nVarB := 22; // Se establece la variable local nVarB.
23
24
     THIS^.nVarB := 222; // La variable del bloque de funciones nVarB se establece aunque nVarB está oculta.
25
26
     VAR fbMyfbB : FB_B;
28
29
     END_VAR
     fbMyfbB(nVarA:=0, nVarB:= 0);
31
     fbMyfbB.DoIt();
```

• Una llamada de función necesita la referencia a la propia instancia de FB.

```
FUNCTION F_FunA : INT
      VAR_INPUT
          fbMyFbA : FB_A;
      END_VAR
      FUNCTION_BLOCK FB_A
      VAR_INPUT
 8
     nVarA: INT;
END_VAR
10
11
      FUNCTION_BLOCK FB_B EXTENDS FB_A
13
14
     VAR_INPUT
         nVarB: INT := 0;
15
     END_VAR
16
     nVarA := 11;
18
19
      METHOD DoIt : BOOL
21
22
      VAR_INPUT
23
      END_VAR
VAR
24
         nVarB: INT;
     END_VAR
26
27
     nVarB := 22; //Se establece la variable local nVarB.
F_FunA(fbMyFbA := THIS^); //F_FunA es llamado via THIS^.
29
30
      PROGRAM MAIN
31
32
          fbMyFbB: FB_B;
      END_VAR
34
35
      fbMyFbB(nVarA:=0 , nVarB:= 0);
fbMyFbB.DoIt();
```

Links THIS^ pointer:

- & THIS puntero Infosys Beckhoff
- Ø help.codesys.com, THIS

 $\bullet \hspace{0.1cm} \mathscr{D} \hspace{0.1cm} stefanhenneken.net, iec-61131-3-methods-properties-and-inheritance$

Link al Video de Youtube 009:

• \mathscr{D} 009 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Punteros THIS^ y SUPER^

5.7 SUPER puntero

SUPER^ puntero:

En la programación orientada a objetos (OOP) en PLCs, el puntero SUPER^ se utiliza para referirse al objeto o instancia de una clase superior o padre. Supongamos que tienes una clase llamada "Sensor" y otra clase llamada "Sensor_de_Temperatura", que hereda de la primera. La clase "Sensor" es la clase padre o superior y la clase "Sensor_de_Temperatura" es la clase hija o inferior. Si estás programando en la clase "Sensor_de_Temperatura" y necesitas acceder a un método o propiedad de la clase "Sensor", puedes utilizar el puntero SUPER^ para referirte a la instancia de la clase "Sensor" a la que pertenece el objeto actual. Por ejemplo, si quieres acceder al método "obtener_valor()" de la clase "Sensor", puedes hacerlo así: SUPER^.obtener_valor(). Esto indica que quieres llamar al método "obtener_valor()" de la instancia de la clase "Sensor" a la que pertenece el objeto actual.

cada bloque de funciones que se deriva de otro bloque de funciones tiene acceso a un puntero llamado SUPER^. Esto se puede usar para acceder a elementos (métodos, propiedades, variables locales, etc.) desde el bloque de funciones principal.

En lugar de copiar el código del bloque de funciones principal al nuevo método, el puntero SUPER^ se puede usar para llamar al método desde el bloque de funciones . Esto elimina la necesidad de copiar el código.

```
SUPER^(); // Llamada del cuerpo FB de la clase base.
SUPER^.METH_DoIt(); // Llamada del método METH_DoIt que se implementa en la clase base.
```

Ejemplo:

• Usando los punteros SUPER y THIS:

Bloque de Función -- FB Base:

```
1 FUNCTION_BLOCK FB_Base
2 VAR_OUTPUT
3 nCnt : INT;
4 END_VAR
```

Metodo -- FB Base.METH DoIt:

```
1 METHOD METH_DOIT : BOOL
2 nCnt := -1;
```

Metodo -- FB Base.METH DoAlso:

```
1 METHOD METH_DoAlso : BOOL
2 METH_DoAlso := TRUE;
```

Bloque de Función -- FB 1:

```
FUNCTION_BLOCK FB_1 EXTENDS FB_Base

VAR_OUTPUT

Base: INT;

END_VAR

THIS^.METH_DOIt();  // llamada al metodo METH_DOIt del FB_1.

THIS^.METH_DOAlso();

SUPER^.METH_DOIt();  // llamada al metodo METH_DOIt del FB_Base.

SUPER^.METH_DOAlso();

Base := SUPER^.nCnt;
```

Metodo -- FB_1.METH_DoIt:

```
1 METHOD METH_DOIt : BOOL
2 nCnt := 1111;
3 METH_DOIt := TRUE;
```

$Metodo -- FB_1.METH_DoAlso:$

```
METH_DoAlso : BOOL
nCnt := 123;
METH_DoAlso := FALSE;
```

Programa MAIN:

```
PROGRAM MAIN

VAR

fbMyBase : FB_Base;

fbMyFB_1 : FB_1;

nTHIS : INT;

nBase : INT;

END_VAR

fbMyBase();

nBase := fbmyBase.nCnt;

fbMyFB_1();

nTHIS := fbMyFB_1.nCnt;
```

Links SUPER^ pointer:

- SUPER puntero Infosys Beckhoff
- Ø help.codesys.com, SUPER
- Stefanhenneken.net,iec-61131-3-methods-properties-and-inheritance

Link al Video de Youtube 009:


• 🔗 009 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Punteros THIS^ y SUPER^

5.8 Interface

Interface:

En la programación orientada a objetos (OOP) en PLCs, una interfaz es un tipo de estructura que define un conjunto de métodos y propiedades que una clase debe implementar. En otras palabras, una interfaz define un contrato entre diferentes partes del código para asegurar que se cumplan ciertos requisitos y se mantenga una estructura coherente. En términos prácticos, esto significa que cuando se crea una clase que implementa una interfaz, esa clase debe proporcionar los métodos y propiedades definidos en la interfaz. Esto permite que diferentes clases compartan un conjunto común de métodos y propiedades y se comuniquen entre sí de manera coherente. Por ejemplo, si tienes una interfaz "I_Sensor" con los métodos:

"LeerValor", "Calibrar" y "Descalibrar" y las Propiedades: "Temperatura", "Consigna" y "Calibrado" cualquier clase que implemente esa interfaz debe proporcionar esos tres métodos y las tres propiedades. Esto asegura que cualquier otra parte del código que trabaje con esa clase pueda confiar en que esos métodos y propiedades estarán disponibles.



- Una interfaz es una clase que contiene métodos y propiedades sin implementación.
- La interfaz se puede implementar en cualquier clase, pero esa clase debe implementar todos sus métodos. y propiedades.
- Si bien la herencia es una relación "es un", las interfaces se pueden describir como "se comporta como" o "tiene una" relación.
- Las interfaces son objetos que permiten que varias clases diferentes tengan algo en común con menos dependencias. Las clases y los bloques de funciones pueden implementar varias interfaces diferentes. Uno puede pensar en los métodos y propiedades de la interfaz como acciones que significan cosas diferentes dependiendo de quién los esté ejecutando. Por ejemplo, la palabra "Correr" significa "mover a una velocidad más rápido que un paseo" para un ser humano, pero significa "ejecutar" para las computadoras.
- Las clases o bloques de funciones que no comparten similitudes pueden implementar la misma interfaz. En este caso, la implementación de los métodos en cada clase puede ser totalmente diferente. Esto abre muchos enfoques de programación poderosos:
- Las POU pueden llamar a una interfaz para ejecutar un método o acceder a una propiedad, sin saber cuál clase o FB con el que se trata o cómo va a ejecutar la operación. La interfaz luego apunta a una clase o bloque de función que implementa la interfaz y la operación que es ejecutado.
- Los programadores pueden crear cajas de interruptores fácilmente personalizables usando polimorfismo.

Links Interface:

- S Codesys Comando 'Implementar interfaces'
- S Codesys 3.5.13.0 Objeto Interface
- S Codesys 3.5.14.0 Objeto Interface
- S Codesys Implementando Interfaces
- Beckhoff Objeto Interface
- & Beckhoff Implementando Interfaces
- & Extender Interfaces, Infosys Beckhoff

• \mathscr{O} TC09.Beckhoff TwinCAT3 Function Block-Part4 Interface.JP

Link al Video de Youtube 010:

• 🔗 010 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Interface

5.9 puntero y referencia

Puntero y Referencia:

En la programación orientada a objetos (OOP) en PLC IEC 61131-3, los punteros y las referencias son dos conceptos importantes que se utilizan para acceder a los datos y métodos de un objeto. Un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Una referencia es una variable que se utiliza para acceder a otra variable sin tener que conocer su dirección de memoria.

. ¿Qué es un puntero?

- Es un dato que apunta o señala hacia una dirección de memoria.
- Es una variable que contiene la dirección de memoria donde "vive" la variable.
- Con el empleo de punteros se accede a la memoria de forma directa,por lo que es una buena técnica para reducir el tiempo de ejecución de un programa y otras muchas más funcionalidades.

. Tipos de Punteros:

- Hay un tipo de puntero para cada tipo de dato, programa, Function Block, funciones, etc.
- Según sea el "objeto" al que se desea acceder se necesita un puntero de un tipo u otro.

. Declaración de punteros:

El compilador necesita conocer todos los punteros que se vayan a emplear en el proyecto, por lo que hay que declararlos, como cualquier otra variable. En el código se muestra el script necesario para la declaración de varios tipos de punteros:

```
// Un puntero no deja de ser una variable, la diferencia está en que su contenido no es un valor determinado sino que es la dirección
// de memoria donde se ubica la variable de la que se quiere leer o escribir su valor. Y al igual que hay que declarar todas las
// variables del tipo correspondiente. también hay que declarar todas las variables -punteros- que contendrán esas direcciones de
// memoria y su correspondiente tipo.

VAR

stTest1 : stTipo1; //Declara una estructura de datos del tipo stTipo1.

pin01 : POINTER TO INT; //Declara un puntero para acceder a variables del tipo INT.
ps20 : POINTER TO STRING[20]; //Declara un puntero para acceder a variables del tipo STRING de 20 caracteres.
pa20 : POINTER TO ARRAY [1..20] OF INT; //Declara un puntero para acceder a variables del tipo ARRAY de 20 elementos del tipo INT.
pDword : POINTER TO ORROR; //Declara un puntero para acceder a variables del tipo DWORD.
past1 : POINTER TO StTipo1; //Declara un puntero para acceder a variables del tipo REAL.

END_VAR

END_VAR
```

. Como saber qué dirección asignar al puntero:

- Para poder acceder a una variable mediante un puntero se necesita conocer su dirección de memoria, Para ello se dispone de un operador llamado **ADR** que asigna la dirección de la variable deseada, al puntero.
- Es conveniente verificar que el valor del puntero no es cero, antes de utilizarlo. Por otra parte, para poder leer / escribir el valor de la variable, a la que señala el puntero, se dispone del operador de contenido ^. Cuando se hace referencia al

contenido, de la dirección de memoria apuntada, se habla de desreferenciar el puntero. En el siguiente código se muestra un ejemplo:

```
PROGRAM SR Main 02
                  : INT; //Declaración de la variable in01 de tipo entero.
: INT := 123; //Declaración e inicialización de la variable in02 de tipo entero.
         in01
          in02
                  : INT; //Declaración de la variable in03 de tipo entero.
                 : POINTER TO INT; //Declaración de un puntero para acceder a variables del tipo entero.
     END VAR
     // Ejemplo de uso básico de los operadores ADR y del operador de contenido ^
10
     // Se muestra como asignar a un puntero la dirección de memoria de una variable y como leer/escribir
12
     // así como un ejemplo de acceso a variables locales de otros programas.
13
     pint := ADR(in01); //Asignamos al puntero la dirección de memoria donde se ubica la variable in01.
                        //A la posición de memoria indicada por el puntero, le asignamos el valor 44
15
                       //Por tanto a la variable in01 se le ha escrito el valor 44.
16
     in02 := in01; // in02 será igual a 44.
18
19
     pint := ADR(in02): //Cambiamos la dirección para acceder a la dirección de la variable in02.
     in03 := pint^; // in03 tomara el valor del contenido de la posición de memoria contenida en el
21
                      // que hemos asignado la dirección de in02, por tanto in03= 123.
23
     pint := ADR(SR_Main_01.inLocalAway); //Cargamos la dirección de memoria de una variable local de
     // otro programa, la que sería inaccesible por otros medios.
pint^ := 240 ; // La varible local del programa SR_Main_01.inLocalAway tomará el valor 240
```

. ¿Qué es un acceso indirecto?

Lo primero, decir que no tiene nada que ver con un puntero. Un acceso indirecto permite elegir un número de elemento dentro de un array, hay una variable, llamada índice, que contiene el número del elemento del array al que se desea acceder. En este caso no se puede acceder a ninguna otra variable más allá de los elementos del array, insisto en que no tiene nada que ver con los punteros. Con un puntero se puede acceder a cualquier dato u objeto que esté en la memoria del control. Con un acceso indirecto solo se puede acceder a los elementos de un array. En el siguiente código se muestra unos ejemplos de acceso indirecto a un array:

```
PROGRAM SR_Main_01
     VAR
         aR20: ARRAY[1..20] OF REAL; //Declara un array de 20 elementos del tipo REAL
         inIndex: INT; //Declara la variable de indice del array para el acceso indirecto
xNewVal: BOOL; //Indica que hay una nueva lectura del sensor de fuerza.
          rFuerza: REAL; //Valor de fuerza del sensor
     END_VAR
      // Ejemplo01: Se asigna valores del 1 al 20 a cada elemento del array mediante un bucle.
     FOR inIndex:=1 TO 20 BY 1 DO // Se empieza por el valor de la variable indice a 1, hasta 20
10
          aR20[inIndex] := inIndex; // Al elemento aR20[inIndex] se le asigna el valor de inIndex
11
                                      // Se incrementa inIndex y se repite el proceso.
13
     // Ejemplo02: Creamos un FIFO en el que guardamos un valor analógico de fuera a cada impulso de la señal xNewVal.
14
                              // Si hay un nuevo valor de fuerza realizamos el codigo
// Reset de la señal xNewVal.
     IF xNewVal THEN
         xNewVal := FALSE;
16
         FOR inIndex:=20 TO 2 BY -1 DO // Variable indice a 20, hasta 2.
               aR20[inIndex] := aR20[inIndex-1]; //Desplazamiento de los valores en el FIFO --->
19
                                                  // Se decrementa inIndex y se repite el proceso.
21
          aR20[1] := rFuerza; // Entrada del valor de fuerza en el primer elemento del FIFO.
     END IF
```

A este mismo array se puede acceder empleando un puntero, como se verá más adelante, lo que resulta más rápido en tiempo de ejecución, pero no tan claro para quien no suele usar los punteros.

. Acceso a una estructura de datos mediante punteros:

El proceso es el mismo que ya se ha visto para acceder a una variable del tipo INT, pero se tendrá que declarar un puntero del tipo adecuado, que coincida con el tipo de estructura a la que se desea acceder, veámoslo en el siguiente código:

```
PROGRAM SR Main 03
      VAR
          stMotor_01 : stMotorCtrl; // Estructura de control del motor 1
          stMotor_02 : stMotorCtrl; // Estructura de control del motor 2
stMotor_03 : stMotorCtrl; // Estructura de control del motor 3
          pstMotorCtrl : POINTER TO stMotorCtrl; // Puntero para acceder a estructuras del tipo stMotorCtrl.
           xMarcha : BOOL; // Pulsador marcha motores.
 8
     // Ejemplo básico de como acceder a estructuras de datos mediante punteros
10
      ^{\prime\prime} La estructura de datos empleada es una llamada a st^{\rm MotorCtrl}, que coincide un bit de marcha, otro de paro y
11
     // valores de velocidad en Rpms y tiempo de aceleración/deceleración.
13
      // Asignamos valores a la estructura para el control del motor 1.
14
15
      stMotor_01.rTpoAcelDecel := 5.4; // Tiempo para acelerar/decelerar hasta alcanazar la velocidad.
16
     stMotor_01.rVelRpm := 1436.2; // Velocidad en RPM stMotor_01.xMotorOff := TRUE; // Bit de paro ON.
18
     stMotor_01.xMotorOn := FALSE ; // Bit de marcha OFF
19
20
     pstMotorCtrl := ADR(stMotor_01); // Cargamos la dirección de memoria de la estructura del motor 1
21
      stMotor_02 := pstMotorCtrl^; // Copia el contenido de la zona de memoria apuntada a la
                                       // estructura del motor 2, en este caso el resultado es el mismo
// que se obtendría con stMotor_02:= stMotor_01;
23
24
    stMotor 03 := stMotor 02: // Copia los mismos valores al motor 3:
26
27
          xMarcha THEN // Si se pulsa marcha máquina
pstMotorCtrl^.xMotorOn := TRUE; // Se activa el bit de marcha al que apunta el puntero (stMotor_01).
     TE xMarcha THEN
29
           pstMotorCtrl^.xMotorOff := FALSE; // Se desactiva el bit de paro al que apunta el puntero (stMotor_01)
      END IF
```

. Acceso a un array mediante punteros:

El proceso es el mismo que ya se ha visto para acceder a una variable del tipo INT, pero se tendrá que declarar un puntero a un array del número de elementos y tipo de datos adecuados, veámoslo en el siguiente código:

```
PROGRAM SR_Main_03
           aintFIF0
                           : ARRAY[1..20] OF INT; // Array de 20 enteros.
           aintFIFO2 : ARRAY[1..20] OF INT; // Array de 20 enteros.
                              POINTER TO ARRAY[1..20] OF INT; // Puntero al array.
                           : POINTER TO INT; // Puntero a un entero.
           pint
      // Ejemplo basico de como acceder a arravs mediante punteros:
      paint := ADR(aintFIFO); // _Asignamos la dirección del array al puntero.
10
      paint^[3] := 4; // Dentro del array podemos acceder a un elemento en concreto
aintFIF02 := paint^; // O copiar el array apuntado entero, sobre otro array
pint := paint + (4 * SIZEOF (INT)); // Tambien se puede crear un puntero a un INT para acceder a uno de los
13
                                                     /\!/ elementos del array. Tomamos la dirección inicial del array y le /\!/ sumampos un offeset de tantos bytes como se necesitan para el tipo de
15
                                                     // datos INT y lo multiplicamos por el indice del array al que queremos
16
                                                     // acceder. SIZEOF (TYPE) retorna el número de bytes según el tipo de datos.
18
       pint^ := 5;
                                                     // Asignamos el valor de 5, aintFIFO[5]:=5 sería lo mismo.
```

. Acceso a datos por referencias:

El acceso por referencia no deja de ser un acceso por puntero, pero en este caso la dirección de una referencia es la misma que la del objeto al que apunta. Un puntero tiene su propia dirección y esta contiene la dirección del objeto al que se quiere hacer referencia. Las referencias se inicializan al principio del programa y no pueden cambiar durante su ejecución. A un puntero se le puede cambiar su dirección tanto como sea necesario durante la ejecución del programa. Otra forma de entender las referencias es como si fuesen otra manera de referirse a un mismo objeto/variable, como si fuese un alias. Frente a los punteros, las referencias presentan las siguientes ventajas:

- 1) Facilidad de uso.
- 2) Sintaxis más sencilla a la hora de pasar parámetros a funciones.
- 3) Minimiza errores en la escritura del código.

El resumen de todo esto, que se puede prestar a mucha confusión, es que, como se verá más adelante, el gran valor de las referencias es a la hora de pasar grandes cantidades de datos como parámetros de entrada a funciones.

. Diversas formas de pase de parámetros a funciones:

Normalmente una función realiza unas operaciones con unos parámetros de entrada y retorna un valor - o varios - como resultado. En el ejemplo que veremos seguidamente se trata de una función para calcular el área de un rectángulo, a la que le pasaremos los valores del lado A y el lado B para que nos retorne el resultado del área.

Lo primero definiremos un tipo de dato [stRectángulo] que contendrá el lado A, el B y el área.

Crearemos tres rectángulos, [stRectangulo01], [stRectangulo02] y [stRectangulo03].

Junto con tres variantes de la función para el cálculo del área:

- [Fc AreaCalcVal] pase por valores -
- [Fc AreaCalcPoint] pase por puntero -
- [Fc_AreaCalcRef] pase por referencia -

A continuación, el código de las tres funciones:

Pase de valores:

```
// Función para calcular el area de un Rectangulo, pasando los valores de los lados del Rectangulo
// la función retorna el resultado del area calculado

FUNCTION Fc_AreaCalcVal : REAL // La función retona un número real

VAR_INPUT

i_rASide : REAL; // Parámetro de entrada que contiene el lado A del rectangulo.

i_rBSide : REAL; // Parámetro de entrada que contiene el lado B del rectangulo.

END_VAR

Fc_AreaCalcVal := i_rASide * i_rBSide; // Retorna el resultado de multiplicar el lado A por el lado B.
```

Pase por puntero:

```
// Función para calcular el area de un Rectangulo, con los valores contenidos en una estructura de datos del tipo stRectangulo
// La estructura se pasa mediante un puntero a la estructura stRectangulo deseada y la función retorna el resultado a la
// misma estructura.

FUNCTION Fc_AreaCalcPoint : REAL
VAR_INPUT
i_ptstRect : POINTER TO st_Rectangulo; // Puntero de entrada con la dirección de la estructura.

END_VAR

// El valor del area, de la estructura indicada por la dirección del puntero es igual al
// valor del lado A de la estructura indicada por la dirección del puntero por
// el valor del lado B de la estructura indicada por la dirección del puntero
i_ptstRect^.rArea := i_ptstRect^.rASide * i_ptstRect^.rBSide;
```

Pase por Referencia:

```
// Función para calcular el area de un Rectangulo, con los valores contenidos en una estructura de datos del tipo stRectangulo
// La estructura se pasa por referencia.

FUNCTION Fc_AreaCalcRef : REAL
VAR_INPUT

i_Ref : REFERENCE TO st_Rectangulo;
END_VAR

i_Ref.rArea := i_Ref.rASide * i_Ref.rBSide;
```

Ejemplo de código de llamadas a las funciones:

```
PROGRAM SR_Main_01
      VAR
          inLocalAway : INT; // Variable integer local de SR Main 01 para ser accedida externamente
          stRectangulo1 : st_Rectangulo; // Estructura que contiene los datos del rectangulo1 A, B y su area stRectangulo2 : st_Rectangulo; // Estructura que contiene los datos del rectangulo2 A, B y su area stRectangulo3 : st_Rectangulo; // Estructura que contiene los datos del rectangulo3 A, B y su area
           refRectangulo : REFERENCE TO st_Rectangulo := stRectangulo3; // Hace Referencia a stRectangulo3
10
      // Asignación de valores a los lados de los tres rectángulos.
11
12
      // Asignación de valores de los lados del rectángulo 1
      stRectangulo1.rAside := 44; //Valor del lado A
14
      stRectangulo1.rBside := 32; //Valor del lado B
15
      // Asignación de valores de los lados del rectángulo 2
     stRectangulo2.rAside := 12.8; //Valor del lado A.
stRectangulo2.rBside := 320.4; //Valor del lado B.
18
19
20
      // Asignación de valores de los lados del rectángulo 3
      stRectangulo3.rAside := 1024.2; //Valor del lado
22
      stRectangulo3.rBside := 2048.4; //Valor del lado B.
23
      // Cálculo del área del rectángulo pasando valores a la función
25
      stRectangulo1.rArea := Fc\_AreaCalcVal(i\_rAside:=stRectangulo1.rAside, i\_rBside:= stRectangulo1.rBside);
27
      // Cálculo del área del rectángulo pasando un puntero a la función
28
      Fc_AreaCalcPoint(ADR(stRectangulo2));
30
      // Cálculo del área del rectángulo pasando una referencia a la función
      Fc AreaCalcRef(refRectangulo):
```

En este caso puede que las diferencias pueden parecer insignificantes, puesto que la cantidad de datos que se le pasan a la función son pocos. Pero seguidamente veremos un ejemplo con mayor número de parámetros de entrada para poder apreciar las ventajas del pase de parámetros por, especialmente, referencia y también por puntero.

.Caso de pase de grandes cantidades de datos a funciones:

Cuando se precisa pasar estructuras con gran cantidad de datos a funciones ó a FB´s, el pase de parámetros por valores no es el método más adecuado puesto que se requieren gran cantidad de parámetros de entrada, cada parámetro implica crear una nueva variable local de la función, o del FB, lo que supone gasto de memoria y tiempo de ejecución en copiar los datos. Caso de estructuras de datos de varios Kbytes, o arrays de centenares o miles de elementos, este método es impensable. En el caso de tener que pasar grandes cantidades de datos, la solución es el empleo de punteros, o mejor aún, el pase de datos por referencia. Seguidamente se muestra un ejemplo de una función para calcular el valor promedio de un array de 20 elementos, pasando los valores a la función y pasando los valores mediante una referencia.

Código de la función Fc_AverageValues para pase de valores:

```
// Esta función calcula la media de un buffer de 20 elementos. Solo a modo de ejemplo comparativo
       // no sería una forma muy adecuada de hacerlo así
      FUNCTION Fc_AverageValues : REAL
       VAR_INPUT
           i_REALV1 : REAL; //Valor posición 1
           i_REALV2 : REAL; //Valor posición 2
i_REALV3 : REAL; //Valor posición 3
i_REALV4 : REAL; //Valor posición 4
           i_REALV5 : REAL; //valor posición 5
i_REALV6 : REAL; //valor posición 6
i_REALV7 : REAL; //valor posición 7
10
11
12
           i_REALV8 : REAL; //Valor posición 8
i_REALV9 : REAL; //Valor posición 9
14
            i_REALV10 : REAL; //Valor posición 10
15
           i_REALV11 : REAL; //Valor posición 11
i_REALV12 : REAL; //Valor posición 12
17
           i_REALV13 : REAL; //Valor posición 13
i_REALV14 : REAL; //Valor posición 14
19
           i_REALV14 : REAL; //Valor posicion 14
i_REALV15 : REAL; //Valor posición 15
i_REALV16 : REAL; //Valor posición 16
i_REALV17 : REAL; //Valor posición 17
i_REALV18 : REAL; //Valor posición 18
i_REALV19 : REAL; //Valor posición 19
20
22
23
              i_REALV20 : REAL; //Valor posición 20
25
     END_VAR
27
       //Retorna la suma de todos los valores dividida del número de valores que son 20.
28
      Fc_AverageValues := (i_REALV1 + i_REALV2 + i_REALV3 + i_REALV4 + i_REALV5 + i_REALV6 + i_REALV7 +
30
                                      i_REALV8 + i_REALV9 + i_REALV10 + i_REALV11 + i_REALV12 + i_REALV13 +
31
                                     i_REALV14 + i_REALV15 + i_REALV16 + i_REALV17 + i_REALV18 + i_REALV19 + i_REALV20) / 20.0 ;
33
```

Código de la función Fc_AverageReferencia para pase por referencia:

```
// Esta función calcula la media de un buffer de 20 elementos. Solo a modo de ejemplo comparativo
    // pasando valores por referencia.
    FUNCTION Fc_AverageReferencia : REAL
    VAR INPUT
     i_Ref : REFERENCE TO ARRAY[1..20] OF REAL;
    END_VAR
    VAR
                       // Variable indice para el bucle.
10
      rVAcum : REAL:=0; // Valor acumulado.
    END_VAR
12
13
   // Retorna la suma de todos los valores divida del número de valores que son 20.
15
   FOR intIdx:=1 TO 20 BY 1 DO
     rVAcum := rVAcum + i_Ref[intIdx];
17
     END_FOR;
18
    Fc_AverageReferencia := rVAcum / 20.0;
```

Código de ejemplo de llamada a ambas funciones:

```
PROGRAM SR_Main_04
           VAR
            arFIFO : ARRAY[1..20] OF REAL; // FIFO con los valores de fuerza registrados.
                            : ARGAT[1..20] OF REAL, // FIFE ON 120 HISTORY AND ALL THE STATE OF TH
            intIdx
            rIncAng : REAL;
            rValAng : REAL;
                                                                              // Valor actual de angulo.
             rValSin : REAL;
                                                                               // Amplitud de la senoide superpuesta.
           rVMed : REAL;
                                                                               // Resultado del cálculo.
           refFIFO : REFERENCE TO ARRAY[1..20] OF REAL := arFIFO; // Crea una referencia y la asigna a arFIFO rMedRef : REAL; // Resultado del cálculo para el ejemplo de pase de valores por Ref.
10
12
          // Ejemplo de como realizar el cálculo del valor medio de las lecturas de fuerza contenidas en arFIFO
14
          // mediante la función Fc_AverageValues (Pase de parámetros por valores) y Fc_AverageReferencia (Pase de
15
          // parámetros por referencia)
          // Lo que se pretende es ver las ventajas del pase por referencia
          // Asignación de valores para llenar el FIFO a efectos de tener algunos valores para el cálculo de la media
19
          // al valor 124 le superpone una variación senoidal de amplitud 6
20
          <code>rIncAng</code> := (2 * 3.14159) / 20.0; // 2 * PI Radianes dividido entre 20 puntos.
22
                                                                                  // Valor inicial del angulo
23
          FOR intIdx :=1 TO 20 BY 1 DO
           26
27
28
30
           // Con el FIFO de valores llamaremos a la función para el cálculo de la media pasando valores.
31
          // Lo que no sería para nada adecuado por tratarse de muchos parámetros.
33
           rVMed:= Fc_AverageValues( i_REALV1 := arFIF0[1],
                                                                 i_REALV2 := arFIF0[2],
i_REALV3 := arFIF0[3],
35
36
                                                                 i_REALV4 := arFIF0[4],
                                                                 i_REALV5 := arFIF0[5],
38
                                                                 i_REALV6 := arFIF0[6],
39
                                                                i_REALV7 := arFIFO[7],
i_REALV8 := arFIFO[8],
i_REALV9 := arFIFO[9],
i_REALV10 := arFIFO[10],
41
                                                                 i_REALV11 := arFIF0[11],
44
                                                                i_REALV12 := arFIF0[12],
i_REALV13 := arFIF0[13],
46
                                                                 i_REALV14 := arFIF0[14],
                                                                i_REALV15 := arFIF0[15],
i_REALV16 := arFIF0[16],
49
                                                                 i_REALV17 := arFIF0[17],
                                                                i_REALV18 := arFIF0[18],
i_REALV19 := arFIF0[19],
52
                                                                 i_REALV20 := arFIF0[20]);
           // Con el FIFO lleno de valores llamaremos a la función para el cálculo de la media pasando valores por referencia
55
          // para ver lo sencillo que resulta en este caso.
          rMedRef := Fc_AverageReferencia(i_Ref:=refFIF0);
58
```

Claramente la llamada a la función pasando los valores por referencia es la mejor. Y en este ejemplo se ha supuesto un ejemplo con solo 20 datos de entrada, pero lo normal es encontrar aplicaciones con estructuras de datos de varios Kbytes.

- Un puntero de tipo T apunta a un objeto de tipo T (T = tipo de datos básico o definido por el usuario)
- Un puntero contiene la dirección del objeto al que apunta.
- La operación fundamental con un puntero se llama "desreferenciar". La desreferenciación en CODESYS se realiza con el símbolo "^"
- Un puntero puede apuntar a un objeto diferente en un momento diferente.
- Antes de desreferenciar un puntero y asignarle un valor, siempre debe verificar si un puntero apunta a un objeto. (puntero = 0)?
- Una referencia del tipo T "apunta" a un objeto del tipo T (T = tipo de datos básico o definido por el usuario).
- Una referencia debe ser inicializada con un objeto y su "apuntando" a este objeto a través del programa.
- Una referencia no debe ser desreferenciada como un puntero y puede usarse con la misma sintaxis que el objeto.
- Otra palabra de referencia es "Alias" (otro nombre) un seudónimo para el objeto.
- La referencia no tiene dirección propia y un puntero sí. La dirección de la referencia es la misma que la del objeto "puntiagudo".
- No hay referencia 0, por lo que nunca debe llamar a la referencia si no está inicializada.
- Debe verificar si tiene una referencia válida con la palabra clave integrada CODESYS " ISVALIDREF".

El mejor uso de punteros y referencias es cuando desea pasar o devolver un objeto de algún tipo a una función o bloque de funciones por "referencia" porque el objeto es demasiado grande o desea manipular el objeto pasado dentro de la función/bloque de función. Asegúrese de que el lector de su código sepa que va a cambiar el valor del objeto dentro de la función/bloque de funciones si esto es lo que pretende hacer cuando lo pasa como argumento.

.Resumen / Conclusiones:

- La memoria contiene miles y hasta millones de celdas o byte, en las que se ubica el código del programa y todos los datos/ variables. Cada celda tiene su número, al que se llama dirección de memoria y que se suele expresar en hexadecimal 16#FA1204 -como ejemplo-
- Un puntero es una variable, que en lugar de contener un valor contiene una dirección de memoria, en la que "vive" la variable a la que realmente queremos acceder.
- Al igual que cualquier otra variable, **hay que declarar los punteros** para que el compilador pueda ubicarlos en la memoria. Recordemos que un puntero es una variable, pero que su contenido es una dirección de memoria.
- Para cada tipo de variable se precisa el correspondiente tipo de puntero. No se puede acceder a una variable INT con un puntero pensado para acceder a una estructura de datos.
- Nada tiene que ver el **acceso indirecto** a un array mediante una variable de índice, con un puntero. En este caso el acceso está limitado al propio array, con el puntero se puede acceder a cualquier dirección de memoria.
- Con punteros se puede acceder a todo tipo de datos, en una simple línea de código se puede copiar una estructura entera de varios Kbytes de datos. Lo que resulta mucho más rápido.
- Una referencia se parece mucho a un puntero, para simplificar podríamos decir que es un "alias" de un objeto y que es algo menos crítico que los punteros, su principal utilidad es la de pasar gran cantidad de parámetros a funciones, de forma muy simple y rápida.
- El pase de parámetros a una función se puede realizar de diversas formas, por valores, por punteros o por referencia, el programador deberá elegir el más adecuado para cada aplicación.
- Cuando se trata de grandes cantidades de datos el pase de parámetros por referencia o por punteros, serán los adecuados

Links de Puntero y Referencia:

- Perre Garriga, Pointer & Reference
- S Control and use of Pointers In Codesys

- & help.codesys.com, Pointers
- 🔗 AT&U, CODESYS Difference between pointer and reference
- 🔗 AT&U, CODESYS -Differente between pass by vale and pass by Reference

Link al Video de Youtube 011:

• \mathscr{O} 011 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Puntero vs Referencia

5.10 Palabra clave Abstracto

Palabra Clave Abstracto:

Concepto ABSTRACTO:

La palabra clave ABSTRACT está disponible para bloques de funciones, métodos y propiedades. Permite la implementación de un proyecto PLC con niveles de abstracción. La abstracción es un concepto clave de la programación orientada a objetos. Los diferentes niveles de abstracción contienen aspectos de implementación generales o específicos.

Disponibilidad ABSTRACTO:

Ya estaba disponible en CODESYS, pero con el lanzamiento de TwinCAT 4024 ahora también está disponible en TwinCAT: la palabra clave ABSTRACT. (Disponible en TC3.1 Build 4024).

Aplicación de la abstracción:

Es útil implementar funciones básicas o puntos en común de diferentes clases en una clase básica abstracta. Se implementan aspectos específicos en subclases no abstractas. El principio es similar al uso de una interfaz. Las interfaces corresponden a clases puramente abstractas que contienen sólo métodos y propiedades abstractas. Una clase abstracta también puede contener métodos y propiedades no abstractos.

La abstracción y el uso de la palabra clave abstract es una práctica común en OOP y muchos lenguajes de nivel superior como C# lo admiten. A menudo se considera como el cuarto pilar de la programación orientada a objetos.

¿Por qué necesitamos la abstracción?

Para comprender por qué la abstracción es tan importante en la programación orientada a objetos, volvamos rápidamente a la definición de abstracción. La abstracción consiste en ocultar al usuario detalles de implementación innecesarios y centrarse en la funcionalidad.

Considere un bloque de funciones que implementa una funcionalidad básica de celda de carga. Para usar esto, todo lo que necesitamos saber es que necesita una señal de entrada sin procesar y un factor de escala, y nos proporcionará un valor de salida en Newton. No necesitamos saber cómo se convierte, filtra y escala el valor de salida. Deja que alguien más se preocupe por eso. No es de influencia en nuestro programa. Solo trabajaremos con una interfaz simple de una celda de carga.

Es bueno saber que el uso de abstracciones está estrechamente relacionado con el principio de inversión de dependencia, uno de los principios SOLID . Esto se vuelve especialmente importante cuando comienzas a trabajar con pruebas unitarias.

Reglas para el uso de la palabra clave ABSTRACT:

- Los bloques de funciones abstractas no se pueden instanciar.
- · Los bloques de funciones abstractas pueden contener métodos y propiedades abstractos y no abstractos.
- Los métodos abstractos o las propiedades no contienen ninguna implementación (solo la declaración).
- \bullet Si un bloque de funciones contiene un método o propiedad abstracta, debe ser abstracta.
- Los bloques de funciones abstractas deben extenderse para poder implementar los métodos o propiedades abstractas. Por lo tanto: Un FB derivado debe implementar los métodos / propiedades de su FB básico o también debe definirse como abstracto. Muestra Clase básica abstracta:
 - 1 FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_System_Base

Los puntos en común de todos los módulos del sistema se implementan en esta clase básica abstracta. Contiene la propiedad no abstracta "nSystemID" y el método abstracto "Execute" para esto:

```
1 PROPERTY nSystemID : UINT

1 METHOD ABSTRACT Execute
```

mientras que la implementación de "nSystemID" es la misma para todos los sistemas, la implementación del método "Execute" difiere para los sistemas individuales.

Subclase no abstracta:

```
1 FUNCTION_BLOCK FB_StackSystem EXTENDS FB_System_Base
```

Las clases no abstractas que se derivan de la clase básica se implementan para los sistemas específicos. Esta subclase representa una pila. Dado que no es abstracto, debe implementar el método "Execute" que define la ejecución específica de la pila:

1 METHOD Execute

Ejemplo de Demostracion de la palabra clave ABSTRACT en TwinCAT:

• Ø The ABSTRACT keyword, www.plccoder.com

Links de ABSTRACT:

- & ABSTRACT concept, infosys.beckhoff.com
- Ø The ABSTRACT keyword, www.plccoder.com

Link al Video de Youtube 012:

• \mathscr{O} 012 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Abstract

5.11 FB Abstracto vs Interface

FB Abstracto frente a Interface:

la diferencia entre utilizar un bloque de función abstracto y una interfaz es que el FB Abstracto es un tipo de plantilla que define un conjunto de variables y parámetros de entrada/salida para ser utilizados en diferentes partes del programa.

Por otro lado, una interfaz define un conjunto de métodos y atributos (propiedades) que deben ser implementados por cualquier clase que la implemente.

En resumen, los bloques de función abstractos son útiles cuando se necesita reutilizar código en diferentes partes del programa, mientras que las interfaces son útiles cuando se quiere asegurar que determinadas clases implementen ciertos métodos.

Imaginar que tienes un programa que controla diferentes tipos de motores, como motores eléctricos, motores a gasolina y motores diesel. Para crear una estructura modular y reutilizable, podrías crear un bloque de función abstracto llamado "Controlador de Motor" que tenga entradas para el tipo de motor, la velocidad y la dirección. Luego, este bloque de función abstracto puede ser utilizado en diferentes partes del programa para controlar los diferentes motores. El bloque de función abstracto define una plantilla común que se utiliza en diferentes partes del programa. Por otro lado, si quisieras asegurarte de que todas las clases que controlan motores implementen ciertos métodos (por ejemplo, un método para encender el motor y otro para apagarlo), podrías crear una interfaz llamada "Controlador de Motor" que defina estos métodos. Luego, cualquier clase que implemente esta interfaz deberá implementar estos métodos obligatoriamente. En resumen, los bloques de función abstractos son útiles cuando se necesita reutilizar código en diferentes partes del programa, mientras que las interfaces son útiles cuando se quiere asegurar que determinadas clases implementen ciertos métodos.

- Los bloques de funciones, los métodos y las propiedades se pueden marcar como abstractos. "desde TwinCAT V3.1 build 4024".
- Los FB abstractos solo se pueden usar como FB básicos para la herencia.
- La instanciación directa de FBs abstractos no es posible.Por lo tanto, los FB abstractos tienen cierta similitud con las interfaces.

Ahora, la pregunta es en qué caso se debe usar una interfaz y en qué caso un FB abstracto.

Métodos abstractos:

- 1 METHOD PUBLIC ABSTRACT DoSomething : LREAL
- Consisten exclusivamente en la declaración y no contienen ninguna implementación. El cuerpo del método está vacío.
- · Puede ser público, protegido o interno. El modificador de acceso privado no está permitido.
- No puede ser declarada adicionalmente como definitiva.

Propiedades abstractas:

- 1 PROPERTY PUBLIC ABSTRACT nAnyValue : UINT
- Puede contener getters, setters o ambos.
- Getter y setter consisten solo en la declaración y no contienen ninguna implementación.
- Puede ser público, protegido o interno. El modificador de acceso privado no está permitido.
- No puede ser declarada adicionalmente como definitiva .

Bloques de funciones abstractas:

- 1 FUNCTION_BLOCK PUBLIC ABSTRACT FB_Foo
- Tan pronto como un método o una propiedad se declaran como abstractos , el bloque de funciones también debe declararse como abstracto .
- No se pueden crear instancias a partir de FB abstractos. Los FB abstractos solo se pueden usar como FB básicos cuando se heredan.
- Todos los métodos abstractos y todas las propiedades abstractas deben sobrescribirse para crear un FB no abstracto. Un método abstracto o una propiedad abstracta se convierte en un método no abstracto o una propiedad no abstracta al sobrescribir.
- Los bloques de funciones abstractas pueden contener además métodos no abstractos y/o propiedades no abstractas.
- Si no se sobrescriben todos los métodos abstractos o todas las propiedades abstractas durante la herencia, el FB heredado solo puede ser un FB abstracto (concretización paso a paso).
- Se permiten punteros o referencias de tipo FB abstracto. Sin embargo, estos pueden referirse a FB no abstractos y, por lo tanto, llamar a sus métodos o propiedades (polimorfismo).

Diferencias entre un FB abstracto y una interfaz:

Si un bloque de funciones consta exclusivamente de métodos abstractos y propiedades abstractas, entonces no contiene ninguna implementación y, por lo tanto, tiene cierta similitud con las interfaces. Sin embargo, hay algunas características especiales a considerar en detalle.

	Interfaz	FB Abstracto
admite herencia múltiple	+	-
puede contener variables locales	-	+
puede contener métodos no abstractos	-	+
puede contener propiedades no abstractas	-	+
admite más modificadores de acceso además de público	-	+
aplicable con matriz	+	solo através de PUNTERO

La tabla puede dar la impresión de que las interfaces pueden reemplazarse casi por completo por FB abstractos. Sin embargo, las interfaces ofrecen una mayor flexibilidad porque se pueden usar en diferentes jerarquías de herencia.


Por lo tanto, como desarrollador, desea saber cuándo se debe usar una interfaz y cuándo se debe usar un FB abstracto. La respuesta simple es preferiblemente ambos al mismo tiempo. Esto proporciona una implementación estándar en el FB base abstracto, lo que facilita su derivación. Sin embargo, cada desarrollador tiene la libertad de implementar la interfaz directamente.

Ejemplo:


Los bloques de funciones deben diseñarse para la gestión de datos de los empleados. Se hace una distinción entre empleados permanentes (FB_FullTimeEmployee) y empleados por contrato (FB_ContractEmployee). Cada empleado se identifica por su nombre (sFirstName), apellido (sLastName) y el número de personal (nPersonnelNumber). Las propiedades correspondientes se proporcionan para este propósito. Además, se requiere un método que genere el nombre completo, incluido el número de personal, como una cadena formateada (GetFullName()). El cálculo de los ingresos mensuales se realiza mediante el método GetMonthlySalary().

Lo resolveremos de 3 formas distintas:


• 1. Enfoque de solución: FB abstracto



• 2. Enfoque de solución: Interfaz



• 3. Enfoque de solución: combinación de FB abstracto e interfaz



Resumen, Conclusiones:

- Si el usuario no debe crear una instancia propia del FB (porque esto no parece ser útil), entonces los FB abstractos o las interfaces son útiles.
- Si se quiere tener la posibilidad de generalizar en más de un tipo básico, se debe utilizar una interfaz.
- Si se puede configurar un FB sin implementar métodos o propiedades, se debe preferir una interfaz a un FB abstracto.

links FB Abstracto frente a Interface:

- & FB abastracto frente a interfaz, stefanhenneken.net
- Ø The ABSTRACT keyword, www.plccoder.com
- & ABSTRACT concept, infosys.beckhoff.com

Link al Video de Youtube 013:

5.12 Interface fluida

Interfaz Fluida:

Un diseño de programación popular en lenguajes de alto nivel como C# es el llamado 'código fluido' o 'interfaz fluida'. ¿qué es una interfaz fluida y cómo implementarla en texto estructurado? nos centraremos en una implementación de una interfaz fluida en texto estructurado.

¿Qué es una interfaz fluida?

Según wikipedia:

En ingeniería de software, una interfaz fluida es una API orientada a objetos cuyo diseño se basa en gran medida en el encadenamiento de métodos. Su objetivo es aumentar la legibilidad del código mediante la creación de un lenguaje específico de dominio (DSL). El término fue acuñado en 2005 por Eric Evans y Martin Fowler.

Un buen ejemplo de este 'encadenamiento de métodos' se puede ver con las declaraciones LINQ de C#:

```
EmployeeNames = EmployeeList.Where(x=> x.Age > 65)

Select(x=> x)

.Where(x=> x.YearsOfEmployment > 20)

Select(x=> x.FullName);
```

Al encadenar continuamente los métodos, podemos construir nuestra declaración completa. ¡Es bueno saber que una interfaz fluida se usa a menudo junto con un patrón de construcción!. Podemos pensar en la interfaz fluida como un concepto, mientras que el encadenamiento de métodos es una implementación. El objetivo del diseño fluido de la interfaz es poder aplicar múltiples propiedades a un objeto conectando los métodos con puntos (.) en lugar de tener que aplicar cada método individualmente.

¿Por qué queremos la Interfaz Fluida?


- Por legilibilidad, mas legible.
- Mas simple.
- Por mantenimiento.
- Por claridad.
- Por facilidad de escribir.
- Fácil de extender.

¿Cómo construimos una interfaz fluida?

Al hacer que el código sea comprensible y fluido, la interfaz fluida le da la impresión de que está leyendo una oración. Para lograr este patrón de diseño, necesitaría usar **el encadenamiento de métodos**.

En esta técnica, cada método devuelve un objeto y puede encadenar todos los métodos.

• veanse los links a los que se hace referencia, veremos un ejemplo en el cual implementaremos una interface fluida para realizar operaciones matematicas...



Links Interface Fluida:

- 🔗 fluent-code, www.plccoder.com
- 🔗 tc3-data-logger creado con interface fluida, github.com/benhar-dev
- Ø interface fluida por referencia, getting-limits-twincat-ralph-koettlitz

Link al Video de Youtube 014:

• 🔗 014 - OOP IEC 61131-3 PLC -- Interface Fluida

5.13 Interface vs Herencia

Interface vs Herencia:


Herencia:

- Debemos definir la implementación de la clase base.
- Las clases heredadas dependen de la clase base.
- La jerarquia de herencia profunda produce alta dependencia, y esto no esta bien lo que se busca es una baja dependencia y alta cohesión.
- La jerarquia de herencia profunda puede complicarse si es necesario cambiar la clase base.
- La jerarquia de herencia profunda por regla general no deberia pasar de más de 3 niveles de herencia.
- · Administrar el acceso a datos con especificadores de acceso puede ser más difícil con una gran herencia.
- La herencia múltiple en una misma Clase no es compatible.

Interface:

- La clase base (clase abstracta) no tiene implementación.
- No hay dependencias entre las clases que implementan la misma interfaz.
- Se permite la implementación de múltiples interfaces en una misma Clase.

Las Interfaces y la Herencia pueden trabajar de la mano, utilizarse a la vez cogiendo de cada una lo mejor posible:



Links Interface vs Herencia:

- Ø object-oriented-programming-plc-using-inheritance-ralph-koettlitz
- Stefanhenneken.net,iec-61131-3-object-composition-with-the-help-of-interfaces

5.14 Otros Operadores

Otros Operadores:

- 🔗 __DELETE
- Ø _ISVALIDREF
- Ø __NEW
- Ø _QUERYINTERFACE
- Ø _QUERYPOINTER
- Ø _TRY, _CATCH, _FINALLY, _ENDTRY
- 🔗 _VARINFO

Links Otros Operadores:


ullet infosys.beckhoff.com,Further operators

6. Principios OOP

6.1 4 Pilares

Principios OOP: (4 pilares)

- Abstracción -- La forma de **plasmar algo hacia el código** para enfocarse en su uso. No enfocarnos tanto en que hay por detras del codigo si no en el uso de este.
- Encapsulamiento -- No toda la información de nuestro objeto es relevante y/o accesible para el usuario.
- Herencia -- Es la cualidad de heredar características de otra clase. (EXTENDS)
- Polimorfismo -- Las múltiples formas que puede obtener un objeto si comparte la misma clase o interfaz. (IMPLEMENTS)



Four Pillars of Object Oriented Programming

Links de Principios OOP:

• Ø github.com/Aliazzzz/OOP-Concept-Examples-in-CODESYS-V3

6.2 Abstracción

ABSTRACCION:

La Abstracción es el proceso de ocultar información importante, mostrando solo lo información más esencial. Reduce la complejidad del código y aísla el impacto de los cambios. La abstracción se puede entender a partir de un ejemplo de la vida real: encender un televisor solo debe requieren hacer clic en un botón, ya que las personas no necesitan saber el proceso por el que pasa. Aunque ese proceso puede ser complejo e importante, no es necesario que el usuario sepa cómo se implementa. La información importante que no se requiere está oculta para el usuario, reduciendo la complejidad del código, mejorando la ocultación de datos y la reutilización, haciendo así que los Bloques de Funciones sean más fáciles de implementar y modificar.

La palabra clave ABSTRACT está disponible para bloques de funciones, métodos y propiedades. Permite la implementación de un proyecto PLC con niveles de abstracción.

La abstracción es un concepto clave de la programación orientada a objetos. Los diferentes niveles de abstracción contienen aspectos de implementación generales o específicos.

Aplicación de la abstracción:

Es útil implementar funciones básicas o puntos en común de diferentes clases en una clase básica abstracta. Se implementan aspectos específicos en subclases no abstractas. El principio es similar al uso de una interfaz. Las interfaces corresponden a clases puramente abstractas que contienen sólo métodos y propiedades abstractas. Una clase abstracta también puede contener métodos y propiedades no abstractos.

Reglas para el uso de la palabra clave ABSTRACT:

- No se pueden instanciar bloques de funciones abstractas.
- Los bloques de funciones abstractas pueden contener métodos y propiedades abstractos y no abstractos.
- Los métodos abstractos o las propiedades no contienen ninguna implementación (sólo la declaración).
- Si un bloque de función contiene un método o propiedad abstracta, debe ser abstracto.
- · Los bloques de funciones abstractas deben extenderse para poder implementar los métodos o propiedades abstractos.
- Por lo tanto: un FB derivado debe implementar los métodos/propiedades de su FB básico o también debe definirse como abstracto.

Conclusión:

La encapsulación es uno de los 4 pilares de OOP. La encapsulación consiste en agrupar métodos y propiedades en un bloque de funciones y ocultar y proteger datos que no son necesarios para el usuario. Esto nos ayuda a escribir código SÓLIDO y reutilizable.

Links Abstracción:

- S ABSTRACT, www.plccoder.com
- & ABSTRACION Concepto, Infosys Beckhoff

6.3 Encapsulamiento

Encapsulamiento:

La encapsulación se utiliza para agrupar datos con los métodos que operan en ellos y para ocultar datos en su interior. una clase, evitando que personas no autorizadas accedan directamente a ella. Reduce la complejidad del código y aumenta la reutilización. La separación del código permite la creación de rutinas que pueden ser reutilizadas en lugar de copiar y pegar código, reduciendo la complejidad del programa principal.

Links Encapsulacion:

ullet www.plccoder.com,encapsulation

6.4 Herencia

Herencia:

La herencia permite al usuario crear clases basadas en otras clases. Las clases heredadas pueden utilizar las funcionalidades de la clase base, así como algunas funcionalidades adicionales que el usuario puede definir. Elimina el código redundante, evita copiar y pegar y facilita la expansión. Esto es muy útil porque permite ampliar o modificar (anular) las clases sin cambiar la implementación del código de la clase base. ¿Qué tienen en común un teléfono fijo antiguo y un smartphone? Ambos pueden ser clasificados como teléfonos. ¿Deberían clasificarse como objetos? No, ya que también definen las propiedades y comportamientos de un grupo de objetos. Un teléfono inteligente funciona como un teléfono normal, pero también es capaz de tomar fotografías, navegar por Internet y hacer muchas otras cosas. Entonces, teléfono fijo antiguo y el teléfono inteligente son clases secundarias que amplían la clase de teléfono principal.

- Superclase: La clase cuyas características se heredan se conoce como superclase (ó una clase base ó una clase principal ó clase padre).
- Subclase: La clase que hereda la otra clase se conoce como subclase (ó una clase derivada, clase extendida ó clase hija).

Links Herencia:

• Stefanhenneken.net,iec-61131-3-methods-properties-and-inheritance

6.5 Polimorfismo

Polimorfismo:

El concepto de polimorfismo se deriva de la combinación de dos palabras: Poly (Muchos) y Morfismo (Forma). Refactoriza casos de cambio/declaraciones de casos feos y complejos. El polimorfismo permite que un objeto cambie su apariencia y desempeño dependiendo de la situación práctica para poder realizar una determinada tarea. Puede ser estático o dinámico:

- El polimorfismo estático ocurre cuando el compilador define el tipo de objeto;
- El polimorfismo dinámico se produce cuando el tipo se determina durante el tiempo de ejecución, lo que hace posible para que una misma variable acceda a diferentes objetos mientras el programa se está ejecutando. Un buen ejemplo para explicar el polimorfismo es una navaja suiza. Una navaja suiza es una herramienta única que incluye un montón de recursos que se pueden utilizar para resolver problemas diferentes. Al seleccionar la herramienta adecuada, se puede utilizar una navaja suiza para realizar un determinado conjunto de tareas valiosas. De la manera dual, un bloque sumador simple que se adapta para hacer frente a, por ejemplo, los tipos de datos int, float, string y time es un ejemplo de un polimórfico recurso de programación.

¿Como conseguir el Polimorfismo?

El polimorfismo se puede obtener gracias a las Interfaces y/o las Clases Abstractas.

- Interface: (INTERFACE)
- Son un contrato que obliga a una clase a implementar las propiedades y/o métodos definidos.
- Son una plantilla (sin lógica).
- Clases Abstractas: (ABSTRACT)
- \bullet Son Clases que no se pueden instanciar, solo pueden ser implementadas a través de la herencia.
- Diferencias:

Clases abstractas	Interfaces
1 Limitadas a una sola implementación.	1. No tiene limitación de implementación.
2 Pueden definir comportamiento base.	2. Expone propiedades y métodos abstractos (sin lógica).

Tambien se puede conseguir el Polimorfismo por Referencia y/o por Punteros:


- Referencia: (REFERENCE)
- Puntero: (POINTER)

Links Polimorfismo:

- S polymorphism, www.plccoder.com
- Ø abstract, www.plccoder.com
- $\bullet \hspace{0.1cm} \mathscr{D} \hspace{0.1cm} stefanhenneken.net, iec-61131-3-methods-properties-and-inheritance$
- AT&U, CODESYS Runtime polymorphism using inheritance (OOP)
- AT&U,CODESYS Runtime polymorphism using an ITF (OOP)

7. SOLID

7.1 SOLID



Principles of Object Oriented Design

- Propuesta por Robert C.Martin en el 2000.
- Son recomendaciones para escribir un código sostenible, mantenible, escalable y robusto.
- Beneficios:
- Alta Cohesión. Colaboracion entre clases.
- Bajo **Acoplamiento**. Evitar que una clase dependa fuertemente de otra clase.
- Principio de Responsabilidad Única: Una clase debe tener una razón para existir mas no para cambiar.
- Principio de Abierto/Cerrado: Las piezas del software deben estar abiertas para la extensión pero cerradas para la modificación.
- Principio de Sustitución de Liskov: Las clases subtipos deberían ser reemplazables por sus clases padres.
- Principio de Segregación de Interfaz: Varias interfaces funcionan mejor que una sola.
- Principio de Inversión de Dependencia: Clases de alto nivel no deben depender de las clases bajo nivel.

Los principios SOLID son una parte esencial del desarrollo de software orientado a objetos y han demostrado ser herramientas valiosas para desarrollar código limpio, mantenible y extensible. En la tecnología de automatización industrial, especialmente en la programación de controladores con IEC 61131-3, es de particular importancia desarrollar sistemas robustos y confiables.

Además de los principios SOLID, existen otros principios como:

Keep It Simple, Stupid (KISS).

- 1 " Mantenlo Simple, Estúpido "
- Evite la complejidad innecesaria en su código, use soluciones simples para resolver problemas.
 - **Ejemplo:** En lugar de escribir un algoritmo personalizado para generar un número aleatorio dentro de un rango, use el generador de números aleatorios incorporado en su lenguaje de programación.

Don't Repeat Yourself (DRY).

```
1 " No te repitas "
```

- Cada pieza de conocimiento debe tener una representación única, inequívoca y autorizada dentro de un sistema. - Evite la duplicación de código y mantenga su base de código lo más mantenible y escalable posible. - **Ejemplo:** En lugar de copiar y pegar el mismo bloque de código en varios lugares, cree una función o módulo que se pueda reutilizar.

Law Of Demeter (LOD).

```
1 " Habla Solo con tus amigos inmediatos "
```

- La Ley de Demeter (LOD) en programación es un principio que establece que un objeto debe tener acceso limitado a los objetos relacionados con él y solo interactuar con los objetos más cercanos a él. En resumen, un objeto no debe conocer la estructura interna de otros objetos y solo debe comunicarse con ellos a través de una interfaz limitada. - **Ejemplo:** Si tienes una clase "Persona" que tiene un método "getNombre()" y otra clase "Empresa" que tiene un método "getPersona()". En lugar de acceder directamente al nombre de la persona desde la clase Empresa, se debería llamar al método "getNombre()" de la clase Persona desde fuera de la clase Empresa, para evitar una dependencia innecesaria y mantener una comunicación limitada entre objetos.

You Ain't Gonna Need It (YAGNI).

```
1 " No lo vas a necesitar "
```

- No agregue funcionalidad a su código hasta que realmente lo necesite.
 - **Ejemplo:** No agregue una función a su aplicación que permita a los usuarios cambiar el color de la fuente si no es parte de los requisitos principales.

Todos estos principios tienen el objetivo común de mejorar la mantenibilidad y la reutilización del software.

Los principios SOLID no son reglas o leyes que deban seguirse estrictamente. Son pautas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de código y habilidades de diseño. No están destinados a ser aplicados ciega o dogmáticamente. Están destinados a ser utilizados con sentido común y juicio.

Links:

- 🔗 Cómo explicar conceptos de programación orientada a objetos a un niño de 6 años
- 🔗 Libro SOLID IEC61131-3 en Aleman de Stefanhenneken
- & kentcdodds.com,aha-programming

7.2 SRP - Principio de Responsabilidad Única

Principio de Responsabilidad Única -- (Single Responsibility Principle) SRP :

El principio de responsabilidad única establece que una clase debe tener una sola responsabilidad en un programa.

Ejemplo:

Por ejemplo, en lugar de tener una clase "Empleado" que maneje tanto la información personal como el registro de tiempo, se deben crear dos clases separadas: "Empleado" para la información personal y "RegistroDeTiempo" para el registro de tiempo. De esta manera, cada clase se enfoca en una sola tarea y es más fácil de mantener y modificar.

En lugar de tener una Clase que maneje todo, creamos dos Clases separadas:

```
FUNCTION_BLOCK RegistroDeTiempo

VAR_INPUT

empleado : Empleado; // instancia de la función Empleado
horaEntrada : DATE_AND_TIME;

horaSalida : DATE_AND_TIME;

END_VAR

// constructor
g RegistroDeTiempo(empleado, horaEntrada, horaSalida);

// getters y setters
empleado();
horaEntrada();
horaSalida();

END_FUNCTION_BLOCK
```

De esta manera, la Clase "Empleado" solo maneja la información personal del empleado y la Clase "RegistroDeTiempo" solo maneja el registro de tiempo. Cada Clase tiene una sola responsabilidad y es más fácil de mantener y modificar en el futuro.

Links:

 $\bullet \ \, \mathscr{D} \ \, \text{stefanhenneken.net,} \\ \text{iec-} 61131\text{-}3\text{-}\text{solid-the-single-responsibility-principle} \\$

7.3 OCP - Principio de Abierto/Cerrado

Principio de Abierto/Cerrado -- (Open/Closed Principle) OCP:

La definición del principio abierto/cerrado El Principio Abierto/Cerrado (OCP) fue formulado por Bertrand Meyer en 1988 y establece:

Una entidad de software debe estar abierta a extensiones, pero al mismo tiempo cerrada a modificaciones. Entidad de software: Esto significa una clase, bloque de función, módulo, método, servicio, ...

Abierto: el comportamiento de los módulos de software debe ser extensible.

Cerrado: la capacidad de expansión no debe lograrse cambiando el software existente.

Cuando Bertrand Meyer definió el Principio Abierto/Cerrado (OCP) a fines de la década de 1980, la atención se centró en el lenguaje de programación C++. Usaba herencia, bien conocida en el mundo orientado a objetos. La disciplina de la orientación a objetos, que aún era joven en ese momento, prometía grandes mejoras en la reutilización y la mantenibilidad al permitir que clases concretas se usaran como clases base para nuevas clases.

Cuando Robert C. Martin se hizo cargo del principio de Bertrand Meyer en la década de 1990, lo implementó técnicamente de manera diferente. C ++ permite el uso de herencia múltiple, mientras que la herencia múltiple rara vez se encuentra en los lenguajes de programación más nuevos. Por este motivo, Robert C. Martin se centró en el uso de interfaces. Se puede encontrar más información al respecto en el libro (enlace publicitario de Amazon *) Arquitectura limpia: el manual práctico para el diseño de software profesional.

Resumen:

Sin embargo, adherirse al principio abierto/cerrado (OCP) conlleva el riesgo de un exceso de ingeniería. La opción de extensiones solo debe implementarse donde sea específicamente necesario. El software no puede diseñarse de tal manera que todas las extensiones imaginables puedan implementarse sin realizar ajustes en el código fuente.

Ejemplo:

```
FUNCTION_BLOCK Vehiculo
     VAR_INPUT
         velocidad : REAL:
     END_VAR
     // método para obtener la velocidad
     getVelocidad() : REAL;
    END_FUNCTION_BLOCK
10
     FUNCTION_BLOCK Coche EXTENDS Vehiculo // extiende la función Vehiculo
     VAR_INPUT
         velocidadMaxima : REAL;
13
     END VAR
15
17
     Coche(velocidad, velocidadMaxima);
18
     // método para obtener la velocidad máxima
19
     getVelocidadMaxima() : REAL;
20
21
22
     END FUNCTION BLOCK
23
     FUNCTION_BLOCK Moto EXTENDS Vehiculo // extiende la función Vehiculo
25
     VAR INPUT
         aceleracion : REAL;
26
     END VAR
28
29
     Moto(velocidad, aceleracion);
31
     // método para obtener la aceleración
     getAceleracion() : REAL;
     END_FUNCTION_BLOCK
```

De esta manera, la clase "Vehiculo" está cerrada para modificaciones directas y abierta para extensiones a través de las nuevas clases "Coche" y "Moto". Cada nueva clase agrega funcionalidades específicas sin modificar directamente la clase original.

Links:

7.4 LSP - Principio de Sustitución de Liskov

Principio de Sustitución de Liskov -- (Liskov Substitution Principle) LSP:

El principio de sustitución de Liskov establece que una instancia de una subclase debe poder ser utilizada en cualquier lugar donde se espera una instancia de la clase base, sin afectar el comportamiento del programa.

Ejemplo:

```
INTERFACE I_mover
     METHODS
         Mover : BOOL; // método para mover el vehículo
     END_INTERFACE
     FUNCTION BLOCK Vehiculo IMPLEMENTS I mover
       clase base para los vehículos
     VAR_INPUT
         velocidad : REAL;
    END_VAR
10
11
         Mover : BOOL; // método para mover el vehículo
13
    END_FUNCTION_BLOCK
15
     FUNCTION_BLOCK Coche EXTENDS Vehiculo
16
      // subclase para los coches
18
         velocidadMaxima : REAL;
19
    END_VAR
20
21
         Mover : BOOL; // método para mover el coche
23
24
     END_FUNCTION_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK Moto EXTENDS Vehiculo
26
      // subclase para las motos
    VAR_INPUT
         tiempoAceleracion : TIME;
29
    END VAR
30
31
         Mover : BOOL; // método para mover la moto
    END_FUNCTION_BLOCK
34
35
     FUNCTION BLOCK Conductor
37
         vehiculo : REFERENCE TO Vehiculo; // referencia a la clase base Vehiculo
39
    END VAR
40
     // método para mover el vehículo a la velocidad especificada
     vehiculo.MoverAVelocidad(velocidad);
42
43
     END FUNCTION BLOCK
```

En este ejemplo, se utiliza la subclase coche y Moto como instancias de la clase base Vehiculo, lo que cumple con el principio de sustitución de Liskov. Esto significa que se puede utilizar cualquier instancia de Coche o Moto donde se espera una instancia de Vehiculo, sin afectar el comportamiento del programa.

Además, cada subclase tiene un método Mover que se utiliza para mover el vehículo, lo que demuestra cómo se puede utilizar la misma interfaz I_Mover (el mismo nombre de método) para diferentes implementaciones concretas.

Links:

• Stefanhenneken.net,iec-61131-3-solid-the-liskov-substitution-principle

7.5 ISP - Principio de Segregación de Interfaz

Principio de Segregación de Interfaz -- (Interface Segregation Principle) ISP :

El principio de segregación de interfaz establece que una clase no debe implementar interfaces que no utilice y que debe dividirse en interfaces más pequeñas y específicas.

Ejemplo:

```
INTERFACE IAveVoladora
     // interfaz para las aves voladoras
    METHODS
         Volar : BOOL; // método para volar
    END_INTERFACE
    INTERFACE IAveNadadora
     // interfaz para las aves nadadoras
    METHODS
         Nadar
               : BOOL; // método para nadar
10
    END INTERFACE
11
    INTERFACE IAveCorredora
13
     // interfaz para las aves corredoras
    METHODS
15
         Correr : BOOL; // método para correr
16
    END INTERFACE
18
     FUNCTION_BLOCK Pato IMPLEMENTS IAveVoladora, IAveNadadora // implementa las interfaces IAveVoladora e IAveNadadora
19
20
    VAR_INPUT
21
        alturaMaxima : REAL
23
         tiempoBuceo : TIME;
24
    // implementación para el pato
26
    // métodos para volar y nadar
27
    END_FUNCTION_BLOCK
29
    FUNCTION BLOCK Aquila IMPLEMENTS IAveVoladora // implementa la interfaz IAveVoladora solamente
31
         velocidad : REAL;
         alturaMaxima : REAL;
34
35
    // implementación para el águila
37
     // método para volar
39
    END_FUNCTION_BLOCK
40
     FUNCTION_BLOCK Avestruz IMPLEMENTS IAveCorredora // implementa la interfaz IAveCorredora solamente
42
43
        velocidad : REAL:
         tiempoCorriendo : TIME;
45
    END_VAR
     // implementación para el avestruz
48
    // método para correr
     END_FUNCTION_BLOCK
```

De esta manera, cada clase tiene solo los métodos necesarios y se divide en interfaces más pequeñas y específicas. Además, se utilizan interfaces en lugar de function blocks para implementar el principio de segregación de interfaz. Esto permite una mayor flexibilidad y evita la necesidad de implementar métodos innecesarios en una clase.

Links:

- Stefanhenneken.net,iec-61131-3-solid-the-interface-segregation-principle
- & IEC 61131-3: SOLID The Interface Segregation Principle

7.6 DIP - Principio de Inversión de Dependencia

Principio de Inversión de Dependencia -- (Dependency Inversion Principle) DIP:

El principio de inversión de dependencia establece que los módulos de nivel superior no deben depender de los módulos de nivel inferior, sino que ambos deben depender de abstracciones.

Ejemplo:

```
INTERFACE IConexion
     // interfaz para la conexión
     METHODS
         EstablecerConexion : BOOL; // método para establecer la conexión
     FUNCTION_BLOCK ConexionSerial IMPLEMENTS IConexion // implementa la interfaz IConexion
     // implementación para la conexión serial
     END_FUNCTION_BLOCK
10
11
    FUNCTION_BLOCK ConexionEthernet IMPLEMENTS IConexion // implementa la interfaz IConexion
12
13
     // implementación para la conexión ethernet
     END_FUNCTION_BLOCK
     FUNCTION_BLOCK Dispositivo
15
16
         conexion : IConexion; // interfaz IConexion
     END_VAR
18
19
     // constructor
     Dispositivo(conexion);
21
     // método para establecer la conexión
23
24
     establecerConexion();
     END_FUNCTION_BLOCK
```

Esto permite que se pueda pasar cualquier objeto que implemente la interfaz IConexion, lo que cumple con el principio de inversión de dependencias.

Además, se utiliza el método EstablecerConexion definido en la interfaz IConexion, lo que demuestra cómo se puede utilizar una abstracción (la interfaz) para trabajar con diferentes implementaciones concretas de manera uniforme.

Links:

- Stefanhenneken.net,iec-61131-3-solid-the-dependency-inversion-principle

8. UML

8.1 UML

UML

- 🔗 Tutorial UML en español
- $\bullet \hspace{0.1cm} \bullet \hspace{0.1cm} \hbox{\color{red} \& } www.plccoder.com, twincat-uml-class-diagram$

8.2 Class UML

Diagrama de Clases en UML:

La jerarquía de herencia se puede representar en forma de diagrama. El lenguaje de modelado unificado (UML) es el estándar establecido en esta área. UML define varios tipos de diagramas que describen tanto la estructura como el comportamiento del software.

Una buena herramienta para describir la jerarquía de herencia de bloques de funciones es el diagrama de clases.

Los diagramas UML se pueden crear directamente en TwinCAT 3. Los cambios en el diagrama UML tienen un efecto directo en las POU. Por lo tanto, los bloques de funciones se pueden modificar y modificar a través del diagrama UML.

Cada caja representa un bloque de función y siempre se divide en tres secciones horizontales. La sección superior muestra el nombre del bloque de funciones, la sección central enumera sus propiedades y la sección inferior enumera todos sus métodos. En este ejemplo, las flechas muestran la dirección de la herencia y siempre apuntan hacia el bloque de funciones principal.

Links UML listado de referencias:

- 🔗 stefanhenneken.net, UML Class
- Ø www.lucidchart.com/tutorial-de-diagrama-de-clases-uml
- Ø www.edrawsoft.com/uml-class-diagram-explained
- Ø blog.visual-paradigm.com/what-are-the-six-types-of-relationships-in-uml-class-diagrams
- 🔗 Ingeniería del Software: Fundamentos de UML usando Papyrus
- Splantuml.com/class-diagram
- www.planttext.com
- 🔗 Tutorial Diagrama de Clases UML

8.3 Relaciones

.Relaciones:

Vamos a ver 2 tipos de relaciones:

- · Asociación.
- \bullet De uno a uno: Una clase mantiene una asociaci'on de a uno con otra clase.
- De uno a muchos: Una clase mantiene una asociación con otra clase a través de una colección.
- De muchos a muchos: La asociación se da en ambos lados a través de una colección.
- Colaboración.
- La colaboración se da a través de una referencia de una clase con el fin de lograr un cometido.

8.4 StateChart UML

8.4.1 state chart:

9. Tipos de Diseño para programacion de PLC

9.0.1 Tipos de Diseño para programacion de PLC:

Ingenieria de desarrollo para la programación OOP - Diseño por Componente, Unidad, Dispositivo, Objeto... - Los objetos son las unidades básicas de la programación orientada a objetos. - Un componente proporciona servicios, mientras que un objeto proporciona operaciones y métodos. Un componente puede ser entendido por todos, mientras que un objeto solo puede ser entendido por los desarrolladores. - Las unidades son los grupos de código más pequeños que se pueden mantener y ejecutar de forma independiente - Diseño por Pruebas Unitarias. - Diseño en UML.

 $\label{lem:continuous} \begin{tabular}{ll} Units: (Ejemplo de Unidades): -I_InputDigital(p_On, p_Off) -I_OutputDigital(M_ON, M_OFF) -I_InputAnalog -I_OutputAnalog -I_Run:(M_Start, M_Stop) \end{tabular}$

-FBTimer -FCAnalogSensor -FBGenericUnit

!!! puntos que se pueden incluir en el curso!!!:


- Basic of Structured Text programming Language
- UDT (estructuras)
- · Modular Design
- Polymorphism
- Advanced State Pattern
- Wrappers and Features
- · Layered Design
- Final Project covering a real-world problem to be solved using OOP
- Texto estructurado (ST), Texto estructurado extendido (ExST)

9.0.1 Tipos de Diseño para programacion de PLC:

10. Patrones de Diseño

10.1 Patrones de Diseño

PATRONES DE DISEÑO:



PATRONES de DISEÑO

Los patrones de diseño (design patterns) son soluciones habituales a problemas comunes en el diseño de software. Cada patrón es como un plano que se puede personalizar para resolver un problema de diseño particular de tu código.

¿Qué es un patrón de diseño?



പ്ര Ventajas de los patrones

Los patrones son un juego de herramientas que brindan soluciones a problemas habituales en el diseño de software. Definen un lenguaje común que ayuda a tu equipo a comunicarse con más eficiencia.

Más sobre las ventajas »

Catálogo de patrones

Lista de 22 patrones de diseño clásicos, agrupados con base en su propósito.

Consulta el catálogo »

☐ Historia de los patrones

¿Quién inventó los patrones y cuándo? ¿Se pueden utilizar los patrones fuera del desarrollo de software? ¿Cómo se hace?



Sumérgete en los PATRONES DE DISEÑO

Consulta nuestro ebook sobre patrones y principios de diseño. Está disponible en formatos PDF/ePUB/MOBI e incluye el archivo con ejemplos de código en Java, C#, C++, PHP, Python, Go, Ruby, TypeScript y Swift.

🖈 Saber más sobre el libro

- 95/113 -

& Clasificación

Los patrones de diseño varían en su complejidad, nivel de detalle y escala de aplicabilidad. Además, pueden clasificarse por su propósito y dividirse en tres grupos.

Más sobre categorías »

Crítica de los patrones

¿Son tan buenos los patrones como se dice? ¿Es siempre posible utilizarlos? ¿Pueden los patrones ser dañinos en alguna ocasión?

Más sobre la crítica »

Copyright © 2023 Víctor Durán.

Los patrones de diseño son soluciones generales y reutilizables para problemas comunes que se encuentran en la programación de software. En la programación orientada a objetos, existen muchos patrones de diseño que se pueden aplicar para mejorar la modularidad, la flexibilidad y el mantenimiento del código. Algunos ejemplos de patrones de diseño que se pueden aplicar en la programación de PLCs incluyen el patrón Singleton, el patrón Factory Method, el patrón Observer y el patrón Strategy. Por ejemplo, el patrón Singleton se utiliza para garantizar que solo exista una instancia de una clase determinada en todo el programa. Esto puede ser útil en la programación de PLCs cuando se quiere asegurar que solo hay una instancia activa del objeto que controla un determinado proceso o dispositivo. El patrón Factory Method se utiliza para crear instancias de objetos sin especificar explícitamente la clase concreta a instanciar. Esto puede ser útil en la programación de PLCs cuando se quiere crear objetos según las necesidades específicas del programa. El patrón Observer se utiliza para establecer una relación uno a muchos entre objetos, de manera que cuando un objeto cambia su estado, todos los objetos relacionados son notificados automáticamente. Este patrón puede ser muy útil en la programación de PLCs para establecer relaciones entre diferentes componentes del sistema, como sensores y actuadores. El patrón Strategy se utiliza para definir un conjunto de algoritmos intercambiables, y luego encapsular cada uno como un objeto. Este patrón puede ser útil en la programación de PLCs cuando se desea cambiar dinámicamente el comportamiento del sistema según las condiciones del entorno. En resumen, los patrones de diseño son una herramienta muy útil para mejorar la calidad del código en la programación de PLCs y se pueden aplicar con éxito en la programación orientada a objetos para PLCs.

- "Los patrones de diseño son
- descripciones de objetos y clases
- conectadas que se personalizan para resolver un problema de diseño
- general en un contexto particular".
- Gang of Four

Patrones de diseño creacional

Los patrones de diseño creacional proporcionan varios mecanismos de creación de objetos, que aumentan la flexibilidad y la reutilización del código existente.



Proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase, pero permite que las subclases modifiquen el tipo de objetos que se crearán.



Le permite producir familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas.



Constructor

Le permite construir objetos complejos paso a paso. El patrón le permite producir diferentes tipos y representaciones de un objeto utilizando el mismo código de construcción.



Prototipo

Le permite copiar objetos existentes sin hacer que su código dependa de sus clases.



único

Le permite asegurarse de que una clase tenga solo una instancia, mientras proporciona un punto de acceso global a esta instancia.

Patrones de diseño estructural

Los patrones de diseño estructural explican cómo ensamblar objetos y clases en estructuras más grandes, manteniendo estas estructuras flexibles y eficientes.



Adaptador

Permite que objetos con interfaces incompatibles colaboren.



Puente

Le permite dividir una clase grande o un conjunto de clases estrechamente relacionadas en dos jerarquías separadas, abstracción e implementación, que se pueden desarrollar de forma independiente.



Compuesto

Le permite componer objetos en estructuras de árbol y luego trabajar con estas estructuras como si fueran objetos individuales.



Decorador

Le permite adjuntar nuevos comportamientos a los objetos colocando estos objetos dentro de objetos contenedores especiales que contienen los comportamientos.



Fachada

Proporciona una interfaz simplificada para una biblioteca, un marco o cualquier otro conjunto complejo de clases.



peso mosca

Le permite colocar más objetos en la cantidad disponible de RAM al compartir partes comunes del estado entre múltiples objetos en lugar de mantener todos los datos en cada objeto.



Apoderado

Le permite proporcionar un sustituto o marcador de posición para otro objeto. Un proxy controla el acceso al objeto original, lo que le permite realizar algo antes o después de que la solicitud llegue al objeto original.

Patrones de diseño de comportamiento

Los patrones de diseño de comportamiento se ocupan de los algoritmos y la asignación de responsabilidades entre objetos.



Cadena de responsabilidad

Le permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de controladores. Al recibir una solicitud cada controlador decide procesarla o pasarla al siguiente controlador de la cadena.



Dominio

Convierte una solicitud en un objeto independiente que contiene toda la información sobre la solicitud Esta transformación le permite pasar solicitudes como argumentos de método, retrasar o poner en cola la ejecución de una solicitud y admitir operaciones que se pueden deshacer.



iterador

Le permite recorrer elementos de una colección sin exponer su representación subyacente (lista, pila, árbol, etc.).



Mediador

Le permite reducir las dependencias caóticas entre objetos. El patrón restringe las comunicaciones directas entre los objetos y los obliga a colaborar solo a través de un objeto mediador.



Recuerdo

Le permite guardar y restaurar el estado anterior de un objeto sin revelar los detalles de su implementación.



Observador

Le permite definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que le suceda al objeto que están observando.



Permite que un objeto altere su comportamiento cuando cambia su estado interno. Parece como si el objeto cambiara su clase.



Estrategia

Le permite definir una familia de algoritmos, poner cada uno de ellos en una clase separada y hacer que sus objetos sean intercambiables.




Método de plantilla

Define el esqueleto de un algoritmo en la superclase pero permite que las subclases anulen pasos específicos del algoritmo sin cambiar su estructura.



Le permite separar los algoritmos de los objetos en los que operan.



Clasificación según su propósito: Los patrones de diseño se clasificaron originalmente en tres grupos:

- · Creacionales.
- Estructurales.
- De comportamiento.

Clasificación según su ámbito:

- De clase: Basados en la herencia de clases.
- De objeto: Basados en la utilización dinámica de objetos.

Patrones Creacionales:

- Los patrones de Creación abstraen la forma en que se crean los objetos, de forma que permite tratar las clases a crear de forma genérica apartando la decisión de qué clases crear o como crearlas. Pero los Patrones de Diseño son conceptos aplicables directamente en la producción de software, cualquier abstracción no se queda en el aire como una entelequia que solo sirve para dar discursos, así: Según a donde quede desplazada dicha decisión se habla de Patrones de Clase (utiliza la herencia para determinar la creación de las instancias, es decir en los constructores de las clases) o Patrones de Objeto (es en métodos de los objetos creados donde se modifica la clase)
- Patrones de Creación de Clase:
- · Factoría Abstracta
- Builder
- Patrones de Creación de Objeto:
- Método Factoría
- Prototipo
- Singleton
- Object Pool
- Builder*
- Singleton *
- Dependency Injection
- Service Locator
- · Abstract Factory*
- Factory Method *

Patrones Estructurales:

Tratan la relación entre clases, la combinación clases y la formación de estructuras de mayor complejidad. - Adapter - Data Access Object (DAO)

- Query Object - Decorator - Bridge

Patrones de Comportamiento:

Los patrones de comportamiento hablan de como interaccionan entre si los objetos para conseguir ciertos resultados. Los principales patrones de comportamiento son:

- Command
- · Chain of Responsibility
- Strategy
- · Template Method
- Interpreter
- Observer
- State
- Visitor
- Iterator

Los patrones de diseño son soluciones reutilizables para problemas comunes de diseño de software. Proporcionan una forma para que los desarrolladores de software resuelvan problemas comunes de manera consistente y eficiente, sin tener que reinventar la rueda cada vez.

Beneficios de usar Patrones de Diseño =>

- Reusabilidad: Evite reinventar la rueda cada vez.
- Escalabilidad: Diseño de software flexible y adaptable.
- Capacidad de mantenimiento: Código más fácil de modificar y depurar.
- \bullet Estandarización: Vocabulario común y estructura a través de diferentes proyectos.
- \bullet Colaboración: más fácil para varios desarrolladores trabajar en el mismo código base.

Algunos patrones de diseño de uso común =>

• Patrón de estrategia: el patrón de estrategia se utiliza para definir una familia de algoritmos, encapsular cada uno y hacerlos intercambiables.

Por ejemplo, imagina que tienes un juego con diferentes tipos de personajes, cada uno con sus propias habilidades únicas. El patrón de estrategia le permitiría definir un conjunto de estrategias (es decir, algoritmos) para cada tipo de personaje y luego cambiar fácilmente entre ellas según sea necesario.

• Patrón de observador: el patrón de observador se utiliza para notificar a los objetos cuando hay un cambio en otro objeto.

Por ejemplo, imagine que tiene una aplicación meteorológica que necesita notificar a sus usuarios cuando cambia la temperatura. El patrón de observador le permitiría definir un conjunto de observadores (es decir, los usuarios) y luego notificarles cuando cambie la temperatura.

• Patrón de decorador: el patrón de decorador se utiliza para agregar funcionalidad a un objeto de forma dinámica, sin cambiar su estructura original.

Por ejemplo, imagine que tiene un automóvil y desea agregarle un sistema de navegación GPS. El patrón decorador le permitiría agregar el sistema GPS sin tener que modificar el propio automóvil.

• Patrón de comando: el patrón de comando se usa para encapsular una solicitud como un objeto, lo que permite que se almacene, pase y ejecute en un momento posterior.

Por ejemplo, imagina que tienes un sistema de automatización del hogar que te permite controlar las luces, el termostato y otros dispositivos. El patrón de comando le permitiría encapsular cada comando (por ejemplo, encender las luces), almacenarlo como un objeto y ejecutarlo más tarde.

• Patrón de fábrica: el patrón de fábrica se utiliza para crear objetos sin exponer la lógica de creación al cliente.

Por ejemplo, imagina que tienes un juego con diferentes niveles, cada uno con su propio conjunto de enemigos. El patrón de fábrica te permitiría crear enemigos para cada nivel sin exponer la lógica de creación al cliente.

• Patrón compuesto: el patrón compuesto se utiliza para crear una estructura de objetos en forma de árbol, donde los objetos individuales y los grupos de objetos se tratan de la misma manera.

Por ejemplo, imagine que tiene un sistema de archivos, donde los archivos y los directorios se tratan de la misma manera. El patrón compuesto le permitiría tratar archivos y directorios individuales como el mismo tipo de objeto y crear una estructura similar a un árbol de todo el sistema de archivos.

Además de los Patrones de Diseño tenemos:

- Patrones de Arquitectura. Formas de descomponer, conectar y relacionar sistemas, trata conceptos como: niveles, tuberías y filtros. Es un nivel de abstracción mayor que el de los Patrones de Diseño.
- Patrones de Programación (Idioms Patterns). Patrones de bajo nivel acerca de un lenguaje de programación concreto, describen como implementar cuestiones concretas.
- \bullet Patrones de Analisis. Conjunto de reglas que permiten modelar un sistema de forma satisfactoria.
- Patrones de Organizacionales. Describen como organizar grupos humanos, generalmente relacionados con el software.
- Otros Patrones de Software. Se puede hablar de patrones de Programación concurrente, de Interfaz Gráfica, de Organización de Código, de Optimización de Código, de Robustez de Código, de Fase de Prueba.

Links de Patrones de Diseño:

- Ø refactoring.guru/es/design-patterns
- Ø 0w8States/PLC-Design-Patterns
- Ø github.com/Aliazzzz/Applied-Design-Patterns-in-CODESYS-V3

10.2 Patrones de Diseño Creacional

10.2.1 Patron Metodo de Fabrica

• 🔗 Factory Method Design Pattern

10.2.2 Patron Fabrica Abstracta

- Ø iec-61131-6-abstract-factory-english,stefanhenneken.net
- 🔗 Abstract Factory Design Pattern
- refactoring.guru,abstract-factory

10.3 Patrones de Diseño Estructural

10.3.1 Patron Decorador

• 🔗 Decorator Design Pattern

10.4 Patrones de Diseño de Comportamiento

10.4.1 Patron de Estrategia

 $\label{thm:categories} \textbf{TwinCAT with Head First Design Patterns Ch.1-IntroStrategy Pattern.} docx$

10.4.2 Patron Observador

• 🔗 Observer Design Pattern

11. Librerias

11.0.1 Librerias:

Cuando desarrollas un proyecto, ¿qué haces cuando quieres reutilizar el mismo programa para otro proyecto? Probablemente el más común es copiar y pegar. Esto está bien para proyectos pequeños, pero a medida que crece la aplicación, las bibliotecas nos permiten administrar las funciones y los bloques de funciones que hemos creado.

Mediante el uso de bibliotecas, podemos administrar el software que hemos creado en múltiples proyectos. En primer lugar, es un hecho que diferentes dispositivos tendrán diferentes funciones, pero aun así, siempre habrá partes comunes. En el mundo del desarrollo de software, ese concepto de gestión de bibliotecas es bastante común.

11.0.2 ¿Cuáles son las ventajas de usar la biblioteca?

- El software es modular, por ejemplo, si tengo software para cilindros, puedo usar la biblioteca de cilindros, y si tengo software para registro, puedo usar la biblioteca de registro.
- Cada biblioteca se prueba de forma independiente.

11.0.3 Links Librerias:

- Soup01.com,beckhofftwincat3-library-management
- & PLC programming using TwinCAT 3 Libraries (Part 11/18)
- & help.codesys.com,_cds_obj_library_manager/
- & help.codesys.com, cds library development information/
- Shelp.codesys.com,_tm_test_action_libraries_addlibrary
- ODESYS Webinar Library Management Basics
- \bullet ${\mathscr O}$ CoDeSys How to add libraries and more with Machine Control Studio.

12. Links OOP

12.0.1 Links de OOP:

12.0.2 Mención a la Fuentes Links empleadas para la realización de esta Documentación:

13. TDD

13.1 TDD - Desarrollo guiado por pruebas

Desarrollo Guiado por Pruebas:

La clave del TDD o Test Driven Development es que en este proceso se escriben las pruebas antes de escribir el código. Este sistema consigue no solo mejorar la calidad del software final, sino que, además, ayuda a reducir los costes de mantenimiento.

La premisa detrás del desarrollo dirigido por pruebas, según Kent Beck, es que todo el código debe ser probado y refactorizado continuamente. Kent Beck lo expresa de esta manera: **Sencillamente, el desarrollo dirigido por pruebas tiene como objetivo eliminar el miedo en el desarrollo de aplicaciones**.

- Está creando documentación, especificaciones vivas y nunca obsoletas (es decir, documentación).
- Está (re)diseñando su código para hacerlo y mantenerlo fácilmente comprobable. Y eso lo hace limpio, sin complicaciones y fácil de entender y cambiar.
- Está creando una red de seguridad para hacer cambios con confianza.
- Notificación temprana de errores.
- Diagnóstico sencillo de los errores, ya que las pruebas identifican lo que ha fallado.

El Ciclo y las Etapas del TDD:

El Desarrollo Dirigido por Pruebas significa pasar por tres fases. Una y otra vez.

- Fase roja: escribir una prueba.
- Fase verde: hacer que la prueba pase escribiendo el código que vigila.
- Fase azul: refactorizar.





Figure 3: Levels of testing (Burnstein, 2003, p. 134)



- El Desarrollo Guiado por Pruebas debe de empezarse a implementar lo mas temprano posible en el desarrollo del Software.
- Deben realizarse

Links Desarrollo Guiado por Pruebas:

• Ø www.nimblework.com, desarrollo-dirigido-por-pruebas-tdd

13.2 Pruebas Unitarias