+VOUT
SENSE
-VOUT
TL_VCC
TL_GND
TRST
TDI
TMS
TCK
RCLK
TDO
SRST
nRESET
TR_GND
TR_EXT
ETH_SH
RX+
RX-
ETH_SH
TX+
TX-
GND
+24V