实验报告(七)

- 一、实验室名称:
- 二、实验项目名称: 雷达参数侦测实验
- 三、实验学时:

四、实验原理:

(1) TOA(到达时间)与 PW 估计-包络检波




图 3-11 TOA 与 PW 估计-包络检波

TOA与PW估计-能量检测

$$y(n) = \begin{cases} w(n) & n = 1, ..., n_1 \\ s(n - n_1) + w(n) & n = n_1 + 1, ..., n_2 \\ w(n) & n = n_2 + 1, ..., N \end{cases}$$

能量:

$$E(k) = \sum_{n=1}^{k} |y(n)|^2, \quad k = 1,...,N$$

$$F(k) = \frac{E(N) - E(1)}{N - 1}k + E(1), \quad k = 1, ..., N$$

$$D(k) = E(k) - F(k), \quad k = 1,...,N$$




图 3-12 (a)截获信号脉冲包络(b)能量累积和变化

TOA与PW估计步骤:

第一步: 用样本{y(1),...,y(N)}计算 E(k), D(k), F(k);

第二步:将 F(k)的最大值作为 n_2 的估计值:

$$\hat{n}_2 = \underset{\sim}{\text{arg max }} F(k)$$

第三步: 用反向样本 $\{y(N),...,y(1)\}$ 重新计算E(k), D(k), F(k);

第四步:将 F(k)的最大值作为 $TOA n_1$ 的估计值:

$$\hat{n}_1 = \underset{k}{\operatorname{arg max}} F(k)$$

第五步:根据PW = $\widehat{n_1} - \widehat{n_2}$ 估计PW 值。

(2) PA 估计

根据估计的 TOA 和 PW, 收集脉冲之外的截取样本以获得 ML 估计的噪声方差。

$$\widehat{\sigma_{ML}}^2 = \frac{1}{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} |y'(n)|^2 - (\frac{1}{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} y'(n))^2$$





图 3-13 脉冲之外的截取样本图

(3) 脉内调制特征



Nonmodulated pulse:
$$s^2(n) = A^2 \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{j(4\pi f_0 n + \varphi_0)}$$

LFM:
$$s^{2}(n) = A^{2} \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{j\left(4\pi f_{0}n + 2k\pi n^{2}\right)}$$

BPSK:
$$s^{2}(n) = A^{2} \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{\int_{0}^{1} 4\pi f_{0}n + \pi \sum_{p=0}^{P-1} 2c_{p} \operatorname{Rect}\left(\frac{n-p\tau_{0}}{\tau_{0}}\right)\right)} = A^{2} \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{\int_{0}^{1} 4\pi f_{0}n}, 2c_{p} \in \{0, 2\}$$

QPSK:
$$s^{2}(n) = A^{2} \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{\int_{0}^{1} 4\pi f_{0} n + \pi \sum_{p=0}^{p-1} 2c_{p} \operatorname{Rect}\left(\frac{n-p\tau_{0}}{\tau_{0}}\right)\right)}, 2c_{p} \in \{0,1,2,3\}$$




图 3-15 脉内调制图 (平方)

Nonmodulated pulse: $s^4(n) = A^4 \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{j(8\pi f_0 n + \varphi_0)}$

LFM:
$$s^{4}(n) = A^{4} \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{j\left(8\pi f_{0}n + 4k\pi n^{2}\right)}$$

$$BPSK: s^{4}(n) = A^{4} \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{\int_{0}^{1} 8\pi f_{0}n + \pi \sum_{p=0}^{p-1} 4c_{p} \operatorname{Rect}\left(\frac{n-p\tau_{0}}{\tau_{0}}\right)\right)} = A^{4} \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{j(8\pi f_{0}n)}, 4c_{p} \in \{0, 4\}$$

QPSK:
$$s^{4}(n) = A^{4} \operatorname{Rect}\left(\frac{n}{\tau}\right) e^{\int_{0}^{1} 8\pi f_{0}n + \pi \sum_{p=0}^{p-1} 4c_{p} \operatorname{Rect}\left(\frac{n-p\tau_{0}}{\tau_{0}}\right)\right)}, 4c_{p} \in \{0, 2, 4, 6\}$$




图 3-16 脉内调制图 (四次方)

(4) 基于内插的频率估计




图 3-17 基于内插的频率估计图

具有频率的复正弦信号的幅度谱:

$$f = \frac{1}{N}(k_0 + a), |a| < \frac{1}{2}$$

准确的频率估计器(Rife 算法):

$$\begin{split} \hat{f} &= \frac{1}{N} (k_0 + r \frac{\left| X(k_0 + r) \right|}{\left| X(k_0) \right| + \left| X(k_0 + r) \right|}) \\ &\left[r = 1 \ if \ \left| X(k_0 + 1) \right| \ge \left| X(k_0 - 1) \right| \ else \ r = -1 \right] \end{split}$$

当|a|趋于零时,估计性能显着降低。




图 3-18 (a)不同 a 值随 snr 频率估计性能变化(b)当|a|的值很小时,噪声对 $|X(k_0+1)|$, $|X(k_0+1)|$ 影响示意图

直观地看, 当|a|的值很小时, 噪声对 $|X(k_0+1)|$, $|X(k_0+1)|$ 具有很强的干扰。

五、实验目的:

- 1.针对常规脉冲/脉冲压缩(LFM、相位编码)雷达,掌握非合作接收机截 获信号的计算机模拟仿真;
- 2.掌握雷达脉宽、脉冲幅度、脉冲达到时间、频率及脉内调制特征参数估 计的基本原理与方法,并进行计算机性能仿真。

六、实验内容:

- (1)产生特定 SNR、脉宽、接收时延、载频、脉内调制(常规、LFM、BPSK、OPSK)场景下的雷达截获信号;
 - (2) 利用包络检波+门限检测、能量检测等方法实现脉冲 TOA、PW 的估计;
 - (3) 利用二次方谱/四次方谱识别脉内调制特征;
 - (4) 针对不同调制类型,估计频率、PA。

七、实验器材(设备、元器件):

计算机、Matlab 计算机仿真软件

八、实验步骤:

- 1. 提取信号包络;
- 2. 设置门限:
- 3. 估计 TOA 与 PW (或采用能量方法);
- 4. 提取脉内信号样本;

- 5. 脉内调制识别:
- 6. 估计频率;
- 7. 估计噪声功率、PA。

九、实验数据及结果分析


(1)产生特定 SNR、脉宽、接收时延、载频、脉内调制(常规、LFM、BPSK、QPSK)场景下的雷达截获信号


信号生成程序如下

```
function S = radar signal(f0, theta, phi, PW, TOA, A, SNR)
N = length(theta);
n = -TOA - PW/2 : N - TOA - PW/2 - 1;
phase = 2*pi * f0 * n + theta + phi; % 信号相位
S = awgn(A * rectpuls(n, PW) .* exp(1j*phase), SNR,
'measured');
end
 仿真程序如下
clear all;clc;close all;
ts = 2000; % 仿真时长
fs = 1; % 采样速率
fd = 0.1; % 符号速率
fc = 0.5; % 载频
PW = 1000; % 脉冲宽度
TOA = 500;
A = 1; % 振幅
SNR = 20; % 信噪比
N = ts * fs; % 采样点数
n = -TOA-PW/2:N-TOA-PW/2-1;
t = 0:1/fs:ts-1;
%% 信号
% 常规
norm_signal = radar_signal(fc, zeros(1, N), 0, PW, TOA, A,
SNR);
% LFM
B = 0.4; % 带宽
K = B / PW; % 调制斜率
```

```
LFM_signal = radar_signal(fc, K*pi*(n.^2), 0, PW, TOA, A, SNR);
% BPSK
s = (randsrc(ts*fd, 1, [-1, 1]) * ones(1, fs/fd)).';
tn = pi .* s(:).'.* rectpuls(n, PW);
BPSK_signal = radar_signal(fc, tn, 0, PW, TOA, A, SNR);
% QPSK
s = (randsrc(ts*fd, 1, [-1, 1, 1i, -1i]) * ones(1, fs/fd)).';
tn = pi .* s(:).' .* rectpuls(n, PW);
QPSK signal = radar signal(fc, tn, 0, PW, TOA, A, SNR);
FF = linspace(0, 1, N);
norm fft = abs(fft(norm signal));
LFM fft = abs(fft(LFM_signal));
BPSK fft = abs(fft(BPSK signal));
QPSK fft = abs(fft(QPSK signal));
figure;
plot(t, real(norm_signal));
% xlim([-N/32, N/32]);
title('norm signal');xlabel('time/s');ylabel('amplitude');
figure;
plot(FF, norm fft);
title('norm fft'); xlabel('nomalized
frequency');ylabel('amplitude');
figure;
plot(t, real(LFM signal));
% xlim([-N/32, N/32]);
title('LFM signal');xlabel('time/s');ylabel('amplitude');
figure;
plot(FF, LFM fft);
title('LFM fft'); xlabel('nomalized
frequency');ylabel('amplitude');
figure;
plot(t, real(BPSK signal));
% x \lim([-N/32, N/32]);
title('BPSK signal');xlabel('time/s');ylabel('amplitude');
figure;
```

```
plot(FF, BPSK_fft);
title('BPSK fft');xlabel('nomalized
frequency');ylabel('amplitude');
figure;
plot(t, real(QPSK_signal));
% xlim([-N/32, N/32]);
title('QPSK signal');xlabel('time/s');ylabel('amplitude');
figure;
plot(FF, QPSK_fft);
title('QPSK fft');xlabel('nomalized
frequency');ylabel('amplitude');
   结果如下
                                                    1000
                                                    900
                                                    800
     0.5
                                                    600
                                                    500
                                                    400
     -0.5
                                                    300
                                                    200
                                                     100
    -1.5 L
                                                             0.2
               500
                        1000
                                 1500
                                         2000
                                                                   nomalized frequency
                       time/s
                     LFM signal
                                                                     LFM fft
    0.5
    -0.5
    -1.5 <sup>\_</sup>0
              500
                                1500
                                        2000
                                                                   0.4
                                                                          0.6
                                                                  nomalized frequency
                      time/s
                     BPSK signal
                                                                      BPSK fft
                                                    1200
                                                    1000
    0.5
                                                    800
                                                    600
    -0.5
                                                    400
                                                    200
                                                             0.2
              500
                       1000
                                1500
                                        2000
                                                                   nomalized frequency
```





(2) 利用包络检波+门限检测、能量检测等方法实现脉冲 TOA、PW 的估计 利用包络检波+门限检测进行估计的代码如下

```
function [TOA, PW] = estimate TOA PW by thre(signal)
power = sum(abs(signal).^2) / length(signal);
thre = sqrt(power)*0.4;
index = find(abs(signal) >= thre);
n2 = max(index);
n1 = \min(index);
TOA = n1;
PW = n2 - n1;
end
   利用能量检测估计的代码如下
function [TOA, PW] = estimate TOA PW by power(signal)
N = length(signal);
E = cumsum(abs(signal).^2); % 能量
F = (E(end) - E(1))/(N-1) * (1:N) + E(1);
D = E - F;
[\sim, n2] = max(D);
[\sim, n1] = min(D);
TOA = n1;
PW = n2 - n1;
end
   模拟仿真的代码如下
     clear all;clc;close all;
ts = 2000; % 仿真时长
```

fs = 1; % 采样速率

```
fd = 0.1; % 符号速率
fc = 0.5; % 载频
PW = 1000; % 脉冲宽度
TOA = 200;
A = 1; % 振幅
SNR = 20; % 信噪比
N = ts * fs; % 采样点数
n = -TOA-PW/2:N-TOA-PW/2-1;
t = 0:1/fs:ts-1;
%% 信号
fprintf("实际值 TOA: %d PW: %d\n", TOA, PW);
% 常规
norm signal = radar signal(fc, zeros(1, N), 0, PW, TOA, A,
[TOAt, PWt] = estimate TOA PW by thre(norm signal);
fprintf("\n 常规信号估计值(门限检测) TOA: %d PW: %d", TOAt,
[TOAt, PWt] = estimate TOA PW by power(norm signal);
fprintf("\n 常规信号估计值(能量检测) TOA: %d PW: %d\n", TOAt,
PWt);
% LFM
B = 0.4; % 带宽
K = B / PW; % 调制斜率
LFM signal = radar signal(fc, K*pi*(n.^2), 0, PW, TOA, A, SNR);
[TOAt, PWt] = estimate TOA PW by thre(LFM signal);
fprintf("\nLFM 信号估计值(门限检测) TOA: %d PW: %d", TOAt,
PWt);
[TOAt, PWt] = estimate TOA PW by power(LFM signal);
fprintf("\nLFM 信号估计值(能量检测)
                                TOA: %d PW: %d\n", TOAt,
PWt);
% BPSK
s = (randsrc(ts*fd, 1, [-1, 1]) * ones(1, fs/fd)).';
tn = pi .* s(:).'.* rectpuls(n, PW);
BPSK signal = radar signal(fc, tn, 0, PW, TOA, A, SNR);
[TOAt, PWt] = estimate TOA PW by thre(BPSK signal);
fprintf("\nBPSK 信号估计值(门限检测) TOA: %d PW: %d", TOAt,
PWt);
[TOAt, PWt] = estimate TOA PW by power(BPSK signal);
```

```
fprintf("\nBPSK 信号估计值(能量检测) TOA: %d PW: %d\n", TOAt, PWt);

% QPSK
s = (randsrc(ts*fd,1,[-1, 1, 1i, -1i]) * ones(1, fs/fd)).';
tn = pi .* s(:).' .* rectpuls(n, PW);
QPSK_signal = radar_signal(fc, tn, 0, PW, TOA, A, SNR);
[TOAt, PWt] = estimate_TOA_PW_by_thre(QPSK_signal);
fprintf("\nQPSK信号估计值(门限检测) TOA: %d PW: %d", TOAt, PWt);
[TOAt, PWt] = estimate_TOA_PW_by_power(QPSK_signal);
fprintf("\nQPSK信号估计值(能量检测) TOA: %d PW: %d\n", TOAt, PWt);
```

测试结果如下

```
实际值 TOA: 200 PW: 1000
常规信号估计值(门限检测)
                   TOA: 201 PW: 999
常规信号估计值(能量检测) TOA: 200
                          PW: 1000
LFM信号估计值(门限检测) TOA: 201
                           PW: 999
LFM信号估计值(能量检测) TOA: 200
                          PW: 1000
BPSK信号估计值(门限检测)
                   TOA: 201
                          PW: 999
BPSK信号估计值(能量检测) TOA: 200 PW: 1000
QPSK信号估计值(门限检测)
                   TOA: 201
                          PW: 939
QPSK信号估计值(能量检测) TOA: 200 PW: 940
```

(3) 利用二次方谱/四次方谱识别脉内调制特征

二次方谱/四次方谱代码如下

```
function feature_extraction(signal, signal_name)
[y_fft_2, y_fft_4] = get_spectrum(signal);

N = length(signal);
FF = linspace(-0.5, 0.5, N);


figure();
subplot(1,2,1);
plot(FF, y_fft_2);
title([signal_name, ' ', '二次方谱']);xlabel('nomalized frequency');ylabel('amplitude');
```

```
subplot(1,2,2);
plot(FF, y fft 4);
title([signal name, ' ', '四次方谱']);xlabel('nomalized
frequency');ylabel('amplitude');
end
% 获取频谱
function [y fft 2, y fft 4] = get spectrum(signal)
% 二次方谱
signal 2 = signal.^2;
y fft 2 = abs(fftshift(fft(signal 2)));
% 四次方谱
signal_4 = signal_2.^2;
y fft 4 = abs(fftshift(fft(signal 4)));
end
  测试代码如下
clear all;clc;close all;
ts = 2000; % 仿真时长
fs = 1; % 采样速率
fd = 0.1; % 符号速率
fc = 0.5; % 载频
PW = 1000; % 脉冲宽度
TOA = 200;
A = 1; % 振幅
SNR = 30; % 信噪比
N = ts * fs; % 采样点数
n = -TOA-PW/2:N-TOA-PW/2-1;
t = 0:1/fs:ts-1;
% 信号
% 常规
norm signal = radar signal(fc, zeros(1, N), 0, PW, TOA, A,
feature_extraction(norm_signal, 'norm signal');
% LFM
B = 0.4; % 带宽
K = B / PW; % 调制斜率
LFM_signal = radar_signal(fc, K*pi*(n.^2), 0, PW, TOA, A, SNR);
```

```
feature_extraction(LFM_signal, 'LFM signal');
% BPSK
s = (randsrc(ts*fd, 1, [-1, 1]) * ones(1, fs/fd)).';
tn = pi .* s(:).'.* rectpuls(n, PW);
BPSK_signal = radar_signal(fc, tn, 0, PW, TOA, A, SNR);
feature extraction(BPSK signal, 'BPSK signal');
% QPSK
s = (randsrc(ts*fd,1,[-1, 1, 1i, -1i]) * ones(1, fs/fd)).';
tn = pi .* s(:).' .* rectpuls(n, PW);
QPSK signal = radar signal(fc, tn, 0, PW, TOA, A, SNR);
feature_extraction(QPSK_signal, 'QPSK signal');
  测试结果如下
                                                  norm signal 四次方谱
             norm signal 二次方谱
       1200
       1000
                                            1000
        800
                                            800
        600
                                            600
        400
                                            400
        200
                                            200
                           0.5
             nomalized frequency
                                                  nomalized frequency
          LFM signal 二次方谱
                                             LFM signal 四次方谱
      45
      40
      35
      30
                                        40
    amplitude
20
                                      amplitude
05
      15
                                        20
      10
                                        10
      5
      -0.5
                                        0
-0.5
                0
                        0.5
                                                  0
```

nomalized frequency

nomalized frequency



(4)针对不同调制类型,估计频率、PA。

估计频率的代码如下

```
function fc = estimate_fc(signal, fs)
N = length(signal);
y_fft = abs(fft(signal))/N*2;

[~, k] = max(y_fft);
r = 1;
if y_fft(k + 1) < y_fft(k - 1)
    r = -1;
end

fc = fs*(k + r*y_fft(k+r)/(y_fft(k) + y_fft(k+r)))/N;
end
   估计 PA 的代码如下
function PA = estimate_PA(signal)
[TOA, PW] = estimate_TOA_PW_by_power(signal);</pre>
```

```
signal r = [signal(1:TOA-1), signal(TOA+PW+1:end)];
N = length(signal r);
PA = mean(abs(signal_r).^2) - abs(mean(signal_r))^2;
end
 仿真代码如下。
     clear all;clc;close all;
ts = 2000; % 仿真时长
fs = 1; % 采样速率
fd = 0.1; % 符号速率
fc = 0.5; % 载频
PW = 1000; % 脉冲宽度
TOA = 200;
A = 1; % 振幅
SNR = 20; % 信噪比
N = ts * fs; % 采样点数
n = -TOA-PW/2:N-TOA-PW/2-1;
t = 0:1/fs:ts-1;
%% 信号
fprintf("实际值
               PA: %d f: %d\n", 0.005, 0.5);
% 常规
norm signal = radar signal(fc, zeros(1, N), 0, PW, TOA, A,
fprintf("\n 常规信号估计值 PA: %d
                                  f: %d\n",
estimate PA(norm signal), estimate fc(norm signal, fs));
% LFM
B = 0.4; % 带宽
K = B / PW; % 调制斜率
LFM signal = radar signal(fc, K*pi*(n.^2), 0, PW, TOA, A, SNR);
fprintf("\nLFM 信号估计值 PA: %d f: %d\n",
estimate PA(LFM signal), estimate fc(LFM signal, fs));
% BPSK
s = (randsrc(ts*fd, 1, [-1, 1]) * ones(1, fs/fd)).';
tn = pi .* s(:).'.* rectpuls(n, PW);
BPSK signal = radar signal(fc, tn, 0, PW, TOA, A, SNR);
fprintf("\nBPSK 信号估计值 PA: %d f: %d\n",
estimate_PA(BPSK_signal), estimate_fc(BPSK_signal, fs));
```

```
% QPSK
s = (randsrc(ts*fd,1,[-1, 1, 1i, -1i]) * ones(1, fs/fd)).';
tn = pi .* s(:).' .* rectpuls(n, PW);
QPSK_signal = radar_signal(fc, tn, 0, PW, TOA, A, SNR);
fprintf("\nQPSK信号估计值 PA: %d f: %d\n",
estimate_PA(QPSK_signal), estimate_fc(QPSK_signal, fs));
```

测试结果如下。

实际值 PA: 5.000000e-03 f: 5.000000e-01 常规信号估计值 PA: 5.266784e-03 f: 5.003054e-01 LFM信号估计值 PA: 5.018042e-03 f: 3.162400e-01 BPSK信号估计值 PA: 4.788187e-03 f: 5.003051e-01 QPSK信号估计值 PA: 7.875542e-01 f: 5.006821e-01

十、实验结论

门限设置:门限对于脉冲 TOA(Time of Arrival)和 PW(Pulse Width)的估计起着重要作用。通过适当设置门限,可以提高脉冲信号的检测准确性和可靠性。

TOA 和 PW 估计:采用包络检波和门限检测等方法可以成功估计脉冲 TOA 和 PW。这些方法基于接收信号的能量或者包络特征来确定脉冲信号的到达时间和持续时间。

脉内调制特征识别:利用二次方谱和四次方谱分析方法可以有效地识别信号的脉内调制特征。不同的调制类型如常规、LFM、BPSK 和 QPSK 可以通过这些分析方法得到相应的特征。

频率估计:根据脉内信号样本的特性,可以利用一些频域分析方法估计信号的频率。这些方法可以帮助确定信号中的载频成分。

噪声功率估计:通过对实验中截获的信号样本进行分析,可以估计噪声功率。这些估计结果对于系统性能评估和调试具有重要意义。

十一、总结及心得体会

通过进行名为"雷达参数侦测实验"的实验,我们可以探索不同参数下雷达截获信号的特征及相关参数的估计方法。

脉冲信号检测和参数估计:通过包络检波、门限检测和能量检测等方法, 我们能够成功地检测和估计脉冲信号的到达时间、持续时间和幅度。这些参数 是雷达信号分析和处理的关键基础。

脉内调制特征识别:利用二次方谱和四次方谱等谱分析技术,我们可以有效地识别不同脉内调制类型的特征。这对于识别目标信号的调制方式以及后续处理和解调具有重要意义。

频率估计:通过对脉内信号样本进行频域分析,我们能够估计信号中的载 频成分。这对于雷达信号的解调和信号处理能力评估非常重要。

噪声功率估计:在实验中我们能够估计噪声功率,这些参数可以用于系统性能评估和调试。准确的参数估计对于提高雷达系统的性能和可靠性至关重要。

通过这个实验,我们可以深入了解不同参数对雷达信号的影响,掌握相关 参数的估计方法,并加深对雷达信号处理的理解。此外,我们还能够应用所学 知识来分析和优化雷达系统的性能。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议:

确保实验过程的连贯性和详尽性。描述每个步骤的目标和实施细节,以及每个步骤之间的关联性。这有助于理解实验的全貌并确保在实验过程中不会遗漏关键步骤或信息。