实验报告(五)

- 一、实验室名称:
- 二、实验项目名称: 雷达信号产生与检测器设计实验
- 三、实验学时:

四、实验原理:

对通信信号的干扰有噪声干扰、转发干扰等方式。噪声干扰主要把噪声调制到发射通信信号频带内,通过降低正常通信信号的接收质量从而达到干扰的目的,噪声干扰包括单音干扰、多音干扰、窄带干扰、宽带干扰等。转发干扰则把接收到的通信信号复制后直接转发,让合作通信的接收方无法识别正确传输的信息。对数字通信信号的干扰影响可通过观察解调误码率来评估干扰效果。

五、实验目的:

- (1)针对 LFM、相位编码脉冲压缩雷达对抗目标,掌握侦察接收机截获信号样本的模拟产生方法:
- (2) 掌握非合作方对截获雷达信号的检测原理,并对检测性能进行性能 仿真。

六、实验内容:

- (1) 侦察接收机截获的 LFM 雷达信号的模拟仿真;
- (2) 侦察接收机截获的相位编码雷达信号的模拟仿真;
- (3) 对截获雷达信号能量检测器的仿真;
- (4) 仿真不同信噪比情况下的能量检测器的 ROC 曲线。

七、实验器材(设备、元器件):

计算机、Matlab 计算机仿真软件

八、实验步骤:

- 1.产生特定参数(脉宽、带宽、起始频率、TOA)的 LFM、BPSK 脉冲雷达信号;
- 2.按照 SNR 产生特定方差的 AWGN;
- 3.进行多次蒙特卡罗仿真(每次仿真中独立产生噪声)
- 4.每次仿真中噪声、噪声+信号分别做能量计算处理

5.设定虚警概率(门限),计算检测概率,画出 ROC 曲线 6.改变 SNR, 画出 ROC 并在不同 SNR 情况下比较


九、实验数据及结果分析

(1) LFM、BPSK 脉冲雷达信号

```
雷达信号产生程序如下
```

```
function S = radar_signal(f0, theta, phi, tau, A)
N = length(theta);
 n = -N/2:N/2-1;
phase = 2*pi * f0 * n + theta + phi; % 信号相位
 S = A * rectpuls(n, tau) .*exp(1j*phase);
 end
LFM 和 BPSK 信号产生的测试代码如下
 clear all;clc;close all;
 ts = 5000; % 仿真信号时长
fs = 1;
 fd = 0.1; %符号速率
 fc = 0.5; % 载频
 tau = 4500; % 脉冲宽度
 A = 1; % 振幅
N = ts * fs; % 采样点数
 n = -N/2:N/2-1;
 t = -ts/2:1/fs:ts/2-1;
% 信号
 % LFM
 B = 0.4; % 带宽
 K = B / tau; % 调制斜率
 LFM signal = radar signal(fc, K*pi*(n.^2), 0, tau, A);
 % BPSK
 s = (randsrc(ts*fd, 1, [0:1]) * ones(1, fs/fd)).';
 tn = pi .* s(:).' .* rectpuls(n, tau);
 BPSK signal = radar signal(fc, tn, 0, tau, A);
 FF = linspace(0, 1, N);
 LFM fft = abs(fft(LFM signal));
```

```
BPSK_fft = abs(fft(BPSK_signal));
figure;
plot(t, real(LFM_signal));
xlim([-N/32, N/32]);
title('LFM signal');xlabel('time/s');ylabel('amplitude');
figure;
plot(FF, LFM fft);
title('LFM fft');xlabel('nomalized
frequency');ylabel('amplitude');
figure;
plot(t, real(BPSK signal));
xlim([-N/32, N/32]);
title('BPSK signal');xlabel('time/s');ylabel('amplitude');
figure;
plot(FF, BPSK fft);
title('BPSK fft');xlabel('nomalized
frequency');ylabel('amplitude');
结果如下
                                               LFM fft
                                  140
                                  120
```



(2) 设定虚警概率 (门限), 计算检测概率

能量检测器的代码如下

```
function flag = detector(signal, ps, SNR, Pf)
N = length(signal);
SNR = 10^(SNR/10);

th = ps/SNR * (N+sqrt(2*N)*sqrt(2)*erfcinv(2*Pf)); %门限值
power = sum(abs(signal).^2); %接收信号能量

if power > th
    flag = 1; %进行判决
else
    flag = 0;
end
end
```


(3) 改变 SNR, 画出 ROC 并在不同 SNR 情况下比较

测试代码如下

```
clear all;clc;close all;
T = 1000; % 仿真时长
Fs = 1; % 采样速率
fc = 0.5; % 载频
tau = 600; % 脉冲宽度
A = 1; % 振幅
Mc = 1000; % 蒙特卡洛实验次数
Pfs = (0.01:0.02:1).^2; % 虚警概率
SNRs = -20:2:-10; % 信噪比
N = Fs * T; % 采样点数
n = -N/2:N/2-1;
t = -T/2:1/Fs:T/2-1;
Pd = zeros(length(SNRs), length(Pfs));
for SNR = SNRs
   i = (SNR + 20)/2 + 1;
   for k = 1:Mc
       t = ((k-1)*N+1:k*N) / Fs; %时间轴
       phase = 2*pi*fc*t;
       S = A * rectpuls(n, tau) .* exp(1j*phase);
       ps = sum(abs(S).^2) / N; % 信号功率
       y = awgn(S, SNR, 10*log10(ps));
       for j = 1:length(Pfs)
```

```
Pd(i, j) = Pd(i, j) + detector(y, ps, SNR,
Pfs(†));
        end
    end
end
Pd = Pd/Mc;
figure
hold on;
for i = 1:length(SNRs)
    plot(Pfs, Pd(i,:), '*-');
end
grid on
legend('SNR=-20dB','SNR=-18dB', 'SNR=-16dB','SNR=-
14dB', 'SNR=-12dB', 'SNR=-10dB');
title ('不同信噪比的检测对比')
xlabel('Pf');
ylabel('Pd');
```

测试结果如下



十、实验结论

LFM 雷达信号的模拟仿真:通过产生特定参数的 LFM 脉冲雷达信号,可以观察 LFM 雷达信号的时域特征和频域特征。

相位编码雷达信号的模拟仿真:通过产生特定参数的 BPSK 脉冲雷达信号,可以观察相位编码雷达信号的时域特征和频域特征。

雷达信号能量检测器的仿真:对截获的雷达信号进行能量计算处理,可以实现对雷达信号的能量检测。

不同信噪比下能量检测器的 ROC 曲线:通过多次蒙特卡罗仿真,改变信噪比(SNR),可以绘制能量检测器的 ROC 曲线。该曲线显示了在不同信噪比情

况下,能量检测器的检测概率与虚警概率之间的关系。

该实验主要是通过仿真方法模拟 LFM 雷达信号和相位编码雷达信号,并使用能量检测器对截获的信号进行分析。通过绘制不同信噪比下的 ROC 曲线,可以评估能量检测器在不同噪声水平下的性能和灵敏度。

十一、总结及心得体会

总结:

该实验主要通过仿真方法模拟 LFM 雷达信号和相位编码雷达信号的接收过程,并使用能量检测器对截获的信号进行分析。实验的步骤包括产生特定参数的雷达信号、生成特定方差的噪声、进行多次蒙特卡罗仿真以及计算能量和绘制 ROC 曲线等。

心得体会:

通过参与实验,我对雷达信号的产生、传输和接收过程有了更深入的了解。通过模拟仿真,我能够观察和分析不同类型的雷达信号,并通过能量检测器来判断信号的存在与否。此外,实验还提供了通过改变信噪比来评估能量检测器性能的方法,通过绘制 ROC 曲线来比较不同噪声水平下的检测概率和虚警概率。这对于评估和设计雷达系统的性能至关重要。

这个实验让我学到了很多关于雷达信号产生与检测方面的知识,提升了我在信号处理领域的能力和技能。通过实验,我深入了解了 LFM 雷达信号和相位编码雷达信号的仿真方法,以及能量检测器的设计和性能评估。这将对我今后的研究和实践工作有很大的帮助。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议:

希望将恒虚警检测的原理加入实验原理部分,不然真的是一脸懵。

$$\mathbf{x}\left(\mathbf{t}
ight) = egin{cases} \mathbf{n}\left(\mathbf{t}
ight) &, & \mathbf{H}_{0} \\ \mathbf{s}\left(\mathbf{t}
ight) + \mathbf{n}\left(\mathbf{t}
ight), & \mathbf{H}_{1} \end{cases}$$

其中,s(t)表示信号,n(t)表示噪声,其方差可以设为 σ^2 , H_i ,i=0,1表示不同假设。 在观测时间T中,计算接收信号的能量与门限th进行比较,如果大于门限th的话,则判为 H_1 ,即有信号;否则判为 H_0 ,即无信号。 在实际中一般采用的数字信号,那么接收信号可以表示为

$$x\left(i\right) = \begin{cases} n\left(i\right) &, & H_{0} \\ s\left(i\right) + n\left(i\right), & H_{1} \end{cases}, \quad i = 1, 2, \cdots, N$$

其中, N表示的是样本点数。那么检验统计量D可以表示为

$$\mathrm{D}=\sum_{i}\mathrm{x}^{2}\left(\mathrm{i}\right)$$

可以证明, 该检验统计量近似服从高斯分布, 具体为

$$\begin{split} &H_{0}:\text{D``Normal}\left(N\sigma^{2},2N\sigma^{4}\right) \\ &H_{1}:\text{D``Normal}\left(N\left(\sigma^{2}+\sigma_{s}^{2}\right),2N\left(\sigma^{2}+\sigma_{s}^{2}\right)^{2}\right) \end{split}$$

其中, σ_s^2 表示信号的平均功率。

对于恒虚警检测来说,当信号不存在的时候可以通过虚警概率 P_f 来确定检测门限th,这是由于在 H_0 的假设条件下,检验统计量D服从高斯分布,虚警概率

$$P_f = P (D > th|H_0)$$

那么可以得到

$$P_{\,\mathrm{f}}\,=Q\left(\frac{th-N\sigma^2}{\sqrt{2N\sigma^4}}\right)$$

其中, $Q\left(x
ight)=rac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x}^{+\infty}e^{-t^{2}/2}dt$ 那么检测门限th可以通过上式进行计算

$$th = \sigma^2 \left(N \, + \sqrt{2N} \, Q^{-1} \left(P_{\,\mathrm{f}} \, \right) \right) \label{eq:theory}$$

同样,在 H_1 的假设条件下,可以利用归一化的方法得到,检验统计量D也服从高斯分布,那么检测概率可以表示为

$$P_{
m d}=P\left(D>th|H_1
ight)=Q\left(rac{th-N\left(\sigma^2+\sigma_s^2
ight)}{\sqrt{2N\left(\sigma^2+\sigma_s^2
ight)^2}}
ight)$$

将门限th带入,可以求的系统的检测概率。

当然能量也可以使用归一化的能量进行判决。此外,还有采用多个门限进行判决,提高检测概率,这里就不再叙述。