视觉系统配置与标定说明文档

一、设备网络配置

各设备 IP 地址配置如下：

工控机 IP：192.168.201.210

机器人 IP：192.168.201.220

相机 IP：192.168.201.89

二、免示教流程说明

免示教流程代码位于项目：EppendorfVisionDemo

基于该项目运行视觉流程。

三、标定工具说明

标定软件位置：

工控机 D 盘目录：D:\CalibrationTool\VCS.APP.Locator.exe

标定步骤：

1. 打开 CalibrationTool 软件

2. 按照软件中的文字提示逐步完成标定流程

3. 标定完成后，系统会自动生成标定数据文件

四、标定数据说明

标定完成后，生成的数据位于以下目录：

CalibrationTool\Locator\Config\Result

包含以下三个关键文件：

CalTabInCamCV.dat

LocatorInfoCV_NEW.json

TeachInfosCV_NEW.json

五、标定数据替换步骤

请将上述三个标定文件复制到以下目录，并覆盖原有文件：

EppendorfVisionDemo\VisionServer\Locator\Config\Test\Wide\1

操作步骤：

1. 进入标定结果目录：CalibrationTool\Locator\Config\Result

2. 复制以下文件：

- CalTabInCamCV.dat

- LocatorInfoCV_NEW.json

- TeachInfosCV_NEW.json

3. 粘贴到目标目录：EppendorfVisionDemo\VisionServer\Locator\Config\Test\Wide\1

4. 选择覆盖原文件

六、注意事项

确保设备 IP 在同一网段且通信正常

覆盖标定文件前建议备份原文件