# ДАТЧИК И ПРИВОД





# Содержание

- □ Датчик
  - Измерение расстояния с помощью ультразвукового датчика

- □ Привод
  - Управление DC Мотором
  - Управление Сервомотором





# Sensor (Датчик)

- □ Датчик это устройство, модуль или подсистема, целью которых является обнаружение событий или изменений в его среде и отправка информации в другую электронику, часто в компьютерный процессор.
- □ Датчики это устройства, преобразующие любые физиче ские атрибуты (температура, яркость, сила, ускорение и т. Д.) В понятную форму для людей или машин.








# Sensor (Датчик)

- Датчик приобретает физическую величину и преобразует его в сигнал, подходящий для обработки
- □ Общие датчики преобразуют измерение физических явлений в электрический сигнал
- □ Датчик называется преобразователем,который преобразует одну форму энергии в другую
  - Когда вход представляет собой физическую величину и выходной электрический ток → Sensor (датчик)








# Ультразвуковой датчик(HC-SR06)

□ Ультразвуковые датчики генерируют высокочастотные звуковые волны и оценки эхо-сигнала, который отражается обратно к датчику. Микросхема времени измеряет интервал времени между передачей сигнала и приема эхо-сигнала, чтобы рассчитать расстояние до объекта

Отiginal Wave








## Принцип действия

#### □ Основной принцип работы:


- 1. Отправляет запускающий импульс в течение по крайней мере 10us к ультразвуковому модулю
- 2. Модуль HC-SR04 автоматически посылает восемь до 40 кГц и обнаружить, есть ли импульсный сигнал обратно
- 3. Если сигнал возвращается, ЭХО выход датчика будет в высоком состоянии (5В) в течение длительной времени, необходимой для передачи и приема ультразвукового взрыва.







# Временная диаграмма



- □ После ультразвукового взрыва передается ЕСНО, pin переходит на высокий уровень и остается высоким, пока волна не возвращается.
- □ Для того, чтобы получить расстояние, нужно измерить ширину ЕСНО pin





## Измерение ширины Pin

#### □ pulseIn()

- Считывает пульс (высокий или низкий) с pin
- Синтаксис
  - pulseIn(pin, value)
    - pin: количество pin, на котором вы хотите прочитать пульс (int)
    - value: тип импульса следующим образом: HIGH или LOW. (int)
- Возврат (unsigned long)
  - длина импульса (в микросекундах)
  - > 0, если импульс не начался до истечения времени ожидания

Если значение HIGH, pulseln() ждет pin чтобы перейти от LOW до HIGH начинается отсчет времени затем ждет pin, чтобы перейти на низкий уровень и останавливает отсчет времени.

Возвращает длину импульса в микросекундах или дает и возвращает 0, если не полный импульс не был получен в течение тайм-аута





# Расчет расстояний

□ найти расстояние до объекта

: Расстояние = «скорость звука (344 млн / сек) x Время в» / 2

Расстояние в сантиметрах = Время / 2 \* 0,0344 (или времени / 58) Время = ширина эхо-импульса, в нас (микро секунд)

#### Скорость звука

: Скорость звука в воздухе с изменением температуры и влажности

 $c(m/s) = 331.4 + (0.606 \times T) + (0.0124 \times H)$ 

331.4: Скорость звука (в м / с) при влажности 0 °С и 0%


Т: температура в °С

H: % huminity





# Соединение



□ Pin соединение

Arduino	Ультразвуковой датчик
5V	VCC
Pin 3 (Output)	Trig
Pin 2 (Input)	Echo
GND	GND






## Пример кода



```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
                                                // sets the trigPin as output
  pinMode(echoPin, INPUT);
                                                // sets the echoPin as input
void loop() {
   float duration, distance;
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
                                                // the trigPin is at 5 volts
   delayMicroseconds(10);
                                                // 10us delay
   digitalWrite(trigPin, LOW);
                                                // the trigPin is at ground
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
                                                // read the width of Echo pin
                                                // calculate the distance in cm
  distance = (duration) / 58;
```









## Пример кода

#define trigPin A4 #define echoPin A5

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
                                // откр.т порт, устанавл.т скорость 9600 бит/сек
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
                                // устанавливает в качестве выходного сигнала trigPin
  pinMode(echoPin, INPUT);
                                // устанавливает в качестве входных данных echoPin
void loop() {
   float duration, distance;
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
                                       // trigPin находится в 5 вольт
   delayMicroseconds(10);
                                       // задержка 10 мкс
   digitalWrite(trigPin, LOW);
                                       // trigPin находится на земле
                                       // читать ширину Echo pin
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration) / 58;
                                       // вычислить расстояние в см
  Serial.println(distance);
                                       // расстояние дисплея
  Serial.println(" cm");
                                       // с последующим блоком (см)
  delay(500);
                                       // задержка 500мс
```



# #1 задача: Измерить расстояние

#### □ Task(Задание)

: Измерьте расстояние до объекта и показать соответствующие сообщения и управление LED, как показано ниже таблицы.

Диапазон расстояний	Сообщения	LED (Pin 13)
distance ≤ 2	Out of range	OFF
2 < distance ≤ 10	Obstacle	ON
10 < distance < 200	No obstacle	Blinking
distance ≥ 200	Out of range	OFF

#### □ Use Tip(Подсказка)

- Печать сообщения через последовательный порт с Serial.print() и Serial.println()
- Написать HIGH или LOW значение в13 pin с pinMode() и digitalWrite()





# #1-а задача: функция измерения расстояния

□ Task(Задание)

: Напишите функцию для измерения расстояния , используя код с 1го задания

Результат такой же, как на 1-й задаче.

- имя функции: Calc\_dist
- Параметр функции: ни один
- Возврат функции: distance (Типыцелочисл)
- □ Use Tip(Подсказка)

```
int Calc_dist()
{
    ....
    return (int) distance;
}
```





# Содержание

- □ Датчик
  - Измерение расстояния с помощью ультразвукового датчика

- □ Привод
  - Управление DC Мотором
  - Управление Сервомотором





## Привод

- □ Привод представляет собой компонент машины, которая отвечает за перемещение и управление механизмом или системой
- Приводу требуется управляющий сигнал и источник энер гии (в основном электрический сигнал, воздух, жидкости)
- □ Когда он получает управляющий сигнал, исполнительны й механизм реагирует путем преобразования энергии сиг нала в механическое движение

управл яющий сигнал усиления)

Signal Тransducer (преобразователь) Асtuator(Привод)

Actuator(Привод)





# Типы приводов

- □ Механические приводы
- □ Пневматические приводы
  - Использует сжатый воздух в качестве движущей силы
- □ Гидравлический привод
  - Использует гидравлическую жидкость для усиления командного сигнала контроллера
- □ Электрические приводы
  - Электродвигатели
    - АС мотор
    - DC мотор
    - Stepper мотор (шаговые)
  - Solenoids (электромагниты)











## Электрические приводы

- □ Привод, который использует электричество для создани я механического движения
  - Управляемый двигателем, который преобразует электрическую энергию в механический крутящий момент
  - Более точные и точные
  - Может быть запрограммирован для сложных путей движения.







- □ Использование
  - Приложения общего назначения
  - Широко используется в промышленных процессах






# DC Motors (двигатель постоянного тока)

□ Электромеханические устройства, которые используют в заимодействие магнитных полей и проводников для пре образования электрической энергии в вращающуюся ме ханическую энергию

□ Состоит из двух частей: неподвижного тела двигателя, н азываемого статором, и внутренней части, которая вра щается, создавая движение, называемое ротором или

«арматурой»,



#### **BRUSHLESS**

- · Longer Life
- More Power
- Quieter



#### BRUSHED


- Shorter Life
- Less Power
- Noisier





# Управление DC Мотором (направление)

- □ Управление двигателем постоянного тока
  - : Когда мы применяем постоянное напряжение с правильным током к двигате лю, он вращается в определенном направлении, но когда мы меняем напряж ение между двумя клеммами, двигатель вращается в другом направлении



<u>H - специальная схема, которая позволяет вращать двигатель в обоих на</u> правлениях






# Управление DC Мотором (скорость)

□ Регулятор скорости двигателя постоянного тока

: Рабочий цикл будет прямо пропорционален результирующему напряжению, приложенному к нагрузке. И на двигателе постоянного тока наложенное напряжение прямо пропорционально скорости

двигателя.







# Моторный щит Adafruit

□ Adafruit Motor Shield - отличный и быстрый способ управ ления двигателями постоянного тока, сервомоторами ил и даже шаговыми двигателями.

□ Экран содержит два двигателя L293D и один сдвиговый регистр 74HC595.


□ Управление

4 двигателей постоянного тока

двух шаговых двигателей

2 сервоприводом










# Управление DC Мотором с L293D



Enable1	Input1	Input2	Управление Мотором
HIGH	LOW	HIGH	Повернуть в направлении по часовой стрелке
HIGH	HIGH	LOW	Повернуть в направлении против часовой стрелки
HIGH	LOW	LOW	Стоп
HIGH	HIGH	HIGH	Стоп
LOW	X	X	Стоп





# Управление DC Мотором с помощью AFMotor

- 4 шага в вашем эскизе:
  - 1. Включите библиотеку в свой код: #include <AFMotor.h>
  - 2. Создайте объект AF\_DCMotor классом **AF\_DCMotor**(*motor#*)
  - 3. Установите скорость двигателя с помощью **setSpeed**(*speed*) где *скорость* колеблется от 0 (остановл) до 255 (полная скорость)
  - 4. Для запуска двигателя вызовите run(direction), где direction
    - FORWARD
    - BACKWARD
    - > RELEASE





## Примерный код для L293D

```
#include <AFMotor.h>
                                 // include motor driver library
AF_DCMotor motor1(1);
                                 // создать объект motor #1
AF_DCMotor motor2(2);
                                 // создать объект motor #2
AF_DCMotor motor3(3);
                                 // создать объект motor #3
AF_DCMotor motor4(4);
                                 // создать объект motor #4
void loop() {
  motor1.setSpeed(200);
                                 // установить скорость 200/255
  motor2.setSpeed(200);
                                 // установить скорость 200/255
  motor3.setSpeed(200);
                                 // установить скорость 200/255
  motor4.setSpeed(200);
                                 // установить скорость 200/255
  motor1.run(FORWARD);
                                  // повернуть его вперед
  motor2.run(FORWARD);
                                  // повернуть его вперед
  motor3.run(FORWARD);
                                  // повернуть его вперед
  motor4.run(FORWARD);
                                  // повернуть его вперед
  delay(1000);
```





# Управление двигателем с ТВ6612



N20 motor + rubber wheel

□ Управление скоростью двигателя

GND → GND

Управление направлением
Digital output pin → AIN1
Digital output pin → AIN2
Analog pin → PWMA

Управление скоростью


Arduino ↔ TB6612

5V supply → VCC

PWM	Motor Output	
0~255	0 is off, 255 is full speed	

□ Управление направлением мотора

Input1	Input2	Motor Output
LOW	HIGH	Повернуть в направлении по часовой стрелки
HIGH	LOW	Повернуть в направлении против часовой стрелке
All HIGH	or LOW	Стоп







# Примерный код для ТВ6612


```
#define PWMA 6
                                  //Left Motor Speed pin (ENA)
                                 //Motor-L backward (IN1)
#define AIN1 A1
                                  //Motor-L forward (IN2).
#define AIN2 A0
#define PWMB 5
                                 //Right Motor Speed pin (ENB)
                                  //Motor-R forward (IN3)
#define BIN1 A2
                                 //Motor-R backward (IN4)
#define BIN2 A3
#define SPEED 100
                                 // motor Speed
analogWrite(PWMA,SPEED)
                                  // Set the speed on MotorA
digitalWrite(AIN1, LOW)
                                 // Move MotorA forward
digitalWrite(AIN2, HIGH)
                                 // Move MotorA forward
analogWrite(PWMB,SPEED)
                                 // Set the speed on MotorB
digitalWrite(BIN1, LOW)
                                 // Move MotorB forward
digitalWrite(BIN2, HIGH)
                                 // Move MotorB forward
```





## #2 задача: управление мотором

- □ Task(Задание)
  - 1. Напишите код для перемещения робота или машину назад
  - 2. Напишите код, который медленно вращает робота или машину влево или вправ
- Use Tip(Подсказка)
  - Правильно подайте напряжение постоянного тока на два цифровых контакта
  - Установите скорость двигателя, применяя соответствующее напряже







# #3 задача: управление мотором по Диапазону

#### □ Task(Задание)

: В соответствии с диапазоном, управляйте мотором и покажите соответствующие сообщения в таблице ниже.

Расстояние	Мотор	Сообщения
distance ≤ 5	Стоп	Stop
5 < distance ≤ 20	Медленно вперед	Obstacle
distance ≥ 20	Быстро вперед	No obstacle






# DC Сервомотор

□ Сервомотор состоит из нескольких устройств в одной упаковке , двигателя постоянного тока, коробки передач, устройства обратной связи и исправления ошибок.

□ Легко управляется с использованием всего трех проводов, управления мощностью, заземлением и сигналом. Угол повор ота контролируется длительностью применяемого импульса








# Управление сервомотором с Arduino

❖ Данные положения к управле нию должны быть отправлен ы в виде сигнала РWM через сигнальный вывод серводвиг ателя



# RESET ICSPS LEGAL POWER Anduino Anduino ANALOGIN A

#### Signal pin

- Серво проверяет импульс каждые 20 мс
- Пульс PWM на пульте управления
  - ширина 1 мс может вращать сервопри вод до 0°
  - ширина 1 мс может вращать сервопри вод до 0°
  - ширина 2 мс может вращаться до 180°





# Программное обеспечение для сервомотора

- 4 шага в вашем эскизе:
  - 1. Включите библиотеку в свой код: #include <Servo.h>
  - 2. Создайте объект с классом **Servo**
  - 3. Назначьте pin на Arduino сервомотору, используя attach(pin No.)
  - 4. Запишите положение серводвигателя, используя write(angle) где angle (угол) составляет от 0 до 180 градусов





# Примерный код





# #4 задача: управление сервомот ор

- □ Task(Задание)
  - 1. Установите положение сервомотора от 0 до 180 градусов
    - > Увеличивайте на 1 градус каждую задачу
    - Применять время задержки 20 мс для перемещения серводвигателя после отправки команды для увеличения на 1 градус
  - 2. После перемещения позиции до 180 градусов переместите пол ожение в центр



