
# BelSD Card-Reader

Ce module sert à pouvoir lire et écrire sur des carte MIFARE via un interface Web. Pour cela nous avons besoin de faire quelques installations et configurations sur notre Raspberry Pi



# Table des Matières

Table des Matières	2
Montage du Module	3
Liste des composants	3
Montage	3
Préparation Raspberry	4
Activer I2C sur le Pi	4
Activer I2C dans Raspi-Config	4
Installer I2C-tools et smbus	5
Activer le module RFID RC522 sur le Pi	6
Information	7
Installation de la librairie MFRC522	
Installation de Lighttpd avec PHP 7 (PHP-FPM) et MySQL 5.7	7
1 note préliminaire	
2.Installer MySQL	7
3 Installation de Lighttpd	g
4 Installer PHP 7.0	g
5 Configuration de Lighttpd et PHP 7.0	g
6 Tester PHP 7.0 / Obtenir des détails sur votre installation de PHP	11
7 Obtenir le support de MySQL en PHP	12
8 phpMyAdmin	13
Installer MySQL pour Python	15
Redémarrez	15
Installer un serveur ftp sous Raspbian dans votre raspberry	15
Configuration proftpd	16
Test de connexion avec un client ftp comme filezilla	16
Changement du répertoire par défaut	17
Modifier les droits d'accès	17
Préparation de la base de données	17
nstallation du programme BelSD Card-Reader	18
Configuration	18
Démarrage automatique	19
Pour la version Raspbian Strech	19
Pour la version Raspbian LXDE (Desktop)	19
Conclusion	20

# Montage du Module


# Liste des composants

- 1 x LED Rouge
- 1 x LED Vert
- 1 x LED Bleu
- 1 x I2C Blue LCD 16x2
- 1 x RFID-RC522 (13,5 MHz)
- 3 x Mini bouton poussoir
- 1 x Activ Buzzer
- 2 x Résistance 10 kΩ
- 3 x Résistance 220 Ω
- 1 x S8550 PNP Transistor
- 1 x S8050 NPN Transistor

# Montage

Le plan est également téléchargeable à l'adresse suivante :

https://raw.githubusercontent.com/BelSD/Card-Reader/master/BelSD%20Card-Reader.jpg



# Préparation Raspberry

En tout premier lieu on exécute les 2 commandes suivante!

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
```

## Activer I2C sur le Pi


Avant de commencer la programmation, nous devons nous assurer que le module I2C est activé sur le Pi et installer quelques outils qui faciliteront l'utilisation de I2C.

# Activer I2C dans Raspi-Config


Avant de pouvoir utiliser notre module, il va falloir activer le I2C . Rien de bien compliqué, il suffit d'entrer dans la console :

```
sudo raspi-config
```

Puis flèche vers le bas et sélectionnez «Interfacing Options»:



Maintenant la flèche vers le bas et sélectionnez "I2C Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module":



Choisissez «Oui» aux invites suivantes, quittez le menu de configuration et redémarrez pour activer les paramètres.

sudo reboot

#### Installer I2C-tools et smbus

Nous devons maintenant installer un programme appelé I2C-tools, qui nous indiquera l'adresse I2C de l'écran LCD lorsqu'il est connecté au Pi. Donc, à l'invite de commande, entrez

```
sudo apt-get install i2c-tools
```

Ensuite, nous devons installer SMBUS, qui donne à la bibliothèque Python l'accès au bus I2C sur le Pi. À l'invite de commande, entrez

```
sudo apt-get install python-smbus
```

Maintenant, redémarrez le Pi et connectez-vous à nouveau. Avec votre écran LCD connecté, entrez

```
sudo i2cdetect -y 1
```

à l'invite de commande. Cela vous montrera un tableau d'adresses pour chaque appareil I2C connecté à votre Pi:


L'adresse I2C de l'écran LCD connecté à mon Pi est 27. Prenez note de l'adresse I2C de votre écran LCD, nous en aurons besoin plus tard.

### Activer le module RFID RC522 sur le Pi


Avant de pouvoir utiliser notre module, il va falloir activer le SPI *(Serial Peripheral Interface)*. Rien de bien compliqué, il suffit d'entrer dans la console :

sudo raspi-config

Puis flèche vers le bas et sélectionnez «Interfacing Options»:



Maintenant la flèche vers le bas et sélectionnez "SPI Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module":



Choisissez «Oui» aux invites suivantes, quittez le menu de configuration et redémarrez pour activer les paramètres.

sudo reboot

Pour vérifier que le module SPI a bien été activé, entrer la commande suivante :

```
lsmod | grep spi
```

Si le module spi bcm2835 est listé, alors le module est bien activé.

### Information

Module non listé?

Il se peut que la ligne spi\_bcm2835 ne soit pas dans la liste. Pour remédier à ce problème, entrez la commande suivante :

```
sudo nano /boot/config.txt
```

Dans le fichier ouvert, cherchez la ligne *dtparam=spi=on*. Si cette ligne existe, alors enlevez le "#" qui débute la ligne. Sinon, si la ligne n'existe pas, ajoutez la à la fin du fichier. Enregistrez et quittez (Ctrl+X > "Y" > Enter). Redémarrer le Raspberry.

#### Installation de la librairie MFRC522

Nous pouvons maintenant installer SPY-Py:

```
cd ~
git clone https://github.com/lthiery/SPI-Py.git
cd ~/SPI-Py
sudo python setup.py install
```

# Installation de Lighttpd avec PHP 7 (PHP-FPM) et MySQL 5.7

Lighttpd est un serveur Web sécurisé, rapide et conforme aux normes, conçu pour les environnements critiques en termes de vitesse. Ce didacticiel explique comment installer Lighttpd sur un serveur Ubuntu 16.04 prenant en charge PHP 7 (via PHP-FPM) et MySQL 5.7. PHP-FPM (FastCGI Process Manager) est une implémentation alternative de FastCGI avec quelques fonctionnalités supplémentaires utiles pour les sites de toutes tailles, en particulier les sites les plus occupés. J'utilise PHP-FPM dans ce tutoriel à la place de spawnfcgi de Lighttpd.

#### 1 note préliminaire

Dans ce tutoriel, j'utilise le nom d'hôte <code>server1.example.com</code> avec l'adresse IP <code>192.168.69.250</code>. Ces paramètres peuvent être différents pour vous, vous devez donc les remplacer le cas échéant. J'exécute toutes les étapes de ce tutoriel avec les privilèges root, alors assurez-vous d'être connecté en tant que root:

```
sudo -s
```


## 2.Installer MySQL

Tout d'abord, nous installons MySQL comme ceci:

```
apt-get -y install mysql-server mysql-client
```

Il vous sera demandé de fournir un mot de passe pour l'utilisateur root MySQL - ce mot de passe est valable pour l'utilisateur root @ localhost ainsi que pour root@serverl.example.com . Il n'est donc pas nécessaire de spécifier ultérieurement un mot de passe root MySQL manuellement. :

Nouveau mot de passe pour l'utilisateur MySQL "root": <- yourrootsqlpassword Répéter le mot de passe pour l'utilisateur MySQL "root": <- yourrootsqlpassword



Le programme d'installation a défini un mot de passe root MySQL, mais certains paramètres supplémentaires doivent être modifiés pour une installation sécurisée de MySQL. Cela peut être fait avec la commande mysql\_secure\_installation.

A présent nous pouvons vérifier que MySQL fonctionne correctement. Lançons maintenant MySQL:

```
mysql -u root -p votremotdepasse
```

NB: Si aucun mot de passe n'a été mis en place dans les manipulations précédentes, Lançons MySQL de la manière suivante:

```
mysql -u root -p
```

ou encore par:

```
mysql
```

Cette fenêtre devrait s'ouvrir. Grâce à cette invite de commande vous pouvez gérer toutes vos bases de données en ligne de commande.

```
root@raspberrypi:/home/pi# mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.1.23-MariaDB-9+deb9ul Raspbian 9.0
Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]>
```

Fenêtre montrant le bon fonctionnement de MySQL

Nous allons maintenant changer les privilèges de connexion afin de vous rendre super administrateur de MySOL.


```
use mysql;
update user set plugin='' where User='root';
flush privileges;
exit;
```

### 3 Installation de Lighttpd

Lighttpd est disponible sous forme de paquet Ubuntu. Par conséquent, nous pouvons l'installer directement avec apt à partir du référentiel de paquets Ubuntu Xenial Xerus:

apt-get -y install lighttpd

Dirigez maintenant votre navigateur vers http://192.168.69.250/ et vous devriez voir la page d'espace réservé Lighttpd:



Le répertoire par défaut de Lighttpd est / var / www / html sur Ubuntu et le fichier de configuration est /etc/lighttpd/lighttpd.conf . Les configurations supplémentaires sont stockées dans des fichiers du répertoire / etc / lighttpd / conf-available . Ces configurations peuvent être activées à l'aide de la commande lighttpd-enable-mod qui crée un lien symbolique du répertoire / etc / lighttpd / conf à la configuration appropriée. fichier dans / etc / lighttpd / conf-available . Vous pouvez désactiver les configurations avec la commande lighttpd-disable-mod .

#### 4 Installer PHP 7.0

Nous pouvons faire fonctionner PHP dans Lighttpd via PHP-FPM que nous installons comme ceci:

```
apt-get -y install php7.0-fpm php7.0
```

PHP-FPM est un processus démon (avec le script d'initialisation php7-fpm) qui exécute un serveur FastCGI sur le socket /var/run/php/php7.0-fpm.sock.

#### 5 Configuration de Lighttpd et PHP 7.0

Pour activer PHP dans Lighttpd, nous devons modifier /etc/php/7.0/fpm/php.ini et changer la taille maximum des Upload de 2Mb à 10G à la ligne post\_max\_size = 8M et décommenter la ligne cgi.fix pathinfo = 1:

nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

```
[...]
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post max size = 10G
[\ldots]
; cgi.fix_pathinfo provides *real* PATH_INFO/PATH_TRANSLATED support for CGI. PHP's
; previous behaviour was to set PATH TRANSLATED to SCRIPT FILENAME, and to not grok
; what PATH INFO is. For more information on PATH INFO, see the cgi specs. Setting
; this to 1 will cause PHP CGI to fix its paths to conform to the spec. A setting
; of zero causes PHP to behave as before. Default is 1. You should fix your scripts
; to use SCRIPT_FILENAME rather than PATH_TRANSLATED.
; http://php.net/cgi.fix-pathinfo
cgi.fix_pathinfo=1
[...]
```

Le fichier de configuration Lighttpd pour PHP /etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php.conf convient à une utilisation avec spawn-fcgi. Cependant, nous souhaitons utiliser PHP-FPM. Par conséquent, nous créons une sauvegarde du fichier ( nommé 15-fastcgi-php.conf.bak ) et modifiez le fichier 15-fastcgi-php.conf comme suit:

```
cd /etc/lighttpd/conf-available/
cp 15-fastcgi-php.conf 15-fastcgi-php.conf.bak
nano 15-fastcgi-php.conf
```

Pour activer la configuration de fastcgi, exécutez les commandes suivantes:

```
lighttpd-enable-mod fastcgi
lighttpd-enable-mod fastcgi-php
```

Cela crée les liens symboliques /etc/lighttpd/conf-enabled/10-fastcgi.conf qui pointe vers /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf et / etc / lighttpd / conf-enabled / 15-fastcgi-php .conf qui pointe vers /etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php.conf:

```
ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled
```

```
racine @ serveurl : / etc / lighttpd / conf-available # 1s -1 / etc / lighttpd / conf-enabled total 0

lrwxrwxrwx 1 racine root 33 avril 27 llh26 10-fastcgi.conf -> ../conf-available/ 10-fastcgi.conf

lrwxrwxrwx 1 racine racine 37 27 avril 27 ll:26 15-fastcgi-php.conf -> ../conf-available/15-fastcgi-php.conf

lrwxrwxrwx 1 racine racine 42 avril 21 ll:10 90- javascript-alias.conf -> ../conf-available/90-javascript-alias.conf

root @ server1 : / etc / lighttpd / conf-available #
```

Ensuite, nous rechargeons Lighttpd:

```
service lighttpd force-reload
```

Remarque: Si vous obtenez des erreurs de paramètres régionaux, vous pouvez les supprimer en utilisant

```
apt-get -y installer language-pack-en-base
dpkg-reconfigure locales
```


### 6 Tester PHP 7.0 / Obtenir des détails sur votre installation de PHP

Le répertoire racine du site Web par défaut est / var / www / html . Nous allons maintenant créer un petit fichier PHP ( info.php ) dans ce répertoire et l'appeler dans un navigateur. Le fichier affichera de nombreuses informations utiles sur notre installation PHP, telles que la version PHP installée.

```
nano /var/www/html/info.php
```

```
<?php
phpinfo ();
?>
```

Nous appelons maintenant ce fichier dans un navigateur (par exemple, http://192.168.69.250/info.php):



Comme vous le voyez, PHP 7.0 fonctionne, et il fonctionne via FPM / FastCGI, comme indiqué dans la ligne API du serveur. Si vous faites défiler plus bas, vous verrez tous les modules qui sont déjà activés dans PHP5. MySQL n'est pas répertorié ici, ce qui signifie que nous n'avons pas encore de support MySQL en PHP.

# 7 Obtenir le support de MySQL en PHP

Pour obtenir le support de MySQL en PHP, nous pouvons installer le paquet php7.0-mysq1. C'est une bonne idée d'installer d'autres modules PHP ainsi que vous pourriez en avoir besoin pour vos applications. Vous pouvez rechercher les modules PHP disponibles comme ceci:

apt-cache search php7.0

Choisissez ceux dont vous avez besoin et installez-les comme ceci:

apt-get -y install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext


APCu est une extension du module PHP Opcache fourni avec PHP 7, elle ajoute des fonctionnalités de compatibilité pour les logiciels prenant en charge le cache APC (par exemple, les plugins de cache Wordpress). APCu peut être installé comme suit:

apt-get -y install php-apcu

Rechargez maintenant PHP-FPM:

service php7.0-fpm reload

Rechargez maintenant « http://192.168.1.100/info.php » dans votre navigateur et accédez à nouveau à la section modules. Vous devriez maintenant trouver beaucoup de nouveaux modules, y compris les modules mysgli et mysglnd:



# 8 phpMyAdmin

<u>phpMyAdmin</u> est une interface Web à travers laquelle vous pouvez gérer vos bases de données MySQL. C'est une bonne idée de l'installer:

apt-get -y install phpmyadmin

Vouis verrez les questions suivantes:

Cutil de configuration des paquets


Configuration de physyadmin

Veuillez choisir le serveur web à reconfigurer automatiquement pour exécuter physyadmin.


Serveur web à reconfigurer automatiquement :

[] apache2
[\*] lighttpd

COK>



Faut-il configurer la base de données de phpadmin avec dbconfig-common? <-- Oui



Mot de passe de connexion MySQL pour phpmyadmin: <-- Pousser Enter

#### Si vous obtenez l'erreur suivante:

Run /etc/init.d/lighttpd force-reload to enable changes dpkg: error processing package phpmyadmin (--configure): subprocess installed post-installation script returned error exit status 2 E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Puis lancez ces commandes:


```
/etc/init.d/lighttpd force-reload
apt-get -y install phpmyadmin
```

Rendez-vous ensuite dans le répertoire phpmyadmin :

cd /etc/phpmyadmin

Il va falloir modifier le fichier « config.inc.php » de la façon suivante de telle sorte que « \$cfg['Servers'][\$i]['AllowNoPassword'] = TRUE; » soit décommentée. Cette ligne se trouve vers la fin du fichier.

nano config.inc.php



# Installer MySQL pour Python

apt-get install python-mysqldb

#### Redémarrez


reboot

# Installer un serveur ftp sous Raspbian dans votre raspberry

Installer proftpd, avec la commande suivante :

sudo aptitude install proftpd

Message d'avertissement sur le choix sur comment va être lancé proftpd



Pour un serveur avec quelques connexion, choisir « inita » ou au contraire beaucoup de connexions alors choisir « Indépendamment »

### Configuration proftpd

Modifier le fichier « proftpd.conf » situé dans le répertoire « /etc/proftpd/ » Édition du fichier à modifier en mode console avec la commande suivante :

```
sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

#### Fichier proftpd

```
#activation ou pas de l'IPv6
UseIPv6 off
#le port d'écoute
Port 21
```

Redémarrer le serveur ftp, avec la commande suivante :

```
sudo service proftpd restart
```

Tester si le service à bien été démarrer, avec la commande suivante :

```
sudo ps aux | grep proftpd
```

```
pi@192.168.69.250:~$ sudo ps aux | grep proftpd
                                                                    0:00 proftpd: (accepting connections)
0:00 bash -i -c sudo ps aux | grep proftpd
            633 0.0 0.3 14568 3436 ?
                                                     Ss
                                                           07:26
                                    3956 pts/0
                                                           09:15
           1614
                 0.0
                       0.4
                              6096
                                                      Ss
                                                           09:15
           1626
                       0.0
                               4372
                  0.0
                                       536 pts/0
                                                      S+
                                                                     0:00 grep --color=auto proft
pi@192.168.69.250:~$
```

Test de connexion avec un client ftp comme filezilla

Avec l'adresse IP de votre Raspberry

L'identifiant de votre Raspberry « pi » si vous ne l'avez pas changé Mot de passe de votre Raspberry « raspberry » si vous ne l'avez pas changé Port numéro « 21 » par défaut si vous ne l'avez pas changé

Vous devriez arriver sur le répertoire « /home/pi/ » par défaut

## Changement du répertoire par défaut

Si vous voulez arriver sur le répertoire « /var/www/ », ajouter la ligne suivante dans le fichier « DefaultRoot /var/www » comme si dessus.

Ficher proftpd

sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf

#repertoire de destination par defaut

DefaultRoot /var/www

Redémarrer le serveur ftp, avec la commande suivante :

sudo service proftpd restart

#### Modifier les droits d'accès

Pour pouvoir faire des modifications, uploads, etc... Vous devez IMPERATIVEMENT donner le droits d'accès au répertoire « /var/www » et « /var/www/html »

Pour cela exécutez les commandes suivantes :

sudo chown pi /var/www
sudo chown pi /var/www/html

Cela donnera un accès total à l'utilisateur « pi » sur ces deux répertoires.

# Préparation de la base de données

Sous phpMyAdmin, créé un nouveau compte utilisateur avec « *créer une base portant son nom et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base* ».

Connectez-vous en tant que « root » sur phpMyAdmin Allez dans l'onglet « comptes utilisateurs »

Indiquez le nom d'utilisateur Nom d'hôte -> localhost Le mot de passe

Ne PAS oublier de cocher la case devant « créer une base portant son nom et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base ».

Déconnectez-vous et reconnecter vous avec votre nouveau nom d'utilisateur. Sélectionner la base de données comportant votre nom d'utilisateur puis allez dans l'onglet « SQL » et copier les lignes suivantes :

```
SET SQL MODE = "NO AUTO VALUE ON ZERO";
SET time zone = "+00:00";
CREATE TABLE `card reader` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `valeur` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `info` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
INSERT INTO `card reader` (`id`, `valeur`, `info`) VALUES
(1, ' BelSD ', 'Instruction au Card Reader'),
(2, '', 'UID de la carte'),
(3, '', 'Date création'),
(4, '', 'Nom'),
(5, '', 'Prénom'),
(6, '', 'Nr client'),
(7, '', 'Points'),
(8, '', 'Date dernière visite');
ALTER TABLE `card reader`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `card reader`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT, AUTO INCREMENT=9;
```

# Installation du programme BelSD Card-Reader

En mode SSH, tapez les lignes suivantes :

```
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/BelSD/Card-Reader.git
cd Card-Reader
```

# Configuration

Allez dans le répertoire « \var\www\Card-Reader » et éditez le fichier « config.py »

```
sudo nano config.py
```

Changez les données « Db\_User\_Login », « Db\_Password » et « Db\_Data\_base » avec vos donnée introduite à la configuration de la préparation de la base de données

Changez également les données dans la « class LCD »

ADDRESS -> changez le numéro avec celui obtenu dans la partie « Installation I2C »

# Démarrage automatique

Pour que le module « Belsd Card-Reader » démarre directement après le lancement de notre Raspberry Pi.

#### Pour la version Raspbian Strech


Il faut éditer le fichier « rc.local ».

Pour cela tapez la ligne suivante :

```
sudo nano /etc/rc.local
```

Il faut maintenant y rajouter les lignes suivantes avant la ligne « exit 0 » :

```
printf "Lancement de BelSD Card-Reader\n"
sleep(10)
sudo python /var/www/Card-Reader/card_reader.py
printf "BelSD Card-Reader est lance\n"
```



#### Pour la version Raspbian LXDE (Desktop)

Il faut éditer voir créer le fichier « pthon.desktop »

Pour cela tapez la ligne suivante :

```
sudo nano ~/.config/autostart/pthon.desktop
[Desktop Entry]
```

Type=Application

Name=BelSD Card-Reader

Exec=sudo python /var/www/Card-Reader/card\_reader.py



# Conclusion

Voilà votre BelSD Card-Reader est prêt à fonctionner avec des instructions via une page php.

Dans le répertoire « /var/www/Card-Reader/Exemples » ce trouve un simple exemple comment cela fonctionne avec php et MySQL