


INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES (INESC) DE COIMBRA



Tutorial – Nível Iniciante

Programar o robô por blocos iModBot



Alunos: Abel Teixeira - 2180522

Samuel Lourenço - 2180356

Docente: Carlos Neves

Luís Conde


Ano letivo: 2019/2020

Índice


Abrir	o ArduBlock	3
	Guia básico do ArduBlock	
	Iniciante (Beginner level)	
	Bloco "Fashing Led"	
	Bloco "Go in circles"	
	Bloco "Walking Randomly"	
	Bloco "Guide by Bluetooth"	
	Rloco "Follow Line"	

Abrir o ArduBlock

Se já tens o ArduBlock aberto pode saltar este passo e passar para o Nível Iniciante. Caso ainda não tenha, comece por abrir o Arduíno IDE.




No Arduíno IDE clique "Tools" → "ArduBlock" e já tem ao ArduBlock aberto proto para contruir o programa.




Guia básico do ArduBlock

Este guia é para encenar o funcionamento básico do ArduBlock para o utilizador. Saber como utilizar e o nome de cada ferramenta.



Para eliminar algum bloco que não queiram basta arrentá-lo para cima da coluna das abas e largar e ele é eliminado do espeço de trabalho como pode ver na figura abaixo.




Nível Iniciante (Beginner)

Neste nível basto só colocar um bloco no loop do bloco "Basic OTA".

Caso não esteja ligado ao ESP32 com o cabo micro USB e queira ligar do wifi. Tem de clicar no bloco branco "ssid" e colocar o nome da internet e no bloco "password" colocar a passe da internet. Fica a comunicar com o ESP32 sem fios, sem esquecer da alimentação dele.

1. Bloco "Fashing Led"


Neste primeiro bloco verde vai fazer piscar o led azul que está ligado no pino 2. O objetivo é fazer piscar o led é para saber se o ESP32 está a comunicar por wifi. Para isso tem de abrir a aba verde com o nome "Beginner level" e arrastar o bloco "Fashing Led" para dentro do loop do bloco "Basic OTA". Como podem ver na figura abaixo.



Não se esqueçam de colocar o "ssid" e a "password". Depois clique no botão "Upload to Arduíno" que vai converter o programa que fizemos para a linguagem C++ no Arduíno IDE e envia para o ESP32. Que vais fazer piscar o led.


2. Bloco "Go in circles"

No segundo bloco verde o robô vai andar a roda. O objetivo é saber se as rodas estão bem ligadas. Para isso basta só colocar o bloco "Go in circles" no loop retirando o loco anterior.




3. Bloco "Walking Randomly"

No terceiro bloco verde o robô vai andar aleatoriamente. O objetivo é saber se tá tudo bem ligado e as ordens do ESP32 (avançar, recuar, esquerda, direita e parar) estão a ser recebidas. Para isso basta só colocar o bloco "Walking Randomly" no loop retirando o loco anterior.




4. Bloco "Guide by Bluetooth"

No quarto bloco verde tem de tirar o bloco "Robo OTA" substituindo pelo bloco "Guide by Bluetoth" e definir a velocidade de 0 a 255. Como pode ver na figura abaixo.




Depois de ter enviado para o ESP32, vai a "Play Store" do telemovel e procure por "Ultimate Bluetooth Joystick" e instale. Já com a aplicação intalada abrar e clique no icon no canto superior direiro parecido com uma roda dentada e clique em "Ajustar os botões".





Clicam nas setas pretendida como mostra em baixo e alteram onde diz "Pressionado" e colocam a lenta consoante a seta, onde diz "Solto" retiram a letra e não colocam nada. Nota: as letras tens de ser em minúsculas.

- "a" Avançar;
- "b" Virar à direita;
- "c" Virar à esquerda;
- "d" Recuar.
- "e" até "z" Pára o robô



Já com a alteração feita clica "Parar a configuração", e depois no "CONECTAR". Vai abrir uma nova janela e pressionam em "Procurar" e escolhem o ESP32 e tá pontos para girarem o robô por Bluetooth.





5. Bloco "Follow Line"

No quinto bloco verde o robô vai seguir a linha preta basta só colocar o bloco no loop e colocar o robô em cima da linha e ele vai seguir.

