区间隧道列车火灾扑救处置程序

主要指地铁专业队到场力量为5辆消防车(1、2号为消防水灌车、3号为抢险救援消防车、4号为大功率水罐车、5号为陆轨两用消防车)的战斗行动。

一、任务分工

- 1号车(一七式压缩空气泡沫消防车):铺设供水线路、设置分水阵地、疏散救助被困人员、设立安全员。指挥员全面负责中队其它车辆战斗任务部署。
- 2号车(西格纳泡沫消防车):铺设供水线路,视情给一号车接力供水、疏散救助被困人员,负责现场警戒照明、装备器材运输等保障任务。
- 3号车(卢森堡亚抢险救援车):组织侦查火点位置,设置照明线路,利用站内墙式消火栓,在站台或区间隧道出水枪内攻灭火。
- 4号车(大功率水罐车): 在分水阵地出水枪实施梯次内攻灭火。 5号车(陆轨两用消防车): 组织预备攻坚组。
- 二、进攻路线
- 1、利用灭火救援专用通道直接进入站台。
- 2、根据事故列车停靠位置合理选择上、下行站点进入。
- 3、根据事故列车着火部位合理选择出入口进入。

三、战斗展开

1号车

1、供水保障组(指挥员、1、2、3、7号战斗员)

携带器材: 水带、水枪、分水器等。

铺设供水线路至进攻口,设置分水阵地,并视情向水泵接合器 供水。指挥员向先期到场力量或知情者详细了解事故站点及先 期处置措施等现场基本情况,并下达各车辆作战任务,指挥中 队作战。

2、疏散救人组(4、5、6号战斗员)

携带器材: 热成像仪、担架等。

引导疏散、搜索救助被困人员至安全地带,设置现场安全员,并组织预备攻坚。

3、战斗辅助组(驾驶员)

车辆停靠适当位置(水源),负责供水照明。

2号车

1、供水保障组(指挥员、1、2、3、7号战斗员)

携带器材:水带、水枪、分水器、照明灯具等。

铺设供水线路,设置分水阵地,视情给一号车接力供水,并担任现场警戒照明、装备器材运输等保障任务。

2、疏散救人组(4、5、6号战斗员)

携带器材: 热成像仪、担架等。

引导疏散、搜索救助被困人员至安全地带,组织预备攻坚。

3、战斗辅助组(驾驶员)

车辆就近停靠水源,负责供水。

3号车

1、侦察灭火组(指挥员、1、2、3、7号战斗员)

携带器材: 热成像仪、测温仪、无齿锯、支线水带、水枪、止水器、65内扣-65雌卡、两分水器等。

深入内部开展火情侦察,确定火点位置和进攻线路,启动区间内固定消防设施出水枪内攻灭火。指挥员视情协同站内工作人员到消防控制室了解通风排烟系统、内部消防设施和紧急疏散通道是否启用等情况,并及时中队指挥员报告,充分利用固定消防设施协助事故处置

2、疏散照明组(4、5号战斗员)

携带器材:发光导向绳、移动照明灯具等。

沿侦察灭火组进攻路线铺设发光导向绳,在转弯处利用移动照明灯具开辟进攻通道,就近利用区间泵房及消防旁通道将人员引导至隧道另一侧安全区域

3、战斗辅助组(驾驶员、6号战斗员)

车辆停靠适当位置,视情在站厅楼梯口等处设置通信中转站,做好现场摄像(影)工作。

4号车

1、供水保障组(1、2、3号战斗员)

携带器材:干线水带、分水器等。

视情向一、二号车接力供水,做好后勤保障。

2、疏散救人组(4、5、6号战斗员)

携带器材: 热成像仪、担架、电动剪切钳、双向异轮切割锯等。 视情破拆, 实施疏散救人。

3、安全观察组(指挥员、7号战斗员) 负责现场的安全观察。

5号车

- 1、内攻灭火组(1、2、3、7号战斗员) 利用消防救援通道进行内攻灭火。
- 2、掩护进攻组(指挥员、4、5、6号战斗员) 协同内攻灭火组交替掩护、梯次进攻。
- 3、战斗辅助组(驾驶员)

做好现场摄像(影)工作。

四、特别警示

- (一)攻坚组人员装具配备必须齐全,严格做好个人防护,携带通信装备,350兆电台使用地铁专用频道。
- (二)指挥员应根据站点事故列车停靠位置、着火部位和人员 疏散情况,合理选择出入口实施战斗展开。
 - (三)实施内攻时,必须严格控制和掌握进入内部人员的数量、

时间,确保有足够用气量保障人员安全返回,并组织力量做好应急或轮换准备。

- (四)深入隧道内部的战斗员每组**3-4**名,按各自分工和任务,确保通讯畅通。
- (五)现场警戒区内须设置中队集结点、疏散逃生人员集结点 和现场救护站。
- (六)应充分利用地铁站点车控中心进行火情侦查,启动排烟、 照明、广播等固定设施协助救人灭火。
- (七)严禁不系安全绳开展攻坚行动,并确定联络信号,严禁 手携。如安全绳长度不够,攻坚人员应使用短绳相互连接。