SAMSUNG

Italiano

L'aggiornamento software include
Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro dispositivo, mantenete il dispositivo aggiornato e controllate regolarmente la disponibilità di aggiornamenti software.

Galaxy Tab A9(SM-X110)

Numero build : X110XXS7DYL2	**Versione Android :** B(Android 16)	**Data di pubblicazione :** 2025-12-24	**Livello patch di sicurezza :** 2025-12-01

• Sicurezza
Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Queste modifiche possono variare a seconda del modello, del Paese o dell'operatore di rete utilizzato.

Numero build : X110XXU6DYK3	**Versione Android :** B(Android 16)	**Data di pubblicazione :** 2025-11-25	**Livello patch di sicurezza :** 2025-10-01

One UI 8.0 (Android 16)

Personalizzazione

Widget della schermata di blocco migliorati
Più attività sulla schermata di blocco con i brief widget. Sono ora disponibili widget di dimensioni 2 x 2 e, grazie all'area widget ancora più grande, potrai aggiungerne ancora. Puoi scegliere di disporre i widget in orizzontale o verticale.

Produttività

Controlla i prezzi delle azioni senza sbloccare
I titoli che segui su Google Finanza con forti variazioni di prezzo appariranno sulla Now bar alla fine della giornata di trading.

Condivisione dei file semplificata con Quick Share
Non è mai stato così facile inviare e ricevere file. Per iniziare, tocca il pulsante Quick Share nelle impostazioni rapide. Puoi ricevere file mentre la schermata Quick Share è aperta e inviare file ad altri direttamente da Quick Share.

Note adesive
Aggiungi annotazioni rapide in cima ai documenti in Samsung Notes. Non vi è limite al numero di note adesive che puoi aggiungere ed è facile rimuoverle in seguito senza rovinare il documento originale.

Trova i download velocemente
Ora puoi filtrare i file in base all'app utilizzata per scaricarli. Funziona nelle categorie Download e File recenti in Archivio.

Navigazione tra file su più riquadri
È più facile tenere traccia dei percorsi dei file quando utilizzi Archivio su uno schermo grande. Quando apri una nuova cartella, si aprirà un nuovo riquadro per mostrare il contenuto, così potrai tornare facilmente al punto di partenza.

Samsung Internet è stato riprogettato
Accedi rapidamente alle funzioni di cui hai bisogno. Il menu dell'app Samsung Internet è stato ottimizzato per facilitare l'accesso alle funzioni più utilizzate. Puoi anche personalizzare il layout in base alle tue preferenze personali.

Multitasking

Visualizzazione a schermo diviso migliorata
Mentre 2 app sono aperte in vista schermo diviso, puoi spingere un'app contro il bordo dello schermo per mantenerla parzialmente visibile e dedicare la maggior parte della tua attenzione all'altra app. Tocca l'app più piccola in qualsiasi momento per passare rapidamente da una all'altra.

Promemoria

Nuova interfaccia dell'app Promemoria
L'app Promemoria è stata ridisegnata con le categorie visualizzate nella parte superiore dello schermo per riuscire a vedere facilmente e rapidamente quanti promemoria sono presenti in ogni categoria. Le categorie personalizzate possono essere nascoste con un tocco rapido per liberare più spazio sullo schermo. Tocca un'altra volta per farle apparire di nuovo.

Nuovi esempi di promemoria
Scopri la potenza dei promemoria. Gli esempi di promemoria sono ora disponibili nell'app Promemoria. Scopri questi promemoria per vedere cosa puoi fare per gestire le attività importanti della tua vita.

Calendario

Gestisci i promemoria nel Calendario
Ora puoi creare facilmente promemoria nell’app Calendario senza dover aprire l'app Promemoria. Ogni volta che tocchi il pulsante +, potrai scegliere se aggiungere un evento o un promemoria. Puoi anche trascinare i promemoria sul tuo calendario per riprogrammarli.

Aggiungi eventi in modo rapido
Quando inizierai ad aggiungere un evento al menu di aggiunta rapida, riceverai suggerimenti per i nomi e gli orari degli eventi in base ai tuoi eventi passati. Basta toccare uno dei suggerimenti per aggiungere un evento senza doverlo digitare di nuovo.

Samsung Health

Consigli per il sonno
Vai a dormire all'ora giusta e ti sveglierai in forma. La nuova funzione Consigli per il sonno analizza i dati del tuo sonno e ti consiglia il momento migliore per andare a dormire ogni notte.

Promemoria per la registrazione degli alimenti
Non perdere di vista i tuoi obiettivi in termini di calorie. Ora puoi impostare promemoria per registrare il consumo di cibo in Samsung Health.

Fotografia e video

Scorri verso l'alto o verso il basso per aprire i controlli rapidi
Accedi ai controlli rapidi nella Fotocamera in modo ancora più veloce rispetto a prima, passando il dito verso l'alto o verso il basso in qualsiasi punto dell'area di anteprima. Nelle impostazioni della Fotocamera modifica l'opzione Scorri verso l’alto/il basso per aprire i controlli rapidi.

Miglioramenti audio

Accesso rapido alle impostazioni delle Galaxy Buds
Controllare le tue Galaxy Buds non è mai stato così facile. Ora puoi modificare le impostazioni delle Buds direttamente nelle impostazioni del tablet, senza dover aprire l'app Galaxy Wearable.

Sicurezza e privacy

Area Personale migliorata
Conserva le app e i dati sensibili in un'area separata e protetta del tablet. Ora puoi configurare Area Personale in modo che chiuda le app e impedisca le notifiche quando la blocchi. Puoi anche nascondere e crittografare completamente la tua Area Personale per ottenere la massima protezione.

Mostra o nascondi il contenuto delle notifiche quando il telefono è bloccato
L'opzione per mostrare o nascondere il contenuto delle notifiche quando il tablet è bloccato si trova ora nelle impostazioni di Notifiche. Scegli di mostrare il contenuto per accedere rapidamente alle notifiche senza sbloccare il tablet oppure di nascondere il contenuto per mantenere le notifiche private e impedire ad altri di vederle.

Accessibilità

Utilizza due dita per ingrandire o ridurre l'immagine con il menu assistenza
Il menu assistenza offre ora altri modi per ingrandire e ridurre l'immagine sullo schermo. Oltre a trascinare con un dito, ora puoi regolare il livello di zoom premendo i pulsanti sullo schermo.

Controlla le azioni del mouse con la tastiera
Se non puoi o non vuoi usare il mouse, attiva i tasti del mouse nelle impostazioni di Accessibilità per spostare il puntatore del mouse, fare clic, tenere premuto e scorrere utilizzando la tastiera fisica.

Ingrandisci la tastiera
Ora puoi ingrandire i tasti della tastiera su schermo, in modo che siano più facili da vedere e toccare. Attiva Ingrandisci tastiera durante la digitazione nelle impostazioni di ingrandimento per fare una prova.

Modalità e routine

Nuove routine preimpostate
Scopri le nuove routine preimpostate per il meteo e altre condizioni avanzate. Utilizzale come sono oppure personalizzale per soddisfare le tue esigenze.

Nuove azioni di routine
Sono disponibili nuove azioni per ottenere dati dalle app Orologio, Calendario e Samsung Notes. Dopo aver ottenuto i dati, puoi utilizzarli in altre condizioni o azioni della tua routine.

Ulteriori miglioramenti

Organizza facilmente le sveglie
Ora puoi aggiungere sveglie esistenti a un gruppo di sveglie toccando il pulsante + nella schermata Gruppo di sveglie. Puoi anche aggiungere un gruppo di sveglie a un widget sulla schermata Home per attivare o disattivare tutte le sveglie del gruppo con un solo tocco.

Impostazioni di notifica delle app migliorate
Ora puoi scegliere lo stile delle notifiche pop-up per ogni app separatamente nelle impostazioni appropriate dell'app.

Immagini meteo rinnovate
L'app Meteo offre ora immagini più ricche e realistiche per aiutarti a comprendere in modo intuitivo le condizioni meteo correnti.

Numero build : X110XXS6CYI3 **Versione Android :** V(Android 15) **Data di pubblicazione :** 2025-10-23 **Livello patch di sicurezza :** 2025-09-01

• Sicurezza
Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Queste modifiche possono variare a seconda del modello, del Paese o dell'operatore di rete utilizzato.

Numero build : X110XXS5CYG1 **Versione Android :** V(Android 15) **Data di pubblicazione :** 2025-07-29 **Livello patch di sicurezza :** 2025-07-01

• Sicurezza
Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Queste modifiche possono variare a seconda del modello, del Paese o dell'operatore di rete utilizzato.

Numero build : X110XXU4CYE5 **Versione Android :** V(Android 15) **Data di pubblicazione :** 2025-06-11 **Livello patch di sicurezza :** 2025-04-01

Aggiornamento a One UI 7.0 (Android 15)

Un look tutto nuovo

Migliorie grafiche
Scopri un design più sofisticato e originale. One UI 7 rinnova completamente il design con elementi chiave come pulsanti, menu, notifiche e barre di controllo, offrendo un'esperienza visiva più armoniosa con linee curve e forme circolari. Nuove splendide tonalità, animazioni delicate e un innovativo effetto sfocato, esclusivo di One UI, rendono la gerarchia delle informazioni più chiara aiutandoti a concentrarti su ciò che conta davvero.

Schermata Home completamente rinnovata
Le icone delle app nella schermata Home si rinnovano con metafore visive e nuove combinazioni di colori per aiutarti a individuare subito ciò che cerchi. I widget sono stati completamente ridisegnati, con immagini più vivaci e layout più ordinati. Ora puoi anche ingrandire le cartelle sulla schermata Home per accedere subito alle app, senza doverle aprire.

Griglia della schermata Home semplificata
La tua schermata Home ora è più accattivante che mai. Il nuovo layout a griglia standard assicura una disposizione simmetrica, rendendo ancora più semplice l'uso dei widget One UI nei formati più comuni.

Personalizzazione separata della schermata Home in verticale e orizzontale
Mantieni sempre ordinata la schermata Home del tablet, indipendentemente da come lo tieni. Puoi personalizzare i layout della schermata Home per la visualizzazione verticale e orizzontale in modo indipendente. In entrambi i layout, le app e i widget saranno gli stessi, ma potrai spostarli e ridimensionarli in modo diverso.

Personalizza lo stile delle app e dei widget
Dai alla schermata Home il look che desideri. Puoi regolare la dimensione delle icone delle app e scegliere se mostrare o meno le etichette di testo sotto le icone delle app e i widget in evidenza. Inoltre puoi regolare la forma, il colore dello sfondo e la trasparenza nelle impostazioni di ciascun widget.

Barra delle attività a scomparsa automatica
Guadagna più spazio per le tue app nascondendo automaticamente la barra delle applicazioni quando ne apri una. Per farla riapparire, basta scorrere il dito lentamente verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.

Schermata di blocco

Tieni sotto controllo le attività importanti con la Now bar
Verifica immediatamente le informazioni di cui hai bisogno e avvia le funzioni essenziali senza dover sbloccare il tablet. Le attività in corso appariranno nella Now bar, in fondo alla schermata di blocco, per consentirti di controllare rapidamente le informazioni chiave e accedere a controlli multimediali, Cronometro, Timer, Registratore vocale, Samsung Health e altro ancora.

Ancora più widget e collegamenti
Ora puoi accedere a più informazioni e funzionalità anche con il tablet bloccato. Aggiungi un widget per mostrare immagini e storie dalla tua Galleria, oppure prova un collegamento per aprire lo scanner di codici QR con uno scorrimento rapido.

Pannello rapido e notifiche

Pannelli separati per notifiche e impostazioni rapide
Accedi istantaneamente al pannello di cui hai bisogno, con più spazio per le impostazioni rapide. Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il pannello delle impostazioni rapide. Scorri verso il basso da un altro punto della parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche.

Personalizza il pannello rapido
Personalizza il layout del pannello rapido come preferisci. Tocca l'icona a forma di matita nella parte superiore del pannello rapido per modificarlo a tuo piacimento spostando i pulsanti e i controlli verso l'alto o il basso.

Notifiche live
Rimani aggiornato su ciò che sta accadendo in tempo reale. Le notifiche live ti mostrano il progresso delle attività in corso, come timer, registrazioni vocali, esercizi e altro, permettendoti di intervenire rapidamente. Le notifiche live saranno visualizzate nella Now bar sulla schermata di blocco, nella barra di stato e in cima al pannello delle notifiche.

Nuovo layout delle notifiche
Le icone delle notifiche ora sono le stesse che trovi sulla schermata Home, rendendo facile riconoscere l'app che le ha inviate. Le notifiche raggruppate appaiono come un mazzo di carte. Tocca il mazzo per visualizzare tutte le notifiche del gruppo.

Cattura immagini con facilità

Nuovo layout della Camera
I pulsanti, i controlli e le modalità della Camera sono stati modificati per rendere più semplice l'accesso alle funzioni di cui hai bisogno e per offrirti una visione più chiara dell'immagine che stai catturando o del video che stai registrando.

Miglioramenti nella selezione delle modalità
Il menu Altre modalità è stato rinnovato. Ora, invece di coprire l'intero schermo e nascondere la visuale della fotocamera, appare un piccolo popup che copre solo la parte inferiore dello schermo con il quale è possibile scegliere una modalità.

Prepara lo scatto perfetto
Regola facilmente l'inquadratura grazie alle linee della griglia e ai livelli. Ora puoi attivare e disattivare le linee della griglia e il livello orizzontale separatamente. Inoltre è stata introdotta una nuova opzione che mostra anche il livello verticale.

Goditi i tuoi momenti speciali

Possibilità di collage infinite
Scopri nuove opzioni creative per realizzare collage con le immagini della tua Galleria. Personalizza dimensioni, posizione e rotazione delle immagini nel tuo collage per creare un layout unico che rispecchi il tuo stile.

Modifica i collage nelle storie
Personalizza i collage delle tue storie come preferisci. Ora hai il controllo completo per modificare i collage creati nelle storie: sostituisci, rimuovi o aggiungi immagini e regolane la posizione e le dimensioni.

Gestisci la tua salute

Trova il tuo equilibrio
La nuova funzione Mindfulness di Samsung Health ti aiuta a ridurre stress e ansia nella tua quotidianità. Monitora il tuo umore, pratica esercizi di respirazione e meditazione e ritrova il benessere.

Nuove medaglie su Samsung Health
Mantieni la motivazione e raggiungi i tuoi obiettivi di benessere guadagnando nuove medaglie su Samsung Health. Sfida te stesso e conquista nuove medaglie per punteggio energetico, esercizio, attività, alimentazione, idratazione, composizione corporea e molto altro.

Aumenta la tua produttività

Anteprime per le app ridotte a icona
Quando vengono minimizzate diverse finestre popup della stessa app, verranno raggruppate in un'unica icona. Toccandola, potrai vedere l'anteprima di tutte le finestre aperte e selezionare rapidamente quella che desideri.

Raggruppa le sveglie
Crea gruppi di sveglie nell'app Orologio per gestirle insieme. Puoi disattivare tutte le sveglie di un gruppo con un semplice tocco.

Mantieni lo stesso volume per tutte le sveglie
Per una configurazione più semplice, il volume delle sveglie sarà unificato per impostazione predefinita. Se preferisci, puoi regolarlo singolarmente nelle impostazioni orologio.

Selezione dei file migliorata
La nuova funzione Scegli File rende più semplice selezionare e allegare file in varie app. Passa facilmente tra diverse posizioni e categorie di archiviazione, con anteprime che ti aiutano a scegliere il file giusto.

Visualizza più contenuti sui grandi schermi
Grazie alla funzione Archivio, ora puoi visualizzare ancora più contenuti sui dispositivi a grandi schermi. Sul lato destro dello schermo, puoi visualizzare l'anteprima dei file supportati, insieme al percorso, alla dimensione e alla data di modifica.

Opzioni avanzate per le routine
Personalizza il tuo tablet per fare quasi tutto ciò che desideri: le routine ora sono ancora più potenti grazie alla logica If-Else e alla possibilità di usare dati come variabili.

Pianifica attività ed eventi

Riprogramma facilmente gli eventi del calendario
Modifica rapidamente la data di un evento nel calendario trascinandolo da una data all'altra nella vista Mese.

Visualizza calendari separati nei widget
Ora hai un maggiore controllo sui calendari da visualizzare nei widget calendario. Puoi scegliere un solo calendario e mostrare solo gli eventi in esso inseriti sulla schermata Home oppure creare due widget distinti, ciascuno con un calendario diverso.

Conta i giorni che mancano a un evento importante
Creare un widget per il conto alla rovescia di un evento sul calendario è ancora più semplice. Apri i dettagli dell'evento, seleziona Aggiungi widget conto alla rovescia dal menu Altre opzioni e apparirà un widget sulla schermata Home con i giorni che mancano al tuo compleanno, anniversario, vacanza o qualsiasi altra occasione speciale.

Sposta tutti gli eventi da un calendario all'altro
Evita la seccatura di spostare gli eventi uno per uno. Ora puoi trasferirli tutti insieme da un calendario all'altro, ad esempio da quello del tablet a uno sul cloud.

Altre opzioni per promemoria ricorrenti
Quando crei un promemoria ricorrente, ora puoi scegliere più date per la ripetizione invece di una sola.

Menu di aggiunta rapida migliorato
Creare promemoria non è mai stato così semplice. Il menu di aggiunta rapida offre opzioni predefinite per impostare facilmente orari e posizioni.

Gestisci i promemoria completati
Organizza la tua lista di promemoria in modo più efficace. Una nuova impostazione consente di eliminare automaticamente i promemoria completati dopo un certo periodo di tempo. Puoi anche duplicarli per riutilizzarli senza dover inserire nuovamente tutte le informazioni.

Connessione e condivisione

Collega facilmente i dispositivi vicini
È più facile che mai connettersi ad altri dispositivi Samsung come televisori, telefoni, PC, auricolari e altro ancora. Tocca Dispositivi vicini nel pannello rapido per visualizzare quelli disponibili e trascina un dispositivo sul tablet per connetterlo all'istante. Puoi anche toccare un dispositivo per vedere le funzioni disponibili quando è collegato al tuo tablet. Ad esempio, selezionando un televisore, apparirà l'opzione per avviare Smart View.

Dispositivi consigliati per Quick Share
Trova subito il dispositivo giusto per la condivisione. I dispositivi connessi al tuo Samsung account e quelli con cui hai condiviso file in passato verranno visualizzati in cima all'elenco per un accesso più rapido.

Continua a condividere tramite internet
Completa il trasferimento dei file anche quando i dispositivi non sono vicini. Se durante la condivisione con Quick Share la connessione diretta si interrompe a causa della distanza, il trasferimento proseguirà automaticamente tramite internet utilizzando Wi-Fi o la connessione dati.

Batteria e carica

Altre opzioni per il risparmio energetico
Ora puoi personalizzare meglio il comportamento del tablet in modalità Risparmio energetico. Scegli esattamente quali funzioni limitare per ottenere il livello di risparmio batteria che desideri. Puoi modificare queste opzioni anche quando la modalità Risparmio energetico è attiva.

Maggiore controllo sulla protezione della batteria
Attivando la protezione della batteria, ora puoi impostare il livello massimo di carica tra l'80% e il 95%.

Nuovo effetto di ricarica
Quando colleghi il caricabatterie, la conferma di ricarica ora appare in basso sullo schermo anziché al centro, in modo più discreto, evitando interruzioni e permettendoti comunque di controllare lo stato della carica.

Accessibile a tutti

Aumenta o diminuisci lo zoom con un solo dito
Ora aumentare o diminuire lo zoom è ancora più semplice. Per chi ha difficoltà a usare lo zoom a due dita, ora è possibile attivare lo zoom con un solo dito da Menu assistenza. Scorri verso l'alto o a destra per ingrandire e verso il basso o a sinistra per rimpicciolire.

Controlli dello schermo migliorati
Menu assistenza ora offre molte più opzioni per aiutarti a controllare lo schermo. Puoi eseguire il doppio tocco e la pressione prolungata semplicemente toccando un solo pulsante. Inoltre, i nuovi controlli di scorrimento ti permettono di spostarti con precisione selezionando il punto di partenza e quello di arrivo per muoverti automaticamente nella direzione desiderata.

Personalizza le interazioni touch
Ottieni assistenza per trovare le impostazioni più adatte a te. Sono disponibili nuovi test per configurare le impostazioni di Intervallo pressione prolungata, Durata tocco e Ignora tocchi ripetuti. Il test ti indicherà se le impostazioni attuali sono adeguate o se è necessario modificarle.

Ulteriori miglioramenti

Guarda di nuovo i video
Nel Lettore video, alla fine di ogni riproduzione apparirà un pulsante per far ripartire il video dall'inizio.

Lista contatti migliorata
Per un'esperienza più coerente, la lista contatti ora è la stessa sia nell'applicazione Telefono che nell'app Contatti. Menu e opzioni sono identici in entrambi i casi, così puoi trovare facilmente ciò che cerchi. Inoltre, quando cerchi un contatto, troverai quelli cercati più di frequente in cima ai risultati per aiutarti a trovare rapidamente la persona giusta.

Previsioni per le attività
Controllare se il meteo è adatto ad attività all'aperto come corsa, giardinaggio o campeggio, ora è ancora più semplice. Puoi scegliere fino a 3 attività da visualizzare nell'app Meteo.

Etichette personalizzate per i luoghi
Gestisci con più facilità le località salvate nell'app Meteo. Ora puoi assegnare etichette personalizzate ai luoghi salvati, come Casa, Ufficio, Scuola per identificare rapidamente i luoghi di cui vuoi controllare le previsioni.

Numero build : X110XXS4BYBE **Versione Android :** U(Android 14) **Data di pubblicazione :** 2025-02-27 **Livello patch di sicurezza :** 2025-02-01

• Sicurezza
Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Numero build : X110XXU4BXKX **Versione Android :** U(Android 14) **Data di pubblicazione :** 2024-12-24 **Livello patch di sicurezza :** 2024-11-01

• Stabilità e affidabilità
Il comportamento del dispositivo è stato migliorato.
• Sicurezza
Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Numero build : X110XXS3BXJ5 **Versione Android :** U(Android 14) **Data di pubblicazione :** 2024-10-24 **Livello patch di sicurezza :** 2024-09-01

• Sicurezza
Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Numero build : X110XXS3BXG2 **Versione Android :** U(Android 14) **Data di pubblicazione :** 2024-08-07 **Livello patch di sicurezza :** 2024-07-01

• Sicurezza
Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Numero build : X110XXU2BXE2 **Versione Android :** U(Android 14) **Data di pubblicazione :** 2024-06-27 **Livello patch di sicurezza :** 2024-04-01

Aggiornamento One UI 6.1

Personalizza il tuo Galaxy

Nuove funzioni di modifica dello sfondo
Decora il tuo sfondo come più ti piace. Quando selezioni un'immagine da utilizzare come sfondo, ora puoi applicare cornici ed effetti.

Personalizza gli avvisi della sveglia
Utilizza un'immagine, un video oppure un'emoji AR per creare le tue schermate di avviso personalizzate per ogni sveglia. Puoi perfino modificare il layout della posizione in cui appariranno le informazioni della sveglia sullo schermo.

Più adesivi per personalizzare il tuo calendario
Ora puoi aggiungere fino a 2 adesivi per ogni data nel tuo calendario. Gli adesivi per gli eventi ora vengono mostrati di fianco al nome dell'evento nella visualizzazione Mese.

Impostazioni del Calendario migliorate
Le impostazioni del Calendario sono state riorganizzate in modo da essere più intuitive. Puoi anche impostare i colori dello sfondo e le immagini per gli avvisi del calendario a schermo intero.

Personalizza gli avvisi dei promemoria
Crea lo sfondo giusto per ognuno dei tuoi promemoria. Ora puoi impostare i colori e le immagini dello sfondo per gli avvisi dei promemoria a schermo intero.

Fai di più con le categorie di promemoria
Ora puoi scegliere un'icona rappresentativa per ogni categoria di promemoria. Puoi anche aggiungere le categorie che usi più spesso nella parte superiore dell'elenco delle categorie.

Accendi e spegni le modalità dalla schermata Home
Accendi e spegni le modalità più rapidamente di prima. Il nuovo widget Modalità ti consente di aggiungere le modalità direttamente alla tua schermata Home.

Riordina le tue modalità
Ora puoi modificare l'ordine in cui vengono elencate le modalità nella scheda dedicata in Modalità e routine.

Nuove condizioni per le routine
Ora puoi iniziare una routine impostando nuove condizioni: quando una sveglia di tua scelta inizia a suonare oppure quando Smart View si

connette o disconnette.

Connessione e condivisione

Condivisioni con più dispositivi
Quick Share si è unito con Condivisione nelle vicinanze di Google. Oltre che con i dispositivi Galaxy, ora puoi condividere contenuti con altri dispositivi Android anche in assenza di connessione Internet.

Sincronizza i gruppi di schede Internet con altri dispositivi
Riprendi facilmente da dove hai lasciato durante la tua ultima sessione di navigazione, indipendentemente dal dispositivo che stavi utilizzando. I gruppi di schede che crei su un dispositivo appariranno in Internet Samsung sugli altri dispositivi Galaxy che hanno eseguito l'accesso al tuo Samsung account.

Ulteriori miglioramenti

Ulteriori informazioni nel widget Meteo
Il widget Meteo ti comunicherà quando sono previsti forti temporali, neve o altre precipitazioni nella tua area.

Inserimento vocale con tastiera attiva
La tastiera ora resta visibile quando usi l'inserimento vocale, così potrai facilmente ritornare a scrivere quando ti servirà. Tocca il pulsante del microfono nella parte bassa dello schermo per inserire il testo utilizzando la tua voce in qualsiasi momento mentre utilizzi la tastiera.

Apri tutte le applicazioni ridotte a icona insieme
Un nuovo pulsante ti consente di riaprire tutte le applicazioni ridotte a icona in una volta quando hai più di una finestra popup ridotta a icona.

Suggerimenti di ricerca Google nel Finder
Quando effettui una ricerca utilizzando il Finder, ottieni anche suggerimenti di ricerche web da Google.

Altri modi per proteggere la tua batteria
Scegli tra 3 diverse opzioni di protezione per estendere la durata della tua batteria. La Protezione base mantiene la tua carica tra il 95% e il 100%. La Protezione adattiva mette in pausa la ricarica mentre dormi e finisce la ricarica poco prima del tuo risveglio. Impostando la Protezione massima puoi scegliere di limitare la ricarica all'80%.

Ricerca nella Galleria migliorata
La schermata di ricerca è stata riprogettata per facilitarne l'utilizzo. I risultati ora vengono classificati in base alla tipologia, come persone, luoghi, album o storie.

Numero build : X110XXS1BXCC **Versione Android :** U(Android 14) **Data di pubblicazione :** 2024-04-05 **Livello patch di sicurezza :** 2024-02-01

• Sicurezza
Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza.

Numero build : X110XXU1BXB6 **Versione Android :** U(Android 14) **Data di pubblicazione :** 2024-03-27 **Livello patch di sicurezza :** 2023-12-01

Un nuovo look per il tuo Galaxy (Android 14)

Pannello rapido

Nuovo layout dei pulsanti
Il pannello rapido ha un nuovo layout che semplifica l'accesso alle funzioni più utilizzate. Wi-Fi e Bluetooth ora hanno i loro appositi pulsanti nella parte superiore dello schermo, mentre le funzioni visive, come la modalità notte e la protezione occhi, sono state spostate nella parte inferiore. Altri pulsanti di impostazione rapida saranno disponibili in un'area personalizzabile al centro.

Accesso immediato al pannello rapido completo
Come impostazione predefinita, quando si scorre verso il basso dalla parte superiore dello schermo viene visualizzato un pannello rapido compatto con le notifiche. Scorrendo nuovamente verso il basso, le notifiche vengono nascoste e viene visualizzato il pannello rapido più ampio. Se attivi l'accesso immediato alle impostazioni rapide, puoi visualizzare il pannello rapido completo scorrendo solo una volta dal lato destro della parte superiore dello schermo e verso il basso dal lato sinistro si visualizzano le notifiche.

Accesso rapido al controllo della luminosità
Come impostazione predefinita, la barra di controllo della luminosità viene ora visualizzata nel pannello rapido compatto, accessibile scorrendo una volta verso il basso dalla parte superiore dello schermo, per consentirti di regolare la luminosità in modo più rapido e semplice.

Visualizzazione delle copertine degli album migliorata
Durante la riproduzione di musica o video, le copertine degli album copriranno l'intero controller multimediale nel pannello notifiche, sempre che l'applicazione che riproduce la musica o il video fornisca le copertine degli album.

Layout per le notifiche migliorato
Ogni notifica appare, ora, come una scheda separata, rendendone più facile il riconoscimento.

Icone di notifica più vivide
È possibile utilizzare le stesse icone a colori utilizzate per ciascuna applicazione nella schermata Home e in quella delle applicazioni. Puoi attivare questa funzione in Impostazioni.

Notifiche ordinate per orario
Ora è possibile modificare le impostazioni delle notifiche per ordinarle in base all'ora anziché alla priorità, in modo che quelle più recenti siano sempre in alto.

Schermata di blocco

Riposiziona l'orologio
Ora puoi spostare liberamente l'orologio nella schermata di blocco dove preferisci.

Schermata Home

Nomi delle icone semplificate
I nomi delle icone delle applicazioni ora appaiono su una sola riga per un aspetto più pulito e semplice. I termini "Galaxy" e "Samsung" sono stati eliminati dai nomi di alcune applicazioni in modo da renderli più corti e facili da scansionare.

Trascina e rilascia con due dita
Trascina le icone delle applicazioni o i widget sulla schermata Home con un dito e usa l'altro per spostarli nei punti della schermata in cui desideri rilasciarli.

Multitasking

Mantieni aperte le finestre popup
Invece di ridurre a icona le finestre popup quando accedi alla schermata Applicazioni Recenti, ora rimarranno aperte anche dopo essere uscito dalla schermata in modo da poter proseguire con ciò che stavi facendo.

Colleg. a Windows

Ora disponibile su tablet
Collega il tablet al PC Windows per controllare le notifiche e accedere alle applicazioni direttamente dal PC, trasferire file tra i dispositivi e altro ancora.

Tastiera Samsung

Nuovo design delle emoji
Gli emoji che appaiono nei tuoi messaggi, nei post sui social media e in generale sul tuo tablet sono stati aggiornati con un nuovo design.

Condivisione contenuti

Anteprime delle immagini
Quando condividi una o più foto, nella parte superiore del pannello Condividi verranno visualizzate le anteprime delle immagini per darti la possibilità di rivederle un'ultima volta prima di condividerle.

Meteo

Nuovo widget Meteo
Dopo aver autorizzato l'accesso alla localizzazione, il widget con le previsioni meteo fornisce maggiori informazioni sulle condizioni meteorologiche locali. Mostra le previsioni di forti temporali, neve, pioggia e altri eventi.

Ulteriori informazioni nell'applicazione Meteo
Ora l'applicazione Meteo fornisce informazioni su nevicate, fasi e orari lunari, pressione atmosferica, distanza di visibilità, punto di rugiada e direzione del vento.

Visualizzazione mappa interattiva
Scorri per spostarti sulla mappa e tocca una posizione per visualizzare le condizioni meteorologiche locali. La mappa può aiutarti a reperire informazioni meteorologiche anche se non conosci il nome della città.

Illustrazioni migliorate
Le illustrazioni nel widget e nell'applicazione Meteo sono state migliorate per fornire maggiori informazioni sulle condizioni meteorologiche attuali. Anche i colori dello sfondo cambiano a seconda dell'ora del giorno.

Fotocamera

Design semplice e intuitivo
Il layout generale dell'applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione.

Maggiori opzioni di allineamento per le filigrane
Ora puoi scegliere se posizionare la filigrana nella parte superiore o inferiore delle tue foto.

Opzioni relative alle dimensioni video più semplici
Ora, quando tocchi il pulsante delle dimensioni del video, viene visualizzato un popup che consente di visualizzare tutte le opzioni in modo più semplice per poter scegliere quelle giuste.

Applica gli effetti in modo più facile
I filtri e gli effetti per il volto adesso vengono impostati mediante un quadrante invece di un cursore consentendoti di effettuare le regolazioni in modo più preciso e semplice con una sola mano.

Galleria

Trascina e rilascia con due dita
Tocca e tieni premuti i video e le foto con un dito e usa l'altro per spostarli nell'album che desideri.

Visualizzazione storia migliorata
Durante la visualizzazione di una storia, scorrendo verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo apparirà la vista in miniatura. Nella vista in miniatura puoi aggiungere o rimuovere immagini e video dalla tua storia.

Editor foto

Layout migliorato
Il nuovo menu Strumenti semplifica la ricerca delle funzioni di modifica di cui hai bisogno. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

Modifica le decorazioni dopo il salvataggio
Ora puoi modificare i disegni, gli adesivi e il testo che hai aggiunto a una foto anche dopo averla salvata.

Annulla e ripeti
Non preoccuparti di commettere errori. Ora puoi annullare e rieseguire le modifiche oppure cambiare filtri e toni.

Disegna adesivi personalizzati
Quando crei adesivi personalizzati, ora puoi utilizzare gli strumenti di disegno per renderli ancora più personali e unici.

Nuovi sfondi e stili di testo
Quando aggiungi un testo a una foto, puoi scegliere tra diversi nuovi sfondi e stili in modo da ottenere il risultato perfetto.

Lettore video

Layout migliorato
I comandi del lettore video sono ora più semplici che mai. Sono stati raggruppati i pulsanti con funzioni simili mentre il pulsante Riproduci è stato spostato al centro dello schermo.

Controlli della velocità di riproduzione migliorati
Scegli tra le velocità di riproduzione video 0,25x e 2,0x. Ora è più facile accedere ai controlli della velocità grazie agli appositi pulsanti che hanno sostituito il cursore.

Samsung Health

Un nuovo look per la schermata Home
La schermata Home di Samsung Health è stata completamente rinnovata. Viene visualizzato un numero maggiore di informazioni e quelle più importanti sono evidenziate con colori e caratteri in grassetto. Il risultato dell'ultimo esercizio viene visualizzato nella parte superiore dello schermo e i feedback sul punteggio sonno e sugli obiettivi giornalieri relativi a passi, attività, acqua e cibo ora sono più completi.

Dimensioni personalizzate dei recipienti d'acqua
Ora puoi personalizzare la dimensione dei recipienti nel promemoria dell'acqua di Samsung Health in modo che coincidano con quelli che usi abitualmente.

Calendario

Il tuo programma a colpo d'occhio
Il nuovo design della funzione programmazione ti consente di visualizzare i prossimi eventi, le attività e i promemoria tutti insieme, in ordine cronologico.

Visualizza i tuoi promemoria nel Calendario
Ora puoi visualizzare e aggiungere promemoria nell'applicazione Calendario senza dover aprire l'applicazione Promemoria.

Sposta gli eventi con 2 dita
Nella visualizzazione Giorno o Settimana, tocca e tieni premuto l'evento con un dito e usa l'altro per spostarlo al giorno che desideri.

Promemoria

Visualizzazione elenco promemoria perfezionata
La visualizzazione dell'elenco principale è stata ridisegnata. Puoi gestire le categorie nella parte superiore dello schermo. Al di sotto delle categorie, verranno visualizzati i tuoi promemoria organizzati per data. Anche il layout dei promemoria contenenti immagini e collegamenti web è stato migliorato.

Altre opzioni per la creazione di promemoria
Quando condividi contenuti con l'applicazione Promemoria, avrai a disposizione opzioni di modifica prima di creare il promemoria. Quando crei un promemoria puoi anche scattare foto con la camera.

Crea promemoria per tutta la giornata
Ora puoi creare promemoria per un'intera giornata e personalizzare l'orario in cui desideri ricevere i relativi avvisi.

Internet Samsung

Riproduci video in background
Continua a riprodurre l'audio del video anche se esci dalla scheda corrente o dall'applicazione Internet.

Sposta preferiti e schede con due dita
Tocca e tieni premuto il preferito o la scheda che desideri spostare con un dito e usa l'altro per rilasciare l'oggetto nella cartella dei preferiti o nel gruppo di schede che desideri.

Selezione intelligente

Visualizzazione ingrandita
Quando selezioni un'area dello schermo, si aprirà una vista ingrandita per consentirti di effettuare la selezione con precisione.

Modalità e routine

Modifica l'aspetto della schermata di blocco
Configura diverse schermate di blocco con uno sfondo e uno stile di orologio specifici per quando lavori, ti alleni e altro ancora. Prova uno sfondo scuro per la modalità Riposo o uno sfondo rilassante per la modalità Relax. Quando modifichi la schermata di blocco per una modalità specifica, ogni volta che questa verrà attivata visualizzerai lo sfondo impostato.

Nuove condizioni
Ora puoi avviare una routine quando un'applicazione riproduce contenuti multimediali.

Nuove azioni
Le tue routine ora offrono più opzioni che mai, come modificare le impostazioni della tastiera Samsung.

Finder

Azioni rapide per le applicazioni
Quando un'applicazione viene visualizzata nei risultati di ricerca, puoi toccarla e tenerla premuta per accedere rapidamente alle relative azioni. Ad esempio, se cerchi l'applicazione Calendario, verranno visualizzati i pulsanti per aggiungere un evento o eseguire una ricerca nel calendario. Inoltre, tra i risultati di ricerca appariranno anche le azioni dell'applicazione se inserisci il loro nome piuttosto che quello dell'applicazione.

Archivio

Libera spazio di archiviazione
Compariranno schede con raccomandazioni per aiutarti a liberare spazio di archiviazione. L'Archivio ti consiglierà di eliminare i file non necessari, ti fornirà suggerimenti per configurare l'archiviazione sul cloud e ti informerà anche sulle applicazioni del tuo tablet che stanno utilizzando maggiore spazio di archiviazione.

Cestino integrato con Galleria e registratore vocale
Le funzioni Archivio, Galleria e Cestino del registratore vocale sono state combinate in una sola. Quando apri il Cestino in Archivio, potrai accedere a tutti i file, le immagini, i video e le registrazioni vocali che hai eliminato, nonché alle opzioni per il ripristino o l'eliminazione permanente.

Copyright © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.