

Вычислительные средства

АСОИУ

(5 семестр)

Часть2











Принцип микропрограммного управления ходом вычислительного процесса были разработаны Уилксом еще в 1951 году.

Типы логики построения управляющих автоматов

- 1. Управляющий автомат с жёсткой (схемной) логикой.
- 2. Управляющий автомат с хранимой в памяти логикой.

Типы логики построения управляющих автоматов

В первом типе МПУУ для каждой операции строится набор комбинационных схем, которые в нужных тактах возбуждают управляющие сигналы.

Типы логики построения управляющих автоматов

☐ Во втором типе МПУУ каждой выполняемой в ОА операции ставится в соответствие совокупность хранимых в памяти слов, содержащих сигналы управления и адреса переходов на следующую структуру данных в специальной памяти.


- **ПКлассификация:**
- 1. Схемотехнического типа.
- 2. Микропрограммные.
- Первые обладают жёсткой логикой, быстродействием, но их трудно модернизировать. Вторые строятся на основе микрокоманд, но легко модернизируются.

- Функционирование управляющего автомата определяется:
- 1.Множеством входных осведомительных сигналов
- 🗐 отражающих состояние операционного автомата.
- 2. Множеством выходных (управляющих) сигналов
- Y = {y1,, yK} инициирующих микрооперации, реализуемых операционным автоматом.

- 3. Графом микропрограммы, задающим порядок следования управляющих сигналов Y в зависимости от значений осведомительных сигналов X.
- Функционирование управляющего автомата при этом сводится к генерированию последовательности управляющих сигналов Y, предписанной микропрограммой и соответствующей последовательности осведомительных сигналов X.


Рассмотрим построение управляющего автомата на основе принципа программного управления, использующего операционно-адресную структуру управляющих слов.

Типовая функциональная структура МПУУ_{ут у2}



- Управляющее слово определяет порядок функционирования МПУУ в течение одного такта и называется микрокомандой.
- Совокупность микрокоманд (МК) образует массив микрокоманд МК[O:P] отдельные МК в котором выделяются посредством адреса, равного номеру 0,1,, P элемента массива МК.
- Микрокоманда содержит информацию о микрооперациях, которые должны выполняться в данном такте, и информацию об адресе следующей МК.

- Определим простейшую структуру управляющих слов, достаточную для представления МК.
- Пусть множество Y содержит M микроопераций, которым присвоим номера 1,2,...,М. Это множество дополняется обычно еще одной микрооперацией (M+1)-й, которая используется для завершения микропрограммы и перехода к следующей микропрограмме.



Классификация:

- По структурной организации памяти ЗУМК:
 - постоянные;
 - оперативные;
 - смешанные.

- По способу кодирования управляющих сигналов:
- поризонтальное микропрограммирование;
- вертикальное микропрограммирование;
- по смешанное микропрограммирование.

Горизонтальное микропрограммирование

- При горизонтальном каждый бит содержит управляющий сигнал.
- Появление управляющего сигнала в соответствующем такте будем обозначать кодом **«1»**, отсутствие **«0»**.
- При таком способе операционная часть МК (КМК) содержит **М** разрядов,
- где М общее число микроопераций, а сама МК состоит из операционной части и адресной.

Горизонтальное микропрограммирование

- Достоинства горизонтального микропрограммирования:
- выполнения в одном такте любого набора из М микроопераций.
- простота формирования управляющих сигналов.
- Недостаток требуется большая длина МК, а следовательно и большой объем ЗУМК

Вертикальное микропрограммирование

- При вертикальном в поле КМК содержится только один управляющий сигнал.
- При вертикальном микропрограммировании микрооперация определяется не состоянием одного из разрядов МК, а двоичным кодом, содержащимся в операционной части МК.
- При этом количество разрядов операционной части МК для кодирования М МО определяется из соотношения:

R=]log2 M[

Вертикальное микропрограммирование

- Достоинством вертикального микропрограммирования является:
 - минимальная длина МК.
- малая разрядность МК.
- простота дешифрации МК.
- палое количество оборудования (ЗУМК).

Вертикальное микропрограммирование

∏ Не∂остатки:

- по каждой МК может быть выполнена только одна МО.
- малое быстродействие
- большое количество МК в микропрограмме.

Смешанное микропрограммирование

В связи с этим недостатком в настоящее время наибольшее распространение получило смешанное микропрограммирование, которое сочетает принципы горизонтального и вертикального микропрограммирования.

При смешанном микропрограммировании множество всех микроопераций Y={y1,....,ym} разбивается на К подмножеств

Y=U Yi

При этом МО внутри каждого из подмножеств кодируются вертикальным методом.

- Разрядность поля КМК = кол-ву МО.
- Каждый разряд закрепляется за соей МО. Блок БФУС вырождается, увеличивая быстродействие.
- За один такт формируется один управляющий сигнал.

- По способу использования машинного такта:
- однофазные 1 МО- 1 такт

- По способу кодирования микроопераций:
- прямое кодирование. Поле микрокоманды несёт фиксированные функции;
- косвенное кодирование. Характеризуется наличием дополнительных полей, которые меняют смысл основных полей.

- по способу адресации МК:
- принудительной адресацией;
- с естественной адресацией.



МПУУ с принудительной адресацией

В общем случае принудительная адресация состоит в том, что в каждой МК указываются всевозможные адреса следующих МК.Структура микрокоманды

KMK X A0 A1

A=A0, если x=0, A=A1, если x=1.

Адрес следующей МК может задаваться безусловно, т.е. независимо от значений осведомительных сигналов, или выбираться по условию определяемому текущими значениями осведомительных сигналов.


Структура МПУУ с принудительной адресацией

Для МК можно использовать один адрес, вместо мультиплексора – инкрементор.

KMK X A0

A=A0, если x=0, A=A0+1, если x=1.

Структура МПУУ с принудительной адресацией уп уп ринудительной разресацией уп разреса и принудительной разреса и принуди



МПУУ с естественной адресацией

- При естественной адресации адрес следующей МК принимается равным увеличенному на единицу адресу предыдущей МК.
- Если А адрес исполняемой МК, то следующая МК выбирается по адресу (A+1).
- При этом методе процесс адресации реализуется счетчиком адреса МК, состояние которого увеличивается на 1 после чтения очередной МК.

- В этом случае функциональные МК могут содержать только операционную часть, представленную полями **Y1, ..., Yk**.
- После выполнения МК с адресом А может потребоваться переход к МК с адресом В≠А+1. Переход может быть безусловным и условным по условию X:
- Xx= 0, переход по адресу (A+1)
- Xx = 1, переход по адресу В
- Для реализации условных переходов в МК вводится адресная часть, состоящая из
- 🗐 полей **X** и **B**.

- Для этой цели используются МК двух типов: *операционные и управляющие.*
- Управляющие МК используются для изменения естественного порядка следования МК при выполнении условных и безусловных переходов.
- Управляющая МК содержит поле X, определяющее номер условия, и поле B, определяющее адрес следующей МК.

- Если Xx≠0, то адрес следующей МК всегда равен В.
- Если Xx=0, то переход по адресу (A+1).

p x A


Операционная микрокоманда

- Для определения типа МК используют одноразрядное поле признака Р.
- (P=0 операционная МК, P=1 управляющая МК):

р	y1	y2	у3		yn
---	----	----	----	--	----

Структура МПУУ с естественной

адресацией



Сегментация ЗУМК

- 🗐 Цель: уменьшение адресной части МК.
- Для этого ЗУМК делят на сегменты, состоящие из 2^q ячеек.
- При этом адрес ячейки ЗУМК разделяется на два поля S и A.

S A q

Сегментация ЗУМК

- Поле S определяет адрес сегмента, а поле A адрес ячейки в сегменте S.
- Адресация МК выполняется следующим образом:
- Поскольку адрес ячейки в сегменте S. Поскольку адрес А является лишь частью полного Реразрядного адреса ячейки ЗУМК, то адресная часть МК сокращена на К*(p-q) разрядов, где К-количества адресов в МК.

Методы повышения быстродействия МПУУ.

- Время формирования управляющих сигналов складывается из:
- времени формирования адреса следующей МК;
- времени обращения к ЗУМК;
- времени дешифрирования операционной части МК.

Методы повышения быстродействия МПУУ.

- Основная доля времени приходится на чтение из ЗУМК.
- Увеличение быстродействия можно получить за счёт сокращения этого времени, либо за счёт уменьшения количеств обращений к ЗУМК.

Методы повышения быстродействия МПУУ.

- Па практике используют два основных метода увеличения быстродействия МПУУ:
- 🗐 параллельная выборка МК;
- 🗻 опережающая выборка МК.

параллельная выборка МК

При этом методе длина слова, хранимого в ЗУМК, берётся равной длине К микрокоманд. За одно обращение к ЗУМК считывается одновременно К микрокоманд, которые затем обрабатываются последовательно.

параллельная выборка МК

- Рассмотрим структуру МПУУ с параллельной выборкой четырёх МК и естественной адресацией.
- Адресация МК осуществляется счётчиком адреса, р старших разрядов которого определяет адрес УС в ЗУМК, а два младших разряда адрес МК в данном слове.

опережающая выборка МК

Такт работы вычислительного устройства это сумма времён:

$$T_{oy} = T_{ya} + T_{oa}$$

Для уменьшения длительности такта можно начинать выборку следующей МК до момента окончания микрооперации, т.е. выбирать МК с опережением времени.

опережающая выборка МК

- В результате этого процесс выборки следующей МК совмещается с процессом реализации предыдущей МК.
- ■Такт работы МПУУ будет:

$$T = \max(T_{ya}, T_{oa}),$$

пгде:

$$T < T_{ya} + T_{oa}$$

опережающая выборка МК

При этом методе адрес следующей МК назначается только предположительно, так как он может зависеть от значений логических условий, вычисляемых выполняемой МК.