Тепловые ИП

Основы теорий термоэлектрического преобразования

Работа термоэлектрического генератора (TЭ Γ) основана на явлении возникновения в замкнутой цепи термоэлектродвижущей силы, вызывающей электрический ток в цепи. **Термо-ЭДС** E пропорциональна разности температур горячего и холодного спаев:

$$(T_{\Gamma} - T_{X})$$
: $E = \alpha (T_{\Gamma} - T_{X})$

, где α — коэффициент термо-ЭДС, зависящий от свойств материалов.

Коэффициент полезного действия идеального термоэлемента равен КПД цикла Карно:

$$\eta_{\text{ид}} = \eta_{\text{K}} = \frac{T_{\Gamma} - T_{\text{X}}}{T_{\Gamma}}$$

КПД реального термоэлемента определяется комплексом физических свойств материалов термоэлектродов. Этот комплекс называется коэффициентом добротности 2 (1 /K):

$$Z = \frac{\alpha^2}{4\lambda\sigma}$$

Чем выше 2, тем ближе *реальный КПД термоэлектрического генератора к КПД цикла Карно*.

Использование идеи термоэлектрического преобразования для производства электроэнергии стало возможным благодаря академику А.Ф. Иоффе в 1929 г.

<u>Материалы термопар</u>

Основой любого термолектрического преобразователя являются термоэлектрические материалы, которые делятся на три группы:

- *1*) низкотемпературные материалы (0–300 °C). Халькогениды висмута и сурьмы B_{Γ} >(Те, Бе)₃ (и-тип) и (БЬ, B_{1})₂ Те₃ (/7-тип).
- **2**) среднетемпературные материалы (300–600 °C). Теллурид свинца РЬТе (и- и /7-тип), теллурид германия веТе (/7-тип) и теллурид олова БпТе (/7-тип).
- **3**) высокотемпературные материалы (600 °C и вше). Сплав кремния с германием БЮе (n- и /7-тип).

Термопара является самым распространенным и самым старым термодатчиком.

Ее действие основывается на **эффекте** Зеебека, который был открыт еще в 1822 году.

Тип термопары	Особенности применения
TXA	Обладают наиболее близкой к прямой характеристикой. Предназначены для работы в окислительных и инертных средах
TXK	Обладают: — наибольшей чувствительностью; — высокой термоэлектрической стабильностью при температурах до 600° С. Предназначены для работы в окислительных и инертных средах. Недостаток: высокая чувствительность к деформациям
ТПП	Обладают: — хорошей устойчивостью к газовой коррозии, особенно на воздухе при высоких температурах; — высокой надежностью при работе в вакууме (но менее стабильны в нейтральных средах). □Предназначены для длительной эксплуатации в окислительных средах. □ Недостаток: высокая чувствительность термоэлектродов к любым загрязнениям, появившимся при изготовлении, монтаже или эксплуатации термопар

Тип термопары	Особенности применения
TBP	Обладают: — возможностью длительного применения при
	температурах до 2200° С в неокислительных средах; — устойчивостью в аргоне, гелии, сухом водороде и азоте.
	Термопары с термоэлектродами из сплава платины с 10 % родия относительно электрода из чистой платины могут использоваться как стандартные для установления номинальных статических характеристик термопар методом сравнения. Недостаток: плохая воспроизводимость термо ЭДС, вынуждающая группировать термоэлектродные пары по группам с номинальными статическими характеристиками A-1, A-2, A-3
ТНН	Обладают: — высокой стабильностью термоЭДС (по сравнению с термопарами ТХА, ТПП, ТПР); — высокой радиационной стойкостью;
	— высокой стойкостью к окислению электродов. □Предназначены в качестве универсального средства измерения температур в диапазоне температур 0-1230° С

Для изготовления термопар можно использовать несколько комбинаций материалов.


Термоэлектроды выбирают следующим образом.

Сначала выбирают базовый материал, например платину, и затем стремятся сочетать термоэлектроды таким образом, чтобы один из них развивал с платиной положительную, а другой отрицательную термо ЭДС.

В качестве материалов для термопар используются *металлы* (платина, медь, родий, рений, иридий и др.) и *сплавы* (хромель, алюмель, копель, медноникеливые сплавы, платинородий, вольфрамрений и др.)

Конструкции термопар

В простейшем случае *термопара представляет из себя* два разнородных проводника, которые образуют замкнутую электрическую цепь.



Если поместить один конец термопары в среду с температурой T1, а другой - с температурой T2, то в цепи будет протекать электрический ток ($mepmo-3\mathcal{AC}$). Проводники принято называть mepmoэлектродами, а места соединения проводников - cnanu.

Основными факторами являются условия ее эксплуатации. Основные из них: диапазон измеряемых температур и свойства среды.

Соединение термоэлектродов может проводиться с помощью сварки, спайки или скрутки. В зависимости от диапазона измеряемых температур термоэлектроды могут быть изолированы друг от друга с помощью воздуха или специальных керамических трубок. В зависимости от свойств среды, в которой осуществляются измерения, термопара может иметь защитный чехол.

Термодиоды и термотранзисторы

Термодиоды и термотранзисторы находят применение в датчиках температуры, работающих в диапазоне от $-80\ do\ +150\ ^{\circ}C$. Верхняя граница температурного диапа зона ограничивается тепловым пробоем p-n-перехода и для отдельных типов германиевых датчиков достигает $200\ ^{\circ}C$, а для кремниевых датчиков — даже $500\ ^{\circ}C$.

Основными преимуществами термодиодов и термотранзисторов являются малые габариты, возможность взаимозаменяемости и, главное, дешевизна.

Связь между током І через р-п-переход и падением напряжения U на нем:

$$I = I_0 e^{-B/T} \left(e^{qU/(kT)} - 1 \right)$$

Приближенные формулы для прямого и обратного токов:

$$I_{\text{np}} = I_0 e^{-B/T} e^{qU/(kT)}; \quad I_{\text{obp}} = -I_0 e^{-B/T}$$

Падение напряжения на открытом p-n-переходе при токе I через переход определяется приближенной формулой:

$$U = \frac{kT \ln(I/I_0) + kB}{q}$$

<u>Позисторы и критезисторы</u>

Полупроводниковые резисторы с положительными ТКС получили название **позисторов**. Зависимость сопротивления позистора от температуры может быть приближенно выражена формулой:

$$R_{\Theta} = Ae^{\Box T}$$

где A – постоянная, имеющая размерность сопротивления; $\alpha = \frac{\Delta R/R}{\Delta \Theta}$ – температурный коэффициент, К⁻¹.

Уравнение теплового баланса критезистора:

$$UI_0 = k_{TO}(\Theta_{KT} - \Theta_{CP}),$$

где U и I_0 — напряжение на критезисторе и стабилизированный ток через него;

 k_{TO} – коэффициент теплоотдачи критезистора; Θ_{KT} – температура критезистора;

О_{ср} – температура среды, окружающей критезистор.