Cotucatronics OS — Mapa de CC

GERADO por `gerar_ccmap.py` de `manifest.h` — nao editar a mao. manifest v1.1.0 · **105 vinculos em 60 numeros de CC**

MANDA ch1 compartilhados · ch2 cadeia A · ch3 cadeia B **ESCUTA** ch4 · ch5 · ch6
A regra e uma so: **escuta = manda + 3**. O mesmo numero de CC em todos os seis; o CANAL diz o destino.

MISTURA

20	piezo_mix	**64 = as duas cadeias cheias** · 0 = só A · 127 = só B

ENTRADA

23	gate_thresh_a/b	
25	gate_release_a/b	50 – 2000

DRIVE

30	drv_on_a/b	
31	drv_mix_a/b	
34	drv_drive_a/b	1,5…48×
35	drv_tone_a/b	800…16k Hz
36	drv_sujeira_a/b	

PHASER

40	phs_on_a/b	
41	phs_mix_a/b	
44	phs_rate_a/b	0,02…4 Hz
45	phs_depth_a/b	
46	phs_fb_a/b	
47	phs_stages_a/b	4/6/8

WARBLE

50	wrb_on_a/b	
51	wrb_mix_a/b	
54	wrb_rate_a/b	0,05…3 Hz
55	wrb_depth_a/b	0 – 3
56	wrb_irreg_a/b	

DELAY

60	dly_on_a/b	
61	dly_mix_a/b	
64	dly_time	50 ms…1 s · feedback fixo 0,4

FREEZE

65	frz_on_a/b	
66	frz_vol_a/b	
67	frz_size_a/b	20…165 ms

REVERB

71	rev_on_a/b	
72	rev_mix_a/b	
73	rev_size_a/b	
74	rev_damp_a/b	

SHIMMER

75	shm_on_a/b	
76	shm_mix_a/b	
77	shm_feedback_a/b	
78	shm_shift_a/b	0 – 2
79	shm_tone_a/b	

TAROLATOR

80	tarol_on_a/b	**TAROLATOR** — ruído percussivo com o envelope da pancada; nasceu oitavador e não faz oitava
81	tarol_mix_a/b	0…4× — 100% é o máximo que o efeito gera; acima disso o limiter grampeia

—

82	notch_on_a/b	
83	notch1_hz_a/b	60 – 8000
84	notch1_db_a/b	0 – 24
85	notch2_hz_a/b	60 – 8000
86	notch2_db_a/b	0 – 24
116	post_level_l	**volume do ramo L** — POT físico em A0 (D15)
117	post_level_r	**volume do ramo R** — POT físico em A1 (D16)

BÚZIOS

90	buzios_on	
91	buzios_thresh	
92	buzios_cooldown	10…1000 ms · 2 batidas rápidas = 1

TOM

93	test_tone_freq	80…2000 Hz · nasce em 848
94	test_tone_level	
95	test_tone_out	**0=A+B** · 1=A · 2=B
96	test_tone_via	

SAÍDA

97	route_l_a/b	
98	route_r_a/b	
100	pre_level_ab	
105	exc_on_a/b	
113	out_l	**0 corta o ramo** (mute pós-limiter; volume é o level_l)
114	out_r	**0 corta o ramo**

PROTEÇÃO

110	gov_ceiling_a/b	
111	gov_release_a/b	100 – 3000
112	shift_hz	**compartilhado** pelos dois ramos

BANCADA

115	bench_boost_a/b	1 – 8

CC em vermelho = PAREADO: existe em ch2 (A) e ch3 (B) com o mesmo numero. CC preto = compartilhado, so ch1.
Comando fora da faixa de param: 120 sync · 121 carregar preset · 122 gravar (valor = numero do slot; o canal diz o destino).